

如何在Synapse 3中检测Razer设备。

如果Razer Synapse无法检测您的Razer设备，则可能是由于软件或硬件问题所致。

您需要做的第一件事是检查您的设备是Razer Synapse 2.0还是Synapse 3支持您的设备。

接下来是确保将设备正确插入并直接连接到计算机，而不是通过USB集线器连接。

尝试重新启动计算机，然后测试Synapse 3是否已经识别您的设备。

如果问题发生在新连接的Razer设备上，或者您刚刚完成了更新，则通常会解决该问题。

如果您仍在遇到问题，请尝试修复Synapse 3。

在您的“桌面”上，单击“启动”，然后搜索“应用和功能”。

查找Razer Synapse 3，单击它，然后选择“修改”。

单击“维修”。

等待安装完成。

恭喜！您的Razer Synapse 3应该能够检测您的设备。