

该视频是关于如何在Razer键盘或笔记本电脑上启用游戏模式的分步过程。

游戏模式是一项功能，可防止无意中按下特定键的意外使用。您还可以在激活时自定义哪些键，例如Alt + Tab和Alt + F4，除了持续禁用的Windows键。

启用游戏模式可以通过Razer Synapse的Razer笔记本电脑和键盘完成，但是，只有键盘只能通过按某些键组合来启用游戏模式。

请注意，并非所有Razer键盘模型都具有游戏模式功能。

在此视频中，您将学习如何在Razer键盘或笔记本电脑上激活游戏模式。

让我们开始吧。

在剃须刀刀片上，打开Razer Synapse 3，然后转到“系统”>“自定义”。

接下来，在“游戏模式”下从下拉列表中选择“始终在”或“启用游戏中”。

现在，应启用Razer Blade上的游戏模式。

要通过Razer Synapse在Razer键盘上启用游戏模式，请打开Razer Synapse 3，然后转到“键盘”>“自定义”。

接下来，在“游戏模式”下从下拉列表中选择“始终在”或“启用游戏中”。

使用关键组合启用游戏模式：

按FN + F10的全尺寸键盘，包括Tenkeyless，或；

按MINI或60%和65%较小的键盘按FN + U。

现在，应启用Razer键盘上的游戏模式。

恭喜！您已经在Razer键盘或笔记本电脑上成功启用了游戏模式。