



RAZER ATLAS

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

TABLE DES MATIÈRES

1. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN	2
2. MENTIONS LÉGALES.....	3

1. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour utiliser votre Razer Atlas dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les consignes suivantes :

- Lorsque vous placez le tapis de souris, posez délicatement l'ensemble du tapis de souris sur une surface parfaitement plate. Si les côtés ou les bords du tapis de souris dépassent, ne le placez pas sur cette surface.
- Ne placez pas (ou ne faites pas glisser) d'objets lourds, tranchants ou rugueux sur le dessus du tapis de souris, car cela pourrait rayer ou endommager sa surface.
- Ne frappez pas le tapis de souris avec des objets durs ou pointus.
- **Ne placez pas d'objets très chauds ou froids sur le tapis de souris.**

ATTENTION : MANIPULEZ TOUJOURS LE TAPIS DE SOURIS AVEC SOIN. NE PLIEZ OU N'EXPOSEZ PAS LE TAPIS DE SOURIS À UNE PRESSIION EXCESSIVE.

ENTRETIEN ET UTILISATION

Le Razer Atlas nécessite un minimum d'entretien pour le conserver dans un état de fonctionnement optimal. Nous vous recommandons de le nettoyer une fois par mois à l'aide d'un chiffon doux pour éviter l'accumulation de saletés. N'utilisez pas de savon ou de produits nettoyants agressifs.

2. MENTIONS LÉGALES

INFORMATIONS DE DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

©2023 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, "For Gamers. By Gamers.", "Powered by Razer Chroma" logo, Razer logo, et le logo du serpent à trois têtes sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et/ou de sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et les autres entreprises et noms de produits mentionnés ici sont des marques appartenant à leurs entreprises respectives. Le produit actuel peut différer des images. Les informations sont correctes au moment de l'impression.

Razer Inc. (« Razer ») peut avoir des droits d'auteur, des marques de commerce, des secrets de fabrique, des brevets, des dépôts de brevets ou d'autres droits liés à la propriété intellectuelle (qu'ils soient déposés ou non) en rapport avec le produit, sujet de ce manuel principal. La distribution de ce manuel principal ne vous accorde aucune licence concernant ces droits d'auteur, marques de commerce, brevets ou autres droits de propriété intellectuelle. Le produit Razer Atlas (le « Produit ») **peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou ailleurs. La société Razer réfute toute** responsabilité relativement aux erreurs pouvant s'être glissées dans ce document. Les informations figurant dans les présentes sont sujettes à modification sans préavis.

GARANTIE DE PRODUIT LIMITÉE

Pour connaître les dernières conditions actuellement en vigueur pour la garantie de produit limitée, consultez le site [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne pourra en aucun cas être tenu comme responsable suite à des pertes de profits, de pertes d'informations ou de données, de dommages accidentels, indirects, punitifs ou consécutifs, survenant de quelque manière après la distribution, vente, revente, l'utilisation, ou l'impossibilité d'utiliser le Produit. En aucun cas, la responsabilité de Razer ne pourra dépasser le prix d'achat au détail du Produit.

GÉNÉRAL

Ces termes sont régis et interprétés dans le cadre des lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'un des termes dans la présente est tenu comme invalide ou inexécutable, ce terme sera alors (pour autant qu'il soit invalide ou inexécutable) sans effet et réputé exclu, sans invalider les autres termes restants. Razer se réserve le droit de modifier toute condition du présent accord à tout moment et sans préavis.