



RAZER ATLAS

安全與保養

目錄

1. 安全與保養	2
2. 法律條文	3

1. 安全與保養

安全準則

為確保使用 Razer Atlas 的安全，使用者應遵守以下注意事項：

- 放置滑鼠墊時，請將整張滑鼠墊輕放在完全平整的表面上。請勿將滑鼠墊放在其側邊或邊緣會突出的表面上。
- 請勿在滑鼠墊上放置（或拖動）沉重、尖銳或粗糙的物品，這可能會刮傷或損壞滑鼠墊表面。
- 請勿使用硬物或尖銳物品敲擊滑鼠墊。
- 請勿在滑鼠墊上放置極熱或極冷的物品。

注意：處理滑鼠墊時，請隨時當心。請勿彎折滑鼠墊，也不要讓滑鼠墊承受壓力。

保養和使用

Razer Atlas 只要一點簡單的保養步驟，即可維持在最佳使用狀態。建議你每個月都使用軟布進行清潔，避免髒汙堆積。切勿使用肥皂或刺激性清潔劑。

2. 法律條文

版權與智慧財產權資訊

© 2023 Razer Inc. 版權所有，保留所有權利。Razer、“For Gamers. By Gamers.”、“Razer Chroma”標誌、Razer 三頭蛇標誌為 Razer Inc. 及 / 或其附屬公司的商標或註冊商標，已在美國或其他國家註冊。所有其他名稱、品牌及標誌，則分屬各自所有者控有的財產。其他所有商標與商號，則為各自所有者之財產，此外，其他在此提及的公司或產品名稱，均屬各別公司之商標。

Razer Inc（「Razer」）可能擁有本總指南中相關產品的版權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產權（已註冊或未註冊）。本總指南並未授予您該等版權、商標、專利或其他智慧財產權的授權。Razer Atlas（「產品」）可能與包裝或其他地方顯示的圖片不同。若出現此類差異或錯誤，Razer 對此概不負責。本文所含資訊若有變更，恕不另行通知。

有限產品保固

若欲瞭解有限產品保固之最新及目前條款，請造訪 razer.com/warranty

責任限制

在任何情況下，如因分發、銷售、轉銷售、使用或無法使用任何「產品」而導致利潤損失、資訊或資料損失、特殊、意外、間接、懲戒性或必然性或意外損壞，Razer 皆不負賠償責任。Razer 的賠償金額應不超過本「產品」之零售購買價。

採購成本

為免疑義，在任何情況下，Razer 均不對任何採購成本負責，除非已被告知發生此類損失的可能性。不論任何情況，Razer 對採購成本的責任均不超出「產品」實際零售購買價格。

一般情況

本文條款之約束及解釋皆以「產品」購買地國家/地區之管轄法律為準。若此處所述之任何條款無效或無法強制執行，則此類條款（在其無效或無法強制執行之範圍內）不得影響其餘條款或使其餘條款失效。Razer 保留隨時修改任何條款的權利，恕不另行通知。