



RAZER SEIREN MINI
雷蛇魔音海妖迷你版

高级用户指南

Razer Seiren Mini 雷蛇魔音海妖迷你版以小巧的外形传递强大的音效。我们隆重推出这款专为直播打造的电容式麦克风。它的外形非常小巧，适用于桌面配置较精简或便携型的玩家和主播。此外，它采用超心形拾音模式和 14mm 电容式振膜舱，打造出专业级的音效。


目录

1. 内含物品/要求	3
2. 简要介绍	5
3. 技术规格	6
4. 设置你的麦克风	7
5. 安全与维护	9
6. 法律声明	10

1. 内含物品/要求

内含物品

- Razer Seiren Mini 雷蛇魔音海妖迷你版




- A. 状态指示灯
- B. Micro-USB 端口
- C. 螺纹接口


- 支杆



- 桌上立架底座



- Micro-USB 转 USB 连接线



- 重要产品信息指南

要求

产品要求

- 具有一个可用 USB 端口的电脑

RAZER SYNAPSE 雷云要求


- Windows® 7 64 位（或更高版本）
- 互联网连接，用于软件安装

* 与 *Audacity*、*OBS*、*Streamlabs OBS* 和 *Xsplit* 兼容（可能要支付软件许可证费用）。

2. 简要介绍

你现在拥有了一台很棒的设备，并且附带一年的有限保修。即刻通过 razerid.razer.com/cn-zh 在线注册，充分发挥设备的所有功能，并获得 Razer 雷蛇的独家福利。

扫描产品的二维码可查
看其序列号。



如果遇到问题，请通过 support.razer.com/cn 向 Razer 雷蛇支持团队提出问题。

3. 技术规格

麦克风


- 所需电源/功耗：5V 500mA (USB)
- 采样率：44.1kHz (最小) / 48kHz (最大)
- 比特率：16 比特
- 振膜舱：Ø14mm 电容式振膜舱
- 指向模式：超心形
- 频响范围：20Hz-20kHz
- 灵敏度：17.8mV/Pa (1kHz 时)
- 最大声压级：120dB (1kHz 时 THD < 1%)

大致尺寸和重量


- 直径：
(麦克风)：57.2 毫米 / 2.25 英寸
(桌上立架底座)：90 毫米 / 3.54 英寸
- 高：163 毫米 / 6.42 英寸
- 重量：282 克 / 0.62 磅

4. 设置你的麦克风


1. 组装好底座，然后将其牢固地拧入到 Razer Seiren Mini 雷蛇魔音海妖迷你版的螺纹接口上。



2. 使用 Micro-USB 转 USB 连接线，将麦克风连接到电脑的 USB 端口。



3. 在电脑上，右键单击系统托盘中的声音图标，选择**打开声音设置**并将 **Razer Seiren Mini** 设置为默认**输入**设备。



Input

Choose your input device

Razer Seiren Mini



5. 安全与维护

安全指南

为了在使用 Razer Seiren Mini 雷蛇魔音海妖迷你版时达到最大程度的安全保障，我们建议你遵循以下指引：

如果你发现设备运行异常，并且无法排除故障，请拔出设备并拨打 Razer 雷蛇服务热线或访问 support.razer.com/cn 以获取技术支持。在任何情况下都不要自行维修设备。

请勿拆解设备，也不要再在电流负载异常的情况下使用设备。这样做会导致质保失效。

请勿将异物刺入或塞入设备的任何开口。

请将设备及其部件远离液体、潮湿环境或水汽。请在 0° C (32° F) 至 40° C (104° F) 的指定温度范围内使用设备及其部件。如果温度超出这一范围，请拔出并关闭设备，以便使温度稳定至更佳水平。

维护和使用

Razer Seiren Mini 雷蛇魔音海妖迷你版只需很少的维护，就能保持最佳性能。我们建议你每月定期将设备从电脑中拔出，然后使用软布或棉花进行清洁，以防止污垢积聚。切勿使用肥皂或腐蚀性清洁剂。

6. 法律声明

版权和知识产权信息

© 2020 Razer Inc. 保留所有权利。Razer、雷蛇、“For Gamers. By Gamers.”、“Powered by Razer Chroma”徽标、Razer 徽标、和三头蛇徽标是 Razer Inc. 及其附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。其他所有商标都是其各自所有者的财产。所有其他商标和商品名称均为其各自所有者的财产，本文中提及的其他公司名称和产品名称可能是其各自公司的商标。

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc.（简称“Razer”）可能拥有与本高级用户指南的产品有关的版权、商标、商业秘密、专利、专利申请或其他知识产权（包括注册的和未注册的）。本高级用户指南并未向您授予此类版权、商标、专利或其他知识产权的许可权。Razer Seiren Mini 雷蛇魔音海妖迷你版（下称“产品”）可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 对这种差异或可能出现的错误概不负责。本高级用户指南所含信息如有更改，恕不另行通知。

有限产品质保

欲知有限产品质保最新和当前条款，请访问：cn.razer.com/warranty。

责任限制

由于分销、销售、转销、使用或无法使用该产品而造成的任何盈利损失、信息或数据丢失、特殊、意外、间接、惩罚性、因果性或附带损坏，Razer 均不负责。在任何情况下，Razer 所承担的责任都不超过购买产品的零售价格。

一般条款

这些条款应受产品购买国家/地区的法律管辖并将按该国家/地区的法律解释。如果本高级用户指南中任何条款无效或不可执行，则此类条款（无效条款或不可执行条款）应被指定为无效力或被视为剩余条款的无效条款而被排除。Razer 保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。