

ADARO
WIRELESS
BLUETOOTH® HEADPHONES



Wir alle brauchen Kopfhörer, die sowohl für die Arbeit als auch für das Vergnügen geeignet sind und damit zu einem persönlichen Begleiter werden, ganz egal ob wir uns auf der Couch ausruhen oder draußen unterwegs sind. Hiermit stellen wir die Razer Adaro kabellosen Bluetooth®-Kopfhörer vor – kabellose Freiheit für deine Musik.

Die Razer Adaro kabellosen Kopfhörer wurden dafür gemacht, überall mit hingenommen zu werden. Mit dem erweiterten Bluetooth® 4.0 Standard mit aptX Technologie verbinden sich die Razer Adaro kabellosen Kopfhörer einfach mit all deinen Bluetooth® Audiogeräten und bieten so makellosen Klang von CD-Qualität für bis zu 20 Stunden.

Mit individuell angepassten 40 mm Hochleistungsmagnettreibern aus Neodym bieten die Razer Adaro kabellosen Kopfhörer klare und natürlich klingende Akustik für ein unglaubliches Sounderlebnis. Diese leistungsstarken Treiber befinden sich in der individuell entwickelten und völlig anpassbaren Architektur der Razer Adaro kabellosen Kopfhörer und ermöglichen so ein extrem komfortables und leichtes Design.

Mit seinem brillanten Razer Adaro Sound, der kabellosen Tragbarkeit und dem bequemen Formfaktor sind die Razer Adaro kabellosen Kopfhörer die perfekten Kopfhörer für kabellosen Musikgenuss unterwegs.

INHALTSVERZEICHNIS

1. PACKUNGSINHALT/ HARDWAREANFORDERUNGEN.....	3
2. REGISTRIERUNG/ TECHNISCHER SUPPORT	4
3. TECHNISCHE DATEN	5
4. PRODUKTAUSFÜHRUNG.....	6
5. VERWENDUNG DEINER RAZER ADARO KABELLOSE BLUETOOTH®-KOPFHÖRER .	7
6. SICHERHEITS UND PFLEGEHINWEISE	13
7. RECHTLICHE HINWEISE.....	14

1. PACKUNGSINHALT/ HARDWAREANFORDERUNGEN

PACKUNGSINHALT

- Razer Adaro Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
- Micro-USB-zu-USB-Ladekabel
- Kurzanleitung
- Wichtige Produktinformationen

HARDWAREANFORDERUNGEN

Verwendung von Audio

- Geräte mit Bluetooth®-Konnektivität


Zum Aufladen

- Geräte mit USB-Anschluss (zum Aufladen)

2. REGISTRIERUNG/ TECHNISCHER SUPPORT

REGISTRIERUNG

Besuche www.razerzone.com/de-de/razer-id um dich jetzt für eine Razer-ID zu registrieren und dir eine große Auswahl an Vorteilen zu sichern. Registriere dich jetzt für ein Razer Synapse-Konto, um den Garantiestatus deines Produktes in Echtzeit zu betrachten. Weitere Informationen zu Razer Synapse und seinen Features findest du unter www.razerzone.com/de-de/synapse. Solltest du bereits eine Razer-ID besitzen, registriere dein Produkt, indem du in der Razer Synapse-Anwendung auf deine E-Mail-Adresse klickst und Garantiestatus aus der Dropdown-Liste auswählst. Um dein Produkt online zu registrieren, besuche www.razerzone.com/registration. Bitte berücksichtige, dass du deinen Garantiestatus nicht sehen kannst, wenn du die Registrierung über die Webseite durchgeführt hast.



TECHNISCHER SUPPORT


Du erhältst:

- 1 Jahr beschränkte Herstellergarantie.
- Kostenlosen technischen Online-Support unter www.razersupport.com.

3. TECHNISCHE DATEN

- Bluetooth® v4.0 mit aptX Technologie
- Treiber : 40mm Neodym-Magnete
- Frequenzbereich : 20 Hz bis 20 KHz
- Impedanz : 32 Ω
- Empfindlichkeit : 91dB \pm 3dB
- Max. Eingangsleistung: 50 mW
- Betriebsdistanz : 10 m
- Bis zu 20 Stunden Wiedergabezeit
- Aufladedauer : 2,5 Stunden
- Ladekabel: 0.8m Micro-USB-zu-USB-Ladekabel
- Ungefähres Gewicht: 197 g

4. PRODUKTAUSFÜHRUNG




- A. Verstellbares, gepolstertes Kopfband
- B. Stromversorgung / Verbindungstaste
- C. Micro-USB-Anschluss zum Aufladen
- D. Wiedergabesteuerungstaste
- E. Micro-USB-zu-USB-Ladekabel


5. VERWENDUNG DEINER RAZER ADARO KABELLOSE BLUETOOTH®-KOPFHÖRER

KOPFHÖRER AUFLADEN

Für die besten Ergebnisse solltest du den Akku bei der ersten Verwendung der Razer Adaro Bluetooth® Kopfhörer voll aufladen. Ein entladener Akku ist in etwa 2,5 Stunden wieder vollständig aufgeladen.



EINHALTEN




Einschalten

Netztaste 3 Sekunden lang drücken, bis LED blau blinkt. Du solltest vier kurze Pieptöne hören.

VERBINDEN DEINER KOPFHÖRER MIT EINEM BLUETOOTH®-GERÄT


1. Die LED sollte abwechselnd blau und rot blinken. Damit wird angezeigt, dass die Kopfhörer nun im Verbindungsmodus sind.



2. Aktiviere Bluetooth® auf deinem Gerät und suche nach neuen Bluetooth®-Geräten.



3. Wähle „Razer Adaro Wireless“ aus der Liste der gefundenen Bluetooth®-Geräte.
4. Warte, bis die Verbindung abgeschlossen ist. Die LED der Kopfhörer wird 5 Mal blau blinken und du solltest einen kurzen Piepton hören.




Hinweis: Der Verbindungsversuch wird abgebrochen, wenn nach 2 Minuten keine Verbindung hergestellt werden kann. Vier kurze Pieptöne die gescheiterte Verbindung an.




WIEDERGABESTEuerung

Die folgenden Funktionen können direkt auf den Ohrmuscheln gesteuert werden.



AUSSCHALTEN






Ausschalten






Netztaste 3 Sekunden lang drücken, bis LED zweimal rot blinkt. Du solltest vier kurze Pieptöne hören.

INDIKATOREN

Batterie

LED-Kontrollleuchte	Audio-Kontrollleuchte	Status
 Dauerhaft rot	Keine	Lädt
 LED Aus	Keine	Voll geladen
 Blinkt alle 3 Sekunden 2-mal rot auf	5 kurze Pieptöne	Batterie unzureichend geladen

Wird verwendet

LED-Kontrollleuchte	Audio-Kontrolleuchte	Status
 <p>Blinkt abwechselnd blau und rot auf</p>	4 kurze Pieptöne in zunehmender Tonfolge	Kopfhörer sind angeschaltet und im Verbindungsmodus.
	2 kurze Pieptöne	Bluetooth® Verbindung unterbrochen. Kopfhörer sind wieder im Verbindungsmodus.
	2 kurze Pieptöne gefolgt von 2 tiefen Pieptönen	Angeschlossene Geräte sind nicht in Verbindungsnähe der Kopfhörer. Die Verbindung wird automatisch wiederhergestellt, wenn das Gerät innerhalb von einer (1) Minute in Verbindungsnähe zurückkehrt. Andernfalls kehren die Kopfhörer in den Verbindungsmodus zurück.
 <p>Blinkt 5-mal blau auf</p>	1 kurzer Piepton	Erfolgreiche Verbindung
 <p>Blinkt 2-mal rot auf</p>	4 kurze Pieptöne in abnehmender Tonfolge	Stromversorgung aus (durch Benutzer)
	1 langer Piepton gefolgt von 4 kurzen Pieptönen in abnehmender Tonfolge	Verbindung schlägt fehl und Kopfhörer schalten sich automatisch nach 2 Minuten ab.
 <p>Blinkt alle 3 Sekunden 2-mal rot/blau auf</p>	Keine	Audio wird abgespielt
 <p>Blinkt alle 5 Sekunden 1-mal blau auf</p>	Keine	Bereitschaftsmodus

VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER DEINES KOPFHÖRER



Vor Gebrauch wird empfohlen, den Kopfhörer leicht zu dehnen, um einen unangenehmen Druck des Kopfhörerbügels zu vermeiden.

6. SICHERHEITS UND PFLEGEHINWEISE

SICHERHEITSRICHTLINIEN

Um die höchstmögliche Sicherheit bei der Verwendung Razer Adaro Bluetooth® zu gewährleisten, solltest du dich an folgende Richtlinien halten:

1. Wenn du Probleme bei der Verwendung des Geräts hast und diese nicht lösen kannst, solltest du das Gerät vom Computer trennen und dich an die Razer-Hotline bzw. den Support (www.razersupport.com) wenden. Versuche nie, das Gerät selbst zu warten oder zu reparieren.
2. Nimm das Gerät bitte nicht auseinander (dadurch würde die Garantie erlöschen), und versuche nicht, es mit unzulässigen Spannungswerten zu betreiben.
3. Schütze das Gerät unbedingt vor Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Nässe. Betreibe das Gerät ausschließlich innerhalb des festgelegten Temperaturrahmens von 0°C bis 40°C. Sollte die Temperatur die Grenzwerte überschreiten, entferne das Gerät vom Netzteil und schalte es aus, damit sich die Temperatur wieder stabilisieren und einen optimalen Wert erreichen kann.
4. Das Razer Adaro Bluetooth® isoliert Umgebungsgeräusche auch bei geringer Lautstärke, wodurch die Umgebung weniger wahrgenommen wird. Nutze das Razer Adaro Bluetooth® bitte nicht, wenn du dich mit Dingen beschäftigst, die eine bewusste Wahrnehmung der Umgebung erfordern.
5. Eine übertrieben hohe Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann dein Gehör nachhaltig schädigen. Weiterhin ist es in einigen Ländern gesetzlich verboten, bei 8-stündiger Geräuschbelastung pro Tag eine Lautstärke von 86 dB zu überschreiten. Wir raten dir demnach dazu, die Lautstärke auf ein komfortables Niveau zu reduzieren, wenn du das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendest. Achte auf dein Gehör.

WARTUNG UND BEDIENUNG

Damit die Razer Adaro Bluetooth® in einem optimalen Zustand bleibt, musst Du gar nicht viel dafür tun. Wir empfehlen dir, dass Du das Gerät einmal im Monat aussteckst und es mit einem weichen Tuch oder einem Wattebausch und etwas warmem Wasser säuberst, um Dreck zu vermeiden. Verwende keine Seife und keine scharfen Reinigungsmittel.

7. RECHTLICHE HINWEISE

INFORMATIONEN ZUM URHEBERRECHT UND ZUM GEISTIGEM EIGENTUM

Copyright © 2025 Razer Inc. Alle Rechte vorbehalten. Razer, For Gamers By Gamers und das dreiköpfige Schlangen-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Razer Inc. und/oder angeschlossenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Razer Inc. („Razer“) besitzt eventuell Urheberrechte, Marken, Betriebsgeheimnisse, Patente, Patentanmeldungen oder andere Formen von geistigem Eigentum (sowohl eingetragen als auch nicht eingetragen) bezüglich des Produkts dieses Handbuchs. Die Bereitstellung dieses Handbuchs gewährt keine Lizenz für diese Urheberrechte, Marken, Patente oder andere geistige Eigentumsrechte. Das Razer Adaro Bluetooth® Produkt (das „Produkt“) kann sich von den Abbildungen auf der Verpackung oder anderswo unterscheiden. Razer übernimmt keine Haftung für solche Unterschiede oder für eventuelle Fehler. Die hierin enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Siehe www.razerzone.com/warranty für die neuesten und aktuellen Bedingungen der eingeschränkten Produktgarantie.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Razer ist unter keinen Umständen haftbar für entgangene Gewinne, Verlust von Informationen oder Daten, besondere, beiläufig entstandene oder indirekte Schäden, Bußzahlungen oder Folgeschäden, die in irgendeiner Weise aus der Verbreitung, dem Verkauf, dem Wiederverkauf, der Benutzung oder Benutzungsunfähigkeit dieses Produkts entstanden sind. Unter keinen Umständen übersteigt die Haftung durch Razer den Verkaufspreis des Produkts.

ANSCHAFFUNGSKOSTEN

Um Zweifel auszuräumen: Razer ist unter keinen Umständen für irgendwelche Beschaffungskosten haftbar, es sei denn, es wurde auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen, und Razer wird in keinem Fall für Beschaffungskosten haften, die den Verkaufspreis des Produkts überschreiten.

ALLGEMEINES

Diese Bedingungen unterliegen der ausschließlichen Rechtssprechung und dem Gerichtsstand, in welchem das Produkt erworben wurde. Sollte irgendeine dieser Bedingungen als ungültig oder nicht durchsetzbar erachtet werden, wird diese Bedingung (soweit sie ungültig oder nicht durchsetzbar ist) nicht berücksichtigt und als ausgeschlossen betrachtet, ohne die übrigen Bedingungen dabei außer Kraft zu setzen. Razer behält sich das Recht vor, jede Bedingung jederzeit ohne Ankündigung zu ändern.

The aptX® mark and the aptX logo are trade marks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.

