



RAZER ATLAS PRO

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

TABLE DES MATIÈRES

1. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN	2
2. MENTIONS LÉGALES.....	3

1. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Afin d'utiliser votre casque Razer dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les consignes suivantes :

- Lorsque vous placez le tapis de souris, posez délicatement l'ensemble du tapis de souris sur une surface parfaitement plate. Ne placez pas le tapis de souris sur des surfaces où ses côtés ou bords dépassent.
- Ne placez pas (ou ne faites pas glisser) d'objets lourds, tranchants ou rugueux sur le dessus du tapis de souris, car cela pourrait rayer ou endommager sa surface.
- Évitez que des objets durs ou pointus ne heurtent le tapis de souris.
- Ne placez pas d'objets très chauds ou froids sur le tapis de souris.
- Utilisez ce produit uniquement pour l'usage auquel il est destiné.

ATTENTION : MANIPULEZ TOUJOURS LE TAPIS DE SOURIS AVEC PRÉCAUTION. NE PLIEZ OU N'EXPOSEZ PAS LE TAPIS DE SOURIS À UNE PRESSION EXCESSIVE.

ENTRETIEN ET UTILISATION

Votre casque Razer Atlas Pro nécessite un minimum d'entretien pour la conserver dans un état de fonctionnement optimal. Nous vous recommandons de la nettoyer une fois par mois à l'aide d'un chiffon doux pour éviter l'accumulation de saletés. N'utilisez pas de savon ou de produits nettoyants agressifs.

2. MENTIONS LÉGALES

INFORMATIONS SUR LES DROITS D'AUTEUR ET LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

©2026 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, le logo du serpent à trois têtes, le logo Razer et « For Gamers. By Gamers. » sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et/ou des sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Razer Inc. (« Razer ») peut avoir des droits d'auteur, des marques commerciales, des secrets de fabrication, des brevets, des demandes de brevet, ou d'autres droits de propriété intellectuelle (enregistrés ou non enregistrés) concernant le produit dans ce guide. Ce guide ne vous donne pas de licence pour ce droit d'auteur, cette marque commerciale, ce brevet ou tout autre droit de propriété intellectuelle. Votre Razer Atlas Pro (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou autre. Razer n'assume aucune responsabilité pour de telles différences ou pour toute erreur pouvant apparaître. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Pour connaître les dernières conditions et les conditions actuelles de la garantie limitée du produit, veuillez vous rendre sur [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ.

Razer ne sera en aucun cas responsable de toute perte de profit, d'informations ou de données, de dommages spéciaux, fortuits, indirects, punitifs ou consécutifs, ou de dommages fortuits découlant de la distribution, la vente, la revente, l'utilisation, ou l'incapacité d'utiliser le Produit. En aucun cas la responsabilité de Razer ne peut excéder le prix d'achat au détail du Produit.

GÉNÉRALITÉS

Ces conditions seront régies par et interprétées conformément aux lois de la juridiction dans laquelle le produit a été acheté. Si l'une des conditions définies ici est jugée non valide ou inapplicable, cette condition (dans la mesure où elle est non valide ou inapplicable) n'aura alors aucun effet et sera

considérée comme exclue sans invalider aucune des conditions restantes. Razer se réserve le droit de modifier toute condition à tout moment sans préavis.