



RAZER ATLAS PRO

安全和维护

目录

- 1. 安全和维护 2
- 2. 法律声明 3

1. 安全和维护

安全指南

为了在使用 Razer Atlas Pro 时实现最大安全性，我们建议您遵循以下指南：

- 放置鼠标垫时，请将整张鼠标垫轻放在完全平整的表面上。请勿将鼠标垫放置在边缘或侧面突出的位置。
- 请勿在鼠标垫上放置（或拖动）沉重、尖锐或粗糙的物品，这可能会刮伤或损坏鼠标垫表面。
- 请勿使用硬物或尖锐物品敲击鼠标垫。
- 请勿在鼠标垫上放置极热或极冷的物品。
- 请仅将本产品用于其预定用途。

注意：请始终小心处理鼠标垫。请勿弯折鼠标垫，也不要让鼠标垫承受压力。

保养和使用

Razer Atlas Pro 只需很少的维护就能保持最佳性能。建议您每个月都使用软布进行清洁，避免污垢堆积。请勿使用肥皂或刺激性清洁剂。

2. 法律声明

版权和知识产权信息

©2026 Razer Inc. 保留所有权利。Razer Atlas Pro、三头蛇徽标、Razer 徽标，以及“始于玩家，赋予玩家”是 Razer Inc. 和/或其附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。所有其他商标均属于其各自的所有者。

Razer Inc.（本指南中称为“Razer Atlas Pro”）对本指南述及的产品可能拥有版权、商标权、商业秘密、专利权、专利申请或其他知识产权（无论已注册还是未注册）。提供本指南并不会给予您任何相关版权、商标、专利或其他知识产权的授权。Razer Atlas Pro（以下称“产品”）可能与包装或其他地方显示的图片有所不同，请以实物为准。Razer对此差异，或可能出现的错误概不负责。若有必要，Razer可径行修改此处的信息。

有限產品保固

有关有限产品保修的最新条款，请访问 razer.com/warranty。

責任限制

对于任何利益损失、信息或数据遗失，无论是特殊状况、意外、间接、惩罚性、结果性或意外损失，同时无论是在出货、销售、再次销售、使用或无法使用本产品等状况，Razer概不负责。无论任何状况，Razer所承担责任的代价价值均不超过本产品的零售购买价格。

常规

本文内条款受产品购买地司法管辖权的法律监管及从其解释。如任何条款无效或无法执行，该条款将在其无效或无法执行的范围内不具任何效力并排除其外，所有其余条款仍然有效。Razer保留随时径行修改任何条款的权利。