



RAZER BARRACUDA X

GUIA MESTRE

Imersão nos jogos em casa, áudio cristalino na rua – o **Razer Barracuda X** foi feito para ambos. Projetado para jogos em múltiplas plataformas e para entretenimento em dispositivos móveis, este headset sem fio USB-C 4-em-1 oferece uma verdadeira versatilidade e liberdade, complementadas por um conforto duradouro, drivers potentes e um microfone de clareza cristalina.


CONTEÚDO

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM / DO QUE VOCÊ PRECISA.....	3
2. NÓS LHE DAMOS COBERTURA.....	5
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	6
4. PRIMEIROS PASSOS	7
5. UTILIZANDO O HEADSET	11
6. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO.....	15
7. INFORMAÇÕES LEGAIS	16

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM / DO QUE VOCÊ PRECISA


CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Razer Barracuda X



- A. Tiara acolchoada ajustável
- B. Almofadas auriculares ultramacias em couro sintético com espuma viscoelástica
- C. Conector do microfone
- D. Porta de carregamento Tipo C
- E. Conector de áudio + microfone de 3,5 mm
- F. Indicador de status
- G. Botão Liga/Desliga
- H. Seletor de volume
- I. Botão Silenciar Microfone


- Microfone cardioide Razer™ HyperClear removível




- Transceptor sem fio Tipo C




- Cabo de carregamento Tipo C



- Cabo adaptador Tipo A para Tipo C



- Cabo combinado de 3,5 mm



- Guia de informações importantes sobre o produto


DO QUE VOCÊ PRECISA

- [Sem fio] Porta USB Tipo C ou Tipo A
- [Com fio] Conector combinado de áudio + microfone de 3,5 mm

! *Compatível com Android / PC / Mac / PS4 / Switch (com fio e sem fio) e Xbox (com fio). Embora seja compatível com a maioria dos dispositivos Android, modelos mais antigos podem não suportar completamente o áudio USB-C sem fio. Para uma lista abrangente de dispositivos compatíveis, visite support.razer.com.*

2. NÓS LHE DAMOS COBERTURA

Você tem um ótimo dispositivo em suas mãos, o mesmo inclui garantia limitada com cobertura de 2 anos. Agora, maximize seu potencial e ganhe benefícios exclusivos da Razer registrando-se em razerid.razer.com



Dúvidas? Entre em contato com a equipe de suporte Razer em support.razer.com

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fones de ouvido

- Resposta de frequência: 20 Hz – 20 kHz
- Impedância: 32 Ω a 1 kHz
- Sensibilidade: 96dB SPL/mW a 1kHz por Simulador de Cabeça e Torso (HATS, Head and Torso Simulator)
- Drivers: Driver dinâmico de 40 mm personalizado
- Diâmetro interno da concha auricular: 60 x 40 mm
- Tipo de conexão: USB Tipo C
- Comprimento do cabo: 1,5 m / 4,92 pés
- Peso aproximado: 250 g/0,55 lbs
- Almofadas auriculares ovais: Cobertura total das orelhas com tecido e couro sintético aveludado, para garantir conforto e isolamento acústico

Microfone

- Resposta de frequência: 100 Hz – 10 kHz
- Relação sinal-ruído: ≥ 60 dB
- Sensibilidade (a 1 kHz): -42 ± 3 dB
- Padrão de captação: Unidirecional

Controles na concha auricular

- Aumentar/diminuir volume
- Controle de silenciamento/ativação do microfone


Uso de áudio

- Uso de áudio sem fio: Dongle USB-C
- Uso de áudio com fio: 3,5 mm analógico
- Som surround: Disponível apenas para Windows® 10 de 64 bits.

4. PRIMEIROS PASSOS



CARREGANDO O HEADSET

Conecte o Razer Barracuda X a uma porta USB Tipo A alimentada usando o cabo de carregamento. Para obter melhores resultados, carregue totalmente o headset antes de usá-lo pela primeira vez. Uma unidade esgotada será completamente carregada em cerca de 3 horas.





COMPORTAMENTOS DOS INDICADORES DE STATUS

Quando conectado

Indicador	Status da bateria
Verde intermite 	Carregando
Verde estático 	Totalmente carregado


Quando desconectado

Indicador	Som	Status da bateria
Vermelho estático 	Bipe de aviso	Baixa (30%)
Vermelho intermitente 	Bipe de aviso	Crítica (10%)


CONECTANDO O HEADSET

A. AO PC



1. Conecte o transceptor Tipo C sem fio ao PC.




2. Pressione e segure o botão liga/desliga até que o indicador de status se acenda ou até ouvir um bipe.




3. Aguarde até que o indicador de status se acenda brevemente em azul fixo, indicando que o headset já está conectado ao transceptor Tipo C sem fio.

Indicador	Status
Azul intermitente 	Emparelhando
Azul estático 	Conectado



- No PC, clique com o botão direito no ícone de som da bandeja do sistema. Em seguida, selecione **Abrir Configurações de Som**.



- Na janela Som, defina o **Razer Barracuda X** como dispositivo de Saída e de Entrada padrão.

Output

Choose your output device



Input


Choose your input device



O headset já está pronto para o uso.


B. A OUTROS DISPOSITIVOS

Conecte o transceptor USB Tipo C sem fio ao seu dispositivo e verifique se o Razer Barracuda X está definido como o dispositivo padrão de entrada e saída de áudio.



C. A DISPOSITIVOS COM O CONECTOR DE ÁUDIO + MICROFONE DE 3,5 mm


Se seu dispositivo tiver um conector combinado de áudio + microfone de 3,5 mm, basta conectar o cabo combinado de 3,5 mm entre o conector de microfone do headset e o conector de áudio do seu dispositivo.



5. UTILIZANDO O HEADSET

BOTÃO LIGA/DESLIGA

Para ligar, pressione e segure o botão Liga/Desliga até que o indicador de status fique azul. Para desligar, pressione e segure o botão Liga/Desliga novamente. Dois bipes distintos ajudarão a notificá-lo de que o headset está ligado ou desligado.




Quando o headset estiver conectado ao seu dispositivo, estarão disponíveis outras funções do botão Liga/Desliga. Essas funções operam com base na atividade atual do seu dispositivo.

i Alguns recursos listados aqui podem não se aplicar a determinados dispositivos.

	Reproduzir/Pausar
Pressionar uma vez	Aceitar chamadas recebidas ou finalizar a chamada atual
Pressionar duas vezes	Pular faixa
Pressionar três vezes	Faixa anterior

AJUSTANDO O VOLUME

Gire o seletor de volume conforme mostrado para aumentar ou diminuir o volume.




USANDO O MICROFONE CARDIOIDE RAZER™ HYPERCLEAR

Conecte o Microfone cardioide Razer™ HyperClear ao conector de microfone e curve-o até que esteja paralelo à sua boca. Certifique-se de que o diafragma do microfone esteja voltado para a frente e a abertura de ventilação para o lado oposto à sua boca.




SILENCIANDO/ATIVANDO O MICROFONE

Pressione o botão de silenciamento do microfone para silenciar ou ativar o microfone.



AMPLIANDO A VIDA ÚTIL DO HEADSET

Para minimizar a tensão na tiara, recomendamos que o headset seja aberto com cuidado antes de ser posicionado em volta da cabeça. Além disso, evite esticá-lo além dos limites técnicos suportados.



ATIVE O 7.1 SURROUND SOUND*

Vivencie um som posicional preciso especificamente projetado para jogos, filmes e música.

1. Baixe o software 7.1 Surround Sound em razer.com/7.1-surround-sound.
2. Registre seu produto em razerid.razer.com/products para receber o código de ativação no seu e-mail.

**Disponível apenas para Windows® 10 de 64 bits.*

6. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

Para obter a máxima segurança durante o uso do Razer Barracuda X, sugerimos que você siga as orientações abaixo:

Se tiver problemas ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-los, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer ou visite support.razer.com para receber assistência.

Não desmonte o dispositivo (você perderá a garantia ao fazê-lo) nem tente operá-lo sob condições anormais de corrente.

Mantenha o dispositivo longe de líquidos ou umidade. Só opere o dispositivo dentro da faixa específica de temperatura de 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F). Se a temperatura exceder essa faixa, desligue e/ou desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize no nível ideal.

O dispositivo isola sons do ambiente externo mesmo em volumes baixos, o que resulta em uma menor percepção dos ambientes ao seu redor. Remova o dispositivo quando se envolver em atividades que exijam uma percepção ativa do ambiente.

Ouvir volumes excessivamente altos por períodos longos de tempo pode prejudicar a audição. Além disso, na legislação de certos países, o limite máximo de exposição sonora é de 86 dB por 8 horas ao longo do dia. Portanto, recomendamos que você reduza o volume para um nível confortável ao ouvir por períodos prolongados de tempo. Cuide bem de sua audição.

MANUTENÇÃO E USO

O Razer Barracuda X requer uma manutenção mínima para se manter em condições ideais. Recomendamos que você desligue ou desconecte o dispositivo do computador (se aplicável) uma vez por mês e limpe-o usando um tecido macio ou um cotonete para evitar o acúmulo de sujeira. Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

AVISO SOBRE A BATERIA

O Razer Barracuda X contém uma bateria recarregável Li-íon. Em geral, a expectativa de vida dessas baterias depende do uso. Se suspeitar que a bateria recarregável Li-íon dentro do Razer Barracuda X pode estar vazia (com pouca carga), tente carregá-la.

Cuidado: não abra, não danifique e não exponha a materiais condutores (metal), umidade, líquidos, fogo ou calor. Isso pode fazer com que as baterias vazem ou estourem, resultando em lesões pessoais. A vida útil da bateria varia de acordo com o uso.

7. INFORMAÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE

©2021 Razer Inc. Todos os direitos reservados. Razer, "For Gamers. By Gamers.", logotipo "Powered by Razer Chroma", logotipo Razer, o logotipo da cobra de três cabeças e o logotipo Razer são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer Inc. e/ou de empresas afiliadas nos Estados Unidos ou em outros países. Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários, e outros nomes de empresas e de produtos mencionados neste guia podem ser marcas registradas de suas respectivas empresas.

Windows and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of the Microsoft group of companies.

A Razer Inc. (doravante nesta denominada a "Razer") pode ter direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de registro de patente ou outros direitos de propriedade (registrados ou não) no concernente ao produto neste Guia Principal. O fornecimento deste Guia Principal não dá a você uma licença para (quaisquer) tais patentes, marcas registradas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual. O Razer Barracuda X (doravante nesta denominado o "Produto") pode ser diferente das imagens na caixa ou de outro modo. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças ou por quaisquer eventuais erros. As informações na presente estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para conferir os termos atuais da Garantia Limitada do Produto, acesse [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer lucros cessantes, perda de informações ou de dados, danos especiais, incidentais, indiretos, compensatórios, consequenciais ou acidentais oriundos de qualquer forma da distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Sob nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo

DISPOSIÇÕES GERAIS

Os termos da presente serão regidos e interpretados segundo a legislação do foro no qual o Produto foi adquirido. Se qualquer termo neste manual for considerado inválido ou inexecutável, tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem nulo, sem efeito e excluído sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de emendar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.