



RAZER HAMMERHEAD
TRUE WIRELESS PRO

HANDBUCH

Totale akustische Freiheit und puren, ununterbrochenen Hörgenuss genießen mit dem fortschrittlichsten In-Ear-Kopfhörer, den wir jemals entwickelt haben. Dank einer praktisch latenzfreien Verbindung mit lediglich 60 ms Verzögerung und einer hybriden aktiven Rauschunterdrückung standen Spiele, Musik und Videos noch nie so im Mittelpunkt.


INHALT

1. LIEFERUMFANG / DAS BRAUCHST DU	3
2. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET.....	5
3. TECHNISCHE DATEN.....	6
4. ERSTE SCHRITTE.....	7
5. SO VERWENDEST DU DEINE OHRHÖRER.....	10
6. SICHERHEIT UND WARTUNG.....	14
7. RECHTLICHE HINWEISE.....	15


1. LIEFERUMFANG / DAS BRAUCHST DU

LIEFERUMFANG


- Razer Hammerhead True Wireless Pro Ohrhörer




- Lade-Etui



- Ladekabel



- Zusätzliche Silikon-Ohrensätze in 3 verschiedenen Größen (S, M und L)




- Comply™ Schaumstoff-Einsätze (Größe M)

DAS BRAUCHST DU

- Geräte mit Bluetooth-Audio-Konnektivität
- Internetverbindung für App-Installation

2. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET

Du hältst du ein fantastisches Gerät in deinen Händen, inklusive 2 Jahre eingeschränkter Produktgarantie. Höchste Zeit, dass du sein volles Potenzial entfesselst und dir exklusive Razer Vorteile sicherst, indem du dich online registrierst: razerid.razer.com



Noch Fragen? Wende dich bitte an dein Razer Support-Team unter support.razer.com


3. TECHNISCHE DATEN

- Frequenzgang: 20 Hz – 20 kHz
- Impedanz: 16 Ohm
- Empfindlichkeit: 118dB
- Eingangsleistung: 3 mW
- Treibergröße – Durchmesser: 10 mm
- Verbindungstyp: Bluetooth-Verbindung
- Mikrofon-Frequenzgang: 100 Hz – 10 kHz
- Mikrofon-Aufnahmemuster: Omnidirektional
- Mikrofon-Rauschabstand: 64 dB
- Mikrofon-Empfindlichkeit: -26 dBFS
- KompatibilitätGeräte mit Bluetooth-Audio-Konnektivität
- Smartphone-Anwendung erhältlich für Android- und iOS
- Unterstützte Codecs: SBC, AAC

4. ERSTE SCHRITTE

SO LÄDST DU DEINE RAZER HAMMERHEAD TRUE WIRELESS PRO OHRHÖRER AUF



Verbinde vor dem ersten Einsatz das Lade-Etui mithilfe des Ladekabels mit einem aktiven USB-Anschluss, ohne die Ohrhörer aus dem Etui zu nehmen. Danach kannst du das Lade-Etui und die Ohrhörer unabhängig voneinander aufladen.






Bitte warte, bis deine Razer Hammerhead True Wireless Pro Ohrhörer vollständig aufgeladen sind.

AKKU-ANZEIGE FÜR DAS LADE-ETUI

Im Netzbetrieb

	Status
Statisch rot 	Aufladen
Statisch grün 	Voll aufgeladen


Im Akku-Modus

	Status
Statisch grün 	Akku voll
Statisch orange 	Akkustand niedrig
Rotes Blinken 	Akkustand kritisch


SO STELLST DU EINE VERBINDUNG MIT EINEM MOBILEN GERÄT HER

Bedenke beim Verbinden deines Razer Geräts, dass du dich maximal 1 Meter von deinem mobilen Gerät entfernen kannst.


1. Sind die Ohrhörer im Lade-Etui, brauchst du bloß den Deckel zu öffnen, um den Verbindungsmodus zu aktivieren.



2. Aktiviere Bluetooth bei deinem mobilen Gerät und wähle **Razer Hammerhead TWS Pro** aus der Liste gefundener Geräte.




iOS




Android

3. Warte, bis die Verbindung abgeschlossen ist.




Können die Ohrhörer keine Verbindung mit deinem Audio-Gerät herstellen, bleiben sie im Suchmodus, bis sie sich nach 3 Minuten ausschalten. Wiederhole in einem solchen Falle einfach die vorherigen Schritte.

-  *Sobald deine Ohrhörer verbunden sind, versuchen sie automatisch eine Verbindung mit dem Partnergerät aufzubauen, wenn entweder das Lade-Etui geöffnet wird oder wenn sie eingeschaltet werden. Deine Ohrhörer können immer nur mit einem mobilen Gerät gleichzeitig verbunden sein.*

5. SO VERWENDEST DU DEINE OHRHÖRER

GAMING-MODUS


Sobald deine Ohrhörer verbunden sind, lass den Finger mindestens 2 Sekunden lang auf einem der Ohrhörer ruhen, um den Gaming-Modus zu aktivieren. Ist der Gaming-Modus aktiviert, arbeiten die Ohrhörer mit einer niedrigeren Latenz, damit du beim Gaming Feedback in Echtzeit genießen kannst. Auf die gleiche Art und Weise kannst du den Gaming-Modus wieder deaktivieren.



i Um eine bestmögliche Leistung zu erreichen, solltest du deine Ohrhörer in unmittelbarer Nähe des Audio-Geräts einsetzen.

AKTIVE RAUSCHUNTERDRÜCKUNG (ANC) / UMGEBUNGSMODUS


Die aktive Rauschunterdrückung beseitigt störende Hintergrundgeräusche während du im Umgebungsmodus Umgebungsgeräusche hören kannst, ohne die Ohrhörer aus den Ohren nehmen zu müssen. Sind die Ohrhörer verbunden, halte einen Ohrhörer mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, um ANC zu aktivieren. Auf dem gleichen Weg kannst du auch den Umgebungsmodus aktivieren. Beim 3. Mal schaltet die gleiche Geste beide Funktionen aus.




i Ein akustisches Signal lässt dich wissen, ob ANC und/oder der Quick-Attention-Modus aktiviert oder deaktiviert sind.

SO VERWENDEST DU DIE SILIKON-OHREINSÄTZE

Die Silikon-Ohreinsätze sorgen für noch mehr Komfort, Schallisolierung und Sicherheit. Für einen ebenso bequemen wie sicheren Sitz und eine effektive Unterdrückung unerwünschter Störgeräusche sorgen die Ohreinsätze in verschiedenen Größen.



Entfernen




Ersetzen



Da jeder Mensch unterschiedlich große Ohren hat, schließen die Standard-Ohreinsätze unter Umständen nicht richtig ab. Entscheide dich in einem solchen Falle für eine Nummer größer oder kleiner.

EIN-/AUSSCHALTEN


Zum Ausschalten brauchst du die Ohrhörer nur zurück in ihr Lade-Etui legen und den Deckel schließen. Die Ohrhörer schalten sich ein, wenn sie sich im Lade-Etui befinden und der Deckel geöffnet wird.



Bleiben die Ohrhörer außerhalb des Lade-Etuis einige Minuten lang inaktiv, hörst du ein akustisches Signal und die Ohrhörer schalten sich von selbst aus.



Halte zum erneuten Einschalten den Finger mindestens 2 Sekunden lang auf die Funktionstaste an jedem Ohrhörer. Du hörst aus jedem Ohrhörer ein akustisches Signal, sobald sie eingeschaltet sind.



SCHNELLÜBERSICHT ZUR FUNKTIONSTASTE


Die folgenden Funktionen sind nur verfügbar, wenn die Ohrhörer mit einem mobilen Gerät verbunden sind.

AKTION	EFFEKT	AKUSTISCHES SIGNAL
Antippen	Anruf entgegennehmen	Sprache
	Anruf beenden	Ton
	Wiedergabe/Pause (Medien)	Nichts
Antippen und 2 Sekunden gedrückt lassen	Zwischen ANC ein, Umgebungsmodus ein und ANC aus und Umgebungsmodus aus wechseln	Sprache
	Entsprechenden Ohrhörer einschalten	Sprache
	Eingehenden Anruf abweisen	Sprache
	Virtuellen Assistenten einschalten	Ton
Antippen und 4 Sekunden gedrückt lassen	Verbindungsmodus beim entsprechenden Ohrhörer aktivieren	Sprache

2x antippen	Eingehenden Anruf annehmen oder Anruf wechseln	Nichts
	Bei Medien-Wiedergabe zum nächsten Titel springen	Nichts
3x antippen	Bei Medien-Wiedergabe zum vorherigen Titel springen	Nichts
3x antippen und dann mindestens 2 Sekunden den Finger auf dem Sensor lassen*	Gaming-Modus ein/aus	Sprache
	Im Verbindungsmodus verbundene Geräte löschen	Sprache

RAZER AUDIO APP

Erweiterte Anpassungsmöglichkeiten kannst du jetzt bei deinen Razer Hammerhead True Wireless Pro Ohrhörern noch leichter umsetzen. Mit der Razer Audio App, vordefinierte EQ-Einstellungen wählen oder individuell anpassen, Gesten neu zuweisen und noch viel mehr — immer und überall.



6. SICHERHEIT UND WARTUNG

SICHERHEITSRICHTLINIEN

Um eine größtmögliche Sicherheit bei der Benutzung deiner Razer Hammerhead True Wireless Pro Ohrhörer zu gewährleisten, empfehlen wir die Einhaltung der folgenden Richtlinien:

Solltest du Probleme beim normalen Betrieb des Geräts haben und die Fehlerbehebung schafft keine Abhilfe, wende dich an die Razer Hotline. Hilfe findest du auch unter support.razer.com.

Nimm das Gerät nicht auseinander (dadurch erlischt die Garantie) und benutze es nicht mit abweichender Stromspannung.

Halte das Gerät von Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Nässe fern. Betreibe das Gerät nur innerhalb eines Temperaturbereichs von 0 °C bis 40 °C. Sollte die Temperatur außerhalb dieses Bereiches liegen, trenne das Gerät von der Stromversorgung und/oder schalte es aus, bis die Temperatur sich wieder auf ein geeignetes Maß eingeepegelt hat.

Das Gerät unterdrückt Umgebungsgeräusche schon bei niedriger Lautstärke, weshalb du deine Umgebung deutlich schlechter wahrnimmst. Bitte nimm es ab, wenn du etwas unternehmen möchtest, bei dem du deine Umgebung wahrnehmen können musst.

Wenn du dein Gehör über längere Zeiträume hinweg extrem hohen Lautstärken aussetzt, kann dies zu Hörschäden führen. Zudem sind in einigen Staaten maximal 86 db für 8 Stunden am Tag zulässig. Wir empfehlen daher, die Lautstärke auf ein vertretbares Niveau zu senken, wenn du über einen längeren Zeitraum dein Headset verwenden möchtest. Bitte pass gut auf dein Gehör auf.

WARTUNG UND BENUTZUNG

Dein Razer Hammerhead True Wireless Pro benötigt nur ein geringes Ausmaß an Wartung, um in einem optimalen Zustand zu bleiben. Wir empfehlen, das Gerät einmal monatlich mit einem weichen Tuch oder einem Wattestäbchen zu reinigen, um das Ansammeln von Schmutz zu vermeiden. Bitte verwende keine Seife oder aggressive Reinigungsmittel.

7. RECHTLICHE HINWEISE

INFORMATIONEN ZUM URHEBERRECHT UND ZUM GEISTIGEN EIGENTUM

© 2025 Razer Inc. Alle Rechte vorbehalten. Razer, das dreiköpfige Schlangen-Logo, das Razer-Logo, "For Gamers. By Gamers." und das "Powered by Razer Chroma"-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Razer Inc. und/oder angeschlossenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

©2018 Google LLC All rights reserved. Android, Google, Google Logo, Google Play, and the Google Play logo are registered trademarks of Google LLC.

Apple, the Apple logo, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Razer is under license.

THX and the THX Logo are the property of THX Ltd., registered in the U.S. and other countries.

Comply is a registered trademark of Hearing Components, Inc.

Razer Inc. ("Razer") kann über Copyrights, Marken, Geschäftsgeheimnisse, Patente, Patentanträge oder andere Rechte an geistigem Eigentum (eingetragen oder nicht) hinsichtlich des Produkts in diesem Handbuch verfügen. Razer gewährt durch die Bereitstellung dieses Handbuchs keine Lizenz für diese Copyrights, Marken, Patente oder andere Formen von geistigem Eigentum. Die Razer Hammerhead True Wireless Pro (das "Produkt") kann sich von den Abbildungen auf der Verpackung oder anderswo unterscheiden. Razer übernimmt keine Haftung für solche Unterschiede oder für eventuelle Fehler. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung jederzeit ändern.

EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Aktuelle Informationen zu den Bedingungen der eingeschränkten Produktgarantie findest du unter [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Razer haftet in keinem Falle für verlorene Gewinne, Verluste von Informationen oder Daten, besondere, zufällige, indirekte, strafrechtliche oder Folgeschäden, die sich aus dem Vertrieb, dem Verkauf, dem Wiederverkauf, dem Gebrauch oder Nutzungsunvermögen des Produkts ergeben. Razer ist in keinem Falle verpflichtet, für höhere Summen als den Einzelhandelspreis des Produkts zu haften.

ALLGEMEIN

Diese Bedingungen unterliegen dem Recht des Staates, in dem das Produkt erworben wurde. Wenn eine hierin enthaltene Bestimmung ungültig oder nicht durchsetzbar ist, wird sie (soweit sie ungültig oder nicht durchsetzbar ist) unwirksam und wird ohne Einfluss auf die verbleibenden Bestimmungen aus der Auslegung dieser Vereinbarung ausgeschlossen. Razer behält sich das Recht vor, jede Bedingung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.