



# RAZER KRAKEN X FOR CONSOLE

GUIA MESTRE

O **Razer Kraken X for Console** é um headset gamer extremamente leve, construído com conforto superior, maior durabilidade e som cristalino. Desfrute de um áudio posicional preciso em todos os consoles, enquanto as almofadas auriculares macias e a tiara ajustável permitem que você jogue com todo o conforto.

# CONTEÚDO


1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM / DO QUE VOCÊ PRECISA.....	3
2. NÓS LHE DAMOS COBERTURA.....	4
3. PRIMEIROS PASSOS.....	5
4. UTILIZANDO O HEADSET.....	6
5. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO.....	9
6. INFORMAÇÕES LEGAIS.....	10

---

## 1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM / DO QUE VOCÊ PRECISA

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Razer Kraken X for Console



- A. Tiara acolchoada ajustável
- B. Conchas auriculares circum-aurais
- C. Microfone unidirecional
- D. Botão de silenciamento do microfone
- E. Seletor de volume
- F. Conector de áudio + microfone de 3,5 mm
- G. Cabo de extensão divisor de áudio/microfone

- Guia de informações importantes sobre o produto

## DO QUE VOCÊ PRECISA

### UTILIZAÇÃO DE ÁUDIO

- Dispositivos com conector de áudio de 3,5 mm

### USO DO CABO DE EXTENSÃO DIVISOR DE ÁUDIO/MICROFONE

- Dispositivos com conectores separados de áudio e microfone de 3,5 mm

### UTILIZAÇÃO DE ÁUDIO + MICROFONE


- Dispositivos com conector combinado de áudio e microfone de 3,5 mm

*\*Compatível com PC / Mac / Switch / PS4 / Xbox One (pode ser necessário um Adaptador Estéreo para Xbox One, adquirido separadamente).*

---

## 2. NÓS LHE DAMOS COBERTURA

Você tem um ótimo dispositivo em suas mãos, o mesmo inclui garantia limitada com cobertura de 2 anos. Agora, maximize seu potencial e ganhe benefícios exclusivos da Razer registrando-se em [razerid.razer.com](https://razerid.razer.com)



*O número de série do seu produto pode ser encontrado aqui.*

---

## 3. PRIMEIROS PASSOS

### FONES DE OUVIDO

- Resposta de frequência: 12 Hz – 28 kHz
- Impedância: 32  $\Omega$  a 1 kHz
- Sensibilidade (a 1 kHz): 106 dB
- Drivers: 40 mm, com ímãs de neodímio
- Diâmetro interno da concha auricular: 65 x 44 mm
- Tipo de conexão: Analógica de 3,5 mm
- Comprimento do cabo: 1,3 m / 4,27 pés.
- Peso aproximado: 250 g/0,55 lbs
- Almofadas auriculares ovas: Projetadas em couro sintético para a cobertura total da orelha, o isolamento acústico e o conforto

### MICROFONE

- Resposta de frequência: 100 Hz – 10 kHz
- Relação sinal-ruído:  $\geq 55$  dB
- Sensibilidade (a 1 kHz):  $-42 \pm 3$  dB
- Padrão de captação: Haste unidirecional ECM

### CONTROLE NA CONCHA AURICULAR

- Aumentar/diminuir volume
- Ativação/silenciamento rápidos do microfone

### USO DE ÁUDIO


- Uso de áudio: Dispositivos com conector de áudio de 3,5 mm
- Uso de áudio + microfone: Dispositivos com conector combinado de áudio + microfone de 3,5 mm
- Uso do cabo adaptador divisor de áudio/microfone: Dispositivos com conectores separados de áudio e microfone de 3,5 mm
- Som surround: Disponível apenas para Windows 10 de 64 bits.

---

## 4. UTILIZANDO O HEADSET


### USANDO O MICROFONE

Dobre o microfone até que ele esteja paralelo à sua boca. Certifique-se de que o diafragma do microfone esteja voltado para a frente e a abertura de ventilação para o lado oposto à sua boca.



### USANDO O SELETOR DE VOLUME


Gire o seletor de volume conforme é mostrado para aumentar ou diminuir o volume.





## AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DO HEADSET

Para minimizar a tensão na tiara, recomendamos que o headset seja aberto com cuidado antes de ser posicionado em volta da cabeça. No entanto, evite esticar o headset além dos seus limites técnicos.



## ATIVE O SOM 7.1 SURROUND

Vivencie um som posicional preciso especificamente projetado para jogos, filmes e música. Não se esqueça de utilizar o código de ativação incluído na embalagem, ou visite [razer.com/7.1-surround-sound](https://razer.com/7.1-surround-sound) para saber mais.

---

## 5. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

### ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

Para obter a máxima segurança durante o uso do Razer Kraken X for Console, sugerimos que você siga as orientações abaixo:

Se tiver problemas ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-los, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer ou visite [support.razer.com](https://support.razer.com) para receber assistência.

Não desmonte o dispositivo (você perderá a garantia ao fazê-lo) nem tente operá-lo sob condições anormais de corrente.

Mantenha o dispositivo longe de líquidos ou umidade. Só opere o dispositivo dentro da faixa específica de temperatura de 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F). Se a temperatura exceder essa faixa, desligue e/ou desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize no nível ideal.

O dispositivo isola sons do ambiente externo mesmo em volumes baixos, o que resulta em uma menor percepção dos ambientes ao seu redor. Remova o dispositivo quando se envolver em atividades que exijam uma percepção ativa do ambiente.

Ouvir volumes excessivamente altos por períodos longos de tempo pode prejudicar a audição. Além disso, na legislação de certos países, o limite máximo de exposição sonora é de 86 dB por 8 horas ao longo do dia. Portanto, recomendamos que você reduza o volume para um nível confortável ao ouvir por períodos prolongados de tempo. Cuide bem de sua audição.

### MANUTENÇÃO E USO

O Razer Kraken X for Console requer uma manutenção mínima para se manter em condições ideais. Recomendamos que você desconecte o dispositivo uma vez por mês e limpe-o usando um pano macio ou um cotonete para evitar o acúmulo de sujeira. Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

---

## 6. INFORMAÇÕES LEGAIS

### INFORMAÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE

©2021 Razer Inc. Todos os direitos reservados. Razer, "For Gamers. By Gamers.", logotipo "Powered by Razer Chroma", logotipo Razer, o logotipo da cobra de três cabeças e o logotipo Razer são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer Inc. e/ou de empresas afiliadas nos Estados Unidos ou em outros países. Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários, e outros nomes de empresas e de produtos mencionados neste guia podem ser marcas registradas de suas respectivas empresas.

A Razer Inc. (doravante nesta denominada a "Razer") pode ter direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de registro de patente ou outros direitos de propriedade (registrados ou não) no concernente ao produto neste Guia Principal. O fornecimento deste Guia Principal não dá a você uma licença para (quaisquer) tais patentes, marcas registradas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual. O Razer Kraken X for Console (doravante nesta denominado o "Produto") pode ser diferente das imagens na caixa ou de outro modo. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças ou por quaisquer eventuais erros. As informações na presente estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

### GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para conferir os termos atuais da Garantia Limitada do Produto, acesse [razer.com/warranty](https://razer.com/warranty).

### LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer lucros cessantes, perda de informações ou de dados, danos especiais, incidentais, indiretos, compensatórios, consequenciais ou acidentais oriundos de qualquer forma da distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Sob nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo

### DISPOSIÇÕES GERAIS

Os termos da presente serão regidos e interpretados segundo a legislação do foro no qual o Produto foi adquirido. Se qualquer termo neste manual for considerado inválido ou inexecutável, tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem nulo, sem efeito e excluído sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de emendar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.