



# RAZER KRAKEN X FOR CONSOLE

進階指南

重量超輕的 Razer Kraken X for Console 遊戲耳麥具備不同凡響的配戴舒適度，且更加強化耐用度，加上如水晶般清澈的音效表現。搭配各種遊戲主機使用時，可以捕捉精準的聲音定位，加上柔軟舒適耳墊與可調式頭帶，讓你舒舒服服地享受遊戲時光。


# 目录

1. 内含 / 使用需求.....	3
2. 註冊即可獲得保固.....	4
3. 技術規格.....	5
4. 使用 RAZER KRAKEN X FOR CONSOLE.....	6
5. 安全與維護.....	9
6. 法律條文.....	10

## 1. 內含 / 使用需求

### 內含

- Razer Kraken X for Console



- A. 可調式軟墊頭帶
- B. 全罩式耳罩
- C. 單向麥克風
- D. 麥克風靜音鍵

- E. 音量控制旋鈕
- F. 3.5 mm 音訊 + 麥克風接頭
- G. 音訊 / 麥克風 Y 型延長線

- 重要產品資訊指南

## 使用需求

### 音訊使用

- 具備 3.5 mm 音訊插孔的裝置

### 使用音訊/麥克風 Y 型延長線

- 具備獨立式 3.5 mm 音訊與麥克風插孔的裝置

### 使用音訊 + 麥克風


- 具備 3.5 mm 音訊與麥克風複合式插孔的裝置

\* 與 PC / Mac / Switch / PS4 / Xbox One (必須使用 Xbox One 立體聲配接器, 可能須另行購買)。

---

## 2. 註冊即可獲得保固

你不僅擁有一台超棒的裝置, 更享有 2 年有限保固服務。前往 [razerid.razer.com](https://razerid.razer.com) 註冊, 即可讓裝置發揮所有潛力, 並享受獨家 Razer 好康



---

## 3. 技術規格

### 耳機

- 反應頻率：12 Hz - 28 kHz
- 阻抗：32  $\Omega$  @ 1 kHz
- 靈敏度 (@1 kHz)：106 dB
- 驅動單體：40 mm，使用鈦質磁鐵
- 內耳罩直徑：65 x 44 公釐
- 連接類型：類比式 3.5 mm
- 耳機線長度：1.3 公尺 / 4.27 英尺
- 約略重量：250 公克 / 0.55 磅
- 橢圓形耳墊：採用全耳包覆的人造皮革耳墊設計，提供絕佳隔音效果與配戴舒適度

### 麥克風

- 反應頻率：100 Hz - 10 kHz
- 信噪比： $\geq$  55 dB
- 靈敏度 (@1 kHz)：-42  $\pm$  3 dB
- 收音模式：單向收音 ECM 吊桿

### 耳罩上配置的控制功能

- 調整音量大小
- 麥克風快速靜音開關

### 使用音訊


- 使用音訊：具備 3.5 mm 音訊插孔的裝置
- 使用音訊 + 麥克風：具備 3.5 mm 音訊與麥克風複合式插孔的裝置
- 使用音訊 / 麥克風 Y 型轉接線：具備獨立式 3.5 mm 音訊與麥克風插孔的裝置
- 環繞音效：僅可在 64 位元版本的 Windows 10 上使用。

---

## 4. 使用 RAZER KRAKEN X FOR CONSOLE


### 使用麥克風

彎曲麥克風，調整至與嘴巴平行。請確定麥克風包覆振膜面對你的嘴巴，而通風孔則背離你的嘴巴。




### 使用音量控制旋鈕

如圖所示轉動音量控制旋鈕，即可提高或降低音量。




## 使用麥克風靜音鍵

按下麥克風靜音鍵，即可將麥克風調為靜音或取消靜音。



## 使用音訊 / 麥克風 Y 型延長線

包裝內隨附 Y 型轉接線，可用於具有獨立音訊輸出與麥克風輸入插孔的電腦。



## 延長耳麥使用壽命

建議你在將耳麥戴到頭上前，手握耳麥兩側輕輕向外拉開，以減少頭帶承受的壓力。但是，請勿過度拉開耳麥，以免傷及頭帶與耳麥。



## 啟用 7.1 聲道環繞音效

體驗精準的聲音定位，專為玩遊戲、看電影和聽音樂所設計。請務必使用包裝內隨附的啟用碼，或造訪 [razer.com/7.1-surround-sound](https://razer.com/7.1-surround-sound) 以取得更多資訊。

---

## 5. 安全與維護

### 安全注意事項

為確保使用 Razer Kraken X for Console 時的安全，使用者應遵守以下注意事項：

若你在正確操作裝置方面遭遇問題，且疑難排解沒有幫助，請拔下裝置並撥打 Razer 熱線與我們連絡，或是前往 [support.razer.com](https://support.razer.com) 尋求協助。

請勿自行拆解裝置（否則保固將失效），同時請勿嘗試在電流負載異常狀態下操作裝置。

保持此裝置遠離液體或任何潮濕環境。僅在理想溫度範圍（0° C (32° F) 至 40° C (104° F)）內操作此裝置。如果溫度超出此範圍，請拔下電源及 / 或關閉此裝置電源，直到溫度回復至理想範圍。

即使使用低音量，此裝置亦會隔絕外界周遭的聲音，導致你對外界環境的注意力降低。周遭發生需要你主動注意的事情時，請取下裝置。

切勿長期以過大音量收聽音訊，否則可能會損害你的聽力。此外，部分國家 / 地區法律規定，每日不得在對聽力造成影響、音量達 86 分貝環境下停留超過 8 小時。因此若要長時間收聽音訊，我們建議你盡可能將音量降低至舒適的程度。請妥善照顧你的聽覺健康。

### 保養和使用

Razer Kraken X for Console 只要一點簡單的保養步驟，即可維持在最佳使用狀態。建議你每個月都拔除裝置，並使用柔軟的布或是棉花棒進行清潔，避免髒汙堆積。切勿使用肥皂或刺激性清潔劑。

---

## 6. 法律條文

### 版權與智慧財產權資訊

© 2021 Razer Inc. 版權所有，保留所有權利。Razer、“For Gamers. By Gamers.”、“Razer Chroma”標誌、Razer 標誌、Razer 三頭蛇標誌為 Razer Inc. 及 / 或其附屬公司的商標或註冊商標，已在美國或其他國家註冊。所有其他名稱、品牌及標誌，則分屬各自所有者控有的財產。其他所有商標與商號，則為各自所有者之財產，此外，其他在此提及的公司或產品名稱，均屬各別公司之商標。

Razer Inc（「Razer」）可能擁有本總指南中相關產品的版權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產權（已註冊或未註冊）。本總指南並未授予您該等版權、商標、專利或其他智慧財產權的授權。Razer Kraken X for Console（「產品」）可能與包裝或其他地方顯示的圖片不同。若出現此類差異或錯誤，Razer 對此概不負責。本文所含資訊若有變更，恕不另行通知。

### 有限產品保固

若欲瞭解有限產品保固之最新及目前條款，請造訪 [razer.com/warranty](https://razer.com/warranty)

### 責任限制

在任何情況下，如因分發、銷售、轉銷售、使用或無法使用任何「產品」而導致利潤損失、資訊或資料損失、特殊、意外、間接、懲戒性或必然性或意外損壞，Razer 皆不負賠償責任。

Razer 的賠償金額應不超過本「產品」之零售購買價。

### 採購成本

為免疑義，在任何情況下，Razer 均不對任何採購成本負責，除非已被告知發生此類損失的可能性。不論任何情況，Razer 對採購成本的責任均不超出「產品」實際零售購買價格。

### 一般情況

本文條款之約束及解釋皆以「產品」購買地國家/地區之管轄法律為準。若此處所述之任何條款無效或無法強制執行，則此類條款（在其無效或無法強制執行之範圍內）不得影響其餘條款或使其餘條款失效。Razer 保留隨時修改任何條款的權利，恕不另行通知。