



RAZER LAPTOP SLEEVE 16" WITH
WIRELESS CHARGING FOR DEVICES


ОСНОВНОЕ РУКОВОДСТВО

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|---|
| 1. СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА | 2 |
| 2. ЧТО НЕОБХОДИМО | 3 |
| 3. ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ | 3 |
| 4. НАЧАЛО РАБОТЫ | 4 |
| 5. БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 5 |
| 6. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | 7 |

1. СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА


- Razer Laptop Sleeve 16" with Wireless Charging for Devices



- A. Внешняя отделка из плетеного полиэстера
- B. Внутренняя отделка из микрофибры с мягкой подкладкой
- C. Порт USB Type-C*
- D. Беспроводная зарядная панель 5 Вт (для аксессуаров)
- E. Зарядный откидной клапан, обтянутый премиальным кожзаменителем
- F. Беспроводная зарядная панель 15 Вт (для смартфона)

**Для обеспечения максимальной производительности и работы обеих зарядных панелей на полной мощности используйте источник питания USB Type C с функцией Power Delivery (PD) номинальной мощностью 30 Вт или выше. Порты с меньшей мощностью могут снизить эффективность зарядки.*

- Кабель USB Type C*



- Важная информация о продукте

2. ЧТО НЕОБХОДИМО

- Razer Blade 16 или ноутбук с диагональю 16 дюймов*
- Устройство с поддержкой беспроводной зарядки
- Порт USB Type C или внешний зарядный адаптер**


**Подходит для большинства ноутбуков с диагональю 16 дюймов. Посетите сайт support.razer.com, чтобы узнать максимальные поддерживаемые размеры чехла.*

***Для обеспечения максимальной производительности и работы обеих зарядных панелей на полной мощности используйте источник питания USB Type C с функцией Power Delivery (PD) номинальной мощностью 30 Вт или выше. Внешний зарядный адаптер не входит в комплект и продается отдельно.*

3. ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ




Теперь у вас есть отличное устройство — сделайте его еще лучше! Зарегистрируйте свою гарантию на сайте razerid.razer.com, чтобы получить гарантийное покрытие и эксклюзивные преимущества Razer.



4. НАЧАЛО РАБОТЫ


1. Настроить



*Внешний зарядный адаптер не входит в комплект и продается отдельно.

i Для обеспечения максимальной производительности и работы обеих зарядных панелей на полной мощности используйте источник питания USB Type C с функцией *Power Delivery (PD)* номинальной мощностью 30 Вт или выше.

2. Зарядка устройств



5. БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения максимальной безопасности при использовании Razer Laptop Sleeve 16" with Wireless Charging for Devices рекомендуется следовать приведенным ниже правилам.

- Если при работе с устройством возникли неполадки, которые не удалось устранить с помощью рекомендуемых действий, отключите устройство и позвоните на горячую линию Razer или посетите веб-сайт support.razer.com для получения технической поддержки.
- Не разбирайте устройство и не используйте его при нестандартной токовой нагрузке. Это приведет к прекращению действия гарантии.
- Для обеспечения совместимости и безопасности используйте только аксессуары, поставляемые вместе с устройством, или аксессуары, изготовленные и/или одобренные компанией Razer.
- Не подвергайте устройство воздействию воды, чрезмерной влажности или прямых источников тепла.
- Для безопасной и эффективной зарядки помещайте на зарядные панели только совместимые устройства. Не помещайте на них металлические предметы, такие как ключи или монеты.
- Не помещайте на зарядные панели карточки, паспорта или брелоки для ключей, так как они могут повредиться из-за магнитных или RFID-помех.
- Не храните и не используйте вблизи легковоспламеняющихся предметов или поверхностей.
- Если чехол или зарядный откидной клапан повреждены, прекратите использование и свяжитесь со службой поддержки.
- Для сохранности поверхности из кожзаменителя держите острые предметы подальше от чехла, чтобы избежать царапин или повреждений.
- Держите устройство вдали от жидкости, сырости или мест с повышенной влажностью. Пользуйтесь устройством только в разрешенном диапазоне температур: от 0°C до 35°C. Если температура выйдет за пределы этого диапазона, отключите устройство от сети и дождитесь, когда температура установится на допустимом уровне.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для поддержания Razer Laptop Sleeve 16" with Wireless Charging for Devices в рабочем состоянии требуется минимальное техническое обслуживание.

- Очищайте внешнюю поверхность мягкой влажной тканью. Не используйте мыло или агрессивные моющие средства.
- Используйте тряпку из микрофибры, чтобы аккуратно протереть клапан и зарядные панели.
- Если продукт не используется, храните его в прохладном сухом месте.
- Не нагружайте чехол предметами, которые могут его растянуть или деформировать.

6. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЩИТЕ АВТОРСКИХ ПРАВ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

© Razer Inc., 2026. Все права защищены. Razer, логотип с изображением трехглавой змеи, логотип Razer, девиз «For Gamers. By Gamers.» и логотип «Razer Chroma» являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Razer Inc. и (или) ее дочерних компаний в США и других странах. Все прочие товарные знаки являются собственностью их владельцев.

Razer Inc. («Razer») является обладателем авторских прав, товарных знаков, торговых тайн, патентов, приложений к патентам или других прав интеллектуальной собственности (зарегистрированных и незарегистрированных), касающихся данного изделия. Предоставление данного руководства не является передачей лицензии на какие-либо из указанных авторских прав, товарных знаков, патентов или других прав интеллектуальной собственности. Вид Razer Laptop Sleeve 16" with Wireless Charging for Devices (далее «Продукт») может отличаться от изображений, приведенных на упаковке или где-либо еще. Компания Razer не несет ответственности за подобные отличия или за любые возможные ошибки. Приведенная в документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ

Самые новые действующие условия ограниченной гарантии на продукт приведены на сайте [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Компания Razer ни при каких обстоятельствах не несет ответственность за упущенную выгоду, утраченную информацию или данные, а также за любой специальный, случайный, прямой или косвенный ущерб, нанесенный любым способом при распространении, продаже, перепродаже, использовании или невозможности использования Продукта. Ни при каких обстоятельствах компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость Продукта.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данные условия должны регулироваться и толковаться в соответствии с местным законодательством, действующим на территории, где был куплен Продукт. Если любое из условий данного Соглашения будет признано недействительным или неисполнимым, то такое

условие (в той мере, в которой оно является недействительным или неисполнимым) не будет учитываться и будет считаться исключенным без ущерба для остальных условий. Компания Razer сохраняет за собой право внесения изменений в любые условия в любое время без предварительного уведомления.