



RAZER MORAY

GUÍA PRINCIPAL


Si hacer streaming durante todo el día es lo que te apasiona, apuesta por la comodidad y la calidad con los **Razer Moray**, unos auriculares in-ear ergonómicos diseñados para largas sesiones de streaming. Con un diseño acústico híbrido de doble diafragma, disfruta de un audio de alta fidelidad con el que no cansarás tus oídos, para que puedas entretener a tus seguidores durante horas y horas.

ÍNDICE

1. CONTENIDO / REQUISITOS	3
2. REQUISITOS	5
3. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA	5
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	6
5. USO DE LOS RAZER MORAY	7
6. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	10
7. ASPECTOS LEGALES	11


1. CONTENIDO / REQUISITOS

- Razer Moray



- A.** Conectores MMCX desmontables
- B.** Auriculares de doble diafragma
- C.** Cables OFC trenzados de primera calidad
- D.** Conector de audio de 3,5 mm

- Funda de polipiel con cremallera resistente a salpicaduras



- Mosquetón Razer



- Almohadillas de silicona en 3 tallas (S, M*, L)



- Almohadillas de espuma viscoelástica en 3 tallas (S, M*, L)



**Preinstaladas en los auriculares.*

- Guía de información importante del producto


2. REQUISITOS

- Dispositivos con conector de audio de 3,5 mm

3. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA



Registra tu producto y consigue ventajas exclusivas
razerid.razer.com/warranty



4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


AURICULARES

- Unidad de diafragma: Híbrida (estructura equilibrada y dinámica)
- Tipo dinámico: Cerrado, híbrido
- Impedancia (ohmios): 32 ohmios (a 1 kHz)
- Frecuencia de respuesta: 20 Hz-24 000 Hz
- Sensibilidades (dB/mw): 106 dB
- Tipo de cable: Cable MMCX desmontable tipo Y
- Longitud del cable: Aprox. 1,6 m
- Conector: Miniconector de 4 polos chapado en oro en forma de L
- Forma de las almohadillas: In-ear

5. USO DE LOS RAZER MORAY

CÓMO UTILIZAR LOS AURICULARES


1




2



3





4



i **PRECAUCIÓN:** No te quites los auriculares bruscamente ya que la descompensación de presión del aire podría causar incomodidad.


CAMBIAR LAS ALMOHADILLAS




- i** Debido a la diferencia de tamaño del canal auditivo de cada individuo, se recomienda cambiar las almohadillas a un tamaño mayor o menor para encontrar la que proporcione la mayor comodidad y aislamiento del ruido.

CONEXIÓN A OTROS DISPOSITIVOS*


AUDIO



Razer Edge




Razer Blade




Razer Tomahawk


MONITORIZACIÓN



*Razer Seiren
V2 X/Pro*



Razer Audio Mixer



Razer Ripsaw HD

**Se vende por separado*

6. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

NORMAS DE SEGURIDAD

Para alcanzar la máxima seguridad al usar tus Razer Moray, te sugerimos las siguientes medidas:

Si tuvieras algún problema para utilizar el dispositivo correctamente y las indicaciones de la resolución de problemas no dieran resultado, desconecta el dispositivo y llama a la línea de atención al cliente de Razer o accede a support.razer.com para solicitar asistencia.

No desmontes el dispositivo y no intentes hacerlo funcionar en circunstancias anormales. Hacerlo anulará la garantía.

El dispositivo debe funcionar dentro del rango específico de temperaturas de 0 °C a 40 °C. Si la temperatura supera ese rango, desenchufa o apaga el dispositivo para dejar que la temperatura se estabilice hasta un nivel óptimo.

Los auriculares aíslan el ruido ambiente externo incluso usando un volumen bajo, lo que puede resultar en una conciencia disminuida del entorno. No utilices los auriculares cuando realices actividades que exijan prestar atención al entorno.

La reproducción de sonido a un volumen excesivamente alto durante periodos prolongados de tiempo puede dañar tu audición. Además, la legislación de algunos países permite un nivel máximo de sonido de 86 dB sobre tu audición durante 8 horas al día. Por lo tanto, recomendamos que reduzcas el volumen a un nivel cómodo cuando oigas audio durante largos periodos. Cuida tu audición.

USO Y MANTENIMIENTO

Los Razer Moray requieren un mantenimiento mínimo para conservarlos en óptimas condiciones. Para evitar la acumulación de suciedad, recomendamos limpiarlo con un paño suave o un hisopo de algodón una vez al mes. No uses jabón ni productos de limpieza agresivos.

7. ASPECTOS LEGALES

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

© 2023 Razer Inc. Todos los derechos reservados. Razer, el logotipo de la serpiente de tres cabezas, el logotipo de Razer, "For Gamers. By Gamers.", y el logotipo de "Powered by Razer Chroma" son marcas comerciales o marcas registradas de Razer Inc. y/o sus empresas afiliadas en Estados Unidos y otros países. El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares y otros nombres de empresas y productos aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivas compañías.

Razer Inc. ("Razer") puede tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, solicitudes de patentes u otros derechos de propiedad intelectual (registrados o no registrados) relativos al producto objeto de esta guía. La entrega de esta guía no otorga derechos de ningún tipo, como derechos de autor, marca comercial, patente u otro derecho de propiedad intelectual. Razer Moray (el "Producto") puede diferir de las imágenes del embalaje u otras. Razer no asume ninguna responsabilidad sobre dichas diferencias o por cualquier error que pudiera aparecer. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Para obtener los términos más recientes y actuales de la Garantía limitada del producto, visita razer.com/warranty.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Razer no será en ningún caso responsable de ninguna pérdida de beneficios, pérdida de información o datos, especial, fortuita, indirecta, punitiva o consecuente, que surja de alguna forma de la distribución o la venta, reventa, uso o incapacidad para usar el Producto. La responsabilidad de Razer no podrá superar en ningún caso el precio de compra minorista del Producto.

GENERAL

Estos términos estarán regidos y serán interpretados bajo las leyes de la jurisdicción en la cual se haya comprado el Producto. Si algún término de este documento se considera no válido o no aplicable, entonces dicho término (en la medida que no es válido ni aplicable), no tendrá efecto y se considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.