



RAZER MORAY

GUIA PRINCIPAL


Se a sua praia é fazer streaming o dia inteiro, então mergulhe de cabeça no conforto e na qualidade do **Razer Moray**, um monitor intra-auricular ergonômico feito para longas sessões de transmissão. Com um design acústico híbrido de dois drivers, você poderá desfrutar de um áudio de alta fidelidade que não cansa os ouvidos, para poder entreter seus fãs por horas e horas.

CONTEÚDO

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM	3
2. DO QUE VOCÊ PRECISA	5
3. NÓS LHE DAMOS COBERTURA	5
4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	6
5. USANDO O RAZER MORAY.....	7
6. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO.....	10
7. INFORMAÇÕES LEGAIS.....	11


1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Razer Moray




- A.** Conectores MMCX removíveis
- B.** Fones *earbud* de dois drivers
- C.** Cabos OFC trançados *premium*
- D.** Plugue de áudio de 3,5 mm

- Bolsa em couro sintético com zíper resistente a respingos



- Mosquetão Razer



- Pontas auriculares de silicone em 3 tamanhos (P, M e G)



**Pré-instaladas nos fones earbud.*

- Pontas auriculares de espuma viscoelástica em três tamanhos (P, M* e G)



**Pré-instaladas nos fones earbud.*

- Guia de informações importantes sobre o produto


2. DO QUE VOCÊ PRECISA

- Dispositivos com conector de áudio de 3,5 mm

3. NÓS LHE DAMOS COBERTURA



Registre seu produto e ganhe benefícios exclusivos
razerid.razer.com/warranty



4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


FONES DE OUVIDO

- Unidade do driver: Híbrida (Dinâmico + Estrutura Balanceada)
- Tipo dinâmico: Vedado, híbrido
- Impedância (ohm): 32 ohms (a 1 kHz)
- Frequência de Resposta: 20 Hz-24.000 Hz
- Sensibilidades (dB/mw): 106 dB
- Tipo de cabo: Cabo removível tipo Y MMCX
- Comprimento do cabo: Cerca de 1,6 m
- Plugue: Miniplugue em L de 4 polos banhado a ouro
- Estilo de utilização: Intra-auricular

5. USANDO O RAZER MORAY

COLOCANDO OS FONES DE OUVIDO


1




2



3





4



i **CUIDADO:** não arranque os fones abruptamente dos ouvidos, pois a liberação repentina da pressão do ar pode causar potenciais desconfortos.


TROCANDO AS PONTAS AURICULARES




- i** Devido aos diferentes tamanhos dos canais auditivos de cada pessoa, recomenda-se trocar as pontas auriculares por um tamanho maior ou menor para encontrar as pontas que oferecem o melhor conforto e isolamento acústico.

CONECTANDO SEUS OUTROS DISPOSITIVOS*

OUVIR



Razer Edge




Razer Blade




Razer Tomahawk


MONITORAR



*Razer Seiren
V2 X/Pro*



Razer Audio Mixer



Razer Ripsaw HD

**vendidos separadamente*

6. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

Para obter a máxima segurança durante o uso do Razer Moray, sugerimos que você siga as orientações abaixo:

Se tiver problemas ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-los, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer ou visite support.razer.com para receber assistência.

Não desmonte o dispositivo nem tente operá-lo sob condições anormais de corrente. Se fizer isso, sua garantia será anulada.

Só opere o dispositivo dentro da faixa específica de temperatura de 0 °C a 40 °C. Se a temperatura exceder essa faixa, desligue e/ou desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize em um nível ideal.

Os fones *earbud* isolam sons do ambiente externo mesmo em volumes baixos, o que resulta em uma menor percepção dos ambientes ao seu redor. Remova os *earbuds* quando se envolver em atividades que exijam uma percepção ativa do ambiente.

Ouvir volumes excessivamente altos por períodos longos de tempo pode prejudicar a audição. Além disso, na legislação de certos países, o limite máximo de exposição sonora é de 8 horas por dia a 86 dB. Portanto, recomendamos que você reduza o volume para um nível confortável ao ouvir por períodos prolongados. Cuide bem de sua audição.

MANUTENÇÃO E USO

O Razer Moray requer uma manutenção mínima para se manter em condições ideais. Recomendamos que você o limpe uma vez por mês usando um pano macio ou um cotonete para evitar o acúmulo de sujeira. Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

7. INFORMAÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE

©2023 Razer Inc. Todos os direitos reservados. Razer, "For Gamers. By Gamers.", logotipo "Powered by Razer Chroma", logotipo Razer, o logotipo da cobra de três cabeças e o logotipo Razer são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer Inc. e/ou de empresas afiliadas nos Estados Unidos ou em outros países. Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários, e outros nomes de empresas e de produtos mencionados neste guia podem ser marcas registradas de suas respectivas empresas.

A Razer Inc. (doravante nesta denominada a "Razer") pode ter direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de registro de patente ou outros direitos de propriedade (registrados ou não) no concernente ao produto neste Guia Principal. O fornecimento deste Guia Principal não dá a você uma licença para (quaisquer) tais patentes, marcas registradas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual. O Razer Moray (doravante nesta denominado o "Produto") pode ser diferente das imagens na caixa ou de outro modo. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças ou por quaisquer eventuais erros. As informações na presente estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para conferir os termos atuais da Garantia Limitada do Produto, acesse [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer lucros cessantes, perda de informações ou de dados, danos especiais, incidentais, indiretos, compensatórios, consequenciais ou acidentais oriundos de qualquer forma da distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Sob nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo

DISPOSIÇÕES GERAIS

Os termos da presente serão regidos e interpretados segundo a legislação do foro no qual o Produto foi adquirido. Se qualquer termo neste manual for considerado inválido ou inexecutável, tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem nulo, sem efeito e excluído sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de emendar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.