

RAZER NABU WATCH



DOWNLOAD
THE **NABU APP**



CONNECT
YOUR WATCH



LIVE
SMARTER

차례

1.패키지 내용물/시스템 요구 사항	3
2.등록/기술 지원	4
3. RAZER NABU WATCH 사용법	5
4.RAZER NABU WATCH 사용법.....	6
5.유틸리티 앱을 사용한 Nabu 환경설정	9
6.안전 및 유지관리.....	19
7. 법적 고지	22

1. 패키지 내용물/시스템 요구 사항

패키지 내용물

- Razer Nabu Watch시계
- 중요 제품 정보 안내
- 충전 케이블


시스템 요구사항

- iOS 8(이상)이 탑재된 iPhone 5 / 5S / 5C / 6 / 6 Plus
- 블루투스 저에너지(BT 4.0 이상) 기술이 탑재된 Android 4.3 이상의 기기

2.등록/기술 지원

등록

지금 www.razerzone.com/kr-kr/razer-id 를 방문하여 Razer ID 를 생성하고 다양한 Razer 의 혜택을 받아보세요. 예를 들어, 보유하고 있는 제품의 보증 상태에 대한 실시간 정보를 Razer Synapse 를 통해 받을 수 있습니다. Razer Synapse 및 제품 기능에 대한 자세한 내용은 다음 웹사이트에서 확인해주시오: www.razerzone.com/kr-kr/synapse . 기존 ID 를 보유한 Razer Synapse 사용자인 경우에는 Razer Synapse 프로그램에서 이메일 주소를 클릭해서 제품을 등록한 후 드롭다운 목록에서 Warranty Status(보증 상태)를 선택하십시오. (제품 일련 번호는 여기에서 확인할 수 있습니다.) 온라인으로 제품을 등록하려면 www.razerzone.com/registration 을 방문하십시오. 웹사이트를 통해 등록한 경우에는 보증 상태를 확인할 수 없다는 점을 알려드립니다.




제품 일련 번호는 여기에서 확인할 수 있습니다

기술 지원

제공 혜택:

- 1년간 제조업체의 제한 보증
- 무료 온라인 기술 지원: www.razersupport.com.

3. RAZER NABU WATCH 사용법




- A. 설정
- B. 조정
- C. 시계 전면
- D. 모드
- E. 백라이트
- F. Nabu 버튼

4. RAZER NABU WATCH 사용법

RAZER NABU Watch 충전

충전 케이블로 Razer Nabu Watch 를 PC 또는 USB 충전기에 연결하십시오.



주의: 충전하기 전에 Razer Nabu Watch 를 손목에서 풀어 놓으십시오. Razer Nabu Watch 를 방해 충전 상태로 두지 마십시오. Razer Nabu Watch 의 완전 충전 시간은 대략 2 시간입니다.

iOS 또는 Android 에서 Razer Nabu Watch 앱을 다운로드한 후 화면의 지시를 따르세요.



시계 모드

Razer Nabu Watch에는 다양한 심볼로 표시되는 모드들이 있습니다. 아래의 목록은 심볼, 기능 및 설명입니다. 특정 모드를 선택하려면 '모드' 버튼을 누르고 구성을 변경하려면 '조정' 버튼을 누릅니다.

심볼	기능	설명
	보조 시간대	사용자가 지정한 시간을 표시합니다
	설정	이 모드를 사용해서 키톤과 블루투스 켜기/끄기를 설정합니다.
	스톱워치	이 모드를 선택하면 Razer Nabu Watch가 스톱워치로 기능합니다.
	알람	이 모드를 이용해서 Razer Nabu Watch로 특정 시간을 알려줍니다.
	타이머	이 모드를 선택하면 Razer Nabu Watch가 카운트다운 타이머로 기능합니다.

상태 표시기

Nabu Watch 에는 시계 전면에 표시등이 있습니다. 아래의 목록은 표시등, 표시등의 기능 및 설명입니다.


심볼	기능	설명
	날짜	현재 날짜를 표시합니다(일-월)
	차임벨	시계가 현재 알람을 전송하고 있음을 알립니다
	알람	알람이 현재 켜져 있음을 표시합니다
	블루투스	Razer Nabu Watch 의 Bluetooth 가 켜져 있음을 표시합니다
	매일	현재 날짜를 표시합니다
	시간	현재 시간을 표시합니다 (시:분:초)

5.유틸리티 앱을 사용한 Nabu 환경설정

책임의 한계: 여기에 나열된 기능을 사용하려면 Razer Synapse 2.0에 로그인해야 합니다. 이 기능은 현재 소프트웨어 버전 및 사용자의 운영체제에 따라 달라질 수 있습니다.

환영 화면


환영 화면에서 Razer Nabu Watch 의 특징적인 기능 일부를 소개합니다.



Razer Nabu Watch 를 설정할 준비가 되면, “Razer 가입(Join Razer)” 또는 “로그인(Sign In)”을 탭합니다.”

RAZER 가입

Razer ID 계정을 등록하려면 이메일, 비밀번호를 입력하고 이용약관과 개인정보 보호정책에 동의해야 합니다. 필수 항목들을 다 기재하면, “다음(Next)”을 탭하여 계속 진행합니다.

A screenshot of a mobile application registration screen. The background is a solid green color. At the top, the text "시작합니다" (Start) is centered. Below it are three input fields: "이메일" (Email), "암호" (Password), and a checkbox labeled "I agree to the Nabu [Terms of Service and Privacy Policy](#)". At the bottom, there is a large, rounded green button with the text "다음" (Next). The bottom of the screen shows a black navigation bar with three white icons: a triangle, a circle, and a square.

개인화 화면

Razer Nabu Watch 를 지원하는 피트니스 앱에서 활용하는 사용자 프로파일을 개인화 화면에서 설정할 수 있습니다.

자기 소개


이 질문의 이유 ?

이름	처음	마지막	
생일	1월 1, 1990		
신장	피트	인치	피트/인치
몸무게	파운드	파운드	
성별			

계정 생성


로그인 화면

이미 Razer ID 계정이 있는 경우에는 “로그인(SIGN IN)”을 탭하고 사용자 이메일 및 비밀번호를 입력합니다.






대시보드 화면

대시보드 화면에서 Razer Nabu Watch 를 사용자 계정과 페어링할 수 있고 Razer Nabu Watch 관련 설정을 할 수도 있습니다.




페어링


Razer Nabu Watch 를 계정과 페어링하려면 대시보드 화면에서  아이콘을 탭합니다. 페어링 화면에서 Razer Nabu Watch 를 스마트폰과 페어링하는 방법이 안내됩니다. 화면의 지시 사항대로 따르면 간단하게 Razer Nabu Watch 를 찾을 수 있습니다.



앱이 Razer Nabu Watch 를 찾으면 4 자리 숫자 코드가 스마트워치에 표시됩니다.



Razer Nabu Watch 가 계정에 페어링되면, 스마트워치의 기능에 대한 간단한 튜토리얼이 소개됩니다.



설정

대시보드 화면에서 Razer Nabu Watch 이미지를 탭하면 알림 메시지, 디스플레이, 알람 같은 많은 설정을 할 수 있습니다.



각 기능별 설정 목록은 다음과 같습니다:

세부정보

- Razer Nabu Watch의 정보를 보고, 스마트워치의 펌웨어를 업데이트하거나 스마트폰과 스마트워치의 연결을 해제할 수 있습니다.

알림 메시지 설정

- 알림 메시지를 받을 수 있는 경우를 선택할 수 있습니다.

활동

- Nabu 스크린에 표시될 목표를 선택합니다.

디스플레이 설정

- Razer Nabu Watch의 스크린 스타일 등을 설정합니다.

워치 설정

- 시간 및 세계 시간, 차임벨 활성화 여부를 동기화 또는 수동으로 설정할 수 있습니다.

알람

- 조용하게 알려주는 무음 알람을 만들 수 있습니다.

소셜 설정

- 악수 및 맥박 기능을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

연결된 앱


- Facebook과 Twitter 같은 제삼자 앱의 활성화 여부를 선택할 수 있습니다.

수면 추적

- 수면 패턴의 활성화 여부를 선택할 수 있습니다

드로어 메뉴

드로어 메뉴는 사용자, Razer Nabu Watch 및 앱과 관련된 다양한 정보를 제공합니다.



다음 사항은 메뉴 옵션 및 해당 기능입니다.

- 대시보드 - 기본 화면으로서 진행 상황을 볼 수 있고 스마트밴드 설정에 액세스할 수 있습니다.
- 목표 - 피트니스 목표를 사용자 설정할 수 있습니다.
- 장치 - 사용자의 앱에 연결된 모든 Razer 장치에 관련된 세부정보를 볼 수 있습니다.
- 도움말 - FAQ 목록 및 디지털 워치 안내서에 액세스하여 Razer Nabu Watch에 대해 더 알아볼 수 있습니다.
- 소개 - 유틸리티 앱의 버전 및 법적 문서를 확인.
- 로그아웃 - 앱에서 계정 로그아웃을 할 수 있습니다.

6. 안전 및 유지관리

안전 지침

다음은 Razer Nabu Watch 를 가장 안전하게 사용하기 위해 따라야 할 지침입니다.

1. 기기를 올바르게 작동시키는 데 문제가 있는 경우 기기의 전원 연결을 차단/해제한 후 Razer 직통전화로 연락하거나 www.razersupport.com 에 지원을 요청하십시오. 어떠한 경우에도 기기를 직접 고치려고 하지 마십시오.
2. 기기를 분해하지 말고 (분해하는 경우 보증이 무효가 됩니다) 비정상적인 부하전류에서 기기를 작동하지 마십시오.
3. 권장 충전 시간에 맞춰 Razer Nabu Watch 를 충전하되 밤새 배터리를 충전 상태에 두지 마십시오. Razer Nabu Watch 를 충전하면서 착용하지 마십시오.
4. Razer Nabu Watch 를 충전하는 중 액체에 닿지 않도록 하십시오. Razer Nabu Watch 를 이러한 환경에 노출하면 감전될 수도 있습니다.
5. Razer Nabu Watch 에 대한 낙하, 분쇄, 과도한 굽힘, 구멍내기, 전자렌지에 넣기, 가열, 소각 또는 이물질 삽입 등으로 Razer Nabu Watch 를 변형 또는 오용하지 마십시오.
6. Razer Nabu Watch 를 청소하는 경우 마모성 세제 또는 강력한 세제는 사용하지 마십시오.
7. Razer Nabu Watch 를 직사광선 또는 눈 내린 날씨에 장시간 동안 방치하는 등의 극히 높은 온도 또는 낮은 온도에 Razer Nabu Watch 를 노출시키지 마십시오.
8. 난로, 촛불 또는 벽난로 등 화염에 Razer Nabu Watch 를 노출시키지 마십시오.
9. 알코올, 아세톤, 합성세제 등의 유기용제에 이너 밴드를 노출시키지 마십시오.
10. 현지 환경법 및 가이드라인을 준수하여 제품을 폐기하십시오.

리튬이온 폴리머 충전 배터리

Razer Nabu Watch에는 내장 리튬-이온 충전 배터리가 장착되어 있습니다. 일반적으로, 이 배터리의 수명은 사용 방법에 달려 있습니다. 장시간 과다 충전시 배터리 수명이 줄어들 수 있습니다. 여러 번 시도해도 배터리가 충전되지 않는 경우에는, 사용 불가 상태일 수 있으니 고객 지원 센터에 문의하십시오. Razer Nabu Watch의 리튬이온 폴리머 충전 배터리를 자가 교체하지 마십시오.

비충전식 코인 셀 배터리

Razer Nabu Watch에는 비충전식 코인 셀 배터리(CR2032)가 들어 있습니다. 배터리의 예상 수명은 12~18 개월입니다. 배터리가 부족한 경우 워치페이스 디스플레이에 표시됩니다. 이런 경우에는 라이트 신호 및 등이 희미하게 표시되거나, 디스플레이에 아무것도 표시되지 않게 됩니다. 코인 셀 배터리가 부족한 상태에서 Razer Nabu Watch를 연속적으로 사용하면 기능이 저하될 수 있습니다. 배터리를 최대한 빨리 교체하십시오. Razer Nabu Watch의 코인 셀 배터리를 직접 교체하려 하지 말고 원래 판매점 또는 공인된 “Razer” 서비스 센터에 도움을 의뢰하십시오. 워치의 보증 기간 내에 배터리를 교체하는 경우에도 배터리 교체에는 비용이 부과됨을 알려 드립니다.

트래킹

센서 및 센서의 정확도(예: 이동 거리, 소모된 칼로리)는 사용 방법에 따라 달라집니다

중요! 헬스케어 환경 사용 시 주의사항

이 Razer 기기는 과학용 및 의료용이 아니지만 의미 있는 데이터를 제공하여 사용자들이 건강 및 피트니스 목표에 도달하는 데 도움이 될 수 있도록 설계되었습니다. 이 Razer 기기는 의료 기기가 아니며 UL 또는 IEC 60601 (또는 동등한)에 등재되지 않았습니다. 이 기기는 환자나 의료 기기에 해로운 영향을 주지 않기 위해 특정 거리 밖에 두어야 합니다.

항공기내 사용 제한사항

항공기에 탑승하고 있는 동안 이 기기에 대해 특정 제한이 적용됩니다. Razer는 귀하가 이 제한 사항들을 이해하고 안전한 비행이 될 수 있도록 협조해주시기를 권장합니다. 개인용 전자 기기(PED)를 비행 중 사용하는 여부는 해당 항공사에 문의하십시오. Razer 기기는 대부분 항공사에서 안전 판정을 내린 블루투스 저에너지 기술을 사용합니다.

7. 법적 고지

저작권 및 지적 재산권 정보

Copyright ©2016 Razer Inc. 및 협력 기업. 전권 보유. 여기에 포함된 Razer 및 다른 상표들은 미국 및 다른 국가에 등록된 Razer Inc.와 관계사의 자산입니다. 다른 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다. 실제 제품은 사진과 다를 수 있습니다. 정보는 인쇄 당시의 정보입니다.

iOS 는 미국 및 다른 국가에 등록된 Apple 의 상표 또는 등록상표이며, 라이선스 하에 사용됩니다. Apple, Apple 로고, iPhone 은 미국 및 다른 국가에 등록된 Apple, Inc.의 상표입니다. App Store 는 Apple, Inc.의 서비스 마크입니다.

Android 및 Google Play 는 Google Inc.의 상표입니다.

Bluetooth® 문자상표 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 등록 상표이며 Razer 는 이러한 모든 마크 사용에 대한 허가를 받았습니다.

Razer Inc. (“Razer”)는 이 안내서에 언급된 제품과 관련하여 (등록 여부와 관계없이) 저작권, 상표, 상거래 기밀, 특허, 특허 신청, 또는 기타 지적재산권을 보유하고 있을 수 있습니다. 이 안내서를 공급한다고 해서 피공급자에게 어떤 유형의 저작권, 상표, 특허 및 기타 지적재산권에 대한 라이선스를 제공하는 것을 의미하지 않습니다. Razer Nabu Watch(이하 "제품")는 패키지나 그 외의 경우에 실린 사진과 다를 수 있습니다. Razer 는 이러한 차이점 또는 발생할 수 있는 오류에 대해 아무런 책임이 없습니다 . 여기에 포함된 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

제품 제한 보증

제품 제한 보증의 현재 조건 및 전체 내용은 www.razerzone.com/warranty 에서 확인하실 수 있습니다.

책임의 한계

Razer 는 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 어떠한 이익 손실, 정보나 데이터의 소실, 특별한, 직간접적인, 징벌적이거나 결과적인 또는 부수적 손해에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 어떠한 경우에도 Razer 의 책임 부담액은 제품의 소매 구매가를 초과하지 않습니다.

조달 비용

의문의 여지를 남기지 않기 위해, Razer 에서는 손상에 대한 통지를 받는 경우가 아니면 어떤 경우에도 제품 조달에 대한 비용 책임을 지지 않으며, 어떤 경우에도 Razer 에서는 제품 조달의 법적 책임에 따라 제품의 소매 가격을 초과하는 비용에 대해 책임을 지지 않음을 알려드립니다.

일반 사항

이 사항들은 제품이 구매된 사법 관할 지역의 법률에 지배되고 해석됩니다. 본 계약의 어떠한 조항이 유효하지 않거나 집행력이 없는 경우, 해당 조항(유효하지 않거나 집행력이 없는 한)은 무효하며 제외된 것으로 간주되나, 기타 나머지 조항 중 어떠한 조항도 효력이 상실되지 않습니다. Razer 는 예고 없이 언제든지 어떤 사항이라도 수정할 수 있는 권리가 있습니다.