

# RAZER NABU X



DOWNLOAD THE  
"NABU X UTILITY" APP



CONNECT YOUR BAND



LIVE SMARTER

## 目录

1. 包装内物品 / 系统要求 .....	3
2. 产品注册 / 技术支持 .....	4
3. 使用您的 NABU X .....	5
4. 使用您的 NABU X.....	8
5. 通过实用工具应用程序配置 NABU X .....	11
6. 安全与维护 .....	24
7. 法律声明 .....	26

---

## 1. 包装内物品 / 系统要求

### 包装清单

- Razer Nabu X
- USB 充电线缆
- 重要产品信息指南

### 最低系统要求

- iOS 7 / Android 4.3 设备
- 蓝牙智能(蓝牙 4.0 / 蓝牙 LE)


---

## 2. 产品注册 / 技术支持

### 产品注册

立即注册 Razer ID 账号，实时了解您所选购产品的质保状态。要了解关于 Razer ID 及其所有功能的更多信息，请访问 [www.razerzone.com/razer-id](http://www.razerzone.com/razer-id)。如果您已是 Synapse 用户，只需进入 Synapse 应用程序，点击您的电子邮件地址来注册您的产品，然后从下拉列表中选择质保状态即可查看相应信息。

要在线注册您的产品，请访问 [www.razerzone.com/registration](http://www.razerzone.com/registration)。请注意，如果您通过网站注册您的产品，将无法查看其质保状态。



请在此处查看您的产品序列号


### 技术支持

您可获得：

- 为期 1 年的制造商有限质保
- 免费在线技术支持，网址为 [www.razersupport.com](http://www.razersupport.com).

### 3. 使用您的 NABU X

#### 1. 充电



注意：切勿使 Nabu X 整夜充电。Nabu X 大约需要 2 小时才能完成充电。




状态指示灯	电池剩余电量
	已完成充电
	<100%
	<67%
	<15%

## 2. 连接



NABU X  
实用应用程序



状态指示灯	配对状态
	正在配对
	已配对
	失败

### 3. 佩戴




---

## 4. 使用您的 NABU X

### 通知

只要您收到新通知，三个 LED 灯便会闪烁。来电、提醒和消息分别用不同的颜色表示。



您可以使用 Nabu X 实用工具应用程序更改这些 LED 的颜色。

### 取消通知

消息将在发出 3 次提示后自动停止。来电和提醒将在持续 30 秒后自动停止。



您可以通过做出“轻摇手环忽略通知”手势来手动停止提醒。


## 低电量警告

当电池剩余电量低于 15% 时，Nabu X 将振动并闪烁红色 LED 灯来提示您该给自己的智能手环充电了。当电池剩余电量低于 5% 时，Nabu X 将再次振动；这次红色 LED 灯将闪烁得更快。



## 连接

当 Nabu X 交替显示红灯和蓝灯时，表明 Nabu X 已与您的设备断开连接。




要想重新建立连接，只需打开 Nabu X 实用工具应用程序并将 Nabu X 靠近配对的设备即可。

**注意：** 电磁波发射源（如 WiFi 和蓝牙）可能会干扰连接过程。请尽量避免这些电磁波发射源。

## 目标指示灯

轻触 Nabu X 两次可显示您对所设目标的完成进度。



---

## 5. 通过实用工具应用程序配置 NABU X

*免责声明：此处列出的功能需要用户登录 Razer Nabu X App。根据当前的软件版本和用户的操作系统，这些功能可能会有所差异。*

### **欢迎屏幕**

欢迎屏幕将重点列出一些您可在 Razer Nabu X 中发现的功能。



当您准备好设置账号时，请触摸“*我准备好了，开始吧*”。

## 登录屏幕

如需注册 Razer ID 账号，您需要提供电子邮箱或手机号码并设置密码，同时您还需确认密码。您在相应字段内填写完信息后，请触摸“注册”即可继续操作。



如果您已有 Razer ID 账号，请触摸“登录”并输入您的电子邮箱和密码。您也可使用您的微信帐号登录。

## 配对屏幕

配对屏幕将引导您完成 Razer Nabu X 与智能手机的配对。



只需按照屏幕上的说明操作，直到成功完成 Razer Nabu X 与智能手机的配对，然后触摸“个性化设置”。



## 个性化设置屏幕

您可以通过个性化设置屏幕让 Razer Nabu X 符合您的需要。个性化设置屏幕也允许您设置用户配置文件，以供支持 Razer Nabu X 的健身应用程序使用。



## 主屏幕

主屏幕提供了多种功能，也可为用户、Razer Nabu 和实用工具应用程序进行自定义设置。



## 详情

下列内容是您可在“详情”下看到的选项：

- 查看您的 Nabu X 硬件信息
- 启用数据跟踪
- 发送测试通知
- 重命名您的 Nabu X
- 更新固件
- 取消 Nabu X 与 Razer ID 的关联



## 双触手环

选择当双触智能手环时是否显示电池剩余电量或您的每日目标。



## 通知


下列内容是您可在“通知”下看到的选项：

- 选择来电、提醒和消息对应的颜色
- 启用“勿扰”模式
- 启用针对特定应用程序的通知
- 调整 LED 的亮度
- 调整振动响度



## 提醒

设置 Nabu X 为您发送提醒的时间（包括星期几）。



## 睡眠模式

下列内容是您可在“睡眠模式”下看到的选项：

- 启用睡眠跟踪
- 启用“睡眠模式”以自动开始和结束
- 设置“睡眠模式”开始的时间
- 设置“睡眠模式”结束的时间



## 社交设置

下列内容是您可在“社交设置”下看到的选项：

- 启用“举手击掌”手势可交换个人信息
- 选择您希望分享的社交网站信息
- 启用 Pulse 以与朋友和其他 Razer 智能手环用户交互



## 抽屉式菜单

抽屉式菜单提供了多种功能，也可为用户、Razer Nabu 和实用工具应用程序进行自定义设置。



下列内容是各菜单选项及相应的功能：

- 设置新的手环 - 将新的 Nabu X 智能手环与您的移动设备配对
- 连接的应用程序 - 允许第三方应用程序使用 Nabu X 收集的信息
- 应用市场 - 为 Nabu X 查找、下载和安装应用程序
- 帮助 - 常见问题数据库可帮助您解决使用 Nabu X 时的疑问
- 关于 - 查看实用工具应用程序的版本以及法律文档

---

## 6. 安全与维护

### 安全指南

为了让您在使用 Nabu X 时最大限度地确保安全，我们建议您在使用前先阅读以下指南：

1. 如果您发现设备运行异常，请拔出和/或取下设备，并拨打 Razer 热线电话或访问 [www.razersupport.com](http://www.razersupport.com) 寻求协助。请勿尝试自行维修此设备。
2. 请勿拆卸设备（这样做会导致质保失效），也不要再在电流负载异常情况下使用设备。
3. 请根据建议的充电时间为 Nabu X 充电，切勿整夜充电。请勿在充电期间佩戴 Nabu X。
4. 在充电期间，切勿让 Nabu X 接触液体。如果 Nabu X 处于此类状况下，可能会发生触电事故。
5. Nabu X 具备防水能力，但仍要避免将 Nabu X 浸泡在深度超过 1 米的液体中超过 30 分钟。
6. 切勿改装或破坏 Nabu X，包括但不限于摔、压、过度弯折、穿孔、粉碎、微波加热、焚烧或将异物插入 Nabu X 内。
7. 切勿使用磨砂型清洁剂和/或烈性清洁剂清洁 Nabu X。
8. 切勿将 Nabu X 置于超高或超低温下，例如将 Nabu X 长时间置于阳光下暴晒或冰雪天气下。
9. 切勿将 Nabu X 置于火炉、蜡烛或壁炉等明火下。
10. 切勿让手环内侧接触有机溶剂，如酒精、丙酮和清洁剂。
11. 请遵守您当地的环境法律和指南处理本产品。

对于某些用户而言，长期接触可能会导致皮肤刺激或过敏。如果您发现任何皮肤发红、肿胀或其他皮肤刺激的迹象，请停止使用，或为该产品罩上一块经过剪裁的布。

如果继续使用，即便是在症状消退之后，也有可能导致刺激复发甚至加重。若症状依然存在，请向医生咨询。

请遵循以下护理和佩戴提示：

1. 定期清洁并晾干 Razer 产品，尤其是与皮肤接触的区域。请使用干净的湿布进行清洁。切勿在水龙头下冲洗产品。
2. 佩戴 Razer 产品时不宜过紧，应保证空气流通。请查看尺寸指南。
3. 在佩戴 Razer 产品的部位尽量少用护肤产品。
4. 经常取下产品进行清洁，并让皮肤经常接触空气。

## **电池**

Nabu X 内置一块可充电的锂离子聚合物电池。一般而言，此电池的预期使用时间长度取决于具体使用情况。如果在多次尝试后仍无法为电池充电，可能是电池已无法使用，您需要联系客户支持部门。请勿尝试自行更换 Nabu X 的电池。

## **数据跟踪**

传感器和相关计算（例如步行距离和消耗热量）的准确性因具体情况而异。

---

## 7. 法律声明

### *版权和知识产权信息*

© 2014 Razer Inc. 保留所有权利。雷蛇、“始于玩家，赋予玩家”和三头蛇徽标是 Razer Inc. 和/或其附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。其他所有商标都是其各自所有者的财产。实际产品可能与图片不同。信息在印刷时均正确。

iOS 是 Cisco 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标，在授权下使用。Apple、Apple 徽标和 iPhone 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区注册的商标。App Store 是 Apple Inc. 的服务标志。

Android 和 Google Play 是 Google Inc. 的商标。

蓝牙文字商标和徽标是 Bluetooth SIG, Inc. 拥有的注册商标，Razer 对此类标志的使用均已获得授权。

Razer Inc.（本指南中称为“Razer”）对本指南述及的产品可能具有版权、商标、商业秘密、专利、专利申请或其他知识产权（不管已注册还是未注册）。为您提供该指南并不意味着授予您关于任何此类版权、商标、专利或其他知识产权的许可。Nabu X（本指南中称为“产品”）可能与图片所示不同（不管是包装还是其他方面）。Razer 对于此类差异或任何其他可能出现的错误不承担任何责任。本指南中的信息可能随时变更，恕不另行通知。

### *有限产品质保*

如需了解关于“有限产品质保”最新现行条款的详细信息，请访问 [www.razerzone.com/warranty](http://www.razerzone.com/warranty)。

### **责任限制**

在任何情况下，由于任何形式的产品分发、销售、转售、使用或不能使用而导致的任何利润损失、信息或数据的丢失，以及特殊、偶然、间接、惩罚性或结果性或附带损害，Razer 均不承担责任。在任何情况下，Razer 所承担的责任均不超过产品的零售价。

### **采购成本**

为避免疑义，在任何情况下，Razer 均不对任何采购损失负责，除非已被告知有发生此类损失的可能性。在任何情况下，Razer 所承担的责任均不超过产品采购价。

### **一般条款**

本协议条款将受产品采购地司法管辖区的法律管辖和解释。如果本协议中任何条款被认定为无效或不可执行，则此类条款（只要其无效或不可执行）不得生效并应排除在本协议之外，但不会让任何剩余的条款无效。Razer 保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。