



RAZER BLACKSHARK V2 X

GUIA PRINCIPAL

CONTEÚDO

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM.....	2
2. DO QUE VOCÊ PRECISA.....	3
3. NÓS LHE DAMOS COBERTURA.....	3
4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	5
5. USANDO O RAZER BLACKSHARK V2 X.....	6
6. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO.....	8
7. INFORMAÇÕES LEGAIS	9

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Razer BlackShark V2 X



- A. Tiara acolchoada ajustável
- B. Almofadas auriculares em espuma viscoelástica
- C. Microfone cardioide Razer™ HyperClear
- D. Conector de áudio + microfone de 3,5 mm
- E. Seletor de controle de volume
- F. Botão de silenciamento do microfone

- Guia de informações importantes sobre o produto

2. DO QUE VOCÊ PRECISA


- PS5®
- PC (Windows®10 de 64 bits ou superior)
- Dispositivos com conectores de áudio de 3,5 mm

**A compatibilidade com PC não foi testada nem endossada pela Sony Interactive Entertainment.*

3. NÓS LHE DAMOS COBERTURA



Registre seu produto e ganhe benefícios exclusivos
razerid.razer.com/warranty



O número de série do seu produto pode ser encontrado aqui.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FONES DE OUVIDO

- Frequência de resposta: 12Hz – 28KHz
- Impedância: 32 Ω a 1KHz
- Sensibilidade (a 1 KHz): 100dB SPL/mW, 1KHz
- Drivers: Driver dinâmico de 50 mm personalizado
- Diâmetro interno da concha auricular: 63 mm x 43 mm
- Tipo de conexão: Analógica de 3,5mm
- Comprimento do cabo: 1,3 m
- Peso aproximado: 250 g
- Almofadas auriculares ovais: Almofadas respiráveis em espuma viscoelástica

MICROFONE

- Frequência de resposta: 100Hz – 10KHz
- Relação sinal-ruído: 60dB
- Sensibilidade (a 1 kHz): -42 dB V/Pa, 1 KHz
- Padrão de captação: Unidirecional
- Função de silenciamento: Clique para silenciar

CONTROLES NA CONCHA AURICULAR


- Aumentar/diminuir volume
- Ativar/desativar mute do microfone

USO DE ÁUDIO

- Uso de áudio: Dispositivos com conector de áudio de 3,5 mm
- PlayStation Tempest 3D Audio


5. USANDO O RAZER BLACKSHARK V2 X

MICROFONE CARDIOIDE RAZER™ HYPERCLEAR




! A distância recomendada entre o microfone e a boca para uma captação ideal do som é de 1,5 cm a 3 cm.

SELETOR DE CONTROLE DE VOLUME



BOTÃO DE SILENCIAMENTO DO MICROFONE



6. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

Para obter a máxima segurança durante o uso do Razer BlackShark V2 X, sugerimos que você siga as orientações abaixo:

Se tiver problemas ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-los, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer ou entre em contato com support.razer.com para receber assistência.

Não desmonte o dispositivo nem tente operá-lo sob condições anormais de corrente. Se fizer isso, sua garantia será anulada.

Mantenha o dispositivo longe de líquidos ou umidade. Só opere o dispositivo dentro das temperaturas indicadas de 0 °C a 40 °C. Se a temperatura exceder essa faixa, desligue e/ou desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize em um nível ideal.

O dispositivo isola sons do ambiente externo mesmo em volumes baixos, o que resulta em uma menor percepção dos ambientes ao seu redor. Remova o dispositivo quando se envolver em atividades que exijam uma percepção ativa do ambiente.

Ouvir volumes excessivamente altos por períodos longos de tempo pode prejudicar a audição. Além disso, na legislação de certos países, o limite máximo de exposição sonora é de 86 dB por 8 horas ao longo do dia. Portanto, recomendamos que você reduza o volume para um nível confortável ao ouvir por períodos prolongados de tempo. Cuide bem da sua audição.

MANUTENÇÃO E USO

O Razer BlackShark V2 X requer uma manutenção mínima para manter suas condições ideais. Recomendamos que você desconecte o dispositivo do computador uma vez por mês e o limpe usando um tecido macio ou um cotonete para evitar o acúmulo de sujeira. Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

7. INFORMAÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

©2025 Razer Inc. Todos os direitos reservados. Razer, o logotipo da cobra com três cabeças, o logotipo Razer e "For Gamers. By Gamers." são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer Inc. e/ou de empresas afiliadas nos Estados Unidos ou em outros países. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos donos.

"PS", "PlayStation", "PS5", and "PlayStation Shapes Logo (gradated)" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Manufactured and distributed under license from Sony Interactive Entertainment Inc. or its affiliates.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

A Razer Inc. ("Razer") pode ser detentora de direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual (registrados ou não) referentes ao produto em questão neste guia. O fornecimento deste guia não lhe concede licença sobre qualquer direito autoral, marca comercial, patente ou direito de propriedade intelectual, seja qual for. O Razer BlackShark V2 X (o "Produto") pode diferir das imagens apresentadas na embalagem ou em outros contextos. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças nem por quaisquer erros que possam aparecer. As informações contidas neste guia estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para obter os termos atuais e mais recentes da Garantia Limitada do Produto, visite razer.com/warranty.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Em nenhuma circunstância a Razer será responsável por qualquer perda de lucro, de informações ou de dados, danos especiais, acidentais, indiretos, indenizatórios ou provenientes de qualquer modo de distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Em nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo.

GERAL

Estes termos serão regidos pela legislação da jurisdição na qual o Produto foi adquirido e serão interpretados de acordo com ela. Se qualquer termo neste documento for julgado inválido ou inexecutável, então tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem efeito e

excluído, sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de retificar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.