



# RAZER WOLVERINE V2 雷蛇幻影战狼 V2

高级用户指南

借助专为 Xbox Series X 游戏主机设计的有线游戏手柄跻身强者行列。**Razer™ Wolverine V2** 雷蛇幻影战狼 V2 具有高级自定义性，可提供更高的精准度和游戏操控性，让你即使窝在舒适的沙发中也能在激战中占得先机。


# 目录

1. 包装内物品 / 系统要求 .....	3
2. 简要介绍 .....	Error! Bookmark not defined.
3. 技术规格 .....	2
4. 入门指南 .....	Error! Bookmark not defined.
5. 配置 RAZER 雷蛇基座 V2 幻彩版 .....	Error! Bookmark not defined.
6. 安全与维护 .....	Error! Bookmark not defined.
7. 法律声明 .....	4

## 1. 包装内物品 / 系统要求

### 内含物品

- Razer Wolverine V2 雷蛇幻影战狼 V2



A. 模拟拇指控制杆

B. 查看键

C. Xbox 键

D. 状态指示灯

E. 菜单键

F. Razer™ 雷蛇机械触感操作键

G. Razer™ 雷蛇机械触感方向键

H. 共享键

I. “音频配置”按钮

J. 3.5 毫米耳麦端口

K. 肩键 (LB/RB)

L. 扳机键 (LT/RT)

M. 多功能肩键 (M1/M2)

N. 扳机键停止开关

- 重要产品信息指南

## 要求

- Xbox One™ / Xbox One™ S / Xbox One™ X / Xbox Series™ X  
或
- 带一个可用 USB 端口的电脑 (Windows® 10 64 位或更高版本)
- 互联网连接, 用于软件安装


### 安全声明

**重要!** 在 Xbox 主机上使用该产品之前, 请阅读 Xbox 主机使用手册中有关 Xbox 主机使用方面的安全、健康和其他信息。

---

## 2. 简要介绍

你现在拥有了一台很棒的设备，并且附带一年的有限保修。即刻通过 [razerid.razer.com/cn-zh](https://razerid.razer.com/cn-zh) 在线注册，充分发挥设备的所有功能，并获得 Razer 雷蛇的独家福利。



如果遇到问题，请通过 [support.razer.com/cn](https://support.razer.com/cn) 向 Razer 雷蛇支持团队提出问题。

---

## 3. 技术规格

### 功能特性

- Razer™ 雷蛇机械触感操作键和 Razer™ 雷蛇机械触感方向键
- 2 个可重新映射的多功能按键
- 带扳机停止开关的“灵敏扳机”模式
- 兼容 Xbox 和电脑 (Windows) 的 3.5 毫米模拟音频端口
- 约 9.8 英尺/3 米长线缆，带有张力释放套
- 有线连接


### 大致尺寸和重量

- 长度：161.5 毫米 / 6.35 英寸
- 宽度：105.8 毫米 / 4.16 英寸
- 高度：65 毫米 / 2.55 英寸
- 重量：274 克 / 0.604 磅

## 4. 入门指南


### 设置你的手柄

将 Razer Wolverine V2 雷蛇幻影战狼 V2 连接到 Xbox 主机或电脑。



#### 在 Xbox 主机上设置

按 Xbox 键开始使用手柄。



#### 在电脑上设置

等待手柄的驱动程序自动安装，或者通过设备管理器手动更新驱动程序。




## 5. 使用手柄


### “音频配置”按钮

使用“音频配置”按钮可以微调主音量，及调节游戏和语音聊天之间的音量平衡。

要提高或降低主音量，请按住“音频配置”按钮不放，然后按下向上或向下的方向键。




要提高语音聊天音量并降低游戏音量（或反之），请按住“音频配置”按钮不放，然后按下向左或向右的方向键。



## 扳机键停止开关

你可以向外滑动扳机键停止开关来启用扳机键停止开关，从而缩短左右扳机键的键程和响应时间（主动灵敏扳机模式）。若要禁用，只需向内滑动开关即可。




## RAZER™ CONTROLLER SETUP FOR XBOX

使用 Razer™ Controller Setup for Xbox\* 应用程序访问无数的手柄自定义选项，例如调整拇指控制杆的灵敏度以实现更好的瞄准和操作，或甚至为每个游戏重新映射其按键。默认情况下，每个按键都映射了特定的功能，而 M1 和 M2 多功能按键则映射有以下功能，如下所示。

**i** Xbox 键不支持重新映射。

默认配置文件



\* 从游戏主机或电脑的 Microsoft Store 下载和安装 Razer™ Controller Setup for Xbox 应用程序。

---

## 6. 安全与维护

### 安全指南

为了让你在使用 Razer Wolverine V2 雷蛇幻影战狼 V2 时最大限度地确保安全，我们建议你遵循以下指引：

如果你发现设备运行异常，并且无法排除故障，请拔出设备并拨打 Razer 雷蛇服务热线或访问 [support.razer.com/cn](https://support.razer.com/cn) 以获取技术支持。在任何情况下都不要自行维修设备。

请勿拆解设备，也不要再在电流负载异常的情况下使用设备。这样做会导致质保失效。

请将设备及其部件远离液体、潮湿环境或水汽。请在 0° C (32° F) 至 40° C (104° F) 的指定温度范围内使用设备及其部件。如果温度超出这一范围，请拔出并关闭设备，以便使温度稳定至更佳水平。

### 维护和使用

Razer Wolverine V2 雷蛇幻影战狼 V2 只需很少的维护，就能保持最佳性能。我们建议你每月定期拔出设备，然后使用软布或棉签进行清洁，以防止污垢积聚。切勿使用肥皂或腐蚀性清洁剂。

---

## 7. 法律声明

### 版权和知识产权信息

©2020 Razer Inc. 保留所有权利。Razer、三头蛇徽标、Razer 徽标、“始于玩家，赋予玩家”和“采用 Razer Chroma 幻彩技术”徽标是 Razer Inc. 和/或附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。所有其他商标和商品名称均为其各自所有者的财产，本文中提及的其他公司名称和产品名称可能是其各自公司的商标。

Windows 和 Windows 徽标是 Microsoft 集团公司的商标。

Razer Inc.（简称为“Razer”）可能对本指南中的产品有版权、商标、商业秘密、专利、专利申请或其他知识产权（无论是否注册）。提供本指南并不向你授予任何此类版权、商标、专利或其他知识产权的许可。Razer Wolverine V2 雷蛇幻影战狼 V2（本指南中称为“产品”）可能与包装上或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 对于此类差异或任何其他可能出现的错误不承担任何责任。本指南中的信息可能随时更改，恕不另行通知。

### 有限产品质保

有关有限产品保修的最新条款，请访问 [cn.razer.com/warranty](https://cn.razer.com/warranty)。

### 责任限制

在任何情况下，由于任何形式的产品分发、销售、转售、使用或不能使用而导致的任何利润损失、信息或数据的丢失，以及特殊、偶然、间接、惩罚性或结果性或附带损害，Razer 均不承担责任。在任何情况下，Razer 所承担的责任均不超过产品的零售价。

### 常规

本协议条款将受产品采购地司法管辖区的法律管辖和解释。如果本协议中任何条款被认定为无效或不可执行，则此类条款（只要其无效或不可执行）不得生效并应排除在本协议之外，但不会让任何剩余的条款无效。Razer 保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。

