



RAZER PRIO


GHID COMPLET

CUPRINS

1. CE ESTE INCLUS	2
2. CE ESTE NECESAR	4
3. TE PUNEM LA ADĂPOST.....	4
4. PRIMII PAȘI.....	5
5. SIGURANȚĂ ȘI ÎNTREȚINERE.....	7
6. INFORMAȚII LEGALE.....	8

1. CE ESTE INCLUS

- Razer Prio



- A. D-pad
- B. Butonul Options
- C. Manete capacitive cu clic
- D. Butonul Home
- E. Punte elastică
- F. Conector USB tip C
- G. Butonul Menu
- H. Butoane tactile silențioase
- I. Butonul Razer Cortex Mobile
- J. Trăgaci (L2/R2)
- K. Bumpere (L1/R1)

- Perne de cauciuc interschimbabile*
Pentru iPhone



Pentru iPhone Pro Max



Pentru iPhone Air



- Ghid cu informații importante despre produs

**Pernele de cauciuc A sunt preinstalate pe controller.*


2. CE ESTE NECESAR

CERINȚE PRODUS

- Dispozitiv mobil cu port USB tip C
- iOS 18/Android™ 14 sau o versiune ulterioară
- Conexiune la internet pentru instalarea aplicației

i Lista completă de compatibilitate este disponibilă aici: rzt.to/prio

3. TE PUNEM LA ADĂPOST



*Numărul de serie al
produsului tău poate fi găsit*




Ai un dispozitiv excelent — acum fă-l și mai bun. Înregistrează-ți dispozitivul la rzt.to/prio pentru a beneficia de acoperire și pentru a debloca avantaje exclusive Razer.

i Este necesară o dovadă de cumpărare valabilă pentru orice solicitare în baza garanției limitate.


4. PRIMII PAȘI

CONFIGURARE PENTRU MOBIL


1.



2.




3.



INSTALEAZĂ RAZER CORTEX MOBILE GAME LAUNCHER (PENTRU DISPOZITIVE MOBILE)

Lansează jocuri compatibile, remapează butoanele controllerului, activează sau dezactivează feedbackul haptic, realizează capturi de ecran, înregistrează sau distribuie gameplay-ul și multe altele.



(doar pentru China) **RZR.TO/CORTEX MOBILE**



Razer Cortex Mobile
Game Launcher

COMENZI RAPIDE

Intrare	Funcție
 + X Ține apăsat Apasă	Utilizează modul XInput
 + A Ține apăsat Apasă	Utilizează modul HID

 *Aplicația Razer Cortex Mobile Game Launcher poate comuta automat controllerul între modulele HID și XInput la lansarea jocurilor compatibile cu vibrațiile.*

Află mai multe despre controllerul tău de gaming mobil la support.razer.com

5. SIGURANȚĂ ȘI ÎNTREȚINERE

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Pentru siguranță maximă în timpul utilizării Razer Prio, îți recomandăm să respecti următoarele instrucțiuni:

Dacă întâmpini probleme la utilizarea corectă a dispozitivului și depănarea nu funcționează, asigură-te că deconectezi dispozitivul (dacă este cazul) și contactează linia de asistență Razer sau accesează support.razer.com pentru asistență.

Nu dezambla dispozitivul și nu încerca să-l utilizezi la sarcini de curent anormale. Acest lucru va anula garanția.

Nu lăsa accesoriile controllerului la îndemâna copiilor mici, pentru a evita accidentele și/sau răniile.

Ferește dispozitivul de lichide, umiditate sau condens. Utilizează dispozitivul doar în intervalul de temperatură specificat, între 0 °C (32 °F) și 40 °C (104 °F). Dacă temperatura depășește acest interval, deconectează dispozitivul pentru a-i permite să revină la o temperatură optimă.

ÎNTREȚINERE ȘI UTILIZARE

Razer Prio necesită întreținere minimă pentru a fi păstrat în condiții optime. Îți recomandăm să cureți dispozitivul o dată pe lună, folosind o cârpă moale sau un bețișor de bumbac, pentru a preveni acumularea de murdărie.

6. INFORMAȚII LEGALE

INFORMAȚII PRIVIND DREPTURILE DE AUTOR ȘI PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

©2026 Razer Inc. Toate drepturile rezervate. Razer, sigla șarpelui cu trei capete, sigla Razer, „For Gamers. By Gamers.” și sigla „Razer Chroma” sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Razer Inc. și/sau ale companiilor afiliate din Statele Unite sau din alte țări. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

Android, Google, sigla Google, Google Play și sigla Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.

Utilizarea insignei Made for Apple înseamnă că un accesoriu a fost conceput pentru a se conecta special la produsul (produsele) Apple identificate în insignă și a fost certificat de dezvoltator ca fiind conform cu standardele de performanță Apple. Apple nu este responsabilă pentru funcționarea acestui dispozitiv sau pentru conformitatea sa cu standardele de siguranță și de reglementare. Te rugăm să reții că utilizarea acestui accesoriu împreună cu un produs Apple poate afecta performanța wireless.

Apple, sigla Apple, iPad mini, iPhone, sigla Made for iPad și sigla Made for iPhone sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări. App Store este o marcă de servicii a Apple Inc. iOS este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Cisco în S.U.A. și în alte țări și este utilizată sub licență.

Razer Inc. („Razer”) poate deține drepturi de autor, mărci comerciale, secrete comerciale, brevete, cereri de brevet sau alte drepturi de proprietate intelectuală (înregistrate sau neînregistrate) cu privire la produsul descris în acest ghid. Furnizarea acestui ghid nu îți conferă nicio licență asupra unor astfel de drepturi de autor, mărci comerciale, brevete sau alte drepturi de proprietate intelectuală. Razer Prio (denumit în continuare „Produsul”) poate diferi față de imaginile de pe ambalaj sau din alte materiale. Razer nu își asumă răspunderea pentru astfel de diferențe sau pentru eventualele erori care pot apărea. Informațiile din acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă.

GARANȚIE LIMITATĂ A PRODUSULUI

Pentru cei mai recente și actuali termeni ai Garanției limitate a produsului, te rugăm să accesezi [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Razer nu va fi răspunzătoare în niciun caz pentru pierderi de profit, pierderi de informații sau date, daune speciale, incidentale, indirecte, punitive sau daune-interese, apărute în orice mod din

distribuirea, vânzarea, revânzarea, utilizarea sau imposibilitatea de utilizare a Produsului. În niciun caz răspunderea Razer nu va depăși prețul de vânzare cu amănuntul al Produsului.

DISPOZIȚII GENERALE

Acești termeni vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile jurisdicției în care a fost achiziționat Produsul. Dacă orice termen din prezentul document este considerat nevalid sau inaplicabil, acel termen (în măsura în care este nevalid sau inaplicabil) nu va produce efecte și va fi considerat exclus, fără a invalida celelalte prevederi rămase. Razer își rezervă dreptul de a modifica orice termen, în orice moment, fără notificare prealabilă.