



RAZER FIREFLY V2 PRO

GUÍA PRINCIPAL


Deslízate hacia la gloria RGB con la **Razer Firefly V2 Pro**, la primera alfombrilla de ratón gaming con retroiluminación LED del mundo. Equipada con 15 zonas de iluminación personalizables individualmente con tecnología Razer Chroma™ RGB, la alfombrilla brilla como un accesorio RGB o como un complemento de vanguardia para tu estación de combate RGB.

ÍNDICE

1. CONTENIDO	3
2. REQUISITOS.....	4
3. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA.....	4
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	5
5. INSTALACIÓN DE RAZER FIREFLY V2 PRO	6
6. CONFIGURACIÓN DE RAZER FIREFLY V2 PRO MEDIANTE RAZER SYNAPSE.....	7
7. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	17
8. INFORMACIÓN LEGAL.....	18

1. CONTENIDO

- Razer Firefly V2 Pro




A. Puerto USB tipo C*

B. Puerto USB tipo A 2.0**

C. Superficie totalmente retroiluminada

D. Base antideslizante

- Cable USB de tipo C a tipo A



- Guía de información importante del producto

**Para alimentar la alfombrilla del ratón con el cable incluido.*

***Recomendado solo para conexiones a un dongle para ratón inalámbrico (no incluido).*

2. REQUISITOS

REQUISITOS DEL PRODUCTO

- Puerto USB tipo A

REQUISITOS DE RAZER SYNAPSE


- Windows® 10 de 64 bits (o posterior)
- Conexión a Internet para la instalación del software

3. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA



Registra tu producto y consigue ventajas exclusivas

[razerid.razer.com/warranty](https://www.razerid.razer.com/warranty)



El número de serie de tu producto se encuentra aquí.


4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tamaño y peso aproximados:
 - Ancho: 360 mm / 14,17 in
 - Largo: 278 mm / 10,95 in*
 - Grosor: 4,6 mm / 0,18 in*
 - Peso: 645 g / 1,42 lbs
- Superficie: Microtexturizada
- Tipo de alfombrilla: Dura
- Chroma RGB: Sí
- Características especiales:
 - Superficie totalmente retroiluminada
 - Micrograbada para un seguimiento óptimo
 - Puerto USB 2.0 integrado
 - Cable USB tipo C desmontable

**Sin módulo de control.*


5. INSTALACIÓN DE RAZER FIREFLY V2 PRO

1.



i Instala Razer Synapse cuando se te pida o descarga el instalador de [razer.com/synapse](https://www.razer.com/synapse) para personalizar la iluminación de la alfombrilla del ratón como prefieras.

2. (Opcional)



**El ratón inalámbrico y el dongle no están incluidos y se venden por separado.*

i El puerto USB tipo A de la alfombrilla del ratón solo se recomienda para conexiones a un dongle para ratón inalámbrico. Puede que no sea totalmente compatible con otros dispositivos que requieran alta potencia.

6. CONFIGURACIÓN DE RAZER FIREFLY V2 PRO MEDIANTE RAZER SYNAPSE


i Es necesaria una conexión a Internet para la instalación, las actualizaciones y las prestaciones basadas en la nube. Te recomendamos que te registres para obtener un Razer ID, pero es opcional. Todas las características mencionadas están sujetas a modificaciones en función de la versión actual del software, de los dispositivos conectados y de las aplicaciones o software compatibles.

PESTAÑA SYNAPSE

La pestaña Synapse es la pestaña predeterminada cuando se inicia por primera vez Razer Synapse. Esta pestaña te permite navegar por la subpestaña Panel.


Panel

La subpestaña Panel es una visión general de Razer Synapse, desde donde puedes acceder a todos tus dispositivos, módulos y servicios en línea de Razer.




Gamer Room

Utiliza la subpestaña Gamer Room para gestionar qué dispositivos controlan directamente Razer Synapse y la aplicación Razer Gamer Room. Puedes encender o apagar cualquier dispositivo Razer Gamer Room utilizando el botón Encender/Apagar (⏻) o cambiar el control de la aplicación haciendo clic en cualquier dispositivo y activando/desactivando Prioridad de Synapse.



Módulos


La subpestaña Módulos muestra todos los módulos instalados y los disponibles para instalación.



Accesos directos globales

Combina operaciones o funciones de Razer Synapse para personalizar combinaciones de teclas en cualquier entrada de dispositivo compatible con Razer Synapse que podrás aplicar en todos los perfiles de dispositivos. [Más información sobre Perfiles](#)

 Solo se reconocerán las entradas de dispositivos compatibles con Razer Synapse.




PESTAÑA ALFOMBRILLA

La pestaña Alfombrilla de ratón es la pestaña principal de Razer Firefly V2 Pro. Aquí puedes modificar la configuración de la alfombrilla de ratón, como los perfiles y la iluminación. Los cambios realizados en esta pestaña se guardan automáticamente en tu sistema y en el almacenamiento en la nube.

Iluminación

La subpestaña Iluminación te permite modificar la configuración de iluminación del dispositivo Razer.



Perfil

Un perfil es el espacio de almacenamiento donde se guardan todos los ajustes de tus dispositivos Razer. De forma predeterminada, el nombre del perfil se basa en el nombre de tu sistema. Para añadir, importar, cambiar el nombre, duplicar, exportar, restablecer o eliminar un perfil, pulsa el botón Varios (●●●).

Brillo

Puedes apagar la iluminación del dispositivo Razer con la opción Brillo, o aumentar o reducir la luminosidad con el control deslizante.

Apagar iluminación

Habilita esta opción de ahorro de energía para deshabilitar la iluminación de tu dispositivo cuando se apaga la pantalla del sistema.

Efectos rápidos


Hay varios efectos que puedes seleccionar y aplicar a la iluminación Chroma del dispositivo, como los siguientes:

	Nombre	Descripción	Cómo configurarlo
	Medidor de audio	La alfombrilla de ratón se iluminará en función del volumen del audio con un espectro de colores predeterminado	Selecciona un nivel de potencia de color
	Respiración	La iluminación se encenderá y se desvanecerá gradualmente en los colores seleccionados	Se pueden seleccionar 2 colores o hacer que el cambio se haga de forma aleatoria
	Reactivo	La alfombrilla de ratón se iluminará cuando utilices la rueda de desplazamiento de un ratón Razer compatible o hagas clic en cualquiera de sus botones	Seleccionar un color y una duración
	Rotación de espectro	La iluminación rotará entre los 16,8 millones de colores de forma continua	No se requiere personalización adicional
	Estático	La alfombrilla de ratón se mantendrá iluminada con el color seleccionado	Seleccionar un color
	Wave	La iluminación se desplazará en la dirección seleccionada	Selecciona la dirección de onda en sentido horario o antihorario

Si tienes otros dispositivos de Razer compatibles con Chroma, puedes sincronizar los efectos rápidos pulsando el botón de sincronización de Chroma ().

 Solo se sincronizarán los dispositivos que admiten el efecto de iluminación seleccionado.

Efectos avanzados


La opción Efectos avanzados te permite elegir un efecto Chroma para usarlo en un dispositivo compatible con Razer Chroma. Para comenzar a crear tu propio efecto Chroma, pulsa el botón Chroma Studio ().

PESTAÑA PERFILES

La pestaña Perfiles es una solución práctica para gestionar todos los perfiles y asociarlos a tus juegos y aplicaciones.

Dispositivos


En la subpestaña Dispositivos puedes ver los juegos que están vinculados a los perfiles de cada dispositivo y los efectos Chroma que están vinculados a los juegos.



Puedes importar Perfiles desde tu equipo o desde la nube con el botón Importar (📁) o crear nuevos perfiles en el dispositivo seleccionado con el botón Añadir (+). Para renombrar, duplicar o eliminar un perfil, pulsa el botón Varios (⋮). Cada perfil se puede configurar para que se active cuando se ejecute una aplicación. Esto se hace a través de la opción Juegos vinculados.

Juegos vinculados


La subpestaña Juegos vinculados te permite añadir juegos, ver dispositivos vinculados a juegos o buscar juegos añadidos. También puedes ordenar los juegos por orden alfabético, fecha de última partida o más jugados. Los juegos añadidos seguirán apareciendo aquí aunque no estén vinculados a ningún dispositivo Razer.



Para vincular juegos a dispositivos Razer conectados o a efectos Chroma, simplemente selecciona cualquier juego de la lista y haz clic en **Selecciona un dispositivo y su perfil para iniciarlo automáticamente durante el juego** para elegir el dispositivo Razer o el efecto Chroma con el que quedará vinculado. Una vez conectado, puedes pulsar el botón Varios (●●●) del dispositivo o efecto Chroma correspondiente para seleccionar un perfil o efecto Chroma específico.

VENTANA AJUSTES

La ventana Ajustes, a la que puedes acceder haciendo clic en el botón (⚙) en Razer Synapse, te permite configurar el comportamiento al iniciar el dispositivo y elegir el idioma de Razer Synapse, controlar las recomendaciones que ves en el Panel, comprobar la versión de firmware y la guía maestra de cada dispositivo Razer, o realizar un restablecimiento de fábrica en cualquier dispositivo Razer conectado.



Pestaña General

La pestaña General te permite cambiar el idioma del software, el comportamiento de arranque, el tema de la pantalla y la visualización de notificaciones en pantalla. También puedes sincronizar manualmente tus perfiles a la nube (↻) o ver la guía principal de todos los dispositivos Razer conectados y módulos instalados.

Pestaña Panel

Usa la pestaña Panel para personalizar qué recomendaciones de dispositivos Razer (basadas en tu configuración y en los juegos a los que juegas) se mostrarán en el Panel.

Pestaña Firmware

Accede a la pestaña Firmware para ver la versión actual del firmware de tu(s) dispositivo(s) Razer y/o visita la página Actualizaciones de software y firmware para ver si hay una actualización de firmware disponible para tu(s) dispositivo(s).

Pestaña Restablecer

La pestaña Restablecer te permite llevar a cabo un restablecimiento de fábrica en todos los dispositivos Razer conectados que tengan memoria integrada y/o restablecer los tutoriales de Razer Synapse para familiarizarte de nuevo con las nuevas funciones de Razer Synapse la próxima vez que lo inicies.



Cuando restablezcas un dispositivo Razer, se borrarán todos los perfiles almacenados en las memorias integradas de los dispositivos seleccionados.

Pestaña Acerca de

La pestaña Acerca de muestra una breve información del software y la declaración del copyright, y también proporciona enlaces relevantes para sus términos de uso. También puedes utilizar esta pestaña para comprobar actualizaciones de software o como acceso rápido a las comunidades sociales de Razer.

7. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

NORMAS DE SEGURIDAD

Para alcanzar la máxima seguridad al usar tu Razer Firefly V2 Pro, te sugerimos las siguientes medidas:

Si tuvieras algún problema para utilizar el dispositivo correctamente y las indicaciones de la resolución de problemas no dieran resultado, desconecta el dispositivo y llama a la línea de atención al cliente de Razer o accede a support.razer.com para solicitar asistencia.

No desmontes el dispositivo y no intentes hacerlo funcionar bajo circunstancias anormales. Hacerlo anulará la garantía.

No coloques (ni arrastres) objetos pesados, afilados o ásperos sobre la alfombrilla para ratón, ya que podrían rayar o dañar su superficie.

No golpees la alfombrilla para ratón con objetos duros o puntiagudos.

No coloques objetos muy calientes o muy fríos sobre la alfombrilla para ratón.

Mantén el dispositivo alejado de los líquidos o la humedad. El dispositivo debe funcionar dentro del rango específico de temperaturas de 0 °C a 40 °C. Si la temperatura supera ese rango, desconecta el dispositivo para dejar que la temperatura se estabilice hasta un nivel óptimo.

USO Y MANTENIMIENTO

El Razer Firefly V2 Pro requiere un mantenimiento mínimo para conservarlo en óptimas condiciones. Para evitar la acumulación de suciedad, recomendamos desconectar el dispositivo del puerto USB una vez al mes y limpiarlo usando un paño suave o un hisopo de algodón. No uses jabón ni productos de limpieza agresivos.

PRECAUCIÓN: NO DOBLES la alfombrilla de ratón, ya que podría dañarse o deformarse el producto y anularía la garantía.

8. INFORMACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

©2024 Razer Inc. Todos los derechos reservados. Razer, el logotipo de la serpiente de tres cabezas, el logotipo de Razer, "For Gamers. By Gamers." y el logotipo de "Powered by Razer Chroma" son marcas comerciales o marcas registradas de Razer Inc. o sus empresas afiliadas en Estados Unidos y otros países. El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.

Windows y el logotipo de Windows son marcas comerciales del grupo de compañías de Microsoft.

Razer Inc. ("Razer") puede tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, aplicaciones de patente u otros derechos de propiedad intelectual (estén o no registrados) con relación al producto de esta guía. La entrega de esta guía no otorga licencia sobre dichos derechos de autor, marcas comerciales, patentes ni otros derechos de propiedad intelectual. El Razer Firefly V2 Pro (el "Producto") puede diferir de las imágenes del embalaje u otras. Razer no asume ninguna responsabilidad sobre dichas diferencias o por cualquier error que pudiera aparecer. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Para obtener los términos más recientes y actuales de la garantía limitada del producto, visita razer.com/warranty.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Razer no será en ningún caso responsable de ninguna pérdida de beneficios, pérdida de información o datos, ya sea especial, fortuita, indirecta, punitiva o consecuente, que se derive de alguna forma de la distribución, la venta, la reventa, el uso o la incapacidad para usar el Producto. La responsabilidad de Razer no podrá superar en ningún caso el precio de compra minorista del Producto.

CUESTIONES GENERALES

Estos términos se regirán y se interpretarán según las leyes de la jurisdicción en la que se haya comprado el Producto. Si algún término de este documento se considera no válido o no aplicable, entonces dicho término (en la medida en que no sea válido ni aplicable) no tendrá efecto y se considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.