



RAZER HEAD CUSHION CHROMA

마스터 가이드


완벽한 지지력의 게이밍 체어를 원한다면 **Razer Head Cushion** 으로 편안함을 극대화해보세요. 사용자에게 진정한 안락함을 선사하는 두꺼운 메모리폼으로 제작되어 매우 편안합니다.

목차

1. 구성품.....	3
2. 필요 항목	4
3. 보증 지원	4
4. 기술 사양.....	5
5. 시작하기	5
6. RAZER HEAD CUSHION CHROMA 사용하기	9
7. RAZER SYNAPSE 를 통한 RAZER HEAD CUSHION CHROMA 커스텀 설정	10
8. 안전 및 유지관리	17
9. 법적 고지	18

1. 구성품

- Razer Head Cushion Chroma



- A. 인체공학적 메모리폼 패딩
- B. Chroma RGB 조명이 있는 Razer 삼두사 로고
- C. 다기능 버튼
 - 전원(켜기/끄기)
 - 블루투스 페어링
 - Chroma 조명 효과
- D. 일라스틱 버클 스트랩
- E. 휴대용 충전기 파우치
- F. USB-A 전원 케이블

- 중요 제품 정보 안내

2. 필요 항목

제품 요구 사항


- Razer Head Cushion Chroma 전원을 켜기 위한 USB-A 포트가 있는 휴대용 충전기
- Razer Chroma RGB 앱(모바일)과 함께 사용할 블루투스 기능이 있는 모바일 기기
- Razer Synapse 와 함께 사용할 수 있는 블루투스 연결이 가능한 PC

RAZER SYNAPSE 요구 사항

- Windows® 10 64 비트 이상
- 소프트웨어 설치를 위한 인터넷 연결

3. 보증 지원

1년 제한 보증이 적용되는 훌륭한 기기를 얻게 된 것입니다. razerid.razer.com 에서 제품을 등록하여 제품 성능 향상과 Razer 의 특별한 혜택을 누리실 수 있습니다.



제품의 시리얼 넘버는 커버
안쪽의 재봉 라벨에서
확인할 수 있습니다.

4. 기술 사양


대략적인 크기 및 무게

- 길이: 110mm
- 가로: 265mm
- 높이: 275mm
- 무게: 588g


5. 시작하기

휴대용 충전기에 연결하기


1. 휴대용 충전기에 전원 케이블을 꽂습니다.



2. 휴대용 충전기 전원을 켭니다.




3. 휴대용 충전기는 파우치 내에 보관합니다.




i Razer Head Cushion Chroma 에는 완전히 충전된 휴대용 충전기를 사용하는 것이 좋습니다.
휴대용 충전기는 함께 제공되지 않습니다.

전원 켜기/끄기

헤드 쿠션의 전원을 켜려면 Razer 삼두사 로고 조명이 켜질 때까지 다기능 버튼을 2 초 이상 길게 누릅니다.




헤드 쿠션의 전원을 끄려면 Razer 삼두사 로고 조명이 꺼질 때까지 다기능 버튼을 5 초 이상 길게 누릅니다.




PC 또는 모바일 기기와 페어링하기

Razer Head Cushion Chroma 과 연결할 때 PC 또는 모바일 기기는 연결하려는 제품과 1m 이내에 있어야 합니다.


1. 헤드 쿠션의 전원이 꺼져 있는 경우 Razer 삼두사 로고가 파란색으로 깜박이기 시작할 때까지 다기능 버튼을 5 초 이상 길게 누릅니다.




헤드 쿠션의 전원이 켜져 있는 경우 다기능 버튼을 빠르게 누르고 누른 상태를 5 초 이상 유지하면서 Razer 삼두사 로고가 파란색으로 깜박이기 시작할 때까지 기다립니다.




2. PC 또는 모바일 기기의 블루투스를 활성화하고 발견된 기기 목록에서 “Razer Head Cushion Chroma” 를 선택합니다.



iOS




Android



PC

3. 페어링이 완료될 때까지 기다립니다. 성공적으로 페어링되고 PC 또는 모바일 기기와 연결되면 Razer 삼두사 로고가 이전의 조명 불빛으로 바뀝니다.




Razer Head Cushion Chroma 이 PC 또는 모바일 기기에 연결되지 않는 경우 이전 설정으로 돌아갑니다. 다시 시도하고 싶으신 경우 페어링 단계를 반복하시기 바랍니다. 한 번 페어링된 헤드 쿠션은 전원을 켤 때마다 페어링되었던 모바일 기기에 자동으로 연결을 시도합니다. Razer Head Cushion Chroma 은 한 번에 하나의 PC 또는 모바일 기기에만 연결할 수 있습니다.

- i** 안내 메시지가 표시될 때 Razer Synapse 를 설치하거나 razer.com/synapse 에서 설치 프로그램을 다운로드합니다.

6. RAZER HEAD CUSHION CHROMA 사용하기

CHROMA 조명 효과

조명 효과를 변경하려면 다기능 버튼을 누르기만 하면 됩니다. 조명이 브리딩, 스펙트럼 사이클링, 스태틱 순으로 바뀝니다. Razer Synapse 또는 Razer Chroma RGB 앱을 사용하여 Chroma 조명 효과를 추가로 커스텀 설정할 수 있습니다.



RAZER SYNAPSE




DOWNLOAD:
razer.com/synapse

RAZER CHROMA RGB 앱(모바일)



OR



RZR.TO/CHROMAAPP
(For China only)

궁금한 점이 있으십니까? support.razer.com 에서 Razer 지원팀에 문의하십시오.

7. RAZER SYNAPSE 를 통한 RAZER HEAD CUSHION CHROMA 커스텀

설정


- i** 클라우드를 사용하는 기능이나 업데이트, 소프트웨어 설치의 경우 인터넷 연결이 필요합니다. Razer ID 등록을 하는 것이 좋으나, 선택 사항입니다. 여기 열거된 모든 기능은 소프트웨어 버전과 연결된 기기 그리고 지원되는 앱과 소프트웨어에 따라 달라질 수 있습니다.

SYNAPSE 탭

Synapse 탭은 Razer Synapse 3 를 처음 시작할 때 기본 탭입니다.


대시보드

대시보드 하위 탭은 Razer Synapse 3 에 대한 개관이며 여기에서 모든 Razer 기기, 모듈 및 온라인 서비스에 액세스할 수 있습니다.



모듈


모듈 하위 탭은 설치되거나 사용 가능한 모든 설치용 모듈을 표시합니다.



전역 단축키

모든 기기 프로파일에 적용되는 Razer Synapse 지원 기기 입력에서 커스텀 키 조합과 작업 또는 Razer Synapse 기능을 바인딩합니다.

! Razer Synapse 지원 기기 입력만 인식합니다.




액세서리 탭

액세서리 탭은 Razer Head Cushion Chroma 볼륨 조정 및 조명 사용자 설정을 할 수 있는 주요 탭입니다. 이 탭에서 이루어진 변경은 자동으로 시스템 및 클라우드 스토리지에 저장됩니다.

조명

조명 하위 탭에서는 Razer 기기 조명을 커스텀 설정할 수 있습니다.



밝기

밝기 옵션을 토글하여 Razer 장치의 조명을 끄거나 슬라이더를 사용하여 조도를 높이거나 낮출 수 있습니다.







조명 끄기


조명 끄기는 시스템의 디스플레이나 전원이 자동으로 꺼지는 것에 대응하여 Razer Head Cushion Chroma 이 설정된 시간 동안 유힬 상태에 있을 때 기기의 조명을 비활성화할 수 있도록 하는 절전 도구입니다.

빠른 효과

아래 목록에 나열된 여러 가지 빠른 효과를 기기 조명에 적용할 수 있습니다.


i 선택된 조명 효과를 지원하는 기기만 동기화됩니다. LED 표시등은 사용자 설정이 불가능합니다.

	이름	설명	설정 방법
	오디오 미터	기본 스펙트럼 컬러로 오디오의 레벨에 따라 LED 조명을 켭니다.	컬러 부스트 레벨을 선택합니다
	브리딩	조명이 선택한 색상으로 점점 밝아졌다 희미해지기를 반복합니다.	최대 2 개의 색상 또는 무작위 색상을 선택합니다
	스펙트럼 사이클링	조명이 1,680 만 가지 색상으로 계속해서 순환됩니다	추가 커스터마이징이 필요 없습니다
	스타라이트	정해진 간격 및 유지 시간 없이 각 LED 가 무작위로 서서히 켜졌다 꺼지기를 반복합니다.	최대 2 개의 색상 또는 임의의 색상을 선택하고 지속 시간을 선택합니다
	스태틱	LED 조명이 선택한 색상으로 유지됩니다	색상을 선택합니다
	휠	조명이 기본 설정된 색상 스펙트럼과 함께 선택된 방향으로 회전합니다.	반시계 방향 또는 시계 방향으로 휠 방향을 선택합니다.

다른 Razer Chroma 지원 가능 기기가 있는 경우에는 Chroma 동기화 버튼()을 클릭하여 Razer 기기와 빠른 효과를 동기화할 수 있습니다.

Studio 효과

Studio 효과 옵션으로 사용자가 Razer Chroma 활성화 주변기기에서 사용하고 싶은 Chroma 효과를 선택할 수 있습니다. 나만의 Chroma 효과를 설정하려면 Chroma Studio


버튼()을 누르기만 하면 됩니다. [Chroma Studio에 대해 자세히 알아보려면 여기를 누르세요](#)

프로파일 탭

프로파일 탭은 모든 프로파일을 관리하고 해당 프로파일을 게임 및 응용프로그램에 적용하기 위한 편리한 방법입니다.

기기


기기 하위 탭을 사용하여 각 기기의 프로파일에 연결된 게임 또는 특정 게임에 연결된 Chroma 효과를 확인합니다.



가져오기 버튼(📁)을 통해 컴퓨터 또는 클라우드에서 프로파일/Chroma 효과를 가져오거나 추가 버튼(+)을 사용해 선택한 기기 내에서 새로운 프로파일을 만들거나 특정 게임에 대한 새로운 Chroma 효과를 만들 수 있습니다. 프로파일 이름을 변경, 복제, 내보내기 또는 삭제하려면 기타 버튼(⋮)을 누르기만 하면 됩니다. 연결된 게임 옵션을 이용하여 응용프로그램이 실행될 때 각 프로파일 및/또는 Chroma 효과를 자동으로 활성화하도록 설정할 수 있습니다.

연결된 게임


연결된 게임 하위 탭은 게임을 추가하거나 게임에 연결된 주변기기를 확인하거나 추가된 게임을 검색할 수 있는 다양한 활용성을 제공합니다. 게임을 알파벳 순서, 최근 플레이 또는 최다 시간 플레이를 기준으로 정렬할 수도 있습니다. 추가된 게임은 Razer 기기에 연결되어 있지 않은 경우에도 여기에 나열됩니다.




연결된 Razer 기기 또는 Chroma 효과에 게임을 연결하려면, 목록에서 어떤 게임이든 클릭한 후 게임 플레이 중 자동으로 시작할 장치 및 장치 프로파일을 선택하십시오. 클릭해 연결할 Razer 기기 또는 Chroma 효과를 선택합니다.


연결되면 해당 Chroma 효과 또는 연결 기기의 기타 버튼(●●●)을 클릭해 원하는 Chroma 효과 또는 프로파일을 선택할 수 있습니다.

설정 창

Razer Synapse 3 에서 () 버튼을 클릭하면 나타나는 설정 창에서 Razer Synapse 3 의 시작 동작 및 표시 언어를 설정하고 연결된 각각의 Razer 기기의 마스터 가이드를 보거나 모든 Razer 기기의 공장 초기화를 수행할 수 있습니다.



일반 탭

설정 창의 기본 탭입니다. 일반 탭에서는 소프트웨어의 표시 언어, 시작 동작 및 디스플레이 테마를 변경할 수 있습니다. 또한, 프로파일을 클라우드에 수동으로 동기화하거나() 연결된 모든 Razer 기기 및 설치된 모듈의 마스터 가이드를 볼 수 있습니다.

재설정 탭

재설정 탭을 사용해 연결된 모든 Razer 기기의 공장 초기화를 수행하거나 Razer Synapse 튜토리얼을 재설정해 다음 실행 시 Razer Synapse 의 새로운 기능을 익힐 수 있습니다.



Razer 기기를 재설정하면 선택한 기기의 온보드 메모리(있는 경우)에 저장된 모든 프로파일이 지워집니다.

소개 탭

소개 탭에서는 간단한 소프트웨어 정보 또는 저작권 고지 해당 이용 약관 관련 링크를 확인할 수 있습니다. 아울러, 본 탭에서 소프트웨어 업데이트를 확인하거나 Razer 소셜 커뮤니티에 바로 접속할 수 있습니다.

8. 안전 및 유지관리

안전 지침

Razer Head Cushion Chroma 을 최대한 안전하게 사용하려면 다음 안내를 따르십시오.

기기 사용에 문제가 있거나 문제 진단으로 해결되지 않으면 기기를 분리한 후 Razer 핫라인으로 연락하거나 support.razer.com 을 방문하여 지원을 받으십시오.

기기를 분해하지 말고(분해하는 경우 보증이 무효가 됨) 비정상적인 전류 부하에서 기기를 작동하지 마십시오.

기기를 물기가 있거나 습한 곳에 두지 마십시오. 지정된 온도 범위(0°C~40°C) 내에서만 기기를 작동하십시오. 온도가 이 범위를 초과하는 경우 기기의 플러그를 뽑고/뽑거나 스위치를 꺼서 최적의 수준으로 온도를 안정화하십시오.

유지관리

Razer Head Cushion Chroma 은 최소한의 관리만 해주면 최적의 상태를 유지할 수 있습니다. 제품을 깨끗하게 유지하려면 다음 팁을 따르는 것이 좋습니다.

- 먼지가 쌓이지 않도록 한 달에 한 번씩 기기를 컴퓨터에서 분리하여 부드러운 천 또는 면봉으로 청소하는 것이 좋습니다.
- 제품을 장시간 사용할 경우 불편한 발열을 초래하고 제품 손상이나 신체 부상을 야기할 수 있습니다. 이러한 상황이 발생하면 기기 전원을 끄고 열을 식힌 후에 다시 전원을 켵니다.
- 제품을 사용하지 않을 때는 휴대용 충전기에서 제품을 분리합니다.
- 제품을 사용하지 않을 때는 먼지가 쌓이지 않도록 박스나 밀폐 봉투에 보관합니다.
- 제품을 장기간 사용하지 않을 때에는 물이나 열원에서 멀리 떨어진 서늘하고 건조한 곳에 보관합니다.
- 패브릭 표면을 자르거나 찢을 수도 있는 날카롭고 뾰족한 물체와 멀리 떨어진 곳에 보관합니다.
- 쿠션 또는 전자 제품을 세척하거나 물에 담그지 마십시오.
- 세제 또는 강한 세척 용제는 사용하지 마십시오.
- 제품을 액체에 담그지 마십시오.

- 청소용 연마제 또는 솔을 사용하지 마십시오.

9. 법적 고지

저작권 및 지적 재산권 정보

©2021 Razer Inc. 전권 보유. Razer, 삼두사 로고, Razer 로고, “For Gamers. By Gamers.” 및 “Razer Chroma” 는 미국 및 기타 국가에서 Razer Inc. 및/또는 제휴사의 상표 또는 등록 상표입니다. 실제 제품은 사진과 다를 수 있습니다. 다른 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다. 제품의 대상 지역 외에서는 보증이 유효하지 않습니다.

Bluetooth® 문자상표 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 등록 상표이며 Razer 는 이러한 모든 마크 사용에 대한 허가를 받았습니다.

Razer Inc.(이하 “Razer”)는 이 안내서에서 언급된 제품과 관련하여 (등록 여부와 관계없이) 저작권, 상표, 영업 비밀, 특허, 특허 신청 또는 기타 지적 재산권을 보유하고 있을 수 있습니다. 이 안내서를 제공한다고 해서 그러한 저작권, 상표, 특허 또는 기타 지적 재산권에 대한 라이선스를 제공하는 것은 아닙니다. Razer Head Cushion Chroma(이하 “제품”)은 패키지 등에 실린 사진과 다를 수 있습니다. Razer 는 발생할 수 있는 이러한 차이 또는 오류에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 여기에 포함된 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

제품 제한 보증

제품 제한 보증에 대한 최신 및 현행 조건을 : 확인하려면 razer.com/warranty 를 방문하십시오.

책임의 한계

Razer 는 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 모든 이익 손실, 정보나 데이터의 소실과 특별하고 우발적이며 간접적이고 징벌적이거나 결과적인 또는 우발적 손해에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 어떠한 상황에도 Razer 의 책임 부담액은 제품의 소매 가격을 초과하지 않습니다.

일반

이 조항은 제품을 구매한 사법 관할 지역의 법률을 적용하여 해석됩니다. 본 계약의 어떠한 조항이 유효하지 않거나 집행력이 없는 경우 해당 조항(유효하지 않거나 집행력이 없는 한)은 무효하며 제외된 것으로 간주되거나 기타 나머지 조항은 어떠한 조항도 효력이 상실되지 않습니다. Razer 는 사전 통고 없이 언제든지 어떠한 조항이든 변경할 수 있는 권리가 있습니다.