



RAZER HEAD CUSHION CHROMA

主要指南


如果你想要更完美舒適的支撐，就用 **Razer Head Cushion** 讓你的電競椅舒適度再升級，其採用超厚記憶泡綿，能夠真正滿足你對舒適度的極高要求。

目錄

1.內含.....	3
2.使用需求.....	4
3.註冊即可享有保固.....	4
4.技術規格.....	5
5.開始使用.....	5
6.RAZER HEAD CUSHION CHROMA 使用方式.....	9
7.透過 RAZER SYNAPSE 自訂你的 RAZER HEAD CUSHION CHROMA.....	10
8.安全與保養.....	17
9.法律條文.....	18

1.內含

- Razer Head Cushion Chroma



- A. 人體工學記憶泡綿軟墊
 - B. 具備 Chroma RGB 燈光的 Razer 三頭蛇標誌
 - C. 多功能鍵
 - 電源（開啟 / 關閉）
 - 藍牙配對
 - Chroma 燈光效果
 - D. 彈性扣帶
 - E. 行動電源收納袋
 - F. USB-A 充電線
-
- 重要產品資訊指南

2.使用需求

產品需求


- 具備 USB-A 連接埠的行動電源，為 Razer Head Cushion Chroma 充電
- 具備藍牙功能的行動裝置，以搭配 Razer Chroma RGB 應用程式（行動版）使用
- 具備藍牙連線能力的個人電腦，以搭配 Razer Synapse 使用

RAZER SYNAPSE 需求

- Windows® 10 64 位元（或更新版本）
- 網際網路連線（供下載安裝軟體）

3.註冊即可享有保固

你不僅擁有一台超棒的裝置，更享有 1 年有限保固服務。前往 razerid.razer.com 註冊，即可讓產品發揮所有潛力，並享受獨家 Razer 好康



你可以在蓋子內側布縫的標籤上找到產品序號。

4.技術規格


概略尺寸與重量

- 長度：110 公釐
- 寬度：265 公釐
- 高度：275 公釐
- 重量：330 公克


5.開始使用

連接行動電源


1. 將電源線插入行動電源。



2. 開啟你的行動電源。




3. 把行動電源放在收納袋中。



i 建議使用完全充飽電的行動電源為 Razer Head Cushion Chroma 充電。未隨附行動電源。

開啟 / 關閉電源

若要開啟頭枕電源，請長按多功能鍵至少 2 秒，直到 Razer 三頭蛇標誌亮起。




若要關閉頭枕電源，請長按多功能鍵至少 5 秒，直到 Razer 三頭蛇標誌熄燈。




與個人電腦或行動裝置配對

嘗試連線 Razer Head Cushion Chroma 時，請與你的個人電腦或行動裝置保持在 1 公尺的距離內。


1. 頭枕電源關閉時，長按多功能鍵至少 5 秒，直到 Razer 三頭蛇標誌開始閃爍藍光。




頭枕電源開啟時，快速按下多功能鍵，然後長按至少 5 秒，直到 Razer 三頭蛇標誌開始閃爍藍光。




2. 啟用個人電腦或行動裝置的藍牙功能，然後在搜尋到的裝置清單中選取「Razer Head Cushion Chroma」。



iOS




Android



個人電腦

3. 等待完成配對。如果成功配對並連線到你的個人電腦或行動裝置，Razer 三頭蛇標誌便會恢復先前的燈光模式。




如果 Razer Head Cushion Chroma 無法與個人電腦或行動裝置連線，就會恢復先前的設定。如果要重試，只要重複配對步驟即可。頭枕完成配對後，每次開啟頭枕的電源時，頭枕就會自動嘗試連線至已配對的個人電腦或行動裝置。你的 Razer Head Cushion Chroma 一次只可連線至一部個人電腦或行動裝置。

i 系統出現提示時，請安裝 Razer Synapse，或從 razer.com/synapse 下載安裝程式。

6.RAZER HEAD CUSHION CHROMA 使用方式

CHROMA 燈光效果

按下多功能鍵即可變更燈光效果，燈光效果會循環切換呼吸效果、光譜循環和定色光。你可以利用 Razer Synapse 或 Razer Chroma RGB 應用程式自訂這些 Chroma 燈光效果。



RAZER SYNAPSE




DOWNLOAD:
razer.com/synapse

RAZER CHROMA RGB 應用程式（行動版）



OR



RZR.TO/CHROMAAPP
(For China only)

有問題嗎？歡迎詢問 Razer 支援小組：support.razer.com

7.透過 RAZER SYNAPSE 自訂你的 RAZER HEAD CUSHION CHROMA


i 必須具有網際網路連線，才可進行安裝、更新和執行雲端功能。建議你註冊一個 Razer ID，但這並不是強制要求。列出的所有功能皆因現有軟體版本、連接的裝置及 / 或支援的應用程式與軟體不同而有所差異。

「SYNAPSE」分頁

「Synapse」分頁是你第一次啟動 Razer Synapse 3 時的預設分頁。


操控面板

「操控面板」子分頁是 Razer Synapse 3 的功能概觀頁面，你可在此存取所有 Razer 裝置、模組與線上服務。



模組


「模組」子分頁顯示全部已安裝和可供安裝的模組。



全域捷徑

將各項操作或 Razer Synapse 功能與任何可從 Razer Synapse 裝置輸入的自訂按鍵組合綁定，可套用至所有裝置設定檔。

 僅可識別支援 *Razer Synapse* 的裝置輸入。




「配件」分頁

「配件」分頁是 Razer Head Cushion Chroma 的主要分頁，你可以在此調整頭枕的音量和自訂它的燈光效果。在此分頁進行的任何變更，都會自動儲存至你的系統與雲端儲存空間。

燈光

你可以在「燈光」子分頁自訂 Razer 裝置的燈光效果。



亮度

你可以切換「亮度」選項來關閉 Razer 裝置的燈光，或使用滑桿來提高 / 降低亮度。

關閉燈光


這是一個省電工具，可讓你在 Razer Head Cushion Chroma 閒置達設定的時間時，停用裝置在系統顯示器關閉與 / 或自動關機時的燈光效果回應。

快捷效果


你可以選擇一些快捷效果並將其套用至裝置的燈光效果，如下所列：

i 僅會同步支援選定燈光效果的裝置。LED 指示燈無法自訂色彩。

	名稱	說明	如何設定
	音訊指標	LED 會以預設的色彩光譜，根據聲音大小發光	選擇色彩強化等級
	呼吸效果	以選定色彩淡入和淡出發光	最多選擇 2 種色彩或隨機選色
	光譜循環	燈光效果將以 1,680 萬種色彩無限循環	無需進一步自訂
	星光效果	每個 LED 淡出淡入的時間點與長度均隨機變換	最多選擇 2 種色彩或隨機選擇色彩，並選擇時間長度
	定色光	LED 將以選定色彩持續發光	選擇色彩
	旋轉效果	燈光效果將以預設的色彩光譜朝指定方向旋轉發光	選擇順時針或逆時針旋轉方向

如果你擁有其他已啟用支援 Razer Chroma 的裝置，可以按一下「Chroma 同步」按鍵 ()，將其快捷效果與你的 Razer 裝置同步。

Studio 效果


「Studio 效果」選項可讓你選擇想要在支援 Razer Chroma 的週邊產品上使用的 Chroma 效果。若要開始製作你自己的 Chroma 效果，只需按 Chroma Studio 按鈕 ()。 [按一下此處可進一步瞭解 Chroma Studio](#)

「設定檔」分頁

「設定檔」分頁提供了一個便捷的途徑，供你管理所有設定檔，並將設定檔連結至你的遊戲與應用程式。

裝置


使用「裝置」子分頁可檢視各裝置的設定檔與哪些遊戲連結，或是特定遊戲與哪個 Chroma 效果連結。



你可以按一下「匯入」按鈕 (📁)，從電腦或雲端匯入設定檔 / Chroma 效果，或是使用「新增」按鈕 (+)，在所選的裝置中建立特定遊戲使用的新設定檔或新 Chroma 效果。若要重新命名、複製、匯出或刪除設定檔，只需按下「其他」按鈕 (⋮) 即可。使用「連結的遊戲」選項，可將每個設定檔和 / 或 Chroma 效果設定為執行應用程式時自動啟用。

連結的遊戲

「連結的遊戲」子分頁可讓你彈性新增遊戲、檢視連結至遊戲的周邊產品或搜尋新增的遊戲。你也可以根據字母順序、玩遊戲的時間或頻率來排序遊戲。新增的遊戲即使未連結至 Razer 裝置，仍會列在此處。




若要讓遊戲與所連接的 Razer 裝置或 Chroma 效果連結，只需按一下清單中的任一遊戲，然後按一下「**選擇裝置及其設定檔，以自動在遊戲過程中開啟**」，以選擇要連結的 Razer 裝置或 Chroma 效果。

連結後，按一下與 Chroma 效果或裝置對應的「其他」按鈕 (●●●)，即可選擇特定的 Chroma 效果或設定檔。

「設定」視窗

你可以在「設定」視窗（在 Razer Synapse 3 中按一下 (⚙️) 按鈕即會顯示）設定 Razer Synapse 3 的啟動行為與顯示語言，查看各個已連接 Razer 裝置的進階指南，或是對任何連接的 Razer 裝置執行原廠重設。



「一般」分頁

「設定」視窗的預設分頁。「一般」分頁可讓你變更軟體的顯示語言、啟動行為和顯示主題。你也可以手動將設定檔同步到雲端 (↻️)，或是查看所有已連接 Razer 裝置和已安裝模組的進階指南。

「重設」分頁

你可以在「重設」分頁將已連接的 Razer 裝置重設為原廠設定，並 / 或重設 Razer Synapse 教學，以在下次 Razer Synapse 啟動時重新溫習其新功能。

! 重設 Razer 裝置後，將會清除選定裝置和其內建記憶體（如果有的話）中儲存的所有設定檔。

「關於」分頁

「關於」分頁會顯示簡略的軟體資訊與版權聲明並提供使用條款的相關連結。你也可以在此分頁檢查是否有軟體更新，或用來快速存取 Razer 社群。

8.安全與保養

安全準則

為盡可能確保使用 Razer Head Cushion Chroma 時的安全，使用者應遵守以下注意事項：

若你在正確操作裝置方面遭遇問題，且疑難排解沒有幫助，請拔下裝置並撥打 Razer 熱線與我們連絡，或是前往 support.razer.com 尋求協助。

請勿自行拆解裝置（否則保固將失效），同時請勿嘗試在電流負載異常狀態下操作裝置。

保持此裝置遠離液體或任何潮濕環境。僅在理想溫度範圍（0°C 至 40°C）內操作此裝置。如果溫度超出此範圍，請拔下電源及 / 或關閉此裝置電源，直到溫度回復至理想範圍。

保養

Razer Head Cushion Chroma 只要一點簡單的保養步驟，即可維持在最佳使用狀態。建議你遵從以下叮囑，使產品維持在最佳狀態：

- 我們建議你每個月都將裝置從電腦拔除，並使用軟布或棉花棒進行清潔，避免髒汙堆積。
- 產品使用時間過長可能導致令人不適的過熱現象，並可能導致損壞產品或傷害使用者。若發生這種情況，請關閉裝置電源，讓裝置降溫，然後再重新開啟。
- 未使用時，請勿將裝置連接行動電源。
- 未使用時，可將產品收納在盒子或密封袋中，以避免堆積灰塵
- 若長時間不使用，請將產品放置在涼爽、乾燥的地方，遠離水源或熱源。
- 請遠離銳利或尖銳物件，避免切割或勾住表面布料。
- 請勿清洗或浸泡頭枕或是任何電子零件。
- 切勿使用清潔劑或其他刺激性清潔液。
- 請勿把產品泡在任何液體中。
- 請勿使用研磨清潔劑或刷子。

9.法律條文

著作權與智慧財產權資訊

©2021 Razer Inc. 保留所有權利。Razer、三頭蛇標誌、Razer 標誌、「For Gamers.By Gamers.」及 Razer Chroma 係 Razer Inc. 及 / 或所屬公司在美國及其他國家/地區的商標或註冊商標。實品可能與圖片略有差異。所有其他商標均屬各自所有權人之財產。在產品原出貨區域以外，保固將會失效。

Bluetooth® 文字標示與標誌皆為 Bluetooth SIG Inc. 之註冊商標，Razer 在任何狀況下使用其標示或標誌皆已取得授權。

對本指南提及的產品，Razer Inc.（以下簡稱「Razer」）可能擁有其著作權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產相關權利（無論註冊與否）。對此指南做出任何修改，並不代表你取得任何著作權、商標、專利或其他智慧財產相關權利的授權。Razer Head Cushion Chroma（以下簡稱「產品」）之實品，可能與包裝或其他地方顯示的圖片有所出入。Razer 對此差異，或可能出現的錯誤概不負責。若有必要，Razer 可逕行修改此處的資訊。

有限產品保固

有關有限產品保固的最新條款，請造訪：[razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty)。

免責限制

對於任何利益損失、資訊或資料遺失，無論是特殊狀況、意外、間接、懲罰性、結果性或意外損失，同時無論是在出貨、銷售、再次銷售、使用或無法使用本產品等狀況，Razer 概不負責。無論任何狀況，Razer 所承擔責任之對價價值均不超過本產品的零售購買價格。

一般

以上所述條款內容，受本產品購買地區之司法管轄區域之法律所規範與認定。若此處提及的任何條款無效或無法執行，則此條款（只要其為無效或無法執行）應視為無效，並且在不使其他剩餘條款無效的情況下排除。Razer 保留隨時逕行修改任何條款的權利。