



RAZER HYPERPOLLING WIRELESS DONGLE


マスターガイド

目次

1. パッケージ内容	2
2. 必要なもの	2
3. 保証付き	3
4. RAZER HYPERPOLLING WIRELESS DONGLE のセットアップ	3
5. RAZER SYNAPSE 経由での RAZER HYPERPOLLING WIRELESS DONGLE の設定	4
6. 使用上の注意とメンテナンス	10
7. 法的権利	11

1. パッケージ内容

- Razer HyperPolling Wireless Dongle



- A. Type C ポート
- B. インジケーター LED*

*インジケーターの表示は、*Razer Synapse* アプリを使用して、接続状態（デフォルト）またはバッテリー状態と低バッテリー警告を表示するようにカスタマイズできます。

2. 必要なもの

製品要件

- Type A ポート
- Type A – Type C ケーブル（Razer マウスに付属）
- Razer HyperPolling Wireless 対応マウス**

RAZER SYNAPSE 動作要件

- Windows® 10 64 ビット（以降）
- インターネット接続（ソフトウェアインストール用）

**Razer の対応マウスの最新リストについては、rzd.to/hyperpolling でご確認ください。


3. 保証付き



製品を登録して特典を手に入れましょう

razerid.razer.com/warranty

4. RAZER HYPERPOLLING WIRELESS DONGLE のセットアップ



1. プロンプトが表示されたら Razer Synapse をインストールするか、razer.com/synapse からインストーラーをダウンロードし、最新版にアップデートします。
2. Razer Synapse ペアリングインターフェイスでデバイスをペアリングします。

5. RAZER SYNAPSE 経由での RAZER HYPERPOLLING WIRELESS DONGLE の設定


i 免責事項: インストール、アップデート、クラウドベースの機能についてはインターネット接続が必要です。Razer ID アカウントの登録が推奨されますが、これは任意です。示されたすべての機能は現在のソフトウェアバージョン、接続デバイス、サポートされるアプリとソフトウェアに基づいて変更される場合があります。

SYNAPSE タブ

Razer Synapse をインストールした後の初期起動画面では [Synapse] タブが表示されます。このタブでは [ダッシュボード] サブタブを表示できます。

ダッシュボード

[ダッシュボード] サブタブでは Razer Synapse の概要が表示され、お手元の全ての Razer デバイス、モジュールならびにオンラインサービスにアクセスできます。



モジュール

[モジュール] サブタブには、インストールされているすべてのモジュールとインストール可能なモジュールが表示されます。



グローバル ショートカット

すべてのデバイスプロファイルで適用される、Razer Synapse 対応デバイスの入力からのカスタマイズ可能なキー組み合わせのバインド操作または Razer Synapse 機能。

! Razer Synapse 対応デバイスの入力のみが認識されます。




[アクセサリ] タブ

Razer HyperPolling Wireless Dongle のメインタブが [アクセサリ] タブです。ここから、ワイヤレス Dongle を対応する Razer マウスとペアリングし、ワイヤレス Dongle のインジケータ LED をカスタマイズできます。

ペアリング

[ペアリング] タブを使用してワイヤレス Dongle を対応する Razer マウスとペアリング（ペアリング解除）できます。対応する Razer マウスをペアリングするには、ペアリングユーティリティを起動し、画面上の指示に従います。



ワイヤレス Dongle と Razer マウスのペアリングが完了すると、[ポーリングレートを設定]をクリックして Razer マウスで利用可能な新しいポーリングレートオプションにアクセスできます。また、[パフォーマンス] サブタブから Razer マウスのポーリングレートに直接アクセスできます。


ライティング

Razer マウスの接続またはバッテリーの状態を表示するか、Razer マウスの充電が必要な場合のみバッテリー警告を表示するようワイヤレスドングルをカスタマイズできます。



[設定] ウィンドウ

Razer Synapse で (⚙) ボタンをクリックしてアクセスできる [設定] ウィンドウでは、起動時の動作と Razer Synapse の表示言語の設定、接続した各 Razer デバイスのマスターガイドの表示、あるいは接続した任意の Razer デバイスの出荷時設定へのリセットが可能です。



[一般] タブ

[一般] タブでは、ソフトウェアの表示言語、起動時の動作、テーマ、画面上通知を変更することができます。さらに、プロフィールとクラウド (☁) の手動同期や、接続したすべての Razer デバイスやインストール済みモジュールのマスターガイドの表示が可能です。

[ダッシュボード] タブ

[ダッシュボード] タブを使用してセットアップ環境に基づいて Razer デバイスの推奨事項をカスタマイズできます。また、プレイしているゲームは [ダッシュボード] に表示されます。

[リセット] タブ

[リセット] タブでは、オンボードメモリを搭載した接続中の全 Razer デバイスを出荷状態にリセットできます。また Razer Synapse のチュートリアルがリセットされるため、次回の再起動時に Razer Synapse の各種機能を改めて確認することができます。



Razer デバイスをリセットすると、選択したデバイスのオンボードメモリに保存されたすべてのプロフィールが消去されます。

[情報] タブ

[情報] タブでは、簡単なソフトウェア情報と著作権宣言文が確認でき、利用条件に関するリンクが含まれています。このタブでソフトウェアアップデートを確認したり、Razer のソーシャルコミュニティにアクセスしたりできます。

6. 使用上の注意とメンテナンス

安全上のガイドライン

Razer HyperPolling Wireless Dongle の使用時に最大限の安全性を確保するため、以下のガイドラインに従うことを推奨します。

- 本製品の操作に問題が発生し、トラブルシューティングで解決できない場合は、本製品を電源から外し、Razer ホットラインに連絡するか、support.razer.com でサポートをご依頼ください。
- 本製品は分解しないでください。また、異常な電流負荷をかけて操作しないでください。保証が無効になります。
- 水際、湿気のある場所、濡れた面で本製品を使用したり、置いたりしないでください。
- 熱源や、裸火、その他ラジエーターやコンロ、暖炉、ろうそくの近くで本製品を使用したり、置いたりしないでください。
- 本製品は Razer ワイヤレス充電対応マウスでのみご使用ください。Razer HyperPolling Wireless Dongle 使用時に発生したいかなるデバイスの損害に対しても Razer は責任を負わないものとします。
- 本製品が、液体、湿気、または水分などに触れないようにしてください。本製品は、所定の温度範囲 (0°C~40°C) 内で操作してください。温度がこの範囲外になった場合は、本製品のプラグを外して温度が最適レベルに安定するまでお待ちください。

7. 法的権利

著作権および知的財産権情報

Copyright © 2022 Razer Inc. All rights reserved. Razer, “For Gamers. By Gamers.”, “Powered by Razer Chroma”, Razer のロゴは, の商標, 三つ首ヘビのロゴは, Razer Inc.および/または米国あるいはその他の国にある関連会社の商標または登録商標です。その他すべての商標は、各所有者の商標または所有物です。その他すべての登録商標および商標名はそれぞれの企業の所有物であり、本書で言及されるその他の企業および製品名はそれぞれの企業の商標の場合があります。

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc. (「Razer」) は、本マスターガイドに記載されている製品に関する、著作権、商標、企業秘密、特許、特許出願、またはその他の知的財産権を（登録、未登録に関わらず）所有することができます。本マスターガイドの提供により、上述の著作権、商標、特許、または他の知的所有権の使用許諾がお客様に付与される訳ではありません。Razer HyperPolling Wireless Dongle (「製品」) は、パッケージなどに掲載された写真と異なる場合があります。Razer は、上記のような違いまたは外観上の誤りには責任を負わないものとします。本書に記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。

製品の限定保証

製品の限定保証の最新かつ現行の条件については、[razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty) を参照してください。

法的責任の制限

いかなる場合も、Razer は、製品の流通、販売、転売、使用、または製品が使用できないことから生じる、いかなる利益損失、情報やデータの喪失、特別な、偶発的な、間接的な、懲罰的な、必然的な、または偶発的な損傷に責任を負いません。いかなる場合も、Razer 社の債務は、製品の小売購入額を超えることはないものとします。

一般条件

上記条件は、製品が購入された法域の法律の下で管理、解釈されるものとします。本書内のいずれかの条項が無効あるいは法的強制力がないと考えられる場合、その条項は（その条項が無効あるいは法的強制力がない限りにおいて）無効となり、残りの条項のいずれも無効になることなく、除外されるものとします。Razer 社は、いずれの条項も