



# RAZER KIYO 雷蛇清姬

高级用户指南

**Razer Kiyo 雷蛇清姬** 经由诸多知名主播参与设计和测试，是一款拥有卓越性能、带有多级亮度调节环形补光灯，且帧速可达 60 fps 高保真画质的桌面式直播摄像头。它是专业直播的上佳选择。

# 目录

1. 包装内物品/系统要求 .....	3
2. 注册 / 技术支持 .....	4
3. 技术规格 .....	5
4. 设备布局 .....	6
5. 设置 RAZER KIYO 雷蛇清姬 .....	7
6. 使用 RAZER KIYO 雷蛇清姬 .....	9
7. 安全与维护 .....	10
8. 法律声明 .....	11

---

## 1. 包装内物品/系统要求

### 包装内物品

- Razer Kiyο 雷蛇清姬 直播摄像头
- 重要产品信息指南

### 系统要求

- 具有一个可用 USB 端口的电脑
- Windows® 7 64-bit (或更高版本)
- 互联网连接
- 500 MB 可用硬盘空间<sup>1</sup>
- 第三方软件:  
Open Broadcaster Software [obsproject.com], XSplit<sup>2</sup> [xsplit.com] 或其他直播软件

<sup>1</sup> 对于某些应用，可能会有更高的系统要求并且需要其他软件。

<sup>2</sup> 可能需要支付软件许可费用。


---

## 2. 注册 / 技术支持

### 注册

在 [razer-id.razerzone.com/cn-zh/warranty](https://razer-id.razerzone.com/cn-zh/warranty) 上在线注册你的产品，即可获得产品质保状态的实时信息。

如果你还没有注册 Razer ID，立即前往 [razer-id.razerzone.com/cn-zh/](https://razer-id.razerzone.com/cn-zh/) 进行注册，即可获得一系列 Razer 雷蛇专享福利。



### 技术支持

你将获得：

- 为期 1 年的制造商有限质保。
- 免费的在线技术支持，网址为：[support.razerzone.com/cn](https://support.razerzone.com/cn)

---

## 3. 技术规格

### 摄像头规格

- 连接类型：USB2.0
- 图像分辨率：4 百万像素
- 视频分辨率：1080p @ 30FPS / 720p @ 60FPS / 480p @ 30FPS / 360p @ 30FPS
- 视频录制：YUY2/MJPEG 或 H.264
- 静态图像分辨率：2688x1520
- 图像质量设置自定义：是
- 对角线视场 (FOV)：81.6 °
- 对焦类型：自动
- 安装选项：L 型接头和三脚架（未随附）
- 线缆长度：约1.5 米编织线缆

### 环形补光灯规格

- 灯光：12 颗白光 LED 灯
- 色温：5600K “日光”
- LED 柔光罩：乳白色
- 按键：12 级环形旋钮
- 亮度：10 Lux @ 1m


### 麦克风规格

- 音频编解码器：16bit 48KHz
- 指向模式：全向型
- 灵敏度：-38dB

### 大致尺寸和重量

- 直径：68.7 毫米 / 2.70 英寸
- 英寸高：50 毫米 / 1.96 英寸
- 重量：170 克 / 0.374 磅


## 4. 设备布局




- A. LED 指示灯
- B. 全高清 1080p 镜头
- C. 内置麦克风
- D. 带 LED 柔光罩的环形灯
- E. 环形灯调节旋钮
- F. 灵活卡夹
- G. 三脚架安装口

## 5. 设置 RAZER KIYO 雷蛇清姬

1. 将 Razer Kiyo 雷蛇清姬连接到电脑的 USB 端口。摄像头上的 LED 指示灯会亮起，表明摄像头正在运行。




2. 使用灵活卡夹可轻松将 Razer Kiyo 雷蛇清姬安装到显示器或电视顶部，或其他表面上。你也可以使用灵活卡夹下面的线架，将 Razer Kiyo 雷蛇清姬 连接到三脚架\*上。（\*未随附）



*注意：确保放置位置没有杂物和移动物体。移开摄像头拍摄范围内的镜子和反光物。*



3. 请使自己保持在 Razer Kiyo 雷蛇清姬前方 0.5 - 1 米的范围内。



---

## 6. 使用 RAZER KIYO 雷蛇清姬

### 为 RAZER KIYO 雷蛇清姬下载应用程序


访问 [cn.razerzone.com/gaming-audio/razer-kiyo](http://cn.razerzone.com/gaming-audio/razer-kiyo) 查看Razer Kiyo 雷蛇清姬兼容的可以启用其功能特点的摄像头软件，以及第三方应用程序。下载并安装所支持的应用程序，并将Razer Kiyo 雷蛇清姬设置为录制设备。

*\*某些应用程序仅为试用版，因此可能需要购买使用。*

### 调整环形灯的亮度

如果启用了以 Razer Kiyo 雷蛇清姬为录制设备的摄像头软件或第三方直播软件，该摄像头的环形灯便会自动亮起。

之后你可以顺时针或逆时针调整环形灯调节旋钮，将环形灯的亮度增加或降低至所需亮度。



---

## 7. 安全与维护

### 安全指南

为了在使用 Razer Kiyō 雷蛇清姬 的过程中确保最大程度的安全，建议您遵循以下准则：

如果遇到设备正确操作的问题或问题排除无法工作，请拔除装置，并致电 Razer 热线或访问 [support.razerzone.com/cn](https://support.razerzone.com/cn) 寻求技术支持。请切勿尝试自行维修。

请勿拆卸设备（这样做将会导致保修失效），不得尝试自行修理设备或在异常电流负荷下操作设备。

请勿在靠近水、湿气、溶剂的地方或其他潮湿表面使用或安装设备及其部件，或长时间将设备暴露于高温或直射的阳光中。

避免该设备接触液体或存放在潮湿环境。只能在 0° C (32° F) 到 40° C (104° F) 的指定温度范围内使用设备。一旦温度超过此范围，请拔除并关闭该设备，以便让温度稳定在适宜的范围内。

### 维护与使用

Razer Kiyō 雷蛇清姬 只需很少的维护即可保持最佳性能。我们建议您按每月一次的频率从计算机拔出设备并使用软布或棉签沾一点温水来清洗设备，以防止污垢积聚。切勿使用肥皂或腐蚀性清洁剂。

---

## 8. 法律声明

### 版权和知识产权信息

© 2017 Razer Inc. 保留所有权利。Razer、雷蛇、“For Gamers. By Gamers.”、“Powered by Razer Chroma”徽标、Razer 徽标、和三头蛇徽标是 Razer Inc. 及其附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。其他所有商标都是其各自所有者的财产。所有其他商标和商品名称均为其各自所有者的财产，本文中提及的其他公司名称和产品名称可能是其各自公司的商标。

Windows and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of the Microsoft group of companies.

XSplit and XSplit Broadcaster are registered trademarks of Splitmedialabs Limited. All other trademarks are registered to their respective owners.

Razer Inc.（简称“Razer”）可能拥有与本高级用户指南的产品有关的版权、商标、商业机密、专利、专利申请或其他知识产权（包括注册的和未注册的）。本高级用户指南并未向您授予此类版权、商标、专利或其他知识产权的许可权。Razer Kiyoko 雷蛇清姬（下称“产品”）可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 对这种差异或可能出现的错误概不负责。本高级用户指南所含信息如有更改，恕不另行通知。

### 有限产品质保

欲知有限产品质保最新和当前条款，请访问：[cn.razerzone.com/warranty](http://cn.razerzone.com/warranty)。

### 责任限制

由于分销、销售、转销、使用或无法使用该产品而造成的任何盈利损失、信息或数据丢失、特殊、意外、间接、惩罚性、因果性或附带损坏，Razer 均不负责。在任何情况下，Razer 所承担的责任都不超过购买产品的零售价格。

### 采购损失

为避免疑义，在任何情况下，Razer 均不对任何采购损失负责，除非已被告知有发生此类损失的可能性。且任何情况下，Razer 所承担的责任都不超过产品采购价格。

## 一般条款

这些条款应受产品购买国家/地区的法律管辖并将按该国家/地区的法律解释。 如果本高级用户指南中任何条款无效或不可执行，则此类条款（无效条款或不可执行条款）应被指定为无效力或被视为剩余条款的无效条款而被排除。 Razer 保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通。