



RAZER KRAKEN KITTY V2

雷蛇北海巨妖萌猫版 V2

高级用户指南


借助新推出的 **Razer Kraken Kitty V2** 雷蛇北海巨妖萌猫版 V2，以酷炫的猫咪风格为自己打造出极为可爱的直播形象。采用 Razer Chroma™ 雷蛇幻彩 RGB 技术的独特猫耳，再加上直播时的响应式灯光效果和极为清晰的麦克风，让你轻松脱颖而出，吸引大家的注意力。

目录

1. 内含物品	3
2. 要求	4
3. 简要介绍	4
4. 技术规格	5
5. 设置 RAZER KRAKEN KITTY V2 雷蛇北海巨妖萌猫版 V2	6
6. 入门指南	8
7. 雷云配置 RAZER KRAKEN KITTY V2 雷蛇北海巨妖萌猫版 V2	10
8. 安全与维护	22
9. 法律条款	23

1. 内含物品

- Razer Kraken Kitty V2 雷蛇北海巨妖萌猫版 V2



- A. 采用 Razer Chroma™ 雷蛇幻彩 RGB 技术的响应式直播猫耳和耳罩
- B. 可调节的带衬垫头梁
- C. 混合面料和人造皮革软垫

- D. USB Type A 连接线
- E. Razer™ HyperClear 雷蛇灵晰技术心形指向麦克风
- F. 音量控制拨轮
- G. 麦克风静音键

- 重要产品信息指南

2. 要求

产品要求

- USB Type A 端口

RAZER SYNAPSE 雷云/STREAMER COMPANION 主播伴侣应用程序*要求


- Windows® 10 64 位（或更高版本）
- 互联网连接，用于软件安装

* 要求带幻彩互联 (Chroma Connect) 模块的 Razer Synapse 雷云。

3. 简要介绍



注册你的产品并获得专享福利
[**razerid.razer.com/cn-zh/warranty**](http://razerid.razer.com/cn-zh/warranty)



4. 技术规格

耳机

- 耳朵: 固定猫耳
- RGB: Razer Chroma™ 雷蛇幻彩 RGB (耳朵和耳罩)
- 频响范围: 20 Hz - 20 kHz
- 阻抗: 32 Ohm
- 灵敏度: 92.5 dB SPL/mW@1kHz
- 驱动单元: 定制的动态 40 毫米驱动单元
- 椭圆形耳罩: 全耳包裹设计, 采用舒适的面料和人造皮革
- 耳罩内径: 61 x 43 毫米
- 连接类型: USB Type A

麦克风

- 频响范围: 100 Hz - 10 kHz
- 信噪比: ≥ 60 dB
- 灵敏度 (@1 kHz): -42 dBV/Pa
- 拾音模式: 单向

耳罩控制键


- 音量增大和减小
- 麦克风静音切换键

使用音频


- 使用有线音频: USB Type A
- 环绕声: 仅适用于 Windows® 10 64 位系统 (或更高版本)

5. 设置 RAZER KRAKEN KITTY V2 雷蛇北海巨妖萌猫版 V2

1. 将 Razer 雷蛇耳麦连接到电脑上的任意一个 USB 端口。



2. 在你的设备上（如果适用），将 Razer Kraken Kitty V2 设置为默认输入和输出设备。



i 若要将耳麦与兼容设备一起使用，请将 Razer Kraken Kitty V2 雷蛇北海巨妖萌猫版 V2 设置为默认输入和输出设备（如果适用）。

个性化你的体验

Razer Synapse 雷云应用程序*

随心所欲地自定义耳麦的灯光效果，打造个性化的沉浸式游戏体验。

- 出现提示时安装 Razer Synapse 雷云，或从 cn.razer.com/synapse 下载安装程序。

Razer Streamer Companion 雷蛇主播伴侣应用程序*

自定义可以根据观众表情、提醒和礼物等进行联动的色彩和灯光效果，提升观众的互动体验。

- 通过 Razer Synapse 雷云安装 Razer Streamer Companion 雷蛇主播伴侣应用程序或直接从 razer.com/streamer-companion-app 下载。

6. 入门指南


音量控制拨轮

拨动音量控制拨轮即可调高或降低音量。



RAZER HYPERCLEAR 灵晰技术心形指向麦克风

弯曲 Razer HyperClear 灵晰技术心形指向麦克风，直到它平行位于嘴巴前方。




- 确保麦克风膜片位于正前方，且通风孔背对你的嘴巴。为实现良好的声音录入效果，建议确保麦克风与嘴巴之间的距离为 1.5 厘米至 3 厘米。

按下麦克风静音按钮即可使麦克风静音或取消静音。



舒适性

建议佩戴耳麦之前先轻轻拉伸耳麦，以最大限度地减少头梁给头部带来的压迫感。但是，要注意不要过度拉伸耳麦，以免超过其技术限制。



7. 雷云配置 RAZER KRAKEN KITTY V2 雷蛇北海巨妖萌猫版 V2


i 安装、更新和基于云的功能均需要互联网连接。建议你注册 Razer ID 账号，但并非强制性要求。本文列出的所有功能特性在不同的软件版本、连接的设备和支持的应用程序及软件上可能会有所不同。

“SYNAPSE 雷云”选项卡

当你首次启动 Razer Synapse 雷云时，“Synapse 雷云”选项卡将是默认选项卡。你可以通过此选项卡浏览“控制板”子选项卡。

控制板

“控制板”子选项卡是 Razer Synapse 雷云的总控制台，你可以在其中访问所有 Razer 雷蛇设备、模块和在线服务。



模块

“模块”子选项卡列出了所有已安装及可供安装的模块。



通用快捷键

将操作或 Razer Synapse 雷云的功能绑定到任何支持 Razer Synapse 雷云之设备输入的自定义按键组合，并应用于所有设备配置文件。[了解更多有关“配置文件”的信息](#)

! 只会识别支持 Razer Synapse 雷云之设备的输入。




“音频”选项卡

“音频”选项卡是 Razer Kraken Kitty V2 雷蛇北海巨妖萌猫版 V2 专业版的主选项卡。你可以在这里自定义设备的设置，充分发挥其全部潜能。在此选项卡中做出的更改，会自动保存到你的系统和云存储空间。

声音

“声音”子选项卡用于调整系统的整体音量或针对所有活动应用程序分别调整音量，以及访问 Windows 的“声音”属性。



配置文件

“配置文件”是用于保存所有 Razer 雷蛇外围设备设置的数据存储。默认情况下，配置文件名称以系统名称为基础。按下配置文件相应的“其他”按钮 (•••)，即可添加、导入、重命名、复制、导出或删除配置文件。

音量

调整设备的音频音量。你还可以访问当前播放设备的 Windows 音量合成器，然后在其中按比例调整系统的整体音量或单独调整每个活动应用程序的音量。

声音属性

启动 Windows 声音属性窗口。在该窗口中，你可以管理系统的各种声音设置，例如修改播放和录制设备的设置、声音方案和默认通信活动。

启用 7.1 Surround Sound 环绕声*


体验专为畅玩游戏、观赏电影和聆听音乐设计的精准定位音效。

1. 从 razer.com/7.1-surround-sound 下载 7.1 Surround Sound 环绕声软件。
2. 在 razerid.razer.com/products 上注册你的产品，以便通过电子邮件接收激活码。

* 仅适用于 Windows® 10 64 位及更高版本的系统。

麦克风

“麦克风”子选项卡让你可以调整所有的麦克风输出音频设置。



麦克风


调整麦克风输入以提升麦克风音质的清晰度，或使用滑块将麦克风静音。

麦克风监听（侧音）

启用此设置以便通过耳麦监听麦克风的原始音频输入，并可以在需要时增加或降低音量。

灯光

“灯光”子选项卡可让你修改 Razer 雷蛇设备的灯光设置。



亮度

你可以通过切换“亮度”选项或使用滑块增加/减少亮度来关闭 Razer 设备的灯光。

关闭灯光

此省电工具可让 Razer Kraken Kitty V2 雷蛇北海巨妖萌猫版 V2 专业版在系统显示屏关闭后关闭灯光效果和/或空闲一段时间后自动关机。

快速效果

你可以选择几个快速效果并应用于耳麦的灯光，如下所列：

	姓名	说明	设置方法
	环境感知	耳朵和耳罩将反映所选屏幕区域的平均颜色	选择一片屏幕区域

	音频计	耳朵和耳罩灯光将按默认的色谱根据音频电平亮起	选择一个颜色增强级别
	呼吸效果	灯光按所选颜色淡入和淡出	最多可为此设置选择 2 种颜色或使颜色随机变化
	火焰效果	耳朵和耳罩以暖色亮起, 以模仿火焰跳动	无需做出进一步的自定义
	光谱循环	灯光将在约 1,680 万种色彩间无限循环	无需做出进一步的自定义
	星光效果	耳朵和耳罩将可能按随机时间和时长淡入和淡出	最多可为此设置选择 2 种颜色或使颜色随机变化, 并选择持续时间
	静态效果	耳麦将以所选颜色保持亮起	选择一种颜色
	波浪效果	灯光将按选定的方向滚动	选择顺时针或逆时针波浪方向

如果你还有其他支持 Razer Chroma 幻彩的设备, 则可以通过单击 Chroma Sync 按钮 () 将其快速效果与 Razer 设备同步。

 仅支持所选灯光效果的设备可以同步。

高级效果

“高级效果”选项允许你选择要在支持 Razer Chroma 雷蛇幻彩的外围设备上使用的 Chroma 幻彩灯光效果。只需简单按下“Chroma Studio”按钮 (), 即可开始制作你的 Chroma 幻彩效果。

响应式直播灯光效果

让耳麦的灯光效果可以根据针对不同直播服务而集成的动作来进行动态变化。


- 必须有幻彩互联 (*Chroma Connect*) 模块和 *Streamer Companion* 主播伴侣应用程序才能使用此功能。[了解有关 Streamer Companion 主播伴侣应用程序的更多信息](#)

“配置文件”选项卡

“配置文件”选项卡是管理所有配置文件并将其应用到游戏和应用程序的便捷方式。

设备


查看各设备的配置文件关联了哪些游戏，或哪些 Chroma 幻彩效果通过“设备”子选项卡关联到特定游戏。



你可以使用导入按钮 () 从你的电脑或从云端导入配置文件/，或使用添加按钮 () 在选择的设备中创建新的配置文件或为特定游戏创建新的。关联后，你可以通过单击相应的设备的“其他”按钮 () 来选择特定的。在使用“链接游戏”选项运行应用程序时，可以将每个配置文件/Chroma 幻彩效果设置为自动激活。

已关联的游戏


“已关联的游戏”子选项卡可让你添加游戏，查看与游戏相关联的设备或搜索已添加的游戏。你还可以根据字母顺序、最近玩过或最经常玩排序游戏。即使没有关联 Razer 雷蛇设备，已添加的游戏仍将列在这里。



要将游戏关联到已连接的 Razer 雷蛇设备或 Chroma 幻彩效果，只需在列表中单击该游戏，然后单击“选择一个设备及其配置文件，使其在游戏过程中自动启动”，随后即可选择游戏将关联至的 Razer 雷蛇设备或 Chroma 幻彩效果。关联后，你可以通过单击相应的 Chroma 幻彩灯光效果或设备的“其他”按钮（...）来选择特定的 Chroma 幻彩灯光效果或配置文件。

设置窗口

单击 Razer Synapse 雷云上的 () 按钮即可打开“设置”窗口。你可以通过该窗口配置 Razer Synapse 雷云的启动行为和显示语言、控制控制板中显示的建议、查看每个 Razer 雷蛇设备的固件版本和高级用户指南，或对任何连接的 Razer 雷蛇设备执行恢复出厂设置。



“常规”选项卡

“常规”选项卡可用于更改软件的显示语言、启动行为、主题，以及屏幕通知显示。你也可以手动将配置文件同步到云端 () 或查看所有已连接之 Razer 雷蛇设备和已安装之模块的高级用户指南。

“控制板”选项卡

使用“控制板”选项卡自定义要在控制板中显示根据你的装备给出的哪些 Razer 雷蛇设备推荐以及你玩的哪些游戏。

“固件”选项卡

通过“固件”选项卡可查看 Razer 雷蛇设备的当前固件版本，或访问“软件和固件更新”页面以查看是否有适用于你的设备的固件更新。

“重置”选项卡

你可以使用“重置”选项卡对所有带有板载内存的已连接 Razer 雷蛇设备执行恢复出厂设置，以及重置 Razer Synapse 雷云教程，以便在下次启动时再次熟悉 Razer Synapse 雷云的新特性。

 重置 Razer 雷蛇设备后，保存在所选设备板载内存上的所有配置文件都将被删除。

“关于”选项卡

“关于”选项卡中显示了简要的软件信息和版权声明，并提供了使用条款的相关链接。你也可以通过此选项卡检查软件更新，或者快速访问 Razer 雷蛇的社交社区。

8. 安全与维护

安全指南

为了让你在使用 Razer Kraken Kitty V2 雷蛇北海巨妖萌猫版 V2 时最大限度地确保安全，我们建议你遵循以下指引：

如果你发现设备运行异常，并且无法排除故障，请拔出设备并拨打 Razer 雷蛇服务热线或访问 support.razer.com/cn 以获取技术支持。

请勿拆解设备，也不要在电流负载异常的情况下使用设备。这样做会导致质保失效。

让设备远离液体和潮湿环境。请仅在 0° C (32° F) 至 40° C (104° F) 的环境下使用设备。如果温度超出这一范围，请拔出设备，以便使温度稳定至更佳水平。

我们建议佩戴在头上之前，轻轻拉开耳麦，以尽量减少头梁的压力。不过，不要过度拉伸耳麦，以免超过其技术限制。

即使在音量较低的时候该设备也能隔绝周围的声音，让你对周围环境的警觉性降低。如果你参与的活动需要你密切注意周围环境，请摘下设备。

长时间过大音量收听可能会伤害你的听力。此外，某些国家/地区的法律允许的最大声级为 86 分贝，每天处在这样声级的环境中 8 小时会影响你的听力。因此，我们建议你在长时间使用此设备时将音量降低到舒适的程度。请保护好你自己的听力。

维护和使用

Razer Kraken Kitty V2 雷蛇北海巨妖萌猫版 V2 只需很少的维护，就能保持最佳性能。我们建议你每月定期用软布或棉签清洁设备，以防止污垢积聚。切勿使用肥皂或腐蚀性清洁剂。产品未使用时，请确保耳麦的麦克风海绵套远离阳光直射。

9. 法律条款

版权和知识产权信息

©2023 Razer Inc. 保留所有权利。Razer 雷蛇、三头蛇徽标、Razer 雷蛇徽标，以及“始于玩家，赋予玩家”是 Razer Inc. 和/或其附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

Windows and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc.（本指南中称为“Razer 雷蛇”）对本指南述及的产品可能拥有版权、商标权、商业秘密、专利权、专利申请或其他知识产权（不管已注册还是未注册）。提供本指南并不意味着授予你任何此类版权、商标、专利或其他知识产权。Razer Kraken Kitty V2 雷蛇北海巨妖萌猫版 V2（以下称“产品”）可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 雷蛇对于此类差异或任何其他可能出现的错误不承担任何责任。本指南中的信息可能随时更改，恕不另行通知。

有限产品质保

有关有限产品保修的最新条款，请访问 cn.razer.com/warranty。

责任限制

在任何情况下，由于任何形式的产品分发、销售、转售、使用或不能使用而导致的任何利润损失、信息或数据的丢失，以及特殊、偶然、间接、惩罚性或结果性或附带损害，Razer 雷蛇均不承担责任。在任何情况下，Razer 雷蛇所承担的责任均不超过产品的零售价。

一般条款

本协议条款将受产品采购地司法管辖区的法律管辖并依其解释。如果本协议中任何条款被认定为无效或不可执行，则此类条款（只要其无效或不可执行）不得生效并应排除在本协议之外，但不会让任何剩余的条款无效。Razer 雷蛇保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。