



# RAZER LEVIATHAN V2 X

GUÍA PRINCIPAL

Ilumina tu equipo con una experiencia de audio nunca antes vista. Te presentamos la **Razer Leviathan V2 X**, una barra de sonido gaming de PC compacta y alimentada por USB Tipo C que se convierte en una valiosa incorporación a tu estación de combate para todos tus juegos, películas y música.


# ÍNDICE

1. CONTENIDO .....	3
2. REQUISITOS.....	4
3. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA.....	4
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS .....	5
5. INSTALACIÓN DE LA RAZER LEVIATHAN V2 X .....	6
6. CONEXIÓN DE LA BARRA DE SONIDO.....	7
7. USO DE LA BARRA DE SONIDO .....	9
8. CONFIGURACIÓN DE RAZER LEVIATHAN V2 X MEDIANTE RAZER SYNAPSE .....	13
9. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO .....	24
10. ASPECTOS LEGALES .....	25

# 1. CONTENIDO

- Razer Leviathan V2 X


PARTE SUPERIOR



PARTE DELANTERA




PARTE TRASERA



- A. Botón de fuente
- B. Botón Bluetooth
- C. Botón de encendido
- D. Botones de control de volumen

- E. Iluminación de la barra de sonido con tecnología Razer Chroma™ RGB
- F. Puerto Tipo C

- Cable Tipo C



- Guía de información importante del producto

---

## 2. REQUISITOS

### REQUISITOS DEL PRODUCTO

- Puerto Tipo C o dispositivos con conectividad Bluetooth

### REQUISITOS DE RAZER SYNAPSE

- Windows® 10 de 64 bits (o posterior)
- Conexión a Internet para la instalación del software

### REQUISITOS DE LA APLICACIÓN RAZER AUDIO

- Dispositivo con iOS 13 / Android 10 (o posterior) y conectividad Bluetooth
- Conexión a Internet para la instalación de la aplicación


---

## 3. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA



Registra tu producto y consigue ventajas exclusivas

[razerid.razer.com/warranty](https://razerid.razer.com/warranty)



---


## 4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Razer Chroma™ RGB (14 zonas)
- Bluetooth 5.0
- Entrada de audio USB
- Aplicación Razer Audio
- EQ personalizable
- Frecuencia de respuesta: 85 Hz – 20 kHz
- Nivel de presión sonora máx.: 90 dB
- Potencia de entrada: USB Tipo C con alimentación
- Especificaciones de los diafragmas:
  - Diafragmas Racetrack de gama completa: 2 x 48 x 95 mm
  - Radiador pasivo: 2 x 48 x 105 mm
- Tipo de diafragma: Diafragmas de gama completa y radiador pasivo
- Conectividad:
  - Conexión Bluetooth
  - Conexión USB a PC
  - Alternar dispositivos de audio del PC (compatible con Razer Synapse)


---

## 5. INSTALACIÓN DE LA RAZER LEVIATHAN V2 X

1. Coloca la barra de sonido en una superficie plana y estable de manera que se ajuste a tu equipo.



2. Conecta la barra de sonido a cualquiera de los puertos tipo C de tu PC.




**i** Instala Razer Synapse cuando recibas la notificación o descarga el instalador en [razer.com/synapse](https://razer.com/synapse).

## 6. CONEXIÓN DE LA BARRA DE SONIDO


### A. A UN PC A TRAVÉS DEL MODO PC

1. Pulsa el botón de encendido para encender la barra de sonido. La iluminación de la barra de sonido se encenderá brevemente en verde fijo para indicar que la barra de sonido está en modo PC.



- i** Asegúrate de que la barra de sonido esté conectada a un puerto tipo C de tu PC. El modo PC (verde sólido) se mostrará brevemente antes de mostrar la rotación de espectro (por defecto) o su efecto de iluminación actual.

2. Establece la Razer Leviathan V2 X como dispositivo de **Salida** predeterminado en tu PC.




- i** Cuando utilices la barra de sonido con otros dispositivos compatibles, establece la Razer Leviathan V2 X como su dispositivo de entrada y salida por defecto (si procede).

La Razer Leviathan V2 X ya está lista para usarse en modo PC.

## B. A OTROS DISPOSITIVOS A TRAVÉS DEL MODO BLUETOOTH


1. Con la barra de sonido encendida y en modo PC, pulsa el botón Bluetooth para cambiar al modo Bluetooth. La iluminación de la barra de sonido se desplazará hacia adelante y hacia atrás para indicar que la barra de sonido está en modo de sincronización.



2. Habilita el Bluetooth en tu dispositivo y selecciona "**Razer Leviathan V2 X (BT)**" en la lista de dispositivos encontrados.



3. Espera hasta que ambos dispositivos estén conectados. La iluminación de la barra de sonido se encenderá brevemente en azul fijo para indicar que la barra de sonido ya está conectada a tu dispositivo.




**i** El modo Bluetooth (conectado, azul fijo) se mostrará brevemente antes de mostrar la rotación de espectro (por defecto) o su efecto de iluminación actual.

La Razer Leviathan V2 X ya está lista para usarse en modo Bluetooth.

## 7. USO DE LA BARRA DE SONIDO

### BOTÓN DE ENCENDIDO

Pulsa el botón de encendido para encender o apagar la barra de sonido. La iluminación de la barra de sonido divergirá en verde cuando esté encendida o convergerá en rojo cuando esté apagada.




**i** La última fuente de audio estará activa cuando se encienda la barra de sonido.

### BOTÓN DE FUENTE

#### Cambiar entre las fuentes de audio


Con la barra de sonido encendida, pulsa el botón de fuente para cambiar entre el modo PC y el modo Bluetooth.



**i** Al cambiar al modo Bluetooth, la iluminación de la barra de sonido se mostrará brevemente en azul fijo cuando la barra de sonido se vuelva a conectar a tu dispositivo. El modo de sincronización se activará cuando no se encuentre ningún dispositivo.

## Alternar entre los dispositivos de audio del PC (solo en modo PC)


Con la barra de sonido encendida y en modo PC, mantén pulsado el botón de fuente para cambiar entre la barra de sonido y un dispositivo de reproducción de PC secundario seleccionado en Razer Synapse. [Más información sobre la alternancia de dispositivos de audio para PC](#)



## BOTÓN BLUETOOTH


### Volver a activar el modo de sincronización Bluetooth (para dispositivos nuevos)

1. Para activar el modo de sincronización, con el modo Bluetooth, mantén pulsado el botón Bluetooth durante 5 segundos.




**i** El modo de sincronización Bluetooth solo se puede activar desde el modo Bluetooth.

2. Habilita el Bluetooth en tu dispositivo y selecciona "**Razer Leviathan V2 X (BT)**" en la lista de dispositivos encontrados.




3. Espera hasta que ambos dispositivos estén conectados. La iluminación de la barra de sonido se encenderá brevemente en azul fijo para indicar que la barra de sonido ya está conectada a tu dispositivo.



### Cambiar al modo Bluetooth

Con la barra de sonido en modo PC, pulsa el botón Bluetooth para cambiar al modo Bluetooth y volver a conectarla al último dispositivo conocido. La iluminación de la barra de sonido cambiará brevemente a azul fijo para indicar que la barra de sonido ya está conectada a tu dispositivo.



**i** Si no se encuentra ningún dispositivo, se activará el modo de sincronización Bluetooth de la barra de sonido.


## Otras funciones

Hay disponibles otras funciones del botón Bluetooth cuando la barra de sonido está encendida y el Bluetooth configurado como fuente de audio.

Una pulsación	Reproducción/Pausa
Doble pulsación	Omitir pista
Triple pulsación	Pista anterior

## BOTONES DE CONTROL DE VOLUMEN

Pulsa los botones de control de volumen para ajustar el volumen del modo de audio actual. La iluminación de la barra de sonido mostrará brevemente el nivel de volumen actual antes de divergir o converger a medida que aumentas o reduces su volumen.



## PERSONALIZA TU EXPERIENCIA

### Razer Synapse (PC)

Utiliza la aplicación Razer Synapse para ajustar la iluminación RGB y la configuración de audio de la barra de sonido para que se adapte mejor a tus necesidades de entretenimiento.

**i** Disponible solo para Windows® 10 de 64 bits (o posterior).

### Aplicación Razer Audio (Móvil)

Cambia cómodamente de tu PC a tus dispositivos móviles, silencia o ajusta el volumen de la barra de sonido, cambia sus ajustes de ecualización utilizando preajustes o tu propia configuración y mucho más a través de la aplicación Razer Audio.



Razer Audio



## 8. CONFIGURACIÓN DE RAZER LEVIATHAN V2 X MEDIANTE RAZER SYNAPSE


**i** *Exención de responsabilidad: Es necesaria una conexión a Internet para la instalación, las actualizaciones y las prestaciones basadas en la nube. Te recomendamos registrarte para obtener un Razer ID, pero es opcional. Todas las características mencionadas están sujetas a modificaciones en función de la versión actual del software, los dispositivos conectados y las aplicaciones o software compatibles.*

### PESTAÑA SYNAPSE

La pestaña Synapse es la pestaña predeterminada cuando se inicia por primera vez Razer Synapse. Esta ficha te permite acceder a la subficha de Panel.


#### Panel

La subficha Panel es una visión general de Razer Synapse desde donde puedes acceder a todos tus dispositivos, módulos y servicios en línea de Razer.



## Modules


Le sous-onglet Modules affiche tous les modules installés et disponibles pour l'installation.



## Acc. directos globales

Conecta operaciones o funciones de Razer Synapse a las combinaciones personalizadas de tus periféricos Razer que omiten todas las asignaciones específicas del perfil. [Más información sobre Perfiles](#)

**!** Solo se reconocerán las entradas de dispositivos compatibles con Razer Synapse.




## PESTAÑA AUDIO

La pestaña Audio es la pestaña principal de la Razer Leviathan V2 X. Desde ella puedes personalizar los ajustes de tu barra de sonido para aprovechar todo su potencial. Los cambios realizados en esta pestaña se guardan automáticamente en tu sistema y en el almacenamiento en la nube.

### Sonido

La subpestaña Sonido sirve para ajustar el volumen de la barra de sonido, establecer un dispositivo de reproducción secundario, cambiar a la fuente de audio Bluetooth y cambiar su ecualizador de audio utilizando preajustes o tu propia configuración.



### Perfil

El perfil es el espacio de almacenamiento de datos donde se guarda la configuración del periférico de Razer. Por defecto, el nombre del perfil se basa en el nombre del sistema. Para añadir, renombrar, duplicar o eliminar un perfil, pulsa el botón Varios (●●●).

### *Volumen*

Permite ajustar el volumen de audio de la barra de sonido. También puedes acceder al mezclador de sonido de Windows del dispositivo de reproducción actual, donde podrás ajustar proporcionalmente el volumen general del sistema o ajustar individualmente el volumen de todas las aplicaciones activas.

### *Alternar dispositivos de audio del PC*

Establece un dispositivo de reproducción secundario con el que puedes cambiar inmediatamente el audio al mantener pulsado el botón de fuente de la barra de sonido.

### *Fuente de entrada*

Te permite poner la barra de sonido en modo Bluetooth mediante Razer Synapse.


**i** *Razer Synapse no podrá volver a activar el modo PC cuando la barra de sonido se haya configurado en modo Bluetooth. Para poner la barra de sonido en modo PC, pulsa el botón Fuente de la barra de sonido.*

### *Ecualizador de audio*

Selecciona cualquier ajuste predefinido del ecualizador para disfrutar de la mejor experiencia de audio, diseñada para tener un audio equilibrado, una experiencia inmersiva en los juegos, ver películas o disfrutar de tu música favorita. Al modificar cualquier ajuste predefinido del ecualizador, pasará automáticamente a ser un ajuste personalizado.

## Iluminación

La subpestaña Iluminación te permite personalizar la iluminación de la barra de sonido.



### Brillo


Puedes apagar la iluminación de la barra de sonido con la opción Brillo, o aumentar o reducir la luminosidad con el control deslizante.

### Apagar iluminación


Esta herramienta de ahorro de energía te permite desactivar la iluminación de la barra de sonido cuando se apaga la pantalla del sistema.

### Efectos rápidos

Hay varios efectos rápidos que puedes seleccionar y aplicar a la iluminación de la barra de sonido:


	Nombre	Descripción	Cómo configurarlo
	Conciencia del entorno	La iluminación de la barra de sonido reflejará el color promedio en la zona de la pantalla seleccionada.	Selecciona una zona de la pantalla

	Medidor de audio	Los LED se iluminarán en función del volumen del audio, con un espectro de colores predeterminado	Selecciona un nivel de potencia de color
	Respiración	La iluminación de la barra de sonido se encenderá y se desvanecerá gradualmente en los colores seleccionados	Se pueden seleccionar 2 colores o hacer que el cambio se haga de forma aleatoria.
	Fuego	La iluminación de la barra de sonido imitará el movimiento de las llamas	No se requiere personalización adicional
	Rotación de espectro	La iluminación de la barra de sonido rotará entre los 16,8 millones de colores indefinidamente	No se requiere personalización adicional
	Luz estelar	Cada LED de la iluminación de la barra de sonido podrá encenderse y desvanecerse gradualmente, en cualquier momento y con una duración aleatoria	Selecciona hasta 2 colores o usa colores aleatorios y selecciona una duración
	Estático	La iluminación de la barra de sonido permanece fija en el color seleccionado.	Selecciona un color
	Onda	La iluminación de la barra de sonido se desplazará en la dirección seleccionada	Selecciona una dirección de onda: de izquierda a derecha o de derecha a izquierda

Si tienes otros dispositivos de Razer compatibles con Chroma, puedes sincronizar los efectos rápidos pulsando el botón de sincronización de Chroma (  ).


 Solo se sincronizarán los dispositivos que admiten el efecto de iluminación seleccionado.

### Efectos Avanzados

La opción Efectos avanzados te permite elegir un efecto Chroma para usarlo en un dispositivo de Razer compatible con Chroma. Para comenzar a crear tu propio efecto Chroma, simplemente pulsa el botón Chroma Studio (  ).

## Alimentación

La pestaña Alimentación te permite gestionar el consumo de energía de tu dispositivo configurando el dispositivo para que se apague tras unos minutos de inactividad.




## PESTAÑA PERFILES

La pestaña Perfiles es una solución práctica para gestionar todos los perfiles y asociarlos a tus juegos y aplicaciones.

### Dispositivos


En la subpestaña Dispositivos puedes ver los juegos que están vinculados a los perfiles de cada dispositivo y los efectos Chroma que están vinculados a los juegos.



Puedes importar Perfiles desde tu equipo o desde la nube con el botón Importar (⬇️) o crear nuevos perfiles en el dispositivo seleccionado con el botón Añadir (+). Para renombrar, duplicar o eliminar un perfil, pulsa el botón Varios (⋮). Cada perfil se puede configurar para que se active automáticamente cuando se ejecute una aplicación. Esto se hace a través de la opción Juegos vinculados.

## Juegos vinculados


La subpestaña Juegos vinculados te permite añadir juegos, ver dispositivos vinculados a juegos o buscar juegos añadidos. También puedes ordenar los juegos por orden alfabético, fecha de última partida o más jugados. Los juegos añadidos seguirán apareciendo aquí aunque no estén vinculados a ningún dispositivo Razer.



Para vincular juegos a dispositivos Razer conectados o a efectos Chroma, simplemente selecciona cualquier juego de la lista y haz clic en **Selecciona un dispositivo y su perfil para iniciarlo automáticamente durante el juego** para elegir el dispositivo Razer o el efecto Chroma con el que quedará vinculado. Una vez conectado, puedes pulsar el botón Varios (●●●) del dispositivo o efecto Chroma correspondiente para seleccionar un perfil o efecto Chroma específico.

## VENTANA AJUSTES

La ventana Ajustes, a la que puedes acceder haciendo clic en el botón (⚙️) en Razer Synapse, te permite configurar el comportamiento al iniciar el dispositivo y elegir el idioma de Razer Synapse, ver las guías principales de cada dispositivo Razer conectado o realizar un restablecimiento de fábrica a cualquier dispositivo Razer conectado.



### Pestaña General

La pestaña General te permite cambiar el idioma del software, el comportamiento de arranque, el tema de la pantalla y la visualización de notificaciones en pantalla. También puedes sincronizar manualmente tus perfiles a la nube (↻) o ver la guía principal de todos los dispositivos Razer conectados y módulos instalados.

### Pestaña Restablecer

La pestaña Restablecer te permite llevar a cabo un restablecimiento de fábrica en todos los dispositivos Razer conectados que tengan memoria integrada y/o restablecer los tutoriales de Razer Synapse para familiarizarte de nuevo con las nuevas funciones de Razer Synapse la próxima vez que lo inicies.



*Cuando restablezcas un dispositivo Razer, se borrarán todos los perfiles almacenados en las memorias integradas de los dispositivos seleccionados.*

## **Pestaña Acerca de**

La pestaña Acerca de muestra una breve información del software y la declaración del copyright, y también proporciona enlaces relevantes para sus términos de uso. También puedes utilizar esta pestaña para comprobar actualizaciones de software o como acceso rápido a las comunidades sociales de Razer.

---

## 9. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

### NORMAS DE SEGURIDAD

Para alcanzar la máxima seguridad al usar tu Razer Leviathan V2 X, te sugerimos las siguientes medidas:

- Si tuvieras algún problema para utilizar el dispositivo correctamente y las indicaciones de la resolución de problemas no dieran resultado, desconecta el dispositivo y llama a la línea de atención al cliente de Razer o accede a [support.razer.com](https://support.razer.com) para solicitar asistencia.
- No desmontes el dispositivo y no intentes hacerlo funcionar bajo circunstancias anormales. Hacerlo anulará la garantía.
- Mantén el dispositivo alejado de los líquidos o la humedad. El dispositivo debe funcionar dentro del rango específico de temperaturas de 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F). Si la temperatura supera ese rango, desenchufa o apaga el dispositivo para dejar que la temperatura se estabilice hasta un nivel óptimo.
- La reproducción de sonido a un volumen excesivamente alto durante periodos prolongados de tiempo puede dañar tu audición. Además, la legislación de algunos países permite un nivel máximo de sonido de 86 dB sobre tu audición durante 8 horas al día. Por lo tanto, recomendamos que reduzcas el volumen a un nivel cómodo cuando escuches audio durante largos periodos. Cuida tu audición.

### USO Y MANTENIMIENTO

La Razer Leviathan V2 X requiere un mantenimiento mínimo para conservarla en condiciones óptimas. Para evitar la acumulación de suciedad, recomendamos limpiar la barra de sonido con un paño suave o un hisopo de algodón una vez al mes. No uses jabón ni productos de limpieza agresivos.

---

## 10. ASPECTOS LEGALES

### INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

© 2025 Razer Inc. Todos los derechos reservados. Razer, el logotipo de la serpiente de tres cabezas, el logotipo de Razer, "For Gamers. By Gamers.", y el logotipo de "Powered by Razer Chroma" son marcas comerciales o marcas registradas de Razer Inc. y/o sus empresas afiliadas en Estados Unidos y otros países. El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares y otros nombres de empresas y productos aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivas compañías.

Android, Google, Google Logo, Google Play, and the Google Play logo are registered trademarks of Google LLC.

Apple, the Apple logo, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Razer is under license.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc. ("Razer") puede tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, solicitudes de patentes u otros derechos de propiedad intelectual (registrados o no registrados) relativos al producto objeto de esta guía. La entrega de esta guía no otorga derechos de ningún tipo, como derechos de autor, marca comercial, patente u otro derecho de propiedad intelectual. Razer Leviathan V2 X (el "Producto") puede diferir de las imágenes del embalaje u otras. Razer no asume ninguna responsabilidad sobre dichas diferencias o por cualquier error que pudiera aparecer. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

### GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Para obtener los términos más recientes y actuales de la Garantía limitada del producto, visita [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

### LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Razer no será en ningún caso responsable de ninguna pérdida de beneficios, pérdida de información o datos, especial, fortuita, indirecta, punitiva o consecuente, que surja de alguna forma de la distribución o la venta, reventa, uso o incapacidad para usar el Producto. La responsabilidad de Razer no podrá superar en ningún caso el precio de compra minorista del Producto.

## **GENERAL**

Estos términos estarán regidos y serán interpretados bajo las leyes de la jurisdicción en la cual se haya comprado el Producto. Si algún término de este documento se considera no válido o no aplicable, entonces dicho término (en la medida que no es válido ni aplicable), no tendrá efecto y se considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.