



# RAZER LEVIATHAN V2 X

GUIA PRINCIPAL

Ilumine seu setup com uma experiência de áudio que você nunca viu antes. Conheça a **Razer Leviathan V2 X**, uma soundbar gamer compacta para PC com alimentação USB Type C que será uma adição valiosa ao seu setup para todos os seus jogos, filmes e músicas.


# CONTEÚDO

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM.....	3
2. DO QUE VOCÊ PRECISA.....	4
3. NÓS LHE DAMOS COBERTURA.....	4
4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS .....	5
5. INSTALANDO A RAZER LEVIATHAN V2 X.....	6
6. CONECTANDO A SOUNDBAR .....	7
7. USANDO A SOUNDBAR.....	9
8. COMO CONFIGURAR O RAZER LEVIATHAN V2 X PELO RAZER SYNAPSE.....	13
9. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO.....	24
10. INFORMAÇÕES LEGAIS .....	25

# 1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Razer Leviathan V2 X


PARTE SUPERIOR



PARTE FRONTAL




PARTE TRASEIRA



- A. Botão Fonte
- B. Botão Bluetooth
- C. Botão Liga/Desliga
- D. Botões de controle de volume

- E. Iluminação da soundbar equipada com Razer Chroma™ RGB
- F. Porta Tipo C

- Cabo Tipo C



- Guia de informações importantes sobre o produto

---

## 2. DO QUE VOCÊ PRECISA

### REQUISITOS DO PRODUTO

- Porta Tipo C ou dispositivos com conectividade Bluetooth

### REQUISITOS DO RAZER SYNAPSE

- Windows® 10 de 64 bits (ou superior)
- Conexão com a Internet para a instalação do software

### REQUISITOS DO APLICATIVO RAZER AUDIO

- Dispositivo iOS 13 / Android 10 (ou superior) com conectividade Bluetooth
- Conexão com a Internet para a instalação do aplicativo


---

## 3. NÓS LHE DAMOS COBERTURA



Registre seu produto e ganhe benefícios exclusivos

[razerid.razer.com/warranty](https://razerid.razer.com/warranty)



*O número de série do seu produto pode ser encontrado aqui.*

---


## 4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Razer Chroma™ RGB (14 zonas)
- Bluetooth 5.0
- Entrada de áudio USB
- Aplicativo Razer Audio
- EQ personalizável
- Resposta de frequência: 85 Hz – 20 kHz
- NPS máx: 90 dB
- Potência de entrada: USB Type C com fornecimento de alimentação
- Especificações dos drivers:
  - Drivers Racetrack de amplitude completa: 2 de 2 x 4" / 48 x 95 mm
  - Radiadores passivos: 2 de 2 x 4.1" / 48 x 105 mm
- Tipo de driver: Drivers de amplitude completa, radiador passivo
- Conectividade:
  - Conexão Bluetooth
  - Conexão USB para PC
  - Alternar entre Dispositivos de Áudio do PC (com suporte pelo Razer Synapse)


---

## 5. INSTALANDO A RAZER LEVIATHAN V2 X

1. Posicione a soundbar em uma superfície plana e estável conforme necessário no seu *setup*.



2. Conecte a soundbar a qualquer porta Tipo C do seu PC.




**i** Instale o Razer Synapse quando solicitado ou baixe o instalador em [razer.com/synapse](https://www.razer.com/synapse).

## 6. CONECTANDO A SOUNDBAR


### A. A UM COMPUTADOR COM O MODO PC

1. Pressione o botão Liga/Desliga para ligar a soundbar. A iluminação da soundbar ficará verde estático rapidamente, indicando que a soundbar está no modo PC.



- i** Verifique se a soundbar está conectada a uma porta Tipo C do PC. O modo PC (verde estático) será exibido apenas rapidamente antes de alternar para o ciclo de espectros (padrão) ou o efeito de iluminação atual.

2. Defina a Razer Leviathan V2 X como o dispositivo de **Saída** padrão do PC.




- i** Ao utilizar a soundbar com dispositivos compatíveis, defina a Razer Leviathan V2 X como o dispositivo de saída padrão (se aplicável).

A Razer Leviathan V2 X já está pronta para o uso no Modo PC.

## B. A OUTROS DISPOSITIVOS COM O MODO BLUETOOTH


1. Com a soundbar ligada e no modo PC, pressione o botão Bluetooth para ativar o modo Bluetooth. A iluminação da soundbar movimentará para a frente e para trás para indicar que a soundbar está no modo de emparelhamento.



2. Ative o Bluetooth do seu dispositivo e selecione "**Razer Leviathan V2 X (BT)**" da lista de dispositivos encontrados.



3. Aguarde até que ambos os dispositivos estejam conectados. A iluminação da soundbar mudará rapidamente para azul estático para indicar que a soundbar já está conectada ao seu dispositivo.



**i** O modo Bluetooth (conectado, azul estático) será exibido apenas rapidamente antes de alternar para o ciclo de espectros (padrão) ou o efeito de iluminação atual.


A Razer Leviathan V2 X já está pronta para o uso no modo Bluetooth.

---

## 7. USANDO A SOUNDBAR

### BOTÃO LIGA/DESLIGA

Pressione o botão Liga/Desliga para ligar ou desligar a soundbar. A iluminação da soundbar será exibida em verde do centro para fora quando ligada e em vermelho de fora para o centro quando desligada.




**i** A última fonte de áudio estará ativa quando a soundbar for ligada.

### BOTÃO FONTE

#### Alternar entre fontes de áudio


Com a soundbar ligada, pressione o botão Fonte para alternar entre o modo PC e o modo Bluetooth.



**i** Ao alternar para o modo Bluetooth, a iluminação da soundbar ficará brevemente azul estático quando a soundbar reconectar com o seu dispositivo; o modo de emparelhamento será ativado quando nenhum dispositivo for encontrado.

## Alternar entre os dispositivos de áudio do PC (apenas no modo PC)


Com a soundbar ligada e no modo PC, pressione e segure o botão Fonte para alternar entre a soundbar e um dispositivo de reprodução secundário no PC no Razer Synapse. [Saiba mais sobre alternar entre dispositivos de áudio do PC](#)



## BOTÃO BLUETOOTH


### Reativando o modo de emparelhamento por Bluetooth (para novos dispositivos)

1. Com a soundbar no modo Bluetooth, pressione e segure o botão Bluetooth por 5 segundos para ativar o modo de emparelhamento.




**i** O modo de emparelhamento por Bluetooth só pode ser ativado a partir do modo Bluetooth.

2. Ative o Bluetooth do seu dispositivo e selecione "**Razer Leviathan V2 X (BT)**" da lista de dispositivos encontrados.




3. Aguarde até que ambos os dispositivos estejam conectados. A iluminação da soundbar mudará rapidamente para azul estático para indicar que a soundbar já está conectada ao seu dispositivo.



### Alternar para o Modo Bluetooth

Com a soundbar no modo PC, pressione o botão Bluetooth para alternar para o modo Bluetooth e reconectar a soundbar ao último dispositivo conhecido. A iluminação da soundbar mudará rapidamente para sólido azul para indicar que a soundbar já está conectada ao seu dispositivo.



**i** Quando não for encontrado nenhum dispositivo, a soundbar ativará o modo de emparelhamento por Bluetooth.


## Outras funções

Há outras funções por Bluetooth disponíveis quando a soundbar está ligada e com o Bluetooth definido como fonte de áudio.

Pressionar uma vez	Reproduzir/Pausar
Pressionar duas vezes	Pular faixa
Pressionar três vezes	Faixa anterior

## BOTÕES DE CONTROLE DE VOLUME

Pressione os botões de controle de volume para ajustar o volume do modo de áudio atual. A iluminação da soundbar mostrará brevemente o nível de volume atual antes de mover-se do centro para fora ou de fora para o centro ao aumentar ou diminuir o volume.



## PERSONALIZE SUA EXPERIÊNCIA

### Razer Synapse (PC)

Use o aplicativo Razer Synapse para ajustar as configurações de áudio e a iluminação RGB da soundbar para se adequarem perfeitamente às suas necessidades de entretenimento.

**i** Disponível apenas para Windows® 10 de 64 bits (ou superiores).

### Aplicativo Razer Audio (Móvel)

Altere convenientemente entre o PC e seus dispositivos móveis, silencie ou ajuste o volume da soundbar, altere as configurações de EQ usando predefinições ou a sua própria configuração e muito mais através do aplicativo Razer Audio.



Razer Audio



## 8. COMO CONFIGURAR O RAZER LEVIATHAN V2 X PELO RAZER SYNAPSE


**i** *Isenção de responsabilidade: É necessário estar conectado à internet para a instalação, atualização e recursos baseados na nuvem. Recomenda-se o registro em uma conta Razer ID, mas é opcional. Todos os recursos listados também estão sujeitos a alteração com base na versão atual do software, no(s) dispositivo(s) conectado(s) e/ou nos aplicativos e software suportados.*

### GUIA SYNAPSE

A guia Synapse é a guia padrão para quando o Razer Synapse é aberto. Esta guia permite que você navegue pela subguia Painel.


#### Painel

A subguia Painel é uma visão geral do seu Razer Synapse, onde você pode acessar todos os seus dispositivos, módulos e serviços online Razer.



## Módulos

A subguia Módulos exibe todos os módulos instalados e disponíveis para download e instalação.



## Atalhos globais

Vincule as operações ou as funções do Razer Synapse às combinações de teclas personalizadas do periférico Razer que substituem todas as associações específicas do perfil. [Saiba mais sobre os Perfis](#)

**!** *Apenas entradas de dispositivos habilitados para Razer Synapse serão reconhecidas.*




## GUIA ÁUDIO

A guia Áudio é a guia principal da Razer Leviathan V2 X. A partir dela, é possível personalizar as configurações de sua soundbar para desbloquear todo o seu potencial. As alterações feitas nesta guia são automaticamente salvas no seu sistema e no armazenamento na nuvem.

### Som

A subguia Som serve para ajustar o volume da soundbar, definir um dispositivo de reprodução secundário, alternar para a fonte de áudio Bluetooth e alterar o equalizador de áudio com predefinições ou a sua própria configuração.



### Perfil

Um Perfil é um armazenamento de dados que mantém todas as configurações do seu periférico Razer. Por padrão, o nome do perfil se baseia no nome do seu sistema. Para adicionar, renomear, duplicar ou excluir um perfil, basta pressionar o botão Outros (•••).

### *Volume*

Ajusta o volume de áudio da soundbar. Você também pode acessar o mixer de volume do Windows do dispositivo de reprodução atual, onde é possível ajustar proporcionalmente o volume geral do sistema ou regular individualmente o volume de cada aplicativo ativo.

### *Alternar entre Dispositivos de Áudio do PC*

Define um dispositivo de reprodução secundário para o qual você pode passar o áudio imediatamente ao pressionar e segurar o botão Fonte da soundbar.

### *Fonte de entrada*

Permite configurar a soundbar para o modo Bluetooth através do Razer Synapse.


**i** *Com o Razer Synapse, não será possível reverter para o modo PC se a soundbar estiver configurada para o modo Bluetooth. Para configurar a soundbar para o modo PC, pressione o botão Fonte na soundbar.*

### *Equalizador de Áudio*

Selecione qualquer predefinição disponível para o equalizador, criada para oferecer a melhor experiência de áudio e projetadas para o equilíbrio, a imersão no jogo, a visualização de filmes ou a reprodução da sua música preferida. Ao ajustar manualmente qualquer predefinição do equalizador, ela será automaticamente definida em Personalizado.

## Iluminação

A subguia Iluminação permite que você personalize a iluminação da soundbar.



### Brilho


Você pode apagar a iluminação da soundbar desativando a opção Brilho, ou aumentar/diminuir a luminosidade usando o seletor deslizante.








### Desligar Iluminação


Esta ferramenta de economia de energia permite que você desative a iluminação da soundbar quando o monitor do sistema for desligado.

### Efeitos Rápidos

É possível selecionar e aplicar uma série de efeitos rápidos à iluminação da soundbar, conforme a lista abaixo:


	Nome	Descrição	Como configurar
	Consciência do ambiente	A iluminação da soundbar refletirá a média de cor da região de tela selecionada	Selecione uma região da tela

	Audiômetro	Os LEDs se acenderão com um espectro de cores padrão de acordo com o nível de áudio	Selecione um nível de Aumento de Cor
	Respiração	A iluminação da soundbar será acentuada e atenuada na(s) cor(es) selecionada(s)	Selecione até 2 cores ou deixe aleatório
	Fogo	A iluminação da soundbar imitará o movimento de chamas	Não requer personalização adicional
	Ciclo de espectro	A iluminação da soundbar alternará entre 16,8 milhões de cores indefinidamente	Não requer personalização adicional
	Starlight	Cada LED da soundbar pode acender e apagar em momentos e com durações aleatórios	Selecione até 2 cores ou deixe-as em modo aleatório e escolha uma duração
	Estático	A iluminação da soundbar permanecerá acesa na cor selecionada	Selecione uma cor
	Onda	A iluminação da soundbar se deslocará na direção selecionada	Selecione "esquerda para direita" ou "direita para esquerda" como direção da onda

Se tiver outros dispositivos compatíveis habilitados para o Razer Chroma, você pode sincronizar seus efeitos rápidos com o dispositivo Razer clicando no botão Sincronização do Chroma (  ).


 *Somente dispositivos compatíveis com o efeito de iluminação selecionado serão sincronizados.*

### Efeitos Avançados

A opção Efeitos Avançados permite que você escolha um Efeito Chroma para utilizar no seu periférico habilitado para Razer Chroma. Para começar a criar seu próprio efeito Chroma, basta pressionar o botão Chroma Studio (  ).

## Alimentação

A guia Aliment. permite que você gerencie o consumo de energia do seu dispositivo configurando-o para desligar quando estiver ocioso por um determinado intervalo de tempo.




## GUIA PERFIS

A guia Perfis é um modo conveniente de gerenciar todos os seus perfis e vinculá-los aos seus jogos e aplicativos.

### Dispositivos


Veja quais jogos estão vinculados aos perfis de cada dispositivo ou qual Efeito Chroma está vinculado a um jogo específico usando a subguia Dispositivos.



Você pode importar Perfis / Efeitos Chroma do seu computador ou da nuvem através do botão Importar (📁) ou criar novos perfis dentro do dispositivo selecionado ou novos Efeitos Chroma para jogos específicos usando o botão Adicionar (+). Para renomear, duplicar ou excluir um perfil, basta pressionar o botão Outros (⋮). Cada perfil pode ser configurado para ser automaticamente ativado quando você executar um aplicativo usando a opção Conectar Jogos.

## Jogos Conectados


A subguia Jogos vinculados lhe dá a possibilidade de adicionar jogos, visualizar dispositivos vinculados aos jogos ou procurar jogos adicionados. Você também pode organizar os jogos em ordem alfabética, a partir do último jogo utilizado ou a partir do mais jogado. Os jogos adicionados continuarão listados aqui, mesmo se não estiverem vinculados a um dispositivo Razer.



Para vincular jogos a Efeitos Chroma ou a dispositivos Razer conectados, basta clicar em qualquer jogo da lista e, em seguida, clicar em **Selecionar um dispositivo e seu perfil para abrir automaticamente durante o jogo** para selecionar o Efeito Chroma ou o dispositivo Razer com o qual será vinculado. Uma vez conectado, você pode clicar no botão Outros (●●●) do dispositivo ou Efeito Chroma correspondente para selecionar um perfil ou Efeito Chroma específico.

## JANELA CONFIGURAÇÕES

A janela Configurações, acessível clicando-se no botão (⚙️) do Razer Synapse, permite configurar o comportamento de inicialização e o idioma de exibição do Razer Synapse, ver os guias principais de cada dispositivo Razer conectado ou executar o restauro das configurações de fábrica em qualquer dispositivo Razer conectado.



### Guia Geral

A guia Geral permite que você altere o idioma de exibição, o comportamento de inicialização, o tema e a exibição de notificações na tela do software. Você também pode sincronizar seus perfis com a nuvem manualmente (↻) ou ver o guia principal de todos os dispositivos Razer conectados e módulos instalados.

### Guia Redefinir

A guia Redefinir permite que você execute o restauro das configurações de fábrica em todos os dispositivos Razer com memória integrada conectados e/ou o restauro dos tutoriais do Razer Synapse, para se familiarizar novamente com os novos recursos do Razer Synapse na próxima vez que o iniciar.



*Todos os perfis armazenados na memória integrada do dispositivo selecionado serão apagados ao se fazer restauro de um dispositivo Razer.*

## **Guia Sobre**

A guia Sobre exibe breves informações do software e a declaração de direitos autorais, e fornece links relevantes para seus termos de uso. Você também pode utilizar esta guia para verificar atualizações de software ou para ter acesso rápido às comunidades sociais da Razer.

---

## 9. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

### ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

Para obter a máxima segurança durante o uso da Razer Leviathan V2 X, sugerimos que você siga as orientações abaixo:

- Se tiver problemas ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-los, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer ou visite [support.razer.com](https://support.razer.com) para receber assistência.
- Não desmonte o dispositivo nem tente operá-lo sob condições anormais de corrente. Se fizer isso, sua garantia será anulada.
- Mantenha o dispositivo longe de líquidos ou umidade. Só opere o dispositivo dentro da faixa específica de temperatura de 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F). Se a temperatura exceder essa faixa, desconecte e/ou desligue o dispositivo para que a temperatura se estabilize em um nível ideal.
- Ouvir volumes excessivamente altos por períodos longos de tempo pode prejudicar a audição. Além disso, na legislação de certos países, o limite máximo de exposição sonora é de 86 dB por 8 horas ao longo do dia. Portanto, recomendamos que você reduza o volume para um nível confortável ao ouvir por períodos prolongados de tempo. Cuide bem de sua audição.

### MANUTENÇÃO E USO

A Razer Leviathan V2 X requer uma manutenção mínima para manter-se em condições ideais. Recomendamos que você limpe a soundbar uma vez por mês usando um pano macio ou um cotonete para evitar o acúmulo de sujeira. Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

---

## 10. INFORMAÇÕES LEGAIS

### INFORMAÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE

©2025 Razer Inc. Todos os direitos reservados. Razer, "For Gamers. By Gamers.", logotipo "Powered by Razer Chroma", logotipo Razer, o logotipo da cobra de três cabeças e o logotipo Razer são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer Inc. e/ou de empresas afiliadas nos Estados Unidos ou em outros países. Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários, e outros nomes de empresas e de produtos mencionados neste guia podem ser marcas registradas de suas respectivas empresas.

Android, Google, Google Logo, Google Play, and the Google Play logo are registered trademarks of Google LLC.

Apple, the Apple logo, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Razer is under license.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

A Razer Inc. (doravante nesta denominada a "Razer") pode ter direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de registro de patente ou outros direitos de propriedade (registrados ou não) no concernente ao produto neste Guia Principal. O fornecimento deste Guia Principal não dá a você uma licença para (quaisquer) tais patentes, marcas registradas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual. O Razer Leviathan V2 X (doravante nesta denominado o "Produto") pode ser diferente das imagens na caixa ou de outro modo. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças ou por quaisquer eventuais erros. As informações na presente estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

### GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para conferir os termos atuais da Garantia Limitada do Produto, acesse [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

### LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer lucros cessantes, perda de informações ou de dados, danos especiais, incidentais, indiretos, compensatórios, consequenciais ou acidentais oriundos de qualquer forma da distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Sob nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo

## DISPOSIÇÕES GERAIS

Os termos da presente serão regidos e interpretados segundo a legislação do foro no qual o Produto foi adquirido. Se qualquer termo neste manual for considerado inválido ou inexecutável, tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem nulo, sem efeito e excluído sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de emendar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.