



RAZER LEVIATHAN V2 X  
雷蛇利维坦巨兽 V2 X

高级用户指南

提升你的装备系统，享受前所未有的绝佳音效体验。**Razer Leviathan V2 X 雷蛇利维坦巨兽 V2 X** 是一款小巧的 USB Type C 供电型电脑游戏条形音箱，可进一步完善你的战斗平台，让你在玩游戏、看电影和欣赏音乐时获得更佳体验。


# 目录

1. 内含物品 .....	3
2. 要求 .....	4
3. 简要介绍 .....	4
4. 技术规格 .....	5
5. 设置 RAZER LEVIATHAN V2 X 雷蛇利维坦巨兽 V2 X .....	6
6. 连接条形音箱 .....	7
7. 使用条形音箱 .....	9
8. 通过 RAZER SYNAPSE 雷云 配置 RAZER LEVIATHAN V2 X 雷蛇利维坦巨兽 V2 X .....	13
9. 安全与维护 .....	24
10. 法律声明 .....	25

## 1. 内含物品

- Razer Leviathan V2 X 雷蛇利维坦巨兽 V2 X


顶部



前部



后部



A. 音源按钮

B. 蓝牙按钮


C. 电源按钮

D. 音量控制按钮

E. 采用 Razer Chroma™ 雷蛇幻彩 RGB 技术的条形音箱灯光效果

F. Type C 端口

- Type C 线缆



- 要产品信息指南

---

## 2. 要求

### 要求

- Type C 端口 或 带有蓝牙 连接的设备
- 带有蓝牙 连接的设备

### RAZER SYNAPSE 雷云要求

- Windows® 10 64 位（或更高版本）
- 互联网连接，用于软件安装

### RAZER AUDIO 音频应用程序要求

- 带蓝牙连接功能的 iOS 13 / Android 10（或更高版本）设备
- 互联网连接，用于应用程序安装


---

## 3. 简要介绍



注册你的产品并获得专享福利

[razerid.razer.com/cn-zh/warranty](https://razerid.razer.com/cn-zh/warranty)




---

## 4. 技术规格


- Razer Chroma™ 雷蛇幻彩 RGB (14 个灯光区域)
- 蓝牙 5.0
- USB 音频输入
- Razer Audio 音频应用程序
- 可自定义的均衡器
- 频响范围: 85 Hz - 20 kHz
- 最大声压级: 90 dB
- 电源输入: 带电源输出的 USB Type C
- 驱动单元规格:
  - 全频 Racetrack 驱动单元: 2 x 2 x 4 英寸 / 2 x 48 x 95 毫米
  - 无源辐射器: 2 x 2 x 4.1 英寸 / 2 x 48 x 105 毫米
- 驱动单元类型: 全频驱动单元, 无源辐射器
- 连接方式:
  - 蓝牙连接
  - USB 连接至电脑
  - 切换电脑音频设备 (由 Razer Synapse 雷云提供支持)

## 5. 设置 RAZER LEVIATHAN V2 X 雷蛇利维坦巨兽 V2 X

1. 根据你现有装备的需要，将条形音箱放置在平坦稳定的表面上。



2. 将条形音箱连接到电脑的任意一个 Type C 端口。




**i** 出现提示时安装 Razer Synapse 雷云，或从 [cn.razer.com/synapse](https://cn.razer.com/synapse) 下载安装程序。

## 6. 连接条形音箱


### A. 通过电脑模式连接至电脑

1. 按电源按钮打开条形音箱电源。条形音箱指示灯将短暂变为绿色常亮，表示条形音箱已处于电脑模式。



- i** 确保条形音箱已连接到电脑上的 *Type C* 端口。音箱只会在显示光谱循环效果（默认）或其当前灯光效果之前，短暂显示电脑模式（绿色常亮）。

2. 将 Razer Leviathan V2 X 雷蛇利维坦巨兽 V2 X 设置为电脑的默认输出设备。




- i** 在将 Razer Leviathan V2 X 雷蛇利维坦巨兽 V2 X 与其他兼容设备一起使用时，请将此款条形音箱设置为默认输出设备（如果适用）。

你现在可以在电脑模式下使用 Razer Leviathan V2 X 雷蛇利维坦巨兽 V2 X。

## B. 通过蓝牙模式连接至其他设备


1. 当已开机且处于电脑模式时，按蓝牙按钮可切换至蓝牙模式。条形音箱的灯光会来回滚动变化，表示当前正处于配对模式。



2. 启用设备上的蓝牙功能，并在发现设备列表中选择“Razer Leviathan V2 X (BT)”。



3. 等待一会，直到两个设备完成连接。条形音箱的灯光将短暂呈现蓝色常亮，表示条形音箱现已与你的设备连接。




**i** 音箱只会在显示光谱循环效果（默认）或其当前灯光效果之前，短暂显示蓝牙模式（已连接，蓝色常亮）。

你现在可以在蓝牙模式下使用 Razer Leviathan V2 X 雷蛇利维坦巨兽 V2 X。

## 7. 使用条形音箱

### 电源按钮

按电源按钮可开启或关闭条形音箱电源。条形音箱在开启时灯光会呈现向左右发散的绿色；在关机时则呈现向中央集中的红色。




**i** 条形音箱在开启后会使用上次使用的音频源。

### 音源按钮

#### 切换音频源


开启电源后，按下音源按钮可在电脑模式和蓝牙模式之间切换。



**i** 切换至蓝牙模式后，当条形音箱重新连接到你的设备时，条形音箱的灯光将短暂显示蓝色常亮；若未找到设备，则会激活配对模式。

## 在电脑音频设备之间切换（仅限电脑模式）


当已开机且处于电脑模式时，按住音源按钮可在条形音箱和 Razer Synapse 雷云上选定的辅助电脑播放设备之间切换。[了解有关电脑音频设备切换的更多信息](#)



## 蓝牙按钮

### 重新激活蓝牙配对模式（针对新设备）

1. 处于蓝牙模式时，按住蓝牙按钮 5 秒钟以激活配对模式。




**i** 只有在蓝牙模式下才能激活蓝牙配对模式。

2. 启用设备上的蓝牙功能，并在发现设备列表中选择“Razer Leviathan V2 X (BT)”。




3. 等待一会，直到两个设备完成连接。条形音箱的灯光将短暂呈现蓝色常亮，表示条形音箱现已与你的设备连接。



### 切换至蓝牙模式

处于电脑模式时，按蓝牙按钮可切换至蓝牙模式并将条形音箱重新连接到最后一个已知的设备。条形音箱的灯光将短暂变为蓝色常亮，表示条形音箱现已与你的设备连接。



**i** 如果未找到设备，则条形音箱会激活蓝牙配对模式。


## 其他功能

当条形音箱已打开电源且音频源为蓝牙时，有其他蓝牙功能可用。

按一下	播放/暂停
按两下	跳过曲目
按三下	上一曲目

## 音量控制按钮

按音量控制按钮可调整当前音频模式的音量。当你增大或减小条形音箱的音量时，其灯光会短暂显示当前的音量，然后再进行发散或集中。



## 个性化你的体验

### Razer Synapse 雷云（电脑版）

使用 Razer Synapse 雷云应用程序，根据自己的娱乐需求调整条形音箱的 RGB 灯光效果和音频设置。

**i** 仅适用于 Windows® 10 64 位系统（或更高版本）。

### Razer Audio 音频应用程序（移动版）

通过 Razer Audio 音频应用程序，你可以轻松从电脑切换到移动设备、静音或调整条形音箱的音量、使用预设或个性化设置更改均衡器设置等。



Razer Audio 音

## 8. 通过 RAZER SYNAPSE 雷云 配置 RAZER LEVIATHAN V2 X 雷蛇利维坦巨兽 V2 X


**i** 安装、更新和基于云的功能均需要互联网连接。建议你注册 Razer ID 账号，但并非强制。本文列出的所有功能特性在不同的软件版本、连接的设备和支持的应用及软件上可能会有所不同。

### SYNAPSE 雷云选项卡

当你首次启动 Razer Synapse 雷云 时，Razer Synapse 雷云选项卡将是默认选项卡。此控制面板 可以允许您浏览子选项。

### 控制板

“控制板”子选项卡是 Razer Synapse 雷云 的总控制台，你可以在其中访问所有 Razer 设备、模块和在线服务。



## 模块


“模块”子选项卡列出了所有已安装及可供安装的模块。



## 通用快捷键

将操作或 Razer Synapse 雷云功能绑定到你的 Razer 雷蛇外围设备的自定义按键组合, 覆盖配置文件特有的各种绑定。[了解更多有关“配置文件”的信息](#)

**i** 只会识别支持 Razer Synapse 雷云之设备的输入。




## “音频”选项卡

“音频”选项卡是 Razer Leviathan V2 X 雷蛇利维坦巨兽 V2 X 的主选项卡。通过此选项卡，你可以自定义条形音箱的设置，充分发挥其全部潜能。在此选项卡中做出的更改，会自动保存到你的系统和云存储空间。

### 声音

“声音”子选项卡用于调整条形音箱的音量、设置辅助播放设备、切换至蓝牙音频源，以及使用预设或个性化设置更改音频均衡器的设置。



### 配置文件

配置文件是用于保存所有 Razer 外围设备设置的数据存储。默认情况下，配置文件名称以系统名称为基础。只需按下“其他”按钮 ( ●●● )，即可添加、重命名、复制或删除配置文件。

## 音量

调整条形音箱的音频音量。你还可以访问当前播放设备的 Windows 音量合成器，然后在其中按比例调整系统的整体音量或单独调整每个活动应用程序的音量。

## 切换电脑音频设备

设置辅助播放设备，以便当你按住条形音箱上的音源按钮时，可以立即切换音频。

## 输入源

可让你使用 Razer Synapse 雷云将条形音箱设置为蓝牙模式。


**i** 当条形音箱设置为蓝牙模式时，Razer Synapse 雷云将无法使其恢复到电脑模式。要将条形音箱设置为电脑模式，请按条形音箱上的音源按钮。

## 音频均衡器

选择任何可用的均衡器预设，实现理想的音效体验。这些预设专为均衡性、游戏沉浸感、观看电影或欣赏音乐而设计。手动调整任何均衡器预设都会自动将其设置为“自定义”。

## 灯光

通过“灯光”子选项卡你可以自定义条形音箱的灯光效果。



### 亮度



你可以通过切换“亮度”选项来关闭条形音箱的灯光或使用滑块增加/减少亮度。

### 关闭灯光


此节能工具可确保当系统显示器关闭时，禁用条形音箱的灯光效果。

### 快速效果

你可以选择几个快速效果并应用于条形音箱的灯光，如下所列：


	名称	描述	设置方法
	环境感知	条形音箱灯光将反映出所选屏幕区域的平均颜色	选择一片屏幕区域
	音频计	LED 灯光将按默认的色谱根据音频电平亮起	选择一个颜色增强级别

	呼吸效果	条形音箱灯光按所选颜色淡入和淡出	最多可为此设置选择 2 种颜色或使颜色随机变化
	火焰效果	条形音箱灯光将模拟火焰的跳动	无需进行进一步的自定义
	光谱循环	条形音箱灯光将在 1,680 万种色彩间无限循环	无需进行进一步的自定义
	星光效果	条形音箱灯光的每个 LED 都有机会按随机的时间和时长呈现淡入和淡出效果	最多可为此设置选择 2 种颜色或使颜色随机变化，并选择持续时间
	静态效果	条形音箱灯光将以所选颜色保持亮起	选择一种颜色
	波浪效果	条形音箱灯光将按选定的方向滚动	选择从左到右或从右到左的波浪方向

如果你还有其他支持 Razer Chroma 幻彩的设备，则可以通过单击 Chroma Sync 按钮 (  ) 将其快速效果与 Razer 设备同步。


 仅支持所选灯光效果的设备可以同步

### 高级效果

“高级效果”选项允许你选择要在支持 Razer Chroma 雷蛇幻彩的外围设备上使用的 Chroma 幻彩灯光效果。只需简单按下“Chroma Studio”按钮 (  ), 即可开始制作你的 Chroma 幻彩效果。

## 电量

通过“电量”子选项卡，你可以设置在设备闲置一定时间后关闭电源，从而管理设备的能耗。







## 配置文件选项卡

“配置文件”选项卡是管理所有配置文件并将其应用到游戏和应用程序的便捷方式。

## 设备


查看各设备的配置文件关联了哪些游戏，或哪些 Chroma 幻彩效果通过“设备”子选项卡关联到特定游戏。



你可以使用导入按钮（）从你的电脑或从云端导入配置文件/，或使用添加按钮（）在选择的设备中创建新的配置文件或为特定游戏创建新的。关联后，你可以通过单击相应的设备的“其他”按钮（）来选择特定的。在使用“已关联的游戏”选项运行应用程序时，可以将每个配置文件设置为激活。

## 已链接的游戏


“已关联的游戏”子选项卡可让你添加游戏，查看与游戏相关联的设备或搜索已添加的游戏。你还可以根据字母顺序、最近玩过或最经常玩排序游戏。即使没有关联 Razer 雷蛇设备，已添加的游戏仍将列在这里。



要将游戏关联到已连接的 Razer 雷蛇设备或 Chroma 幻彩效果，只需在列表中单击该游戏，然后单击“**选择一个设备及其配置文件，使其在游戏过程中自动启动**”，随后即可选择游戏将关联至的 Razer 雷蛇设备或 Chroma 幻彩效果。关联后，你可以通过单击相应的 Chroma 幻彩灯光效果或设备的“其他”按钮（●●●）来选择特定的 Chroma 幻彩灯光效果或配置文件。

## 设置窗口

单击 Razer Synapse 雷云上的（⚙️）按钮即可打开“设置”窗口。你可以通过该窗口配置 Razer Synapse 雷云的启动行为和显示语言、查看每个已连接的 Razer 雷蛇设备的高级用户指南，或对任何连接的 Razer 雷蛇设备执行恢复出厂设置。



### “常规”选项卡

“常规”选项卡可用于更改软件的显示语言、启动行为、主题，以及屏幕通知显示。你也可以手动将配置文件同步到云端（↻）或查看所有已连接之 Razer 雷蛇设备和已安装之模块的高级用户指南。

### “控制板”选项卡

使用“控制板”选项卡自定义要在控制板中显示根据你的装备给出的哪些 Razer 雷蛇设备推荐以及你玩的哪些游戏。

## “重置”选项卡

你可以使用“重置”选项卡对所有带有板载内存的已连接 Razer 雷蛇设备执行恢复出厂设置，以及重置 Razer Synapse 雷云教程，以便在下次启动时再次熟悉 Razer Synapse 雷云的新特性。

 *重置 Razer 雷蛇设备后，保存在所选设备板载内存上的所有配置文件都将被删除。*

## “关于”选项卡

“关于”选项卡中显示了简要的软件信息和版权声明，并提供了使用条款的相关链接。你也可以通过此选项卡检查软件更新，或者快速访问 Razer 雷蛇的社交社区。

---

## 9. 安全与维护

### 安全指南

为了让你在使用 Razer Leviathan V2 X 时最大限度地确保安全，我们建议你遵循以下指引：

- 如果你发现设备运行异常，并且无法排除故障，请拔出设备并拨打 Razer 雷蛇服务热线或访问 [support.razer.com/cn](https://support.razer.com/cn) 以获取技术支持。
- 请勿拆解设备，也不要再在电流负载异常的情况下使用设备。这样做会导致质保失效。
- 让设备远离液体和潮湿环境。请仅在 0° C (32° F) 至 40° C (104° F) 的环境下使用设备。如果温度超出这一范围，请拔出并/或关闭设备，以便使温度稳定至最佳水平。
- 长时间过大音量收听可能会伤害你的听力。此外，某些国家/地区的法律允许的最大声级为 86 分贝，每天处在这样声级的环境中 8 小时会影响你的听力。因此，我们建议你在长时间使用此设备时将音量降低到舒适的程度。请保护好你自己的听力。

### 维护和使用

Razer Leviathan V2 X 只需很少的维护，就能保持最佳性能。我们建议你每月定期用软布或棉签清洁条形音箱，以防止污垢积聚。切勿使用肥皂或腐蚀性清洁剂。

---

## 10. 法律声明

### 版权和知识产权信息

© 2022 Razer Inc. 保留所有权利。Razer、雷蛇、“For Gamers. By Gamers.”、“Powered by Razer Chroma”徽标、Razer 徽标、和三头蛇徽标是 Razer Inc. 及其附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。其他所有商标都是其各自所有者的财产。所有其他商标和商品名称均为其各自所有者的财产，本文中提及的其他公司名称和产品名称可能是其各自公司的商标。实际产品可能与图片所示有所不同。

Android, Google, Google Logo, Google Play, and the Google Play logo are registered trademarks of Google LLC.

Apple, the Apple logo, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Razer is under license.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc.（简称“Razer”）可能拥有与本高级用户指南的产品有关的版权、商标、商业秘密、专利、专利申请或其他知识产权（包括注册的和未注册的）。本高级用户指南并未向您授予此类版权、商标、专利或其他知识产权的许可权。Razer Leviathan V2 X 雷蛇利维坦巨兽 V2 X（下称“产品”）可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 对这种差异或可能出现的错误概不负责。本高级用户指南所含信息如有更改，恕不另行通知。

### 有限产品质保

欲知有限产品质保最新和当前条款，请访问：[cn.razer.com/warranty](https://cn.razer.com/warranty)。

### 责任限制

由于分销、销售、转销、使用或无法使用该产品而造成的任何盈利损失、信息或数据丢失、特殊、意外、间接、惩罚性、因果性或附带损坏，Razer 均不负责。在任何情况下，Razer 所承担的责任都不超过购买产品的零售价格。

## 一般条款

这些条款应受产品购买国家/地区的法律管辖并将按该国家/地区的法律解释。 如果本高级用户指南中任何条款无效或不可执行，则此类条款（无效条款或不可执行条款）应被指定为无效力或被视为剩余条款的无效条款而被排除。 Razer 保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通。