



# BASE PARA RATÓN PRO RAZER

GUÍA PRINCIPAL

Potencia tu juego con la **Base para ratón pro Razer**, una combinación de base y receptor inalámbricos diseñados para que puedas cargar el ratón de forma inalámbrica y sin interrupciones. La base está equipada con un transceptor 4 KHz integrado que te permitirá desbloquear un auténtico rendimiento ultrasensible para nuestros ratones más avanzados, además de disfrutar del brillo de la victoria gracias a Razer Chroma™ RGB.



# ÍNDICE

1. CONTENIDO.....	3
2. REQUISITOS.....	4
3. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA.....	4
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS .....	5
5. INSTALACIÓN DE LA BASE PARA RATÓN PRO RAZER.....	6
6. CONFIGURACIÓN DE BASE PARA RATÓN PRO RAZER MEDIANTE RAZER SYNAPSE .....	8
7. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO .....	18
8. INFORMACIÓN LEGAL .....	19

---

## 1. CONTENIDO

- Base para ratón pro Razer



A. Superficie de carga inalámbrica magnética\*

B. Puerto USB Tipo C

C. Iluminación inferior con tecnología Razer Chroma™ RGB


D. Base antideslizante

- Receptor de carga inalámbrica Razer



- Cable Speedflex USB Tipo A a USB Tipo C

- Guía de información importante del producto



*\*Para obtener una lista actualizada de los ratones compatibles con la carga inalámbrica de Razer, visita [support.razer.com](https://support.razer.com)*

---

## 2. REQUISITOS

### REQUISITOS DEL PRODUCTO

- Puerto USB Tipo A
- Ratón compatible con carga inalámbrica Razer\*

### REQUISITOS DE RAZER SYNAPSE

- Windows® 10 de 64 bits (o posterior)
- Conexión a Internet para la instalación del software

*\*Venta separada. Para obtener una lista actualizada de los ratones compatibles con la carga inalámbrica de Razer, visita [support.razer.com](https://support.razer.com)*


---

## 3. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA



Registra tu producto y consigue ventajas exclusivas

[razerid.razer.com/warranty](https://razerid.razer.com/warranty)



*El número de serie de tu producto se encuentra aquí.*

---

## 4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Transceptor Razer HyperPolling 4K Hz integrado
- Puerto USB Tipo C para alimentación y datos
- Base antideslizante
- Retroiluminación Razer Chroma™ RGB con 16,8 millones de opciones de color
- Cable USB Tipo A a USB Tipo C de alta velocidad incluido
- Receptor de carga inalámbrica (incluido)
- Dispositivos compatibles: Razer Basilisk V3 Pro\*

*\*Para obtener una lista actualizada de los ratones compatibles con la carga inalámbrica de Razer, visita [support.razer.com](https://support.razer.com)*


---

## 5. INSTALACIÓN DE LA BASE PARA RATÓN PRO RAZER

1. En tu ratón Razer (no incluido), desbloquea y retira la tapa circular y sustitúyela por el receptor de carga inalámbrica.




2. Conecta la base para ratón a cualquiera de los puertos USB de tu PC utilizando el cable USB tipo C a USB tipo A.



**i** Instala Razer Synapse cuando recibas la notificación o descarga el instalador desde [razer.com/synapse](https://razer.com/synapse)

3. Coloca el ratón Razer sobre la base con el receptor de carga inalámbrica de tu ratón Razer alineado con la superficie de carga inalámbrica de la base. La base para ratón comenzará a cargar tu ratón Razer y mostrará su estado de carga en su iluminación inferior.



**i** Puedes personalizar la iluminación inferior de la base para ratón en Razer Synapse.

## 6. CONFIGURACIÓN DE BASE PARA RATÓN PRO RAZER MEDIANTE RAZER SYNAPSE


**i** *Exención de responsabilidad: Es necesaria una conexión a Internet para la instalación, las actualizaciones y las prestaciones basadas en la nube. Te recomendamos registrarte para obtener un Razer ID, pero es opcional. Todas las características mencionadas están sujetas a modificaciones en función de la versión actual del software, los dispositivos conectados y las aplicaciones o software compatibles.*

### PESTAÑA SYNAPSE

La pestaña Synapse es la pestaña predeterminada cuando se inicia por primera vez Razer Synapse. Esta ficha te permite acceder a la subpestaña Panel.


#### Panel

La subficha Panel es una visión general de Razer Synapse desde donde puedes acceder a todos tus dispositivos, módulos y servicios en línea de Razer.



## Modules

Le sous-onglet Modules affiche tous les modules installés et disponibles pour l'installation.



## Acc. directos globales

Conecta operaciones o funciones de Razer Synapse a las combinaciones personalizadas de tus periféricos Razer que omiten todas las asignaciones específicas del perfil. [Más información sobre Perfiles](#)

 Solo se reconocerán las entradas de dispositivos compatibles con Razer Synapse.




## PESTAÑA ACCESORIO

La pestaña Accesorio es la pestaña principal de la Base para ratón pro Razer. Desde aquí, puedes sincronizar la base con tu ratón Razer compatible y personalizar su iluminación inferior.

### Sincronización


Usa la pestaña Sincronización para sincronizar (o desincronizar) la base y tu ratón Razer compatible. Para sincronizar el ratón Razer compatible, inicia la Herramienta de sincronización y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.



Después de sincronizar la base con el ratón Razer, haz clic en **Configura la tasa de sondeo** para acceder a las nuevas opciones de tasa de sondeo disponibles en tu ratón Razer. También puedes acceder directamente a la tasa de sondeo de tu ratón Razer desde su subpestaña Rendimiento.

## Iluminación

La subpestaña Iluminación te permite modificar la configuración de iluminación del dispositivo Razer.



### Perfil

El perfil es el espacio de almacenamiento de datos donde se guarda la configuración del periférico de Razer. Por defecto, el nombre del perfil se basa en el nombre del sistema. Para añadir, renombrar, duplicar o eliminar un perfil, pulsa el botón Varios ( ●●●).

### Brillo

Puedes apagar la iluminación del dispositivo Razer con la opción Brillo, o aumentar o reducir la luminosidad con el control deslizante.


### Apagar iluminación

Habilita esta opción de ahorro de energía para deshabilitar la iluminación de tu dispositivo cuando se apaga la pantalla del sistema.

## Efectos rápidos


Se pueden seleccionar diversos efectos rápidos que se pueden aplicar a la iluminación de la base para ratón:

	Nombre	Descripción	Cómo configurarlo
	Medidor de audio	La iluminación inferior se iluminará en función del volumen del audio con un espectro de colores predeterminado	Selecciona un nivel de potencia de color
	Nivel de batería	La iluminación inferior solo mostrará el nivel de batería actual de tu ratón Razer	No se requiere personalización adicional
	Respiración	Los LED se encienden y se desvanecen en los colores seleccionados.	Se pueden seleccionar 2 colores o hacer que el cambio se haga de forma aleatoria
	Rotación de espectro	La iluminación inferior rotará entre los 16,8 millones de colores indefinidamente	No se requiere personalización adicional
	Luz estelar	La iluminación de cada LED podrá encenderse y desvanecerse gradualmente, en cualquier momento y con una duración aleatoria	Selecciona hasta 2 colores o usa colores aleatorios y selecciona una duración
	Estático	La iluminación inferior permanece fija en el color seleccionado.	Seleccionar un color
	Onda	La iluminación inferior se desplazará en la dirección seleccionada	Selecciona la dirección de onda en sentido horario o antihorario

Si tienes otros dispositivos de Razer compatibles con Chroma, puedes sincronizar los efectos rápidos pulsando el botón de sincronización de Chroma (  ).

 Solo se sincronizarán los dispositivos que admiten el efecto de iluminación seleccionado.

## Efectos Avanzados


La opción Efectos avanzados te permite elegir un efecto Chroma para usarlo en un dispositivo de Razer compatible con Chroma. Para comenzar a crear tu propio efecto Chroma, simplemente pulsa el botón Chroma Studio (  ).




## PESTAÑA PERFILES

La pestaña Perfiles es una solución práctica para gestionar todos los perfiles y asociarlos a tus juegos y aplicaciones.

### Dispositivos


En la subpestaña Dispositivos puedes ver los juegos que están vinculados a los perfiles de cada dispositivo y los efectos Chroma que están vinculados a los juegos.



Puedes importar Perfiles desde tu equipo o desde la nube con el botón Importar (  ) o crear nuevos perfiles en el dispositivo seleccionado con el botón Añadir (  ). Para renombrar, duplicar o eliminar un perfil, pulsa el botón Varios (  ). Cada perfil se puede configurar para que se active automáticamente cuando se ejecute una aplicación. Esto se hace a través de la opción Juegos vinculados.

## Juegos vinculados


La subpestaña Juegos vinculados te permite añadir juegos, ver dispositivos vinculados a juegos o buscar juegos añadidos. También puedes ordenar los juegos por orden alfabético, fecha de última partida o más jugados. Los juegos añadidos seguirán apareciendo aquí aunque no estén vinculados a ningún dispositivo Razer.



Para vincular juegos a dispositivos Razer conectados o a efectos Chroma, simplemente selecciona cualquier juego de la lista y haz clic en **Selecciona un dispositivo y su perfil para iniciarlo automáticamente durante el juego** para elegir el dispositivo Razer o el efecto Chroma con el que quedará vinculado. Una vez conectado, puedes pulsar el botón Varios ( ●●● ) del dispositivo o efecto Chroma correspondiente para seleccionar un perfil o efecto Chroma específico.

## VENTANA AJUSTES

La ventana Ajustes, a la que puedes acceder haciendo clic en el botón ( ⚙ ) en Razer Synapse, te permite configurar el comportamiento al iniciar el dispositivo y elegir el idioma de Razer Synapse, ver las guías principales de cada dispositivo Razer conectado o realizar un restablecimiento de fábrica a cualquier dispositivo Razer conectado.



### Pestaña General

La pestaña General te permite cambiar el idioma del software, el comportamiento de arranque, el tema de la pantalla y la visualización de notificaciones en pantalla. También puedes sincronizar manualmente tus perfiles a la nube ( ↻ ) o ver la guía principal de todos los dispositivos Razer conectados y módulos instalados.

### Pestaña Panel

Usa la pestaña Panel para personalizar qué recomendaciones de dispositivos Razer (basadas en tu configuración y en los juegos a los que juegas) se mostrarán en el Panel.

### Pestaña Restablecer

La pestaña Restablecer te permite llevar a cabo un restablecimiento de fábrica en todos los dispositivos Razer conectados que tengan memoria integrada y/o restablecer los tutoriales de Razer

Synapse para familiarizarte de nuevo con las nuevas funciones de Razer Synapse la próxima vez que lo inicies.



*Cuando restablezcas un dispositivo Razer, se borrarán todos los perfiles almacenados en las memorias integradas de los dispositivos seleccionados.*

#### Pestaña Acerca de

La pestaña Acerca de muestra una breve información del software y la declaración del copyright, y también proporciona enlaces relevantes para sus términos de uso. También puedes utilizar esta pestaña para comprobar actualizaciones de software o como acceso rápido a las comunidades sociales de Razer.

---

## 7. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

### NORMAS DE SEGURIDAD

Para alcanzar la máxima seguridad al usar la base para ratón pro Razer, te sugerimos las siguientes medidas:

- Si tuvieras algún problema al utilizar el dispositivo correctamente y las indicaciones de la resolución de problemas no dieran resultado, desconecta el dispositivo y llama a la línea de atención de Razer o accede a [support.razer.com](https://support.razer.com) para solicitar asistencia.
- No desmontes el dispositivo y no intentes hacerlo funcionar bajo circunstancias anormales. Hacerlo anulará la garantía.
- Tu base para ratón pro Razer requiere una conexión USB que sea capaz de suministrar energía suficiente para cargar un ratón Razer compatible con carga inalámbrica. El proceso de carga podría verse afectado cuando se conecta a un concentrador USB sin alimentación o a uno de los puertos USB sin alimentación que se encuentran mayormente en teclados y otros periféricos.
- No uses ni coloques el dispositivo cerca del agua, fuentes de humedad ni superficies mojadas.
- No uses ni coloques el dispositivo cerca de fuentes de calor, llama directa u otras superficies calientes como radiadores, fogones, chimeneas y velas.
- El dispositivo solo debe utilizarse con ratones compatibles con la carga inalámbrica Razer. Comprueba si tu dispositivo es compatible con la base para ratón antes de cargarlo. Razer no se hará responsable de los daños que pueda sufrir un dispositivo mientras se use la base para ratón.
- Este dispositivo solo se debe utilizar con el tipo de alimentación indicado en el dispositivo. Si no estás seguro del tipo de fuente de alimentación, consulta con la compañía eléctrica local o con un técnico cualificado.
- Mantén el dispositivo alejado de los líquidos o la humedad. El dispositivo debe funcionar dentro del rango específico de temperaturas de 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F). Si la temperatura supera ese rango, desconecta o apaga el dispositivo para dejar que la temperatura se estabilice hasta un nivel óptimo.

### USO Y MANTENIMIENTO

La base para ratón pro Razer requiere un mantenimiento mínimo para conservarla en óptimas condiciones. Para evitar la acumulación de suciedad, recomendamos limpiar el dispositivo con un paño suave o un hisopo de algodón una vez al mes. No uses jabón ni productos de limpieza agresivos.

---

## 8. INFORMACIÓN LEGAL

### INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

©2022 Razer Inc. Todos los derechos reservados. Razer, el logotipo de la serpiente de tres cabezas, el logotipo de Razer, el lema "For Gamers. By Gamers." y el logotipo de "Razer Chroma" son marcas comerciales o marcas registradas de Razer Inc. o sus empresas afiliadas en Estados Unidos y otros países. El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.

Windows y el logotipo de Windows son marcas comerciales del grupo de compañías de Microsoft.

Razer Inc. ("Razer") puede tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, aplicaciones de patente u otros derechos de propiedad intelectual (estén o no registradas) con relación al producto de esta guía. La entrega de esta guía no otorga licencia sobre dichos derechos de autor, marcas comerciales, patentes u otros derechos de propiedad intelectual. La base para ratón pro Razer (el "Producto") puede diferir de las imágenes del embalaje u otras. Razer no asume ninguna responsabilidad sobre dichas diferencias o por cualquier error que pudiera aparecer. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

### GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Para obtener los términos más recientes y actuales de la garantía limitada del producto, visita [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

### LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Razer no será en ningún caso responsable de ninguna pérdida de beneficios, pérdida de información o datos, ya sea especial, fortuita, indirecta, punitiva o consecuente; que se derive de alguna forma de la distribución, la venta, la reventa, el uso o la incapacidad para usar el Producto. La responsabilidad de Razer no podrá superar en ningún caso el precio de compra minorista del Producto.

### GENERAL

Estos términos se regirán e interpretarán según las leyes de la jurisdicción en la que se haya comprado el Producto. Si algún término de este documento se considera no válido o no aplicable, entonces dicho término (en la medida en que no sea válido ni aplicable) no tendrá efecto y se considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.