



# CONTROLE PARA STREAMING RAZER

GUIA PRINCIPAL


Seja você um streamer ou um criador de conteúdo, deixe sua criatividade fluir com o **Controle para Streaming Razer**. Tenha acesso instantâneo a qualquer função usando a tela de toque, os botões e os seletores personalizáveis. Crie atalhos e faça várias atividades ao mesmo tempo com toda a facilidade, para que você possa se concentrar em interagir com os fãs e aumentar seu número de seguidores.

# CONTEÚDO

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM.....	3
2. DO QUE VOCÊ PRECISA.....	4
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	4
4. NÓS LHE DAMOS COBERTURA.....	5
5. PRIMEIROS PASSOS.....	6
6. USANDO O CONTROLE.....	7
7. CONFIGURANDO O CONTROLE PARA STREAMING RAZER COM O RAZER SYNAPSE.....	9
8. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO.....	16
9. INFORMAÇÕES LEGAIS.....	17


## 1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Controle para Streaming Razer




- A. Porta Tipo C
- B. 6 seletores analógicos táteis
- C. Painéis de informações dos seletores
- D. 12 teclas hápticas de Switchblade
- E. Botão Home
- F. Botões de espaço de trabalho 1 a 7

- Cabo Tipo C para Tipo A



- Suporte removível



- Guia de informações importantes sobre o produto

---

## 2. DO QUE VOCÊ PRECISA

### REQUISITOS DO PRODUTO

- Conexão Tipo A direta com um PC

### REQUISITOS DO RAZER SYNAPSE

- Windows®10 de 64 bits (ou superior)
- Conexão com a Internet para a instalação do software

### REQUISITOS DO SOFTWARE LOUPEDECK 5.0

- macOS® X 10.14 / Windows®10 de 64 bits (ou superior)
- Conexão com a Internet para a instalação do software

---


## 3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Interface:
  - 12 teclas hápticas de Switchblade
  - 6 seletores analógicos táteis com duas telas laterais em LCD
  - 8 botões programáveis
- Conectividade: Cabo Tipo A para Tipo C de 2 metros
- Suporte: Suporte removível
- Tamanho: 151 mm (comprimento) x 101,5 mm (largura) x 30,2 mm (altura)
- Peso: 210 g (somente o Controle para Streaming), 216 g (incluindo o suporte removível)
- Requisitos do sistema:
  - macOS X 10.14 (ou superior)
  - Sistemas Windows 10
  - Software Loupedeck

---

## 4. NÓS LHE DAMOS COBERTURA

Você tem um ótimo dispositivo em suas mãos, com garantia limitada de 1 ano. Agora, maximize seu potencial e ganhe benefícios exclusivos da Razer registrando-se em [razerid.razer.com](https://razerid.razer.com/) <https://razerid.razer.com/>




*O número de série do seu produto pode ser encontrado aqui.*

Dúvidas? Entre em contato com a equipe de suporte Razer em [support.razer.com](https://support.razer.com)

---

## 5. PRIMEIROS PASSOS

1. Conecte o Controle para Streaming Razer ao computador.




2. Instale o Razer Synapse quando solicitado ou baixe o instalador em [razer.com/synapse](https://razer.com/synapse)  
**i** (Para sistemas macOS) Baixe o Software Loupedeck em [loupedeck.com/get-started](https://loupedeck.com/get-started).
3. Use o aplicativo Razer Synapse para acessar o Software Loupedeck e criar conteúdos com qualquer um dos programas nativos integrados do controle, ou personalize seus seletores e botões para que se adaptem ao seu fluxo de trabalho.  
**i** O Software Loupedeck é obrigatório ao se utilizar o controle e qualquer um dos seus recursos.

---

## 6. USANDO O CONTROLE

### COMPREENDENDO OS ELEMENTOS DE CONTROLE

O Controle para Streaming Razer está dividido em dois elementos que permitem que você se movimente sem nenhuma dificuldade entre suas ferramentas e aplicativos.



Elementos do espaço de trabalho

Elementos gerais

#### Espaços de trabalho

Um espaço de trabalho é uma caixa de ferramentas ou uma coleção de funções relacionadas. No Controle para Streaming Razer, você pode passar de um para outro dos vários espaços de trabalho (ou caixas de ferramentas) com toda a eficiência utilizando os botões de Espaço de Trabalho 1 a 7, o que permite que você realize as ações de que mais precisa em diferentes aplicativos. [Saiba mais sobre os espaços de trabalho](#)

#### Elementos gerais

O controle é composto pelo botão Home e pelos botões personalizáveis de espaço de trabalho, que podem ser utilizados para acessar com toda a rapidez seus espaços de trabalho ou funções preferidos em uma série de aplicativos.

- **Botão Home.** Retorna ao seu espaço de trabalho inicial.
- **Botões de espaço de trabalho 1 a 7.** São totalmente personalizáveis e permanecem inalterados mesmo quando você passa de um aplicativo para outro. [Saiba mais sobre os botões de espaço de trabalho](#)



#### Elementos do espaço de trabalho.

Controladas por espaços de trabalho, as funções dos seletores analógicos táteis e das teclas hápticas de Switchblade são alteradas com base no espaço de trabalho atual.

- **Seletores analógicos táteis.** Controle os valores variáveis (por ex., os seletores de brilho, o nível do volume, a rolagem das faixas de mídia etc.) com uma função de pressionamento que pode restaurar valores, ativar/desativar outras definições ou realizar uma ação preferida. [Saiba mais sobre os seletores](#)
- **Painéis de informações dos seletores.** Exibe a função ou o valor atuais do seu seletor analógico correspondente.
- **Teclas hápticas de Switchblade.** Ative diferentes funções (por ex., abrir ferramentas e predefinições, controlar mídias, inicializar aplicativos etc.) dentro de cada espaço de trabalho. Você pode definir diferentes páginas para cada tecla de Switchblade e acessá-las deslizando o dedo para a esquerda ou a direita na página de Switchblade.  
Essas teclas são coloridas, para indicar sua função. [Saiba mais sobre os códigos de cores](#)

## USO DO SUPORTE REMOVÍVEL

Para um setup inclinado, insira o controle nos ganchos do suporte e pressione firmemente cada gancho até o controle se encaixar no lugar certo. Para soltar, destrave cuidadosamente cada gancho do controle.



## 7. CONFIGURANDO O CONTROLE PARA STREAMING RAZER COM O RAZER SYNAPSE


**i** É necessário estar conectado à Internet para a instalação, a atualização e o uso dos recursos baseados na nuvem. O registro em uma conta Razer ID é opcional, mas recomendado. Todos os recursos listados estão sujeitos a alteração com base na versão atual do software, no(s) dispositivo(s) conectado(s) e nos aplicativos e software suportados.

### GUIA SYNAPSE

A guia Synapse é a guia padrão para quando o Razer Synapse é aberto. Esta guia permite que você acesse a subguia Painel.


#### Painel

A subguia Painel é uma visão geral do seu Razer Synapse, onde você pode acessar todos os seus dispositivos, módulos e serviços online Razer.



## Módulos


A subguia Módulos exibe todos os módulos instalados e disponíveis para instalação.



## Atalhos globais


Vincule operações ou funções do Razer Synapse para personalizar combinações de teclas a partir dos comandos de qualquer dispositivo habilitado para Razer Synapse, que se aplicarão a todos os perfis do dispositivo.

**!** *Apenas comandos de dispositivos habilitados para Razer Synapse serão reconhecidos.*



## GUIA TRANSMISSÃO

Use a guia Transmissão para abrir ou baixar o Software Loupedeck e alterar o perfil de aplicativos do controle usando o Razer Synapse.



### Perfil

No aplicativo do Controle para Streaming Razer, um perfil é um espaço de trabalho pré-configurado projetado para tornar o controle imediatamente utilizável e compatível com o aplicativo suportado que você está usando.

- ! *O Software Loupedeck é obrigatório para que o Razer Synapse assuma o controle dos perfis do Controle para Streaming Razer. Para que o aplicativo Razer Synapse comande os perfis do controle, também é necessário que o Dynamic Mode (Modo Dinâmico) esteja DESLIGADO no Software Loupedeck.*

### Dicas rápidas


- Visite o [Software Loupedeck](#) para ter uma compreensão detalhada do Software Loupedeck e seus recursos.
- Entenda como funciona cada plugin para os perfis específicos de cada aplicativo nos [Guias dos Plugins do Loupedeck](#).

## GUIA PERFIS

A guia Perfis é um modo conveniente de gerenciar todos os seus perfis e vinculá-los aos seus jogos e aplicativos.


### Dispositivos

Veja quais jogos estão vinculados aos perfis de cada dispositivo ou qual Efeito Chroma está vinculado a um jogo específico usando a subguia Dispositivos.



## Jogos vinculados


A subguia Jogos vinculados lhe dá a possibilidade de adicionar jogos, visualizar dispositivos vinculados aos jogos ou procurar jogos adicionados. Você também pode organizar os jogos em ordem alfabética, a partir do último jogo utilizado ou a partir do mais jogado. Os jogos adicionados continuarão listados aqui, mesmo se não estiverem vinculados a um dispositivo Razer.



Para vincular jogos a Efeitos Chroma ou a dispositivos Razer conectados, basta clicar em qualquer jogo da lista e, em seguida, clicar em **Selecionar um dispositivo e seu perfil para abrir automaticamente durante o jogo** para selecionar o Efeito Chroma ou o dispositivo Razer com o qual será vinculado. Uma vez conectado, você pode clicar no botão Outros ( ●●● ) do dispositivo ou Efeito Chroma correspondente para selecionar um perfil ou Efeito Chroma específico.

## JANELA CONFIGURAÇÕES

A janela Configurações, acessível clicando-se no botão (⚙️) do Razer Synapse, permite configurar o comportamento de inicialização e o idioma de exibição do Razer Synapse, ver os guias principais de cada dispositivo Razer conectado ou executar o restauro das configurações de fábrica em qualquer dispositivo Razer conectado.



### Guia Geral

A guia Geral permite que você altere o idioma de exibição, o comportamento de inicialização, o tema e a exibição de notificações na tela do software. Você também pode sincronizar seus perfis com a nuvem manualmente (↻) ou ver o guia principal de todos os dispositivos Razer conectados e módulos instalados.

### Guia Redefinir

A guia Redefinir permite que você execute o restauro das configurações de fábrica em todos os dispositivos Razer com memória integrada conectados e/ou o restauro dos tutoriais do Razer Synapse, para se familiarizar novamente com os novos recursos do Razer Synapse na próxima vez que o iniciar.



*Todos os perfis armazenados na memória integrada do dispositivo selecionado serão apagados ao se fazer restauro de um dispositivo Razer.*

## **Guia Sobre**

A guia Sobre exibe breves informações do software e a declaração de direitos autorais, e fornece links relevantes para seus termos de uso. Você também pode utilizar esta guia para verificar atualizações de software ou para ter acesso rápido às comunidades sociais da Razer.

---

## 8. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

### ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

Para obter a máxima segurança durante o uso do Controle para Streaming Razer, sugerimos que você siga as orientações abaixo:

Se tiver problemas para usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-los, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer ou visite [support.razer.com](https://support.razer.com) para receber suporte.

Não desmonte o dispositivo nem tente operá-lo sob condições anormais de corrente. Se fizer isso, sua garantia será anulada.

Não use nem instale o dispositivo perto da água, da umidade, de solventes ou de outras superfícies molhadas; não o exponha a altas temperaturas ou à luz direta do sol por períodos longos de tempo, nem permita a entrada de umidade ou líquidos no dispositivo.

Mantenha uma distância mínima de pelo menos 15 cm (6 pol.) entre o dispositivo e aparelhos médicos implantados, para reduzir o risco de interferência.

Mantenha o dispositivo e seus componentes longe de líquidos ou umidade. Só opere o dispositivo dentro da faixa específica de temperatura de 15 °C (59 °F) a 35 °C (95 °F). Se a temperatura exceder essa faixa, desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize em um nível ideal.

### MANUTENÇÃO E USO

O Controle para Streaming Razer requer uma manutenção mínima para se manter em condições ideais. Recomendamos que você o limpe uma vez por mês usando um pano macio ou um cotonete para evitar o acúmulo de sujeira. Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

---

## 9. INFORMAÇÕES LEGAIS

### INFORMAÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE

©2025 Razer Inc. Todos os direitos reservados. Razer, "For Gamers. By Gamers.", logotipo "Powered by Razer Chroma", logotipo Razer, o logotipo da cobra de três cabeças e o logotipo Razer são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer Inc. e/ou de empresas afiliadas nos Estados Unidos ou em outros países. Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários, e outros nomes de empresas e de produtos mencionados neste guia podem ser marcas registradas de suas respectivas empresas.

©2022 LoupeDeck Ltd. All rights reserved.

macOS is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

A Razer Inc. (doravante nesta denominada a "Razer") pode ter direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de registro de patente ou outros direitos de propriedade (registrados ou não) no concernente ao produto neste Guia Principal. O fornecimento deste Guia Principal não dá a você uma licença para (quaisquer) tais patentes, marcas registradas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual. O Controle para Streaming Razer (doravante nesta denominado o "Produto") pode ser diferente das imagens na caixa ou de outro modo. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças ou por quaisquer eventuais erros. As informações na presente estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

### GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para conferir os termos atuais da Garantia Limitada do Produto, acesse [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

### LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer lucros cessantes, perda de informações ou de dados, danos especiais, incidentais, indiretos, compensatórios, consequenciais ou acidentais oriundos de qualquer forma da distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Sob nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo

### DISPOSIÇÕES GERAIS

Os termos da presente serão regidos e interpretados segundo a legislação do foro no qual o Produto foi adquirido. Se qualquer termo neste manual for considerado inválido ou inexecutável, tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem nulo, sem efeito e excluído sem

invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de emendar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.