



RAZER 雷蛇直播控制台 X

高级用户指南


一旦拥有 **Razer 雷蛇直播控制台 X**，创意就会蜂拥而至。通过一台易用的设备控制所有应用程序和工具，轻松管理你的直播和内容创作。简化工作流程，这样你才能专注于最重要的事情 — 与粉丝互动、增加粉丝人数。

目录

1. 内含物品	3
2. 要求	4
3. 技术规格	4
4. 简要介绍	5
5. 入门指南	6
6. 通过 RAZER SYNAPSE 雷云配置 RAZER 雷蛇直播控制台	8
7. 安全与维护	12
8. 法律声明	13

1. 内含物品

- Razer Stream Controller X



- A. 可互换磁吸式面板
- B. 15 个触觉触摸按键
- C. 可拆卸 50° 防滑磁性支架
- D. 2 米的 USB-A 转 USB-C 线缆

- 重要产品信息指南

2. 要求

产品要求

- 直接通过 Type A 连接至电脑

LOUPEDECK 软件要求

- macOS® X 10.14 / Windows®10 64 位（或更高版本）
- 互联网连接，用于软件安装


RAZER SYNAPSE 雷云要求（可选）

- Windows® 10 64 位（或更高版本）
- 互联网连接，用于软件安装

3. 技术规格

- 系统要求：macOS X 10.14（及更高版本），Windows 10 系统（及更高版本），Loupedeck 软件
- 大小：111 x 80.7 x 30 毫米
- 重量：146 克（Razer 雷蛇直播控制台 X 本身），倾斜支架重 177 克
- 界面：15 个薄膜按键
- 连接方式：2 米的 USB-A 转 USB-C 线缆
- 屏幕倾斜角度：8 度（Razer 雷蛇直播控制台 X 本身），50 度（使用支架后）
- 包装内物品：Razer 雷蛇直播控制台 X，2 米的 USB-A 转 USB-C 线缆，可拆卸支架

4. 简要介绍




产品的序列号位于此处。




注册你的产品并获得专享福利 razerid.razer.com/warranty

5. 入门指南

1. 将连接 Razer Stream Controller X 的连接线穿过支架连接至电脑。



2. 将面板放在 Razer Stream Controller X 上，然后将控制台放入支架中。



3. 从 loupedeck.com/get-started 下载并安装最新的 Loupedeck 软件。

i 若要使用此控制台及其任何一个功能，必须要有 Loupedeck 软件。



4. 出现提示时安装 Razer Synapse 雷云，或从 razer.com/synapse 下载安装程序，以获得额外功能。



6. 通过 RAZER SYNAPSE 雷云配置 RAZER 雷蛇直播控制台


i 安装、更新和基于云的功能均需要互联网连接。建议你注册 Razer ID 账号，但并非强制性要求。本文列出的所有功能特性在不同的软件版本、连接的设备和支持的应用程序及软件上可能会有所不同。

“SYNAPSE 雷云”选项卡

当你首次启动 Razer Synapse 雷云时，“Synapse 雷云”选项卡将是默认选项卡。你可以通过此选项卡浏览“控制板”子选项卡。


控制板

“控制板”子选项卡是 Razer Synapse 雷云的总控制台，你可以在其中访问所有 Razer 雷蛇设备、模块和在线服务。



模块


“模块”子选项卡列出了所有已安装及可供安装的模块。



通用快捷键


将操作或 Razer Synapse 雷云的功能绑定到任何支持 Razer Synapse 雷云之设备输入的自定义按键组合，并应用于所有设备配置文件。

! 只会识别支持 Razer Synapse 雷云之设备的输入。



“直播”选项卡

使用“直播”选项卡启动或下载 Loupedeck 软件并使用 Razer Synapse 雷云更改控制台的应用程序配置文件。



配置文件

在 Razer 雷蛇直播控制台应用程序中，配置文件是一个预先配置的工作区，旨在使控制台立即可用，而且兼容受支持的应用程序。


! Razer Synapse 雷云需要有 Loupedeck 软件才能控制 Razer 雷蛇直播控制台的配置文件。此外，还需将 Loupedeck 软件中的“Dynamic Mode”（动态模式）设为关闭，以便 Razer Synapse 雷云应用程序可以控制控制台的配置文件。

快速提示

- 访问 [Loupedeck 软件](#)，详细了解 Loupedeck 软件及其功能。
- 阅读 [Loupedeck 插件指南](#)，了解每个插件如何搭配各应用程序特有的配置文件。

“设置”窗口

单击 Razer Synapse 雷云上的 (⚙) 按钮即可打开“设置”窗口。你可以通过该窗口配置 Razer Synapse 雷云的启动行为和显示语言、查看每个已连接的 Razer 雷蛇设备的高级用户指南，或对任何连接的 Razer 雷蛇设备执行恢复出厂设置。



“常规”选项卡

“常规”选项卡可用于更改软件的显示语言、启动行为、主题，以及屏幕通知显示。你也可以手动将配置文件同步到云端 (☁) 或查看所有已连接之 Razer 雷蛇设备和已安装之模块的高级用户指南。

“重置”选项卡

你可以使用“重置”选项卡对所有带有板载内存的已连接 Razer 雷蛇设备执行恢复出厂设置，以及重置 Razer Synapse 雷云教程，以便在下次启动时再次熟悉 Razer Synapse 雷云的新特性。

! 重置 Razer 雷蛇设备后，保存在所选设备板载内存上的所有配置文件都将被删除。

“关于”选项卡

“关于”选项卡中显示了简要的软件信息和版权声明，并提供了使用条款的相关链接。你也可以通过此选项卡检查软件更新，或者快速访问 Razer 雷蛇的社交社区。

7. 安全与维护

安全指南

为了让你在使用 Razer 雷蛇直播控制台时最大限度地确保安全，我们建议你遵循以下指引：

如果你发现设备运行异常，并且无法排除故障，请拔出设备并拨打 Razer 雷蛇服务热线或访问 support.razer.com/cn 以获取技术支持。

请勿拆解设备，也不要再在电流负载异常的情况下使用设备。这样做会导致质保失效。

请勿在有水的地方附近、潮湿环境中、溶剂附近或其他湿的表面上使用或安装设备；将设备长时间暴露在高温或阳光直射下，或让设备内部受潮或进入液体。

确保此设备与植入式医疗设备之间至少保持 15 厘米（6 英寸）的最小距离，以降低干扰风险。

请将设备及其部件远离液体、潮湿环境或水汽。请仅在 15° C (59° F) 至 35° C (95° F) 的环境下使用设备。如果温度超出这一范围，请拔出设备，以便使温度稳定至更佳水平。

维护和使用

Razer 雷蛇直播控制台只需很少的维护，就能保持最佳性能。我们建议你每月定期用软布或棉签进行清洁，以防止污垢积聚。切勿使用肥皂或腐蚀性清洁剂。

8. 法律声明

版权和知识产权信息

© 2023 Razer Inc. 保留所有权利。Razer、雷蛇、“For Gamers. By Gamers.”、“Powered by Razer Chroma”徽标、Razer 徽标、和三头蛇徽标是 Razer Inc. 及其附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。其他所有商标都是其各自所有者的财产。所有其他商标和商品名称均为其各自所有者的财产，本文中提及的其他公司名称和产品名称可能是其各自公司的商标。实际产品可能与图片所示有所不同。

©2022 LoupeDeck Ltd. All rights reserved.

macOS is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc.（简称“Razer”）可能拥有与本高级用户指南的产品有关的版权、商标、商业秘密、专利、专利申请或其他知识产权（包括注册的和未注册的）。本高级用户指南并未向您授予此类版权、商标、专利或其他知识产权的许可权。Razer 雷蛇直播控制台（下称“产品”）可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 对这种差异或可能出现的错误概不负责。本高级用户指南所含信息如有更改，恕不另行通知。

有限产品质保

欲知有限产品质保最新和当前条款，请访问：cn.razer.com/warranty。

责任限制

由于分销、销售、转销、使用或无法使用该产品而造成的任何盈利损失、信息或数据丢失、特殊、意外、间接、惩罚性、因果性或附带损坏，Razer 均不负责。在任何情况下，Razer 所承担的责任都不超过购买产品的零售价格。

一般条款

这些条款应受产品购买国家/地区的法律管辖并将按该国家/地区的法律解释。如果本高级用户指南中任何条款无效或不可执行，则此类条款（无效条款或不可执行条款）应被指定为无效力或被视为剩余条款的无效条款而被排除。Razer 保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。