



RAZER AETHER STANDING LIGHT BARS

GUIA PRINCIPAL


Haz que tu habitación de gamer brille de verdad con las luces Razer Aether. Con tecnología Razer Chroma RGB y la posibilidad de personalizarlas y controlarlas desde una cómoda aplicación para crear la atmósfera perfecta para cualquier escenario.

CONTEÚDO

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM	3
2. REQUISITOS.....	4
3. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA.....	4
4. INSTALACIÓN	5
5. PERSONALIZAR LA ILUMINACIÓN	6
6. USO DE LAS BARRAS DE LUCES	9
7. CONFIGURACIÓN DE LAS RAZER AETHER STANDING LIGHT BARS.....	11
8. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	21
9. INFORMACIÓN LEGAL	22

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Razer Aether Standing Light Bars



A. Conector USB tipo C

B. Iluminación dual delantera y trasera reversible

C. Soportes de base

D. Botón de encendido / multifunción

- 2 soportes para barra de luces



- Guía de información importante del producto

2. REQUISITOS

REQUISITOS DEL PRODUCTO

- Puerto USB tipo C
- Red Wi-Fi de 2,4 GHz (cifrado WPA/WPA2)
- PC/portátil (Windows® 10 de 64 bits o posterior) compatible con Wi-Fi*

REQUISITOS DE LA APLICACIÓN RAZER GAMER ROOM

- Dispositivo con iOS 16.4/Android 9 (o posterior) con conectividad Bluetooth*
- Conexión a Internet para la instalación de la aplicación

REQUISITOS DE RAZER SYNAPSE


- Windows® 10 de 64 bits (o posterior)
- Conexión a Internet para la instalación del software

*La conexión Bluetooth solo se necesita para la configuración inicial.

3. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA




Registra tu producto y consigue ventajas exclusivas
razerid.razer.com/warranty



El número de serie de tu
producto se encuentra aquí.


4. INSTALACIÓN

1. Montar




i Las barras de luces pueden orientarse hacia ti o proyectarse en las paredes, según las necesidades de tu equipo.

2. Colocar



3. Conectar



5. PERSONALIZAR LA ILUMINACIÓN

A. MEDIANTE DISPOSITIVO MÓVIL CON LA APLICACIÓN RAZER GAMER ROOM

1.



Razer Gamer Room




RZR.TO/GAMER-ROOM-APP



2.

Encender



Pulsar

3.



Razer Gamer Room



CREAR UNA CASA



AÑADIR UN DISPOSITIVO
NUEVO




Ejecuta la aplicación y sigue las instrucciones que aparezcan en pantalla para añadir un nuevo dispositivo. Asegúrate de que tu dispositivo Razer esté en modo de sincronización y de que tu dispositivo móvil esté conectado a tu red de 2,4 Ghz preferida.

Ahora ya puedes personalizar las Razer Aether Standing Light Bars con la aplicación Razer Gamer Room.

B. MEDIANTE PC/PORTÁTIL CON LA APLICACIÓN RAZER SYNAPSE

i Antes de continuar, asegúrate de que las barras de luces estén ya configuradas en tu red (a través de la aplicación Razer Gamer Room) y tu PC esté conectado a la misma red.

1.




! Actualiza a la versión más reciente de Razer Synapse o descarga el instalador desde razer.com/synapse. Te recomendamos que te registres para obtener un Razer ID, pero es opcional. Puedes continuar como invitado, aunque no podrás guardar ningún ajuste en la nube.

2.



3.



i Actualiza Razer Synapse si se te pide y espera a que Razer Synapse configure las barras de luces.

Ahora ya puedes personalizar las Razer Aether Standing Light Bars con Razer Synapse.


REACTIVAR EL MODO DE SINCRONIZACIÓN

Necesitarás el modo de sincronización cuando vayas a configurar las barras de luces desde la aplicación Razer Gamer Room. Este modo se activa al encender las barras de luces y se desactiva al cabo de 15 minutos si se deja sin sincronizar. Para volver a activarlo, apaga y vuelve a encender la fuente de alimentación de las barras.

6. USO DE LAS BARRAS DE LUCES

ENCENDER/APAGAR


Encender/Apagar



Pulsar

ALTERNAR ENTRE EFECTOS DE ILUMINACIÓN

Cuando estén
encendidas



Mantener
pulsado*


ESTÁTICO (BLANCO, ROJO, NARANJA, AMARILLO, VERDE, CIAN, AZUL, MORADO) > ROTACIÓN
DE ESPECTRO > ONDA ASCENDENTE > ONDA DESCENDENTE

*Mantener pulsado hasta que se active el efecto de iluminación deseado.

RESTABLECER LOS AJUSTES DE FÁBRICA


Una vez conectadas, es necesario reiniciarlas antes de conectarlas a las barras de luces a un nuevo dispositivo.

1. Mientras mantienes pulsado el botón de encendido / multifunción durante más de 4 segundos, desconecta y vuelve a conectar las barras de luces.



2. Espera a que las barras de luces alternen brevemente entre rojo, verde y azul antes de mostrar el efecto de onda ascendente cuando se hayan reiniciado correctamente.
3. Usa la aplicación Razer Gamer Room para conectar las Razer Aether Standing Light Bars a un nuevo dispositivo móvil.

7. CONFIGURACIÓN DE LAS RAZER AETHER STANDING LIGHT BARS

 Exención de responsabilidad: Esta guía proporciona una visión general de la nueva aplicación Razer Synapse y puede que solo cubra parcialmente algunas de las funciones de tu dispositivo. El nuevo Razer Synapse requiere una conexión a Internet para instalar, actualizar, acceder y guardar las funciones basadas en la nube. Te recomendamos que te registres para obtener un Razer ID, pero es opcional. Todas las funciones mencionadas aquí están sujetas a modificaciones en función de la versión actual, los dispositivos conectados y los complementos compatibles.

PESTAÑA SYNAPSE

La pestaña Synapse es la pestaña predeterminada cuando se inicia por primera vez Razer Synapse. Utiliza los siguientes botones para navegar por la interfaz de usuario:

— Minimizar

Al hacer clic en este botón, la aplicación se minimizará en la barra de tareas mientras se ejecuta en segundo plano.

 Maximizar

Este botón amplía la ventana del navegador hasta ocupar toda la pantalla. Para restaurar la ventana a su tamaño original, haz clic de nuevo en el botón Maximizar.

✕ Cerrar

Este botón cerrará todas las pestañas relevantes y cerrará la aplicación por completo.

< Pestaña anterior

Al hacer clic en este botón, volverás a la última pestaña que hayas visitado.

> Pestaña siguiente

Al hacer clic en este botón, pasarás a la página siguiente si has utilizado recientemente el botón Pestaña anterior.

 Pestaña Actualizar

Este botón vuelve a cargar la página actual. Utilízalo si una página no se muestra correctamente o si quieres ver el contenido más reciente.

↓ Descargar actualización

Si aparece este botón, significa que hay cambios en la aplicación. Utilízalo si una página no se muestra correctamente o si quieres ver el contenido más reciente.

☰ Más

Al hacer clic en este botón, se abrirá una ventana emergente para que puedas acceder fácilmente a las pestañas Dispositivos, Módulos y Otras aplicaciones instaladas.

⚙ Ajustes

Al hacer clic en este botón, se abrirá la pestaña Ajustes para que puedas cambiar rápidamente los ajustes de esta aplicación.

👤 Perfil


Este botón abrirá una ventana emergente para acceder a las opciones Iniciar sesión, Comentarios, Valorar este software, Añadir dispositivo wifi y Salir.

❓ Info

Al pasar el ratón por encima de este botón, aparecerá información adicional sobre una característica o una función.


Panel

La subpestaña Panel es una visión general de Razer Synapse desde donde puedes acceder a todos tus dispositivos, módulos y servicios en línea de Razer.



Gamer Room

La subpestaña Gamer Room muestra todos los dispositivos con la función Luces Razer Aether. Desde aquí, puedes ver y gestionar tus dispositivos compatibles con Gamer Room.



Prioridad de Synapse


Esta sección te permite seleccionar y personalizar la iluminación de tu dispositivo y hacer que reaccione a los juegos compatibles con Chroma y a las aplicaciones Chroma Connect mediante Razer Synapse.

Controlados por la aplicación Gamer Room

Esta sección muestra todos los dispositivos compatibles controlados de forma remota por la aplicación Gamer Room.

Dispositivos y Módulos


La subpestaña Módulos muestra todos los módulos instalados y los disponibles para instalación.



Accesos directos globales

Combina operaciones o funciones de Razer Synapse para personalizar combinaciones de teclas en cualquier entrada de dispositivo compatible con Razer Synapse que podrás aplicar en todos los perfiles de dispositivos.

! Solo se reconocerán las entradas de dispositivos compatibles con Razer Synapse.



AETHER STANDING LIGHT BARS

La pestaña AETHER STANDING LIGHT BARS es la pestaña principal de tu dispositivo Razer. Desde aquí puedes cambiar los ajustes del dispositivo, como la iluminación. Cualquier cambio en esta pestaña se guardará automáticamente en tu sistema local y en el almacenamiento en la nube. Utiliza los siguientes botones para acceder a las opciones de tu perfil:

▾ Barra desplegable de perfiles


Al hacer clic en esta barra desplegable, se mostrarán todos los perfiles de este dispositivo para que puedas cambiar rápidamente de perfil.

⋮ Varios

Al hacer clic en este botón, se abrirá una ventana emergente con opciones relacionadas con tu perfil actual.

Iluminación

La subpestaña Iluminación te permite personalizar los efectos de iluminación de tu dispositivo Razer y gestionar cómo los controla Razer Synapse.



Perfil

Perfil es un sistema de almacenamiento de datos que guarda todos los ajustes de tus periféricos Razer. Por defecto, el nombre del perfil se basa en el nombre de tu sistema. Si haces clic en la barra desplegable (▾), aparecerán todos los perfiles de este dispositivo para que puedas cambiar

rápidamente entre ellos. Para añadir, importar, renombrar, duplicar, exportar o eliminar un perfil, pulsa el botón Varios (...) correspondiente al perfil.

Encender/Apagar un dispositivo

Puedes encender o apagar tu dispositivo Razer haciendo clic en el botón Encender/Apagar (⏻).

Identificar un dispositivo

Haz clic en el botón Identificar (📍) para mostrar dónde está tu dispositivo Razer en tu configuración física.

Cambiar el nombre de un dispositivo

Asigna el nombre que prefieras a tu dispositivo Razer. Para ello, haz clic en el nombre del dispositivo con el cursor Renombrar (✎).

Eliminar un dispositivo

Para eliminar un dispositivo Razer de la configuración, sitúa el cursor sobre su imagen y haz clic en el botón Eliminar (✖).

! Una vez eliminado, tendrás que volver a añadir el dispositivo en Razer Synapse.

Prioridad de Synapse



Habilita este ajuste para controlar y anular automáticamente los ajustes de la aplicación Razer Gamer Room siempre que se esté ejecutando Razer Synapse.







Brillo


Puedes apagar la iluminación del dispositivo Razer con la opción Brillo, o aumentar o reducir la luminosidad con el control deslizante.

Efectos rápidos


Hay varios efectos rápidos que puedes seleccionar y aplicar a la iluminación de tu dispositivo:


	Nombre	Descripción	Cómo configurarlo
	Conciencia del entorno	La iluminación reflejará el color promedio en la zona de la pantalla seleccionada	Selecciona o personaliza una zona de la pantalla
	Medidor de audio	Las barras de luces se iluminarán en función del volumen del audio con un espectro de colores predeterminado.	Selecciona un nivel de potenciador de color

	Respiración	La iluminación se encenderá y se desvanecerá gradualmente en los colores seleccionados	Se pueden seleccionar 2 colores o hacer que el cambio se haga de forma aleatoria
	Fuego	Las barras de luces se iluminarán en colores cálidos para imitar el movimiento de las llamas	No se requiere personalización adicional
	Rotación de espectro	Las barras de luces rotarán entre los 16,8 millones de colores de forma indefinida	No se requiere personalización adicional
	Luz estelar	Las barras de luces se encenderán y desvanecerán gradualmente, en cualquier momento y con duración aleatoria	Selecciona hasta 2 colores o usa colores aleatorios y selecciona una duración
	Estático	La iluminación se mantendrá en el color seleccionado	Selecciona un color
	Onda	La iluminación se desplazará en la dirección seleccionada	Selecciona una dirección de onda

Si tienes otros dispositivos compatibles con Razer Chroma, puedes sincronizar los efectos rápidos pulsando el botón de sincronización de Chroma ().


Efectos avanzados

La opción Efectos avanzados te permite elegir un perfil de efecto Chroma para usarlo en un periférico compatible con Razer Chroma. Para comenzar a crear tu propio perfil de efecto Chroma, pulsa el botón Iniciar Chroma Studio ().

 Solo se sincronizará el resto de dispositivos que sean compatibles con el efecto de iluminación seleccionado.

JUEGOS VINCULADOS


La pestaña Juegos vinculados te permite añadir aplicaciones, ver periféricos vinculados a juegos o buscar aplicaciones. También puedes ordenar las aplicaciones por orden alfabético, fecha de última partida o más jugadas. Las aplicaciones seguirán apareciendo aquí aunque no estén vinculadas a ningún dispositivo Razer. Para añadir una aplicación que no aparece en la pantalla, puedes utilizar el botón Añadir (+) para buscarla manualmente o utilizar el botón Explorar (🔍) para buscarla automáticamente. Haz clic en el botón Buscar (🔍) para buscar un juego o programa concreto de la lista.



Para vincular una aplicación a tu dispositivo Razer, haz clic en ella en la lista y selecciona un dispositivo y su perfil. Así se configurará automáticamente tu dispositivo con el perfil seleccionado cada vez que inicies la aplicación.

AJUSTES

La pestaña Ajustes, a la que se accede pulsando el botón (⚙️), permite configurar numerosas opciones, como las siguientes:



Idioma

Esta opción te permite cambiar el idioma de visualización de Razer Synapse.

Inicio automático

La opción Inicio automático permite configurar el comportamiento de arranque de la aplicación.

Recomendaciones

Las recomendaciones nos permiten mostrar los últimos productos y funciones en tu panel de control en función de los dispositivos instalados y los juegos vinculados.

Iluminación del dispositivo

Esta opción te permite elegir qué aplicación controlará los efectos de iluminación de tu dispositivo.

Notificaciones

La opción Notificaciones permite que la aplicación muestre notificaciones en pantalla incluso aunque ejecutes aplicaciones a pantalla completa.

Restablecer tutoriales

Al seleccionar el botón Restablecer, se reactivarán todos los tutoriales que te ayudarán a familiarizarte con las características de Razer Synapse.

Acerca de

La sección Acerca de muestra la versión actual del software y la declaración de copyright y también proporciona enlaces relevantes sobre los términos de uso de Razer. También puedes utilizar esta opción para acceder rápidamente a las comunidades sociales de Razer.

COMENTARIOS

Ayúdanos a mejorar Razer Synapse con tus comentarios, sugerencias y problemas con el software. Puedes ponerte en contacto con nosotros directamente a través de esta pestaña e incluso obtener recompensas por informar sobre errores.

Seleccionar Tipo: Razer Synapse

Correo electrónico (Opcional)

Nombre del dispositivo

Asunto

Escribe tu comentario.

0 / 32000

ENVIAR

¡Gana recompensas por informar sobre errores!
Únete al Programa de recompensas por errores

8. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

NORMAS DE SEGURIDAD

Para usar las Razer Aether Standing Light Bars con la máxima seguridad, te sugerimos las siguientes medidas:

- Si tuvieras algún problema para utilizar el dispositivo correctamente y las indicaciones de la resolución de problemas no dieran resultado, desconecta el dispositivo y llama a la línea de atención al cliente de Razer o accede a support.razer.com para solicitar asistencia.
- No desmontes el dispositivo y no intentes hacerlo funcionar en circunstancias anormales. Hacerlo anulará la garantía.
- No reemplaces ninguna fuente de luz de este dispositivo. Solo debe hacerlo el fabricante, un técnico de mantenimiento o una persona con una cualificación similar.
- Asegúrate siempre de sujetar bien las barras de luces a sus soportes para evitar que vuelquen y causen lesiones o daños.
- Instala y utiliza los dispositivos solo en interiores.
- No utilices ni instales el dispositivo cerca de agua, humedad, disolventes u otras superficies húmedas ni lo expongas a temperaturas altas o directamente a la luz solar.
- No doble ni esponga las barras de luces a una presión indebida.
- Mantén el dispositivo alejado de los líquidos o la humedad. El dispositivo debe funcionar dentro del rango específico de temperaturas de 0 °C a 40 °C. Si la temperatura supera ese rango, desenchufa o apaga el dispositivo para dejar que la temperatura se estabilice hasta un nivel óptimo.

USO Y MANTENIMIENTO

Las Razer Aether Standing Light Bars requieren un mantenimiento mínimo para conservarse en condiciones óptimas. Te recomendamos que limpies cada barra de luces con un paño suave una vez al mes para impedir que se acumule la suciedad. No uses jabón ni productos de limpieza agresivos.

9. INFORMACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

©2025 Razer Inc. Todos los derechos reservados. Razer, el logotipo de la serpiente de tres cabezas, el logotipo de Razer, "For Gamers. By Gamers." y "Razer Chroma" son marcas comerciales o marcas registradas de Razer Inc. y/o sus empresas afiliadas en Estados Unidos y otros países. El producto real puede variar con respecto a la imagen mostrada. El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares. Garantía no válida fuera de la región especificada para el producto.

Android, Google, el logotipo de Google, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

Apple, el logotipo de Apple y iPhone son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países. App Store es una marca comercial del servicio de Apple Inc. iOS es una marca comercial y una marca registrada de Cisco en Estados Unidos y en otros países, y se usa bajo licencia.

La marca y logotipos Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Razer será bajo licencia.

Windows y el logotipo de Windows son marcas comerciales del grupo de compañías de Microsoft.

Razer Inc. ("Razer") puede tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, aplicaciones de patente u otros derechos de propiedad intelectual (estén o no registrados) con relación al producto de esta guía. La entrega de esta guía no otorga licencia sobre dichos derechos de autor, marcas comerciales, patentes ni otros derechos de propiedad intelectual. Las Razer Aether Standing Light Bars (el "Producto") pueden diferir de las imágenes que se muestran en el embalaje o en otros lugares. Razer no asume ninguna responsabilidad sobre dichas diferencias o por cualquier error que pudiera aparecer. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Para obtener los términos más recientes y actuales de la garantía limitada del producto, visita [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Razer no será en ningún caso responsable de ninguna pérdida de beneficios, pérdida de información o datos, ya sea especial, fortuita, indirecta, punitiva o consecuente, que se derive de alguna forma de la distribución, la venta, la reventa, el uso o la incapacidad para usar el Producto.

La responsabilidad de Razer no podrá superar en ningún caso el precio de compra minorista del Producto.

CUESTIONES GENERALES

Estos términos se regirán y se interpretarán según las leyes de la jurisdicción en la que se haya comprado el Producto. Si algún término de este documento se considera no válido o no aplicable, entonces dicho término (en la medida en que no sea válido ni aplicable) no tendrá efecto y se considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.