



RAZER AETHER STANDING LIGHT BARS

GUIA PRINCIPAL


Faça seu espaço brilhar de verdade com as luzes Razer Aether. Equipadas com Razer Chroma RGB, você poderá personalizar e controlar todas elas com um único e conveniente aplicativo, para criar a atmosfera perfeita para qualquer ocasião.

CONTEÚDO

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM	3
2. DO QUE VOCÊ PRECISA.....	4
3. NÓS LHE DAMOS COBERTURA.....	4
4. INSTALAÇÃO.....	5
5. PERSONALIZAR A ILUMINAÇÃO	6
6. USAR AS BARRAS DE LUZ	9
7. CONFIGURANDO AS RAZER AETHER STANDING LIGHT BARS COM O RAZER SYNAPSE	11
8. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO.....	21
9. INFORMAÇÕES LEGAIS	22

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Razer Aether Standing Light Bars



A. Conector USB Tipo C

B. Iluminação dupla reversível frontal e traseira

C. Bases de montagem

D. Botão liga-desliga / multifuncional

- 2 suportes para barras de luz



- Guia de informações importantes sobre o produto

2. DO QUE VOCÊ PRECISA

REQUISITOS DO PRODUTO

- Porta USB Tipo C
- Rede Wi-Fi de 2,4 GHz (com criptografia WPA/WPA2)
- PC/notebook com Wi-Fi ativado (Windows® 10 de 64 bits ou superior)*

REQUISITOS DO APLICATIVO RAZER GAMER ROOM

- Dispositivo iOS 16.4/Android 9 (ou superior) com conectividade Bluetooth*
- Conexão com a Internet para a instalação do aplicativo

REQUISITOS DO RAZER SYNAPSE


- Windows® 10 de 64 bits (ou superior)
- Conexão com a Internet para a instalação do software

*A conectividade Bluetooth é necessária apenas para a configuração inicial.

3. NÓS LHE DAMOS COBERTURA




Registre seu produto e ganhe benefícios exclusivos
razerid.razer.com/warranty



O número de série do seu produto
pode ser encontrado aqui.


4. INSTALAÇÃO

1. Montar




i As barras de luz podem ser orientadas voltadas para você ou projetadas nas paredes, dependendo das necessidades do seu setup.

2. Posicionar



3. Conectar



5. PERSONALIZAR A ILUMINAÇÃO

A. COM UM DISPOSITIVO MÓVEL USANDO O APLICATIVO RAZER GAMER ROOM (OBRIGATÓRIO)

1.



Razer Gamer Room




RZR.TO/GAMER-ROOM-APP



2.

Ligar



Pressione

3.



Razer Gamer Room



CRIAR UMA CASA



ADICIONAR UM NOVO
DISPOSITIVO




Abra o aplicativo e siga as instruções na tela para adicionar um novo dispositivo. Certifique-se de que seu dispositivo Razer esteja no modo de emparelhamento e que seu dispositivo móvel esteja conectado à rede de 2,4 GHz de sua preferência.

Agora, você pode personalizar as Razer Aether Standing Light Bars usando o aplicativo Razer Gamer Room.

B. PELO PC/NOTEBOOK USANDO O APLICATIVO RAZER SYNAPSE

- i** Antes de continuar, verifique se as barras de luz já estão configuradas na sua rede (com o aplicativo Razer Gamer Room) e se seu PC está na mesma rede.

1.




- !** Atualize o Razer Synapse para a versão mais recente ou baixe o instalador em razer.com/synapse. O registro em uma conta Razer ID é opcional, mas recomendado. Você pode continuar como convidado, no entanto, não poderá armazenar suas configurações na nuvem.

2.



3.



- i** Quando solicitado, atualize o Razer Synapse e aguarde até que ele configure as barras de luz.

Agora, você pode personalizar as Razer Aether Standing Light Bars usando o Razer Synapse.


REATIVANDO O MODO DE EMPARELHAMENTO

O modo de emparelhamento é obrigatório para configurar as barras de luz com o aplicativo Razer Gamer Room. Ele é ativado quando as barras de luz são ligadas e é desativado depois de 15 minutos, se elas não forem emparelhadas. Para reativá-lo, desligue e ligue novamente a fonte de alimentação das barras de luz.

6. USAR AS BARRAS DE LUZ

LIGAR/DESLIGAR


Ligar/desligar



Pressione

PERCORRER OS EFEITOS DE ILUMINAÇÃO

Quando ligadas



Pressione e segure*


ESTÁTICO (BRANCO, VERMELHO, LARANJA, AMARELO, VERDE, CIANO, AZUL, VIOLETA) >
CICLO DE ESPECTROS > ONDA ASCENDENTE > ONDA DESCENDENTE

*Segure até ativar o efeito de iluminação desejado.

RESTAURAR AS CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA

Uma vez conectadas, as barras de luz devem ser reiniciadas para serem conectadas com um novo dispositivo.

1. Pressionando e segurando o botão Liga-Desliga / Multifuncional por mais de 4 segundos, desconecte e reconecte as barras de luz.



2. Quando a reinicialização tiver sido realizada com sucesso, aguarde que as barras de luz percorram brevemente o vermelho, o verde e o azul antes de exibir o efeito de onda ascendente.
3. Use o aplicativo Razer Gamer Room para conectar as Razer Aether Standing Light Bars a um novo dispositivo móvel.

7. CONFIGURANDO AS RAZER AETHER STANDING LIGHT BARS COM O RAZER SYNAPSE

Synapse e pode abranger apenas parcialmente alguns dos recursos de seu dispositivo. O novo Razer Synapse requer uma conexão com a Internet para instalar, atualizar, acessar e salvar recursos baseados em nuvem. O registro em uma conta Razer ID é opcional, mas recomendado. Todas as características listadas aqui estão sujeitas a alterações com base na versão atual, dispositivos conectados e complementos suportados.

GUIA SYNAPSE

A guia Synapse é a guia padrão para quando o Razer Synapse é aberto. Use os seguintes botões abaixo para navegar na interface do usuário:

— Minimizar

Ao clicar nesse botão, o aplicativo será minimizado na barra de tarefas enquanto estiver sendo executado em segundo plano.

 Maximizar

Esse botão expande a janela do navegador para preencher a tela inteira. Para restaurar a janela ao seu tamanho original, clique novamente no botão de maximização.

✕ Fechar

Esse botão fechará todas as guias relevantes e encerrará o aplicativo completamente.

< Guia anterior

Ao clicar nesse botão, você retornará à última guia que visitou.

> Próxima guia

Ao clicar nesse botão, você é encaminhado para a próxima página, se tiver usado recentemente o botão Guia Anterior.

 Atualizar guia

Esse botão recarrega a página atual. Use essa opção se uma página não estiver sendo exibida corretamente ou se você quiser ver o conteúdo mais recente.

↓ Baixar atualização

Se esse botão for exibido, isso significa que há alterações no aplicativo. Use essa opção se uma página não estiver sendo exibida corretamente ou se você quiser ver o conteúdo mais recente.

☰ Mais

Ao clicar nesse botão, você abrirá uma janela pop-up para que possa acessar facilmente as guias Dispositivos, Módulos e Outros aplicativos instalados.

⚙️ Configurações

Ao clicar nesse botão, você abrirá a guia Configurações, para que possa alterar rapidamente as configurações desse aplicativo.

👤 Perfil


Esse botão abrirá uma janela pop-up para acessar as opções Log in, Feedback, Avalie este Software, Adicionar Dispositivo Wi-Fi e Sair.

❓ Informações

Ao passar o mouse sobre esse botão, aparecerá uma informação adicional sobre um recurso ou função.


Painel

A subguia do Painel é uma visão geral do seu Razer Synapse, onde você pode acessar todos os seus dispositivos, módulos e serviços online Razer.



Gamer Room

A subguia Gamer Room mostra todos os dispositivos com o recurso Luzes Razer Aether. A partir daqui, você pode visualizar e gerenciar seus dispositivos compatíveis com o Gamer Room.



Predominância do Synapse


Esta seção permite selecionar e personalizar a iluminação do seu dispositivo e fazê-lo reagir a jogos habilitados para Chroma e aplicativos Chroma Connect usando o Razer Synapse.

Controlado pelo Aplicativo Gamer Room

Esta seção exibe todos os dispositivos compatíveis controlados remotamente pelo aplicativo Gamer Room.

Dispositivos e Módulos


A subguia Módulos exibe todos os módulos instalados e disponíveis para instalação.



Atalhos Globais

Vincule operações ou funções do Razer Synapse para personalizar combinações de teclas a partir dos comandos de qualquer dispositivo habilitado para Razer Synapse, que se aplicarão a todos os perfis do dispositivo.

 Apenas comandos de dispositivos habilitados para Razer Synapse serão reconhecidos.



AETHER STANDING LIGHT BARS

A guia AETHER STANDING LIGHT BARS é a guia principal do seu dispositivo Razer. Aqui, você pode alterar as configurações do dispositivo, como a iluminação. Quaisquer alterações nesta guia são automaticamente salvas no seu sistema local e no armazenamento na nuvem. Use os seguintes botões abaixo para acessar as opções do seu perfil:

▾ Barra suspensa de perfis


Clicar nessa barra suspensa exibirá todos os perfis desse dispositivo para que você possa mudar rapidamente de perfil.

... Outros

Clicar nesse botão abrirá uma janela pop-up com opções relacionadas ao seu perfil atual.

Iluminação

A subguia Iluminação permite que você personalize os efeitos de iluminação do dispositivo Razer e gerencie o modo como o Razer Synapse os controla.



Perfil

Um Perfil é um sistema de armazenamento de dados que mantém todas as configurações do seu periférico Razer. Por padrão, o nome do perfil se baseia no nome do seu sistema. Ao clicar na barra suspensa (▾), todos os perfis desse dispositivo serão exibidos para que você possa alternar

rapidamente entre eles. Para adicionar, importar, renomear, duplicar, exportar ou excluir um perfil, pressione o botão Outros (...) correspondente ao perfil.

Ligar/desligar um dispositivo

Você pode ligar ou desligar seu dispositivo Razer clicando no botão Liga/Desliga (⏻).

Identificar um dispositivo

Clique no botão Identificar (📍) para mostrar onde seu dispositivo Razer se encontra no seu setup físico.

Renomear um dispositivo

Atribua o nome de sua preferência ao seu dispositivo Razer clicando no nome do dispositivo com o cursor Renomear (✎).

Remover um dispositivo

Remova o dispositivo Razer do seu setup passando o cursor na sua imagem e clicando no botão Remover (✖).

 Uma vez removido o dispositivo, você deverá adicioná-lo novamente no Razer Synapse.

Predominância do Synapse



Ative esta configuração para assumir o controle e se sobrepôr às definições do aplicativo Razer Gamer Room automaticamente sempre que o Razer Synapse estiver sendo executado.







Brilho


Você pode desligar a iluminação do seu dispositivo Razer modificando a opção Brilho, ou aumentar/diminuir a iluminação usando o seletor.

Efeitos Rápidos


Vários efeitos rápidos podem ser selecionados e aplicados à iluminação do seu dispositivo, conforme a lista abaixo:

	Nome	Descrição	Como configurar
	Consciência do Ambiente	A iluminação refletirá a média de cor da região de tela selecionada	Selecione ou personalize uma região da tela
	Audiômetro	As barras de luz se acenderão com um espectro de cores padrão de acordo com o nível de áudio	Selecione um nível de Reforço de Cor

	Respiração	A iluminação será acentuada e atenuada na(s) cor(es) selecionada(s)	Selecione até 2 cores ou deixe-as em modo aleatório
	Fogo	As barras de luz se acenderão em cores quentes para simular o movimento de chamas	Não requer outras personalizações
	Ciclo de Espectros	As barras de luz percorrerão 16,8 milhões de cores indefinidamente	Não requer outras personalizações
	Brilho Estelar	As barras de luz se acenderão e se apagarão em momentos e com durações aleatórios	Selecione até duas cores ou deixe-as em modo aleatório e escolha uma duração
	Estático	A iluminação permanecerá ativa na cor selecionada	Selecione uma cor
	Onda	A iluminação se deslocará na direção selecionada	Selecione uma direção para as ondas

Se tiver outros dispositivos compatíveis habilitados para Razer Chroma, você pode sincronizar seus efeitos rápidos com seu dispositivo Razer clicando no botão de Sincronização do Chroma ().


Efeitos Avançados

A opção Efeitos Avançados permite que você selecione o Perfil Efeito Chroma que deseja utilizar no seu periférico habilitado para Razer Chroma. Para começar a criar seu próprio Perfil Efeito Chroma, pressione o botão Abrir Chroma Studio ().

i Somente outros dispositivos Razer compatíveis com o efeito de iluminação selecionado serão sincronizados.

JOGOS VINCULADOS


A aba de Jogos Vinculados permite que você adicione aplicativos, visualize periféricos vinculados aos aplicativos ou procure por aplicativos listados. Você também pode organizar os aplicativos em ordem alfabética, a partir do último jogo utilizado ou a partir do mais jogado. Os aplicativos continuarão listados aqui, mesmo se não estiverem vinculados a um dispositivo Razer. Para adicionar um aplicativo que não esteja listado na tela, você pode usar o botão Adicionar (+) para procurá-lo manualmente ou usar o botão Escanear (📷) para procurá-lo automaticamente. Clique no botão Procurar (🔍) para procurar um jogo ou programa específico na lista.



Para vincular um aplicativo ao seu dispositivo Razer, clique nele na lista e selecione um dispositivo e seu perfil. Isso definirá automaticamente seu dispositivo para o perfil selecionado sempre que você iniciar o aplicativo.

CONFIGURAÇÕES

A guia Configurações, que pode ser acessada clicando no botão (⚙️), permite configurar várias opções, conforme listado abaixo:



Idioma

Essa opção permite que você altere o idioma de exibição do Razer Synapse.

Inicialização automática

A opção Inicialização automática permite que você configure o comportamento de inicialização do aplicativo.

Recomendações

As recomendações nos permitem mostrar os produtos e recursos mais recentes em seu Painel com base em seus dispositivos instalados e jogos vinculados.

Iluminação do Dispositivo

Essa opção permite que você escolha qual aplicativo controlará os efeitos de iluminação no seu dispositivo.

Notificações

A opção Notificações permite que o aplicativo exiba notificações na tela, mesmo que você execute aplicativos em tela cheia.

Restauração dos tutoriais


Selecionar o botão Restaurar reativará todos os tutoriais que ajudam você a se familiarizar com os recursos do Razer Synapse.

Sobre

A seção Sobre mostra a versão atual do software, exibe a declaração de direitos autorais e fornece links relevantes para os termos de uso da Razer. Você também pode usar esta opção para acessar rapidamente as comunidades sociais da Razer.

FEEDBACK

Ajude-nos a aprimorar o Razer Synapse enviando seus comentários, sugestões e problemas com o software. Você pode entrar em contato conosco diretamente usando essa guia e até mesmo ganhar recompensas por relatar bugs.



The screenshot shows the 'FEEDBACK' window in the Razer Synapse application. The window has a dark theme and a navigation bar at the top with icons for SYNAPSE, AETHER STANDING LIGHT BAR, JOGOS VINCULADOS, CONFIGURAÇÕES, and FEEDBACK. The main content area contains a feedback form with the following fields:

- Selecionar Tipo:** A dropdown menu with 'Razer Synapse' selected.
- E-mail (Opcional):** A text input field.
- Nome do dispositivo:** A dropdown menu.
- Assunto:** A text input field.
- Dê a sua opinião:** A large text area for the user's feedback.

At the bottom of the form, there is a green 'ENVIAR' button and a character count '0 / 32000'. At the very bottom of the window, there is a small text notice: 'Ganhe recompensas relatando erros! Entre no Programa de Caça de Erros'.

8. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

Para obter a máxima segurança durante o uso das Razer Aether Standing Light Bars, sugerimos que você siga estas orientações:

- Se tiver problemas ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-los, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer ou visite support.razer.com para receber assistência.
- Não desmonte o dispositivo nem tente operá-lo sob condições anormais de corrente. Se fizer isso, sua garantia será anulada.
- Não substitua as fontes de luz deste dispositivo. Isso só deve ser feito pelo fabricante, seu serviço de assistência ou por uma pessoa igualmente qualificada.
- Certifique-se sempre de prender firmemente as barras de luz nos seus suportes, para evitar que elas tombem e causem danos ou ferimentos.
- Só configure e use os dispositivos em ambientes fechados.
- Não use nem instale o dispositivo próximo a água, umidade, solventes ou outras superfícies molhadas, nem o exponha a temperaturas elevadas ou à luz direta do sol.
- Não dobre nem exponha nenhuma barra de luz a uma pressão indevida.
- Mantenha o dispositivo longe de líquidos ou umidade. Só opere o dispositivo dentro das temperaturas indicadas de 0 °C a 40 °C. Se a temperatura exceder essa faixa, desligue e/ou desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize em um nível ideal.

MANUTENÇÃO E USO

As Razer Aether Standing Light Bars requerem uma manutenção mínima para se manterem em condições ideais. Recomendamos que você limpe cada barra de luz uma vez por mês com um pano macio, para evitar o acúmulo de sujeira. Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

9. INFORMAÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

©2025 Razer Inc. Todos os direitos reservados. Razer, o logotipo da cobra com três cabeças, o **logotipo Razer, "For Gamers. By Gamers."** e o **logotipo "Razer Chroma"** são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer Inc. e/ou de empresas afiliadas nos Estados Unidos ou em outros países. O produto real pode ser diferente das imagens. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos donos. Garantia não válida fora da região de uso pretendida para o produto.

Android, Google, o logotipo Google, Google Play e o logotipo Google Play são marcas registradas da Google LLC.

Apple, o logotipo Apple e iPhone são marcas comerciais da Apple, Inc., registradas nos EUA e em outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. iOS é uma marca comercial ou marca registrada da Cisco nos EUA e em outros países e é usada sob licença.

Os logotipos e a marca nominativa Bluetooth® são marcas comerciais registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e o uso de tais marcas pela Razer está sob licença.

Windows e o logotipo Windows são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft.

A Razer Inc. ("Razer") pode ser detentora de direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual (registrados ou não) referentes ao produto em questão neste guia. O fornecimento deste guia não lhe concede licença sobre qualquer direito autoral, marca comercial, patente ou direito de propriedade intelectual, seja qual for. As Razer Aether Standing Light Bars (o "Produto") podem diferir das imagens apresentadas na embalagem ou em outros contextos. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças nem por quaisquer erros que possam aparecer. As informações contidas neste guia estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para obter os termos atuais e mais recentes da Garantia Limitada do Produto, visite [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Em nenhuma circunstância a Razer será responsável por qualquer perda de lucro, de informações ou de dados, danos especiais, acidentais, indiretos, indenizatórios ou provenientes de qualquer modo de distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Em nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo.

GERAL

Estes termos serão regidos pela legislação da jurisdição na qual o Produto foi adquirido e serão interpretados de acordo com ela. Se qualquer termo neste documento for julgado inválido ou inexecutável, então tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem efeito e excluído, sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de retificar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.