



# RAZER AETHER STANDING LIGHT BARS

ОСНОВНОЕ РУКОВОДСТВО


Пусть ваша игровая комната сияет вместе с умными световыми решениями Razer Aether. Благодаря поддержке Razer Chroma RGB вы можете индивидуально настраивать их и управлять ими всеми с помощью единого удобного приложения, где можно создать идеальные настройки для любого сценария применения.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА .....	3
2. ЧТО НЕОБХОДИМО .....	4
3. ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ .....	4
4. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ .....	5
5. НАСТРОЙКА ПОДСВЕТКИ .....	6
6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕТОВЫХ ПАНЕЛЕЙ .....	9
7. НАСТРОЙКА RAZER AETHER STANDING LIGHT BARS ЧЕРЕЗ RAZER SYNAPSE .....	11
8. БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	23
9. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....	24

## 1. СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА

- Razer Aether Standing Light Bars




A. Разъем USB Type C

B. Реверсивная двойная подсветка  
спереди и сзади

C. Крепления основания

D. Кнопка питания /  
многофункциональная кнопка

- 2 подставки для световых панелей



- Важная информация о продукте

---

## 2. ЧТО НЕОБХОДИМО

### ТРЕБОВАНИЯ ПРОДУКТА

- Порт USB Type C
- Сеть Wi-Fi 2,4 ГГц (шифрование WPA/WPA2)
- Компьютер/ноутбук (Windows® 10 64-разрядная или более новая версия) с поддержкой Wi-Fi\*

### ТРЕБОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ RAZER GAMER ROOM

- Устройство с операционной системой iOS 16.4 / Android 9 (или более новой версией) с поддержкой протокола Bluetooth\*
- Подключение к Интернету для установки приложения

### ТРЕБОВАНИЯ RAZER SYNAPSE

- Windows® 10 64-разрядная (или более новая версия)
- Подключение к Интернету для установки ПО

*\*Подключение через Bluetooth требуется только для первоначальной настройки.*

---


## 3. ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ



Зарегистрируйте свой продукт и получите эксклюзивные преимущества


[razerid.razer.com/warranty](https://razerid.razer.com/warranty)

*Серийный номер вашего продукта можно найти здесь.*




## 4. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

### 1. Сборка




**i** Световые панели могут быть ориентированы лицом к вам или проецироваться на стены, в зависимости от потребностей вашей установки.

### 2. Размещение



### 3. Подключение



## 5. НАСТРОЙКА ПОДСВЕТКИ

### A. ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ RAZER GAMER ROOM НА МОБИЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ (ТРЕБУЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО)

1.



Razer Gamer Room




RZR.TO/GAMER-ROOM-APP



2.

Включение питания





Нажмите

3.



Razer Gamer Room




Запустите приложение и следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить новое устройство. Убедитесь, что устройство Razer находится в режиме сопряжения, а мобильное устройство подключено к предпочитаемой сети 2,4 ГГц.

Теперь световые панели Razer Aether Standing Light Bars можно настроить с помощью приложения Razer Gamer Room.

## Б. ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ RAZER SYNAPSE НА СТАЦИОНАРНОМ КОМПЬЮТЕРЕ ИЛИ НОУТБУКЕ

**i** Прежде чем продолжить, убедитесь, что световые панели уже добавлены в вашу сеть (через приложение Razer Gamer Room) и что ваш компьютер находится в той же сети.


1.



**!** Обновите приложение Razer Synapse до последней версии или скачайте программу-установщик по адресу [razer.com/synapse](https://razer.com/synapse). Дополнительно рекомендуется зарегистрировать учетную запись Razer ID. Работу можно продолжить в качестве гостя, однако при этом вы не сможете сохранить свои настройки в облачном хранилище.


2.

Включение питания



Нажмите

3.



**i** При появлении запроса обновите приложение Razer Synapse и дождитесь, пока оно произведет установку световых панелей.

Теперь световые панели Razer Aether Standing Light Bars можно настроить с помощью приложения Razer Synapse.

## **ПОВТОРНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА СОПРЯЖЕНИЯ**

Для настройки световых панелей через приложение Razer Gamer Room необходимо включить режим сопряжения. Он активируется при включении питания световых панелей, а если их сопряжение не выполняется в течение 15 минут, то отключается. Для повторной активации выключите и включите питание световых панелей.

---

## 6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕТОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

### ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ


Включение/выключение питания



Нажмите

### ЦИКЛИЧНАЯ СМЕНА ЭФФЕКТОВ ПОДСВЕТКИ

Когда гарнитура включена



Нажмите и удерживайте\*

**СТАТИЧЕСКАЯ (БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ЗЕЛЕНый, ГОЛУБОЙ, СИНИЙ, ФИОЛЕТОВЫЙ) > ЦИКЛИЧНАЯ СМЕНА СПЕКТРА > БЕГУЩАЯ ВВЕРХ ВОЛНА > БЕГУЩАЯ ВНИЗ ВОЛНА**

*\*Удерживайте, пока не включится нужный эффект подсветки.*

## СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК



После подключения световых панелей необходимо будет сбросить их настройки, чтобы подключить к новому устройству.

1. Нажав и удерживая кнопку питания / многофункциональную кнопку более 4 секунд, отсоедините и снова подсоедините световые панели.

Когда гарнитура включена



Нажмите и удерживайте в течение 4 секунд



2. Подождите, пока световые панели не переключатся на красный, зеленый и синий цвета, а затем отобразится эффект бегущей вверх волны, подтверждающий успешное завершение сброса.
3. Используйте приложение Razer Gamer Room, чтобы подключить Razer Aether Standing Light Bars к новому мобильному устройству.

---

## 7. НАСТРОЙКА RAZER AETHER STANDING LIGHT BARS ЧЕРЕЗ RAZER SYNAPSE


**i** *Отказ от ответственности. Это руководство содержит обзор нового приложения Razer Synapse и может описывать некоторые функции вашего устройства лишь частично. Для установки, обновления, доступа и сохранения облачных функций новому Razer Synapse требуется подключение к Интернету. Дополнительно рекомендуется зарегистрировать учетную запись Razer ID. Все перечисленные здесь функции могут отличаться в зависимости от текущей версии, подключенных устройств и поддерживаемых надстроек.*

### ВКЛАДКА SYNAPSE

Вкладка Synapse открывается по умолчанию при первом запуске приложения Razer Synapse. Для навигации по пользовательскому интерфейсу используйте следующие кнопки:

— Свернуть

При нажатии на эту кнопку приложение будет свернуто на панель задач и продолжит работу в фоновом режиме.

 Развернуть

Эта кнопка разворачивает окно браузера на весь экран. Чтобы вернуть окну исходный размер, снова нажмите кнопку «Развернуть».

✕ Закреть

Эта кнопка закрывает все соответствующие вкладки и полностью завершит работу приложения.

< Предыдущая вкладка

Нажав на эту кнопку, вы вернетесь на последнюю посещенную вкладку.

> Следующая вкладка

Нажав на эту кнопку, вы перейдете на следующую страницу, если перед этим вы нажали на кнопку «Предыдущая вкладка».

## Обновить вкладку

Эта кнопка перезагружает текущую страницу. Используйте эту функцию, если страница отображается некорректно или вы хотите увидеть новый контент.

## Скачать обновление

Если появилась эта кнопка, значит, в приложении произошли изменения. Используйте эту функцию, если страница отображается некорректно или вы хотите увидеть новый контент.

## Дополнительно

При нажатии на эту кнопку откроется всплывающее окно, откуда легко можно получить доступ к вкладкам «Устройства», «Модули» и «Другие установленные приложения».

## Настройки

При нажатии на эту кнопку откроется вкладка «Настройки», где можно быстро изменить параметры этого приложения.

## Профиль


Эта кнопка открывает всплывающее окно для доступа к опциям «Войти», «Обратная связь», «Оцените это приложение», «Добавить устройство Wi-Fi» и «Выход».

## Информация

При наведении курсора на эту кнопку появляется дополнительная информация о возможности или функции.


## Информационная панель

На вложенной вкладке «Информационная панель» представлена общая информация о приложении Razer Synapse. С помощью этой вкладки можно получить доступ ко всем устройствам, модулям и онлайн-службам Razer.



## Gamer Room

На вложенной вкладке Gamer Room отображаются все устройства с функцией «Световые решения Razer Aether». Здесь можно просматривать устройства, поддерживающие Gamer Room, и управлять ими.



### *Приоритет Synapse*


В этом разделе с помощью Razer Synapse можно выбрать и настроить подсветку устройства и то, как оно будет реагировать на игры с поддержкой Chroma и приложения Chroma Connect.

### *Под Управлением Приложения Gamer Room*

В этом разделе отображаются все поддерживаемые устройства, управляемые удаленно с помощью приложения Gamer Room.

## Устройства и модули


На вложенной вкладке «Модули» отображаются все установленные и доступные для установки модули.



## Глобальные сочетания клавиш

На этой вкладке можно привязывать действия или функции Razer Synapse к пользовательским сочетаниям клавиш для любых устройств с поддержкой Razer Synapse, при этом сочетания будут доступны во всех профилях устройств.

 *Распознается только ввод с устройств с поддержкой Razer Synapse.*



## AETHER STANDING LIGHT BARS

Вкладка AETHER STANDING LIGHT BARS является основной вкладкой вашего устройства Razer. Здесь можно изменить настройки устройства, например подсветку. Все изменения, внесенные на этой вкладке, будут сохраняться в вашей локальной системе и облачном хранилище. Используйте следующие кнопки для доступа к параметрам профиля:

▾ Выпадающий список профилей


При нажатии на этот выпадающий список отображаются все профили для данного устройства, что позволяет быстро менять профили.

⋮ Прочее

При нажатии на эту кнопку откроется всплывающее окно с параметрами вашего текущего профиля.

### Подсветка

Вложенная вкладка «Подсветка» позволяет настраивать эффекты подсветки устройства Razer и управлять ими с помощью Razer Synapse.



### Профиль

Профиль — это система хранения данных, где хранятся все настройки ваших периферийных устройств Razer. По умолчанию имя профиля задается на основе названия вашей системы. При

нажати на выпадающий список ( ▾ ) отображаются все профили данного устройства, чтобы вы могли быстро переключаться между ними. Чтобы добавить, импортировать, переименовать, дублировать, экспортировать или удалить профиль, нажмите соответствующую кнопку профиля «Прочее» ( ... ).

### Включение/выключение устройства

Устройство Razer можно включить и выключить, нажав кнопку «Включить/выключить питание» ( ⏻ ).

### Идентификация устройства

Нажмите кнопку «Идентифицировать» ( 📍 ), чтобы показать, где физически устройство Razer находится в вашей системе.

### Переименование устройства

Задайте любое название устройству Razer, нажав на название устройства курсором «Переименовать» ( ✎ ).

### Удаление устройства

Чтобы удалить устройство Razer из конфигурации, наведите курсор на его изображение и нажмите кнопку «Удалить» ( ✕ ).



*После удаления устройства вам потребуется снова добавить его в Razer Synapse, чтобы использовать.*

### Приоритет Synapse


Включите этот параметр, чтобы автоматически переопределять настройки приложения Razer Gamer Room, когда запущено приложение Razer Synapse.

### Яркость


Можно отключить подсветку вашего устройства Razer, переключив параметр «Яркость» или увеличивая/уменьшая яркость с помощью ползункового регулятора.

### Готовые эффекты

Для подсветки устройства можно выбрать и применить ряд готовых эффектов, приведенных ниже.


	Название	Описание	Как настроить
	Окружающая обстановка	Подсветка соответствует усредненному значению цвета в выбранной области экрана	Выберите или настройте область экрана

	Индикация уровня громкости	Световые панели светятся в соответствии с уровнем громкости с использованием спектра цветов по умолчанию	Выберите уровень усиления цвета
	Дыхание	Подсветка загорается и угасает выбранным цветом (или цветами)	Выберите один или два цвета подсветки либо установите случайный выбор цвета
	Пламя	Световые панели загораются теплыми цветами, имитирующими движение пламени	Дополнительная настройка не требуется
	Циклическая смена цветов	Непрерывное циклическое изменение цвета световых панелей во всем спектре 16,8 млн оттенков	Дополнительная настройка не требуется
	Свет звезд	Световые панели загораются и затухают с разной длительностью в случайном порядке	Выберите один или два цвета подсветки либо установите случайный выбор цвета, а затем выберите продолжительность
	Статическая	Подсветка горит выбранным цветом	Выберите цвет
	Волна	Подсветка движется в выбранном направлении	Выберите направление движения волны

Если у вас имеются другие устройства, поддерживающие Razer Chroma, вы можете синхронизировать их готовые эффекты с вашим устройством Razer, нажав кнопку Chroma Sync ().

### Расширенные эффекты

Параметр «Расширенные эффекты» позволяет выбирать профиль эффекта Chroma для использования на периферийном устройстве, поддерживающем Razer Chroma. Чтобы создать

свой собственный профиль эффекта Chroma, нажмите кнопку «Запустить Chroma Studio» ().




*Синхронизация возможна только для других устройств, которые поддерживают выбранный эффект подсветки.*

## ПРИВЯЗАННЫЕ ИГРЫ

Вкладка «Привязанные игры» позволяет добавлять приложения, просматривать привязанные к приложениям периферийные устройства и искать приложения среди перечисленных. Также приложения можно сортировать по алфавиту, времени запуска или частоте запуска.


Приложения будут отображаться здесь, даже если они не привязаны к устройству Razer. Чтобы добавить приложение, которого нет в списке, можно воспользоваться кнопкой «Добавить» ( + ) для его поиска вручную или кнопкой «Сканировать» ( 📷 ) для автоматического поиска. Нажмите кнопку «Поиск» ( 🔍 ), чтобы найти конкретную игру или программу в списке.



Чтобы привязать приложение к своему устройству Razer, нажмите на приложение в списке и выберите устройство и его профиль. После этого устройство автоматически будет выбирать данный профиль при каждом запуске приложения.

## НАСТРОЙКИ

На вкладке «Настройки», доступной при нажатии кнопки ( ⚙️ ), можно настроить множество параметров, перечисленных ниже:



### Язык

Этот параметр позволяет изменить язык интерфейса Razer Synapse.

### Автозапуск

Параметр «Автозапуск» позволяет настроить поведение приложения при запуске.

### Рекомендации

Рекомендации позволяют нам отображать на информационной панели новейшие продукты и функции на основе ваших установленных устройств и привязанных игр.

### Подсветка устройства

Этот параметр позволяет выбрать, какое приложение будет управлять эффектами подсветки на вашем устройстве.

### Уведомления

Параметр «Уведомления» позволяет приложению отображать уведомления на экране, даже если вы запускаете приложения на полный экран.

## Сброс обучающих подсказок

При нажатии кнопки «Сброс» вновь активируются все обучающие подсказки, которые помогут вам ознакомиться с возможностями Razer Synapse.

## О приложении

В разделе «О программе» отображаются текущая версия ПО и заявление об авторских правах, а также содержатся актуальные ссылки на условия использования Razer. Этот параметр можно также использовать для быстрого доступа к сообществам Razer.

## ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Помогите нам улучшить Razer Synapse, поделившись своими комментариями, предложениями и проблемами с ПО. Вы можете связаться с нами напрямую через эту вкладку и даже получить вознаграждение за сообщение об ошибках.

Выберите тип: Razer Synapse

Адрес электронной почты (Дополнительно)

Имя устройства

Тема

Опишите свой отзыв

0 / 32000

Отправить

Получите вознаграждения, сообщая об ошибках!  
Присоединяйтесь к Программе вознаграждения за обнаруженные ошибки

---

## 8. БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения максимальной безопасности при использовании Razer Aether Standing Light Bars рекомендуется следовать приведенным ниже правилам.

- Если при работе с устройством возникли неполадки, которые не удалось устранить с помощью рекомендуемых действий, отключите устройство и позвоните на горячую линию Razer или посетите веб-сайт [support.razer.com](https://support.razer.com) для получения технической поддержки.
- Не разбирайте устройство. Не используйте устройство при нестандартной токовой нагрузке. Это приведет к прекращению действия гарантии.
- Не заменяйте никакие источники света этого устройства. Замену должен производить изготовитель, сервисный агент либо специалист.
- Всегда надежно закрепляйте световые панели на подставках, чтобы предотвратить их опрокидывание и причинение вреда или ущерба.
- Устанавливайте и используйте устройства только в помещении.
- Не используйте и не устанавливайте устройство там, где сыро, влажно или присутствуют влажные поверхности или растворители, а также не подвергайте устройство воздействию высоких температур или прямого солнечного излучения.
- Не сгибайте и не подвергайте световые панели чрезмерному давлению.
- Держите устройство вдали от жидкости, сырости или мест с повышенной влажностью. Пользуйтесь устройством только в разрешенном диапазоне температур: от 0°C до 40°C. Если температура выйдет за пределы этого диапазона, выключите устройство и (или) выньте вилку из розетки и дождитесь, когда температура установится на допустимом уровне.

### ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для поддержания Razer Aether Standing Light Bars в рабочем состоянии требуется минимальное техническое обслуживание. Рекомендуется раз в месяц протирать каждую световую панель мягкой тканью во избежание накопления пыли. Не используйте мыло или агрессивные чистящие вещества.

---

## 9. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЩИТЕ АВТОРСКИХ ПРАВ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

© Razer Inc., 2025. Все права защищены. Razer, логотип с изображением трехглавой змеи, логотип Razer, девиз «For Gamers. By Gamers.» и «Razer Chroma» являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Razer Inc. и (или) ее дочерних компаний в США и других странах. Фактический вид продукта может отличаться от изображенного на иллюстрациях. Все прочие товарные знаки являются собственностью их владельцев. Гарантия не действует за пределами региона, для которого предназначается продукт.

Android, Google, логотип Google, Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками Google LLC.

Apple, логотип Apple и iPhone являются товарными знаками компании Apple, Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком обслуживания Apple Inc. iOS является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком компании Cisco в США и других странах и используется по лицензии.

Товарный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc., и также используются компанией Razer по лицензии.

Windows и логотип Windows являются товарными знаками группы компаний Microsoft.

Razer Inc. («Razer») является обладателем авторских прав, товарных знаков, торговых тайн, патентов, приложений к патентам или других прав интеллектуальной собственности (зарегистрированных и незарегистрированных), касающихся данного изделия. Предоставление данного руководства не является передачей лицензии на какие-либо из указанных авторских прав, товарных знаков, патентов или других прав интеллектуальной собственности. Вид световых панелей Razer Aether Standing Light Bars (далее — «Продукт») может отличаться от изображений, приведенных на упаковке или где-либо еще. Компания Razer не несет ответственности за подобные отличия или за любые возможные ошибки. Приведенная в документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

### ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ

Самые новые действующие условия ограниченной гарантии на продукт приведены на сайте [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

## **ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

Компания Razer ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за упущенную выгоду, утраченную информацию или данные, а также за любой специальный, случайный, прямой или косвенный ущерб, нанесенный любым способом при распространении, продаже, перепродаже, использовании или невозможности использования Продукта. Ни при каких обстоятельствах компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость Продукта.

## **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Данные условия должны регулироваться и толковаться в соответствии с местным законодательством, действующим на территории, где был куплен Продукт. Если любое из условий данного Соглашения будет признано недействительным или неисполнимым, то такое условие (в той мере, в которой оно является недействительным или неисполнимым) не будет учитываться и будет считаться исключенным без ущерба для остальных условий. Компания Razer сохраняет за собой право внесения изменений в любые условия в любое время без предварительного уведомления.