



RAZER AETHER STANDING LIGHT BARS

主要指南


讓 Razer Aether 燈具照亮你的電玩室。在 Razer Chroma RGB 的加持之下，只要透過一個便利的應用程式，即可自訂並控制所有燈光，為任何場合營造完美氣氛。

目录

1. 内含	3
2. 使用需求	4
3. 註冊即可享有保固	4
4. 設定	5
5. 自訂燈光	6
6. 使用掛燈	9
7. 透過 RAZER SYNAPSE 設定你的 RAZER AETHER STANDING LIGHT BARS	11
8. 安全與保養	21
9. 法律條文	22

1. 內含

- Razer Aether Standing Light Bars



A. USB Type C 接頭

B. 可翻轉前後雙重照明

C. 底部固定座

D. 電源 / 多功能按鈕

- 2 個掛燈支架

- 重要產品資訊指南



2. 使用需求

產品需求

- USB Type C 連接埠
- 2.4 GHz WiFi 網路 (WPA / WPA2 加密)
- 具備 WiFi 功能的個人電腦 / 筆記型電腦 (Windows® 10 64 位元或更新版本) *

RAZER GAMER ROOM 應用程式使用需求

- 具備藍牙連線功能*的 iOS 16.4 / Android 9 (或更新版本) 裝置*
- 網際網路連線 (供下載安裝應用程式)

RAZER SYNAPSE 需求

- Windows® 10 64 位元 (或更新版本)
- 網際網路連線 (供下載安裝軟體)


*僅第一次設定時需要藍牙連線。

3. 註冊即可享有保固




註冊產品以獲得獨家優惠

razerid.razer.com/warranty




4. 設定

1. 組裝




i 根據你的設置需求，掛燈可朝向你或牆壁。

2. 擺設



3. 連線




5. 自訂燈光

A. 透過行動裝置使用 RAZER GAMER ROOM 應用程式（必要）

1.



2.



3.




i 啟動應用程式，然後依照畫面指示操作新增裝置。請確定你的 Razer 裝置位於附近並處於配對模式，且你的行動裝置已連接至偏好的 2.4 GHz WiFi 網路。

你現在可以使用 Razer Gamer Room 應用程式自訂 Razer Aether Standing Light Bars。

B. 透過個人電腦 / 筆記型電腦使用 RAZER SYNAPSE 應用程式


i 繼續操作前，請確認已在你的網路上設定掛燈（透過 *Razer Gamer Room*），而且電腦也位於同一個網路上。

1.




! 請將 *Razer Synapse* 升級至最新版本，或自 razer.com/synapse 下載安裝程式。建議你註冊一個 *Razer ID* 帳戶，但這不是強制要求。你可以透過訪客身分繼續使用，但無法將任何設定儲存到雲端。

2.



3.



i 在出現提示時更新 *Razer Synapse*，並等候 *Razer Synapse* 設定掛燈。

你現在可以使用 *Razer Synapse* 自訂 *Razer Aether Standing Light Bars*。


重新啟用配對模式

使用 Razer Gamer Room 應用程式設定掛燈時，必須使用配對模式。配對模式會在你開啟掛燈時啟用，並在未配對狀態 15 分鐘後停用。若要重新啟用，請關閉並再次開啟掛燈的電源。

6. 使用掛燈

開啟 / 關閉電源


開啟 / 關閉電源



按壓

循環切換燈光效果

開啟電源時



長按*


定色光效果（白色、紅色、橘色、黃色、綠色、藍綠色、藍色、紫色） > 光譜循環 > 向上
波浪效果 > 向下波浪效果

*長按直到顯示你想要的燈光效果。

重設為原廠設定

掛燈連線後，必須先重設，才能連接到新裝置。

1. 長按電源/多功能按鈕 4 秒鐘以上，中斷連線並重新連線掛燈。



2. 等待掛燈短暫輪流亮起紅燈、綠燈、藍燈，然後再顯示白燈，表示重設成功。
3. 使用 Razer Gamer Room 應用程式，將 Razer Aether Standing Light Bars 連接到新的行動裝置。

7. 透過 RAZER SYNAPSE 設定你的 RAZER AETHER STANDING LIGHT BARS

i 免責聲明：本指南提供全新 Razer Synapse 應用程式的概覽，可能僅包含部份與你裝置相關的功能。全新 Razer Synapse 需要網際網路連線，以進行安裝、更新、存取與儲存雲端功能。建議你註冊一個 Razer ID 帳戶，但這不是強制要求。本文列出的所有功能皆因現有版本、連接的裝置及支援的附加程式不同而有所差異。

「SYNAPSE」分頁

「Synapse」分頁是你第一次啟動 Razer Synapse 時的預設分頁。使用下列按鍵瀏覽使用者介面：

— 最小化

按一下此按鍵會將應用程式最小化到工作列上，使其在背景運行。

▣ 最大化

此按鍵會將瀏覽器視窗放大到整個畫面。若要將視窗還原到原始大小，請再按一下最大化按鍵。

× 關閉

此按鍵將會關閉所有相關分頁，並完全結束應用程式。

< 上一個分頁

按一下此按鍵會讓你回到上次造訪的分頁。

> 下一個分頁

如果你正在使用「上一個分頁」按鈕，按一下此按鍵會讓你回到下一個分頁。

🔄 重新整理分頁

此按鍵會重新載入目前分頁。請在頁面並未正常顯示，或是想要看到最新內容時使用此按鍵。

↓ 下載更新

若出現此按鍵，代表應用程式有所變更。請在頁面並未正常顯示，或是想要看到最新內容時使用此按鍵。

☰ 更多

按一下此按鍵將會開啟一個彈出視窗，讓你輕鬆存取「裝置」、「模組」和「其他已安裝的應用程式」分頁。

⚙ 設定

按一下此按鍵將會開啟「設定」分頁，讓你快速變更應用程式的設定。

👤 個人資料


此按鍵會開啟一個彈出視窗，讓你存取「登入」、「意見回饋」、「為此軟體評分」、「新增 Wi-Fi 裝置」，以及「離開」選項。

❓ 資訊

將滑鼠移動至此按鍵上將會彈出關於功能或功能性的其他資訊。


操控面板

「操控面板」子分頁是 Razer Synapse 的功能概覽，你可在這裡存取所有 Razer 裝置、模組與線上服務。



Gamer Room

「Gamer Room」子分頁會顯示所有具有 Razer Aether 燈具功能的裝置。你可以在這裡檢視及管理你支援 Gamer Room 的裝置。



Synapse 複寫


此區段可讓你選取及自訂裝置的照明，使用 Razer Synapse。讓裝置回應支援 Chroma 的遊戲和 Chroma Connect 應用程式。

由 Gamer Room 應用程式控制

此區段會顯示所有支援 Gamer Room 應用程式遠端控制的裝置。

裝置與模組


「模組」子分頁顯示全部已安裝和可供安裝的模組。



全域捷徑

將各項操作或 Razer Synapse 功能與任何支援 Razer Synapse 裝置輸入的自訂按鍵組合綁定，可套用至所有裝置設定檔。

! 僅可識別支援 *Razer Synapse* 的裝置輸入。



AETHER STANDING LIGHT BARS

「AETHER STANDING LIGHT BARS」分頁是 Razer 裝置的主要分頁。你可以在這裡變更裝置設定，例如照明等。在此分頁進行的任何變更，都會自動儲存至你的本機系統與雲端儲存空間。使用下列按鍵存取你的設定檔選項：

▾ 設定檔下拉式選單列


按一下下拉式選單列將會顯示此裝置的所有設定檔，讓你能快速變更設定檔。

... 其他事項

按一下此按鍵將會開啟一個彈出視窗，提供與目前設定檔相關的選項。

燈光

你可以在「燈光」子分頁訂 Razer 裝置的燈光效果，以及管理 Razer Synapse 如何進行控制。



設定檔

「設定檔」為資料儲存系統，用來保留你所有的 Razer 週邊產品設定。根據預設，設定檔是依系統名稱來命名。按一下下拉式選單列（▾）將會顯示此裝置的所有設定檔，讓你能快速切換。按下與該設定檔對應的「其他」按鍵（...），即可新增、匯入、重新命名、複製、匯出或刪除設定檔。


開啟 / 關閉裝置電源

你可以按一下 Razer 裝置對應的電源開關按鈕（）以開啟或關閉它。


辨識裝置

按一下「辨識」按鈕（）以顯示 Razer 裝置在實體配置中的所在位置。

重新命名裝置

透過「重新命名」（）游標點擊裝置名稱，為你的 Razer 裝置指定你喜愛的名稱。

移除裝置

將游標懸停至其影像上並點擊「移除」（）按鈕，即可自你的設定中移除一個 Razer 裝置。

 移除後，你必須在 *Razer Synapse* 再次新增該裝置。

Synapse 複寫





啟用此設定時，只要開始執行 Razer Synapse，便會自動接管控制並複寫 Razer Gamer Room 應用程式的設定。





亮度


你可以切換「亮度」選項來關閉 Razer 裝置的燈光，或使用滑桿來提高 / 降低亮度。

快捷效果


你可以選擇一些快捷效果並將其套用至裝置的燈光效果，如下所列：

	名稱	說明	如何設定
	環境提示	燈光效果將反映出選定畫面區域上的平均色彩值	選取或自訂畫面區域
	音訊指標	掛燈將以預設的色彩光譜，根據聲音大小發光	選擇色彩強化等級
	呼吸效果	燈光效果將以選定的色彩淡入和淡出	最多可選擇 2 種色彩或隨機選色
	火焰效果	掛燈將以暖色系發光並模仿火焰躍動	無需進一步自訂

	光譜循環	掛燈將以 1,680 萬種色彩無限循環	無需進一步自訂
	星光效果	掛燈淡入和淡出的時間點和時間長度均為隨機變換	最多選擇 2 種色彩或隨機選擇色彩，並選擇時間長度
	定色光	燈光將以選定色彩持續發光	選擇色彩
	波浪效果	燈光效果將依選定方向滾動發光	選擇波浪效果行進方向

如果你擁有其他已啟用支援 Razer Chroma 的裝置，可以按一下「Chroma 同步」按鍵 ()，將其快捷效果與你的 Razer 裝置同步。


進階效果

「進階效果」選項可讓你選擇想要在支援 Razer Chroma 的周邊產品上使用的 Chroma 效果設定檔。若要開始製作你自己的 Chroma 效果設定檔，請按一下「啟動 Chroma Studio」按鍵 ()。

 僅會同步支援選定燈光效果的其他 Razer 裝置。

連結的遊戲


「連結的遊戲」子分頁可讓你新增應用程式、檢視連結至應用程式的周邊裝置，或是搜尋列出的應用程式。你也可以根據字母順序、玩遊戲的時間或頻率來排序應用程式。程式即使未連結至 Razer 裝置，應用程式仍會列在此處。若要新增並未列在畫面上的應用程式，你可以使用「新增」按鍵（+）以手動搜尋，或使用「掃描」按鍵（📷）自動搜尋。按一下「搜尋」按鍵（🔍）以搜尋清單上的特定遊戲或程式。



若要將應用程式連接到你的 Razer 裝置，請在清單上按一下，然後選取裝置與其設定檔。這會在啟動應用程式時，自動將裝置設定為所選取的設定檔。

設定

按一下 (⚙) 按鈕即可存取「設定」分頁，讓你設定下列各種選項：



語言

此選項可讓你變更 Razer Synapse 的顯示語言。

自動啟動

「自動啟動」選項可讓你設定應用程式的啟動行為。

推薦

「推薦」可讓我們根據你安裝的裝置與連結的遊戲，在你的操控面板上顯示最新產品與功能。

裝置燈光

此選項可讓你選擇要讓哪個應用程式控制裝置上的發光效果。

通知

「通知」選項可讓應用程式顯示螢幕通知，即使你正在執行全螢幕應用程式。

重設使用教學


選取「重設」按鍵將會重新啟動使用教學，協助你更熟悉 Razer Synapse 的功能。

關於

「關於」區段會顯示目前軟體版本、顯示版權聲明，並提供 Razer 使用條款的相關連結。你也可以使用此選項快速存取 Razer 社群。

意見回饋

提供關於軟體的意見、建議與發現的問題，協助我們改善 Razer Synapse by。你可以使用此分頁直接與我們聯絡，甚至還能透過回報錯誤贏取獎勵。



8. 安全與保養

安全準則

為確保使用你 Razer Aether Standing Light Bars 時的安全，使用者應遵守以下注意事項：

- 若你在正確操作裝置方面遭遇問題，且疑難排解沒有幫助，請拔下裝置並撥打 Razer 熱線與我們連絡，或是前往 support.razer.com 尋求協助。
- 請勿自行拆解裝置，亦不要在異常的電流負載下操作裝置。如果這樣做，將導致保固失效。
- 請不要自行更換此裝置的任何光源。此元件應僅由製造商、服務代理商或具有類似資格的人員更換。
- 請務必將掛燈穩固安裝在底座上，避免傾倒造成受傷或損壞。
- 僅在室內安裝及使用此裝置。
- 請勿在靠近水、濕氣、溶劑或其他潮濕表面的位置使用或安裝本裝置，也請勿將其暴露在高溫或陽光直射下。
- 請勿彎折或讓掛燈受到壓力。
- 保持此裝置遠離液體或任何潮濕環境。僅在理想溫度範圍（0° C 至 40° C）內操作此裝置。如果溫度超出此範圍，請拔掉電源及 / 或關閉此裝置電源，讓溫度回復至理想範圍。

保養和使用

Razer Aether Standing Light Bars 只要一點簡單的保養步驟，即可維持在最佳使用狀態。建議你每個月至少以柔軟布料擦拭每個掛燈一次，以免累積灰塵。請勿使用肥皂或刺激性清潔劑。

9. 法律條文

著作權與智慧財產權資訊

©2025 Razer Inc. 保留所有權利。Razer、三頭蛇標誌、Razer 標誌、「For Gamers.By Gamers.」及「Razer Chroma」係 Razer Inc. 及 / 或所屬公司在美國及其他國家/地區的商標或註冊商標。實品可能與圖片略有差異。所有其他商標均屬各自所有權人之財產。在產品原出貨區域以外，保固將會失效。

Android、Google、Google 標誌、Google Play 與 Google Play 標誌皆為 Google LLC 之商標。

Apple、Apple 標誌和 iPhone 皆為 Apple Inc. 在美國及其他國家註冊的商標。App Store 是 Apple Inc. 的服務標誌。iOS 為 Cisco 在美國與其他國家的商標或註冊商標，已獲使用授權。

Bluetooth® 文字標示與標誌皆為 Bluetooth SIG, Inc. 之註冊商標，Razer 在任何狀況下使用其標示或標誌皆已取得授權。

Windows 與 Windows 標誌為微軟集團與其旗下公司之商標。

對本指南提及的產品，Razer Inc.（以下簡稱「Razer」）可能擁有其著作權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產相關權利（無論註冊與否）。對此指南做出任何修改，並不代表你取得任何著作權、商標、專利或其他智慧財產相關權利的授權。Razer Aether Standing Light Bars（以下簡稱「產品」）之實品，可能與包裝或其他地方顯示的圖片有所出入。Razer 對此差異，或可能出現的錯誤概不負責。若有必要，Razer 可逕行修改此處的資訊。

有限產品保固

有關有限產品保固的最新條款，請造訪 razer.com/warranty。

免責限制

對於任何利益損失、資訊或資料遺失，無論是特殊狀況、意外、間接、懲罰性、結果性或意外損失，同時無論是在出貨、銷售、再次銷售、使用或無法使用本產品等狀況，Razer 概不負責。無論任何狀況，Razer 所承擔責任之對價價值均不超過本產品的零售購買價格。

一般

以上所述條款內容，受本產品購買地區之司法管轄區域之法律所規範與認定。若此處提及的任何條款無效或無法執行，則此條款（只要其為無效或無法執行）應視為無效，並且在不使其他剩餘條款無效的情況下排除。Razer 保留隨時逕行修改任何條款的權利。