

RAZER BASE STATION V3 CHROMA


進階指南

目錄

1. 內含 2
2. 使用需求 3
3. 註冊即可獲得保固 3
4. 開始使用 4
5. 配置您的 RAZER BASE STATION V3 CHROMA 6
6. 安全與維護 20
7. 法律條文 21

1. 內含

- Razer Base Station V3 Chroma




A. 弧形防滑耳麥支架†
B. 具備 Razer Chroma™ RGB 加持的 12 區 RGB 垂直燈條
C. USB 3.1 Type A 連接埠 （輸出：每連接埠 5V⎓900mA）†
D. USB Type C 連接埠 （輸入：最大 5V⎓3A）†
E. 防滑底部


† 專為一次性安裝而設計。因拆卸或重新安裝所造成的任何損壞，均不在保固範圍內。

†† USB Type C 連接埠的電源輸出將會隨著 USB 3.1 Type A 連接埠所使用的電源而降低。


- USB Type C 纜線



- 1 x 六角扳手



- 2 x 底座螺絲



- 重要產品資訊指南

2. 使用需求

產品需求

- USB Type C 型連接埠


RAZER SYNAPSE 需求

- Windows® 11
- 網際網路連線（供下載安裝軟體）

3. 註冊即可獲得保固




你擁有超棒的裝置，現在讓它們更加安全。
前往 razerid.razer.com 註冊保固，獲得支援與獨家 Razer 福利。



4. 開始使用


設定耳麥立架

1. 組裝。




**重要事項：此耳機托架專為一次性安裝而設計。因拆卸或重新安裝所造成的任何損壞，均不在保固範圍內。*

2. 連線。



在系統出現提示時安裝 Razer Synapse，或從 razer.com/synapse 下載安裝程式進行安裝。

3. 放置耳麥。



*不含耳麥。

使用 Razer Synapse 應用程式，透過智慧耳麥觸發與自訂照明，輕鬆轉換你的整套裝置。

啟用 7.1 SURROUND SOUND*

體驗精準的聲音定位，專為玩遊戲、看電影和聽音樂所設計。

1. 從 razer.com/7.1-surround-sound 下載 7.1 Surround Sound 軟體。
2. 在 razerid.razer.com/products 註冊你的產品，即可透過電子郵件收到啟用碼。

** 僅適用於 Windows® 11。*

5. 配置您的 RAZER BASE STATION V3 CHROMA

免責聲明：本指南提供全新 Razer Synapse 應用程式的概覽，可能僅包含部份與你裝置相關的功能。全新 Razer Synapse 需要網際網路連線，以進行安裝、更新、存取與儲存雲端功能。建議你註冊一個 Razer ID 帳戶，但這不是強制要求。本文列出的所有功能皆因現有版本、連接的裝置及支援的附加程式不同而有所差異。

SYNAPSE

「Synapse」分頁是你第一次啟動 Razer Synapse 時的預設分頁。使用下列按鍵瀏覽使用者介面：

－ 最小化

按一下此按鍵會將應用程式最小化到工作列上，使其在背景運行。

❐ 最大化

此按鍵會將瀏覽器視窗放大到整個畫面。若要將視窗還原到原始大小，請再按一下最大化按鍵。

× 關閉

此按鍵將會關閉所有相關分頁，並完全結束應用程式。

‹ 上一個分頁

按一下此按鍵會讓你回到上次造訪的分頁。

› 下一個分頁

如果你正在使用「上一個分頁」按鈕，按一下此按鍵會讓你回到下一個分頁。

↻ 重新整理分頁

此按鍵會重新載入目前分頁。請在頁面並未正常顯示，或是想要看到最新內容時使用此按鍵。

⭳ 下載更新

若出現此按鍵，代表應用程式有所變更。請在頁面並未正常顯示，或是想要看到最新內容時使用此按鍵。

更多

按一下此按鍵將會開啟一個彈出視窗，讓你輕鬆存取「裝置」、「模組」和「其他已安裝的應用程式」分頁。

設定

按一下此按鍵將會開啟「設定」分頁，讓你快速變更應用程式的設定。

個人資料


此按鍵會開啟一個彈出視窗，讓你存取「登入」、「意見回饋」、「為此軟體評分」、「新增 Wi-Fi 裝置」，以及「離開」選項。

資訊

將滑鼠移動至此按鍵上將會彈出關於功能或功能性的其他資訊。


操控面板

「操控面板」子分頁是 Razer Synapse 的功能概覽，你可在此存取所有 Razer 裝置、模組與線上服務。



Gamer Room

「Gamer Room」子分頁會顯示所有具有 Razer Aether 燈具功能的裝置。你可以在這裡檢視及管理你支援 Gamer Room 的裝置。



Synapse 複寫


此區段可讓你選取及自訂裝置的照明，使用 Razer Synapse. 讓裝置回應支援 Chroma 的遊戲和 Chroma Connect 應用程式。

由 Gamer Room 應用程式控制

此區段會顯示所有支援 Gamer Room 應用程式遠端控制的裝置。

裝置與模組


「模組」子分頁顯示全部已安裝和可供安裝的模組。



全域捷徑

將各項操作或 Razer Synapse 功能與任何支援 Razer Synapse 裝置輸入的自訂按鍵組合綁定，可套用至所有裝置設定檔。

僅可識別支援 Razer Synapse 的裝置輸入。



BASE STATION V3 CHROMA

BASE STATION V3 CHROMA 索引標籤是您 Razer 裝置的主要索引標籤。此索引標籤可讓您自訂裝置的設定檔、燈光，以及在拿起或放置耳機於支架上時裝置的反應方式。在此分頁進行的任何變更，都會自動儲存至你的本機系統與雲端儲存空間。使用下列按鍵存取你的設定檔選項：

▾ 設定檔下拉式選單列


按一下下拉式選單列將會顯示此裝置的所有設定檔，讓你能快速變更設定檔。

••• 其他事項

按一下此按鍵將會開啟一個彈出視窗，提供與目前設定檔相關的選項。

自訂

自訂子索引標籤用於調整在拿起或放置耳機於支架上時裝置的行為，包括設定自動化效果，以及存取如 7.1 環繞音效等選用功能。




設定檔


「設定檔」為資料儲存系統，用來保留你所有的 Razer 裝置設定。根據預設，設定檔是依系統名稱來命名。按一下下拉式選單列（ ▾ ）將會顯示此裝置的所有設定檔，讓你能快速切換。按下與該設定檔對應的「其他」按鍵（ ••• ），即可新增、匯入、重新命名、複製、匯出或刪除設定檔。

自動化

設定在拿起或放置耳機於支架上時所觸發的動作。每個動作都可使用其對應的切換開關啟用或停用。預設情況下，耳機支架的自動化設定為 Chroma，使裝置能在拿起或將耳機放回支架時變更燈光效果。進一步了解燈光效果



若要為耳機支架自動化其他動作，請選取 新增。



以下動作可同時設定於拿起與放置耳機時，且預期未來將新增更多選項：


- **音訊裝置**。變更系統的預設輸出裝置。
- **麥克風**。變更系統的預設輸入裝置。
- **全域快速鍵**。啟用於全域快速鍵子索引標籤中設定的全域快速鍵。
- **啟動遊戲**。在拿起耳機時自動啟動選定的遊戲，並可選擇在將耳機放回時暫停遊戲。
- **巨集**。指派可執行鍵盤輸入、開啟應用程式或網站連結、執行命令列指令，或輸入文字的巨集。

7.1 環繞音效

存取 7.1 環繞音效軟體以增強定位音效，並下載啟用所需的安裝程式。

燈光

你可以在「燈光」子分頁自訂 Razer 裝置的燈光效果。



亮度

你可以切換「亮度」選項或使用滑桿提高 / 降低亮度，來關閉 Razer 裝置的燈光。

關閉燈光效果

啟用此省電選項，可在系統的顯示器關閉時停用裝置的燈光。

快捷效果

你可以選擇一些快捷效果並將其套用至裝置的燈光效果，如下所列：

	名稱	敘述	如何設定
	音訊指標	裝置會以預設的色彩光譜，根據聲音大小發光	選擇色彩強化等級
	呼吸效果	鍵盤以選定色彩淡入和淡出發光	最多選擇 2 種色彩或隨機選色
	火焰效果	鍵盤以暖系色彩發光並模仿火焰躍動	無需進一步自訂

	光譜循環效果	發光效果將以 1,680 萬種色彩無限光譜循環	無需進一步自訂
	星光效果	每個 LED 淡出淡入的時間點與長度均隨機變換	最多選擇 2 種色彩或隨機選擇色彩，並選擇時間長度
	定色光效果	裝置會以選定色彩持續發光	選擇色彩
	波浪效果	燈光將依選定方向滾動發光	選擇順時針或逆時針波浪方向

如果你擁有其他已啟用支援 Razer Chroma 的裝置，可以按一下「Chroma 同步」按鈕（  ），將其快捷效果與你的 Razer 裝置同步。

僅會同步支援選定燈光效果的裝置。

進階效果

「進階效果」可讓你選擇想要在相容裝置上使用的 Chroma 效果。若要開始製作你自己的 Chroma 效果，只需按 Chroma Studio 按鈕（ 


）。

連結的遊戲

「連結的遊戲」子分頁可讓你新增應用程式、檢視連結至應用程式的周邊裝置，或是搜尋列出的應用程式。

遊戲


「遊戲」子分頁可讓你將應用程式連結到周邊裝置。你也可以根據字母順序、玩遊戲的時間或頻率來排序應用程式。程式即使未連結至 Razer 裝置，應用程式仍會列在此處。若要新增並未列在畫面上的應用程式，你可以使用「新增」按鍵（ ＋ ）以手動搜尋，或使用「掃描」按鍵（  ）自動搜尋。按一下「搜尋」按鍵（  ）以搜尋清單上的特定遊戲或程式。



若要將應用程式連接到你的 Razer 裝置，請在清單上按一下，然後選取裝置與其設定檔。這會在啟動應用程式時，自動將裝置設定為所選取的設定檔。

裝置

「裝置」子分頁可讓你檢視周邊裝置，判斷要將哪個應用程式連結至該裝置。選取裝置後，你可以看到已連結的應用程式清單、新增應用程式，或是移除已連結的應用程式。你可以使用「檢視模式」與「排序」下拉式清單篩選這些應用程式。若要新增並未列於你周邊裝置上的應用程式，你可以將可執行檔拖曳到方塊內，或是使用「新增」按鈕（ + ）開啟搜尋視窗。在搜尋視窗中，你可以按一下「重新整理」按鈕（ ↻ ）以重新掃描已安裝的應用程式、使用「搜尋」按鈕（ 🔍 ）查詢清單中的特定遊戲或程式，或是使用「瀏覽」連結手動搜尋應用程式。




若要將應用程式連結至你的 Razer 裝置，請在搜尋方塊中按一下應用程式左上角的選取方塊。這會在啟動應用程式時，自動將裝置設定為所選取的設定檔。

設定

按一下（ ⚙ ）按鈕即可存取「設定」分頁，讓你設定下列各種選項：

Synapse

你可以在「Synapse」子分頁找到針對該應用程式的選項。



自動啟動

「自動啟動」選項可讓你設定應用程式的啟動行為。

推薦

「推薦」可讓我們根據你安裝的裝置與連結的遊戲，在你的操控面板上顯示最新產品與功能。

裝置燈光

此選項可讓你選擇要讓哪個應用程式控制裝置上的發光效果。

通知


「通知」選項可讓應用程式顯示螢幕通知，即使你正在執行全螢幕應用程式。

重設使用教學

選取「重設」按鍵將會重新啟動使用教學，協助你更熟悉 Razer Synapse 的功能。

一般

你可以在「一般」子分頁存取應用程式的其他選項，以及找到關於軟體的其他資訊。



語言


此選項可讓你變更 Razer Synapse 的顯示語言。

關於

「關於」區段會顯示目前軟體版本、顯示版權聲明，並提供 Razer 使用條款的相關連結。你也可以使用此選項快速存取 Razer 社群。

意見回饋

提供關於軟體的意見、建議與發現的問題，協助我們改善 Razer Synapse by。你可以使用此分頁直接與我們聯絡，甚至還能透過回報錯誤贏取獎勵。



6. 安全與維護

安全準則

為確保使用 Razer Base Station V3 Chroma 時的安全，使用者應遵守以下注意事項：

若你在正確操作裝置方面遭遇問題，且疑難排解沒有幫助，請拔下裝置並撥打 Razer 熱線與我們連絡，或是前往 support.razer.com 尋求協助。

請勿自行拆解裝置，也請勿嘗試在電流負載異常狀態下操作裝置。如果這樣做，將導致保固失效。

放置耳麥時，請務必穩固放在弧形支架上，以避免滑動或掉落。請避免施加過重的壓力或力量，以維持支架的穩定性與形狀。

請將支架放置在平坦穩固的表面上，以避免傾倒。

請妥善整理連接線，以避免傾倒風險或連接埠損壞。

保持此裝置遠離液體或任何潮濕環境。僅在理想溫度範圍（0° C 至 40° C）內操作此裝置。如果溫度超出此範圍，請拔下電源及/或關閉此裝置電源，直到溫度回復至理想範圍。

保養和使用

Razer Base Station V3 Chroma 只要一點簡單的保養步驟，即可維持在最佳使用狀態。建議你每個月都將底座從電腦拔除、移除所有連接的裝置（如果有的話），然後使用軟布或棉花棒進行清潔，避免髒汙堆積。切勿使用肥皂或刺激性清潔劑。

7. 法律條文

著作權與智慧財產權資訊

©2026 Razer Inc. 保留所有權利。Razer、三頭蛇標誌、Razer 標誌，以及「For Gamers. By Gamers.」係 Razer Inc. 及 / 或所屬公司在美國或其他國家 / 地區的商標或註冊商標。所有其他商標均屬各自所有權人之財產。

Windows 與 Windows 標誌為微軟集團與其旗下公司之商標。

對本指南提及的產品，Razer Inc.（以下簡稱「Razer」）可能擁有其著作權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產相關權利（無論註冊與否）。對此指南做出任何修改，並不代表你取得任何著作權、商標、專利或其他智慧財產相關權利的授權。Razer Base Station V3 Chroma（以下簡稱「產品」）外觀可能與包裝或其他地方的圖示有差異。Razer 對此差異，或可能出現的錯誤概不負責。若有必要，Razer 可逕行修改此處的資訊。

有限產品保固

有關有限產品保固的最新條款，請造訪 razer.com/warranty。

免責限制

對於任何利益損失、資訊或資料遺失，無論是特殊狀況、意外、間接、懲罰性、結果性或意外損失，同時無論是在出貨、銷售、再次銷售、使用或無法使用本產品等狀況，Razer 概不負責。無論任何狀況，Razer 所承擔責任之對價價值均不超過本產品的零售購買價格。

一般

以上所述條款內容，受本產品購買地區之司法管轄區域之法律所規範與認定。若此處提及的任何條款無效或無法執行，則此條款（只要其為無效或無法執行）應視為無效，並且在不使其他剩餘條款無效的情況下排除。Razer 保留隨時逕行修改任何條款的權利。