



RAZER CLIO


GUIA PRINCIPAL

# CONTEÚDO

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM.....	2
2. DO QUE VOCÊ PRECISA.....	3
3. NÓS LHE DAMOS COBERTURA.....	3
4. CONFIGURAR A ALMOFADA PARA A CABEÇA.....	4
5. USAR A ALMOFADA PARA A CABEÇA.....	7
6. CONFIGURAR A RAZER CLIO COM O RAZER SYNAPSE.....	10
7. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO.....	24
8. INFORMAÇÕES LEGAIS.....	26

## 1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Razer Clio



A. Botões de controle de volume

B. Indicador em LED

C. Botão Liga/Desliga


D. Botão EQ

E. Botão Fonte

F. Porta de carregamento

G. Alças de cadeira ajustáveis

- HyperSpeed Wireless Dongle USB Tipo C



- Guia de informações importantes sobre o produto

---

## 2. DO QUE VOCÊ PRECISA

### REQUISITOS DO PRODUTO

- Cadeiras Gamer Razer\*
- PC com uma porta USB Tipo C (para configuração de áudios múltiplos)  
OU
- Dispositivos com conectividade Bluetooth (como um alto-falante independente)
- Adaptador de carregamento USB Tipo C de 15 W ou uma porta USB Tipo C para carregamento\*\*

### REQUISITOS DO RAZER SYNAPSE

- Windows® 10 de 64 bits (ou superior)
- Conexão com a Internet para a instalação do software

\* Também compatível com cadeiras gamer de outros fabricantes.

\*\* O tempo de carregamento pode variar em função da fonte de alimentação.


---

## 3. NÓS LHE DAMOS COBERTURA



Registre seu produto e ganhe benefícios exclusivos

[razerid.razer.com/warranty](https://razerid.razer.com/warranty)




*O número de série do seu produto  
pode ser encontrado aqui.*

## 4. CONFIGURAR A ALMOFADA PARA A CABEÇA

### INSTALAR A ALMOFADA PARA A CABEÇA


Prenda a almofada para a cabeça no encosto da cadeira gamer.



**i** Certifique-se de que a almofada para a cabeça está firmemente presa à cadeira gamer.

### CARREGAR A ALMOFADA PARA A CABEÇA

Conecte a almofada para a cabeça a um adaptador de carregamento USB Tipo C de 15 W usando um cabo USB Tipo C para Tipo C e ligue-o a uma tomada elétrica.




**i** O tempo de carregamento pode variar em função da fonte de alimentação. O carregador externo e o cabo são vendidos separadamente. Ao carregar a almofada para a cabeça, sempre oriente o cabo de modo evitar o risco de tropeços. Como alternativa, remova a almofada para a cabeça ao fazer o carregamento.

## CONECTAR A ALMOFADA PARA A CABEÇA


### A. MODO RAZER HYPERSPEED WIRELESS (2,4 GHz)

1. Conecte o Razer HyperSpeed Wireless Dongle ao PC.



! Instale o Razer Synapse quando solicitado ou baixe o instalador em [razer.com/synapse](https://razer.com/synapse).

2. Pressione o botão Liga/Desliga para ligar a almofada para a cabeça.



Agora, sua almofada para a cabeça está pronta para o uso no modo Razer HyperSpeed Wireless (2,4 GHz).


### RAZER SYNAPSE (PC)

Torne o áudio da sua almofada para a cabeça realmente seu personalizando as predefinições do equalizador ou criando suas próprias predefinições. Melhore os detalhes sonoros, passe rapidamente a usá-la como alto-falante principal ou transforme-a em um alto-falante surround traseiro para complementar a soundbar ou o sistema 2.0/2.1 existente.

i Disponível apenas no Windows 10 de 64 bits (ou superiores). O Razer Synapse pode ser acessado apenas no modo Razer HyperSpeed Wireless.


## B. MODO BLUETOOTH

1. No modo Razer HyperSpeed Wireless, pressione o botão Fonte para mudar a fonte de entrada para Bluetooth.




*\*Apenas para a configuração inicial.*

2. Ative o Bluetooth do dispositivo e selecione **Razer Clio BT** na lista de dispositivos encontrados.



3. Aguarde até que ambos os dispositivos estejam conectados. O indicador em LED se acenderá brevemente em azul fixo para indicar que a almofada para a cabeça já está conectada ao seu dispositivo.



Agora, a almofada para a cabeça está pronta para o uso no modo Bluetooth.


---

## 5. USAR A ALMOFADA PARA A CABEÇA

### NOTIFICAÇÃO DE BATERIA FRACA



O indicador em LED piscará em vermelho para indicar que a carga da bateria da almofada para a cabeça está abaixo de 8%. Esta notificação se repetirá até que a bateria se esgote ou que a almofada para a cabeça seja carregada.

BATERIA FRACA  
(Vermelho  
intermitente)



### LIGAR/DESLIGAR


Ligue a almofada para a cabeça pressionando e segurando o botão Liga/Desliga até que o indicador em LED se acenda. Para desligar, pressione e segure o botão Liga/Desliga novamente.



**i** Ao ser ligado, o indicador em LED exibirá a fonte de áudio atual.


## AJUSTAR O VOLUME DO ÁUDIO

Use os botões de controle de Volume para aumentar ou diminuir o volume da almofada para a cabeça.



## ALTERNAR FONTES


Com a almofada ligada e conectada a qualquer fonte de áudio, pressione o botão Fonte para passar da fonte de áudio dongle sem fio para Bluetooth ou vice-versa.



**i** Ao usar o Bluetooth como fonte de áudio, após ligar a almofada para a cabeça novamente, você a reconectará com o último dispositivo emparelhado. Se não for encontrado nenhum dispositivo, o modo de emparelhamento será ativado.


## ATIVAR O MODO DE EMPARELHAMENTO POR BLUETOOTH (PARA NOVOS DISPOSITIVOS)

Com a almofada conectada por Bluetooth, pressione e segure o botão Fonte por 5 segundos para reativar o modo de emparelhamento Bluetooth e conectar seu dispositivo à **Razer Clio BT** conforme necessário.



## PERCORRER AS PREDEFINIÇÕES DE EQ

Pressione o botão EQ para percorrer as predefinições de EQ para Jogo, Filme, Música e Personalizado.



### Predefinições de EQ

Jogo
Filme
Música
Personalizado

*\*Repita para percorrer as predefinições.*

**i** Também é possível utilizar o aplicativo Razer Synapse para passar de uma predefinição de EQ para outra. A predefinição personalizada só estará disponível após ser ativada no Razer Synapse.

---

## 6. CONFIGURAR A RAZER CLIO COM O RAZER SYNAPSE

**i** *Isenção de responsabilidade: Este guia fornece uma visão geral do aplicativo do Novo Razer Synapse e pode abranger apenas parcialmente alguns dos recursos de seu dispositivo. O novo Razer Synapse requer uma conexão com a Internet para instalar, atualizar, acessar e salvar recursos baseados em nuvem. O registro em uma conta Razer ID é opcional, mas recomendado. Todas as características listadas aqui estão sujeitas a alterações com base na versão atual, dispositivos conectados e complementos suportados.*

### GUIA SYNAPSE

A guia Synapse é a guia padrão para quando o Razer Synapse é aberto. Use os seguintes botões abaixo para navegar na interface do usuário:

#### — Minimizar

Ao clicar nesse botão, o aplicativo será minimizado na barra de tarefas enquanto estiver sendo executado em segundo plano.

#### ☐ Maximizar

Esse botão expande a janela do navegador para preencher a tela inteira. Para restaurar a janela ao seu tamanho original, clique novamente no botão de maximização.

#### ✕ Fechar

Esse botão fechará todas as guias relevantes e encerrará o aplicativo completamente.

#### < Guia anterior

Ao clicar nesse botão, você retornará à última guia que visitou.

#### > Próxima guia

Clicar nesse botão o levará para a próxima página se você tiver usado recentemente o botão Guia anterior.

#### ↻ Guia Atualizar

Esse botão recarrega a página atual. Use essa opção se uma página não estiver sendo exibida corretamente ou se você quiser ver o conteúdo mais recente.

## ⬇️ Baixar Atualização

Se esse botão for exibido, isso significa que há alterações no aplicativo. Use essa opção se uma página não estiver sendo exibida corretamente ou se você quiser ver o conteúdo mais recente.

## ☰ Mais

Clicar nesse botão abrirá uma janela pop-up para que você possa acessar facilmente as guias Dispositivos, Módulos e Outros aplicativos instalados.

## ⚙️ Configurações

Clicar nesse botão abrirá a guia Configurações, para que você possa alterar rapidamente as configurações desse aplicativo.

## 👤 Perfil


Esse botão abrirá uma janela pop-up para acessar as opções Log in, Feedback, Avalie este software, Adicionar Dispositivo Wi-Fi e Sair.

## ❓ Informações

Ao passar o mouse sobre esse botão, aparecerá uma informação adicional sobre um recurso ou função.


## Painel

A subguia do Painel é uma visão geral do seu Razer Synapse, onde você pode acessar todos os seus dispositivos, módulos e serviços online Razer.



## Gamer Room

A subguia Gamer Room mostra todos os dispositivos com o recurso Luzes Razer Aether. A partir daqui, você pode visualizar e gerenciar seus dispositivos compatíveis com o Gamer Room.



### *Predominância do Synapse*


Esta seção permite selecionar e personalizar a iluminação do seu dispositivo e fazê-lo reagir a jogos habilitados para Chroma e aplicativos Chroma Connect usando o Razer Synapse.

### *Controlado pelo Aplicativo Gamer Room*

Esta seção exibe todos os dispositivos compatíveis controlados remotamente pelo aplicativo Gamer Room.

## Dispositivos e Módulos


A subguia Módulos exibe todos os módulos instalados e disponíveis para instalação.



## Atalhos Globais

Vincule operações ou funções do Razer Synapse para personalizar combinações de teclas a partir dos comandos de qualquer dispositivo habilitado para Razer Synapse, que se aplicarão a todos os perfis do dispositivo.

 *Apenas comandos de dispositivos habilitados para Razer Synapse serão reconhecidos.*



## CLIO

La pestaña CLIO es la pestaña principal de tu almohadilla para la cabeza. Você pode ajustar as configurações do seu dispositivo aqui, como o volume geral, preferências do equalizador, modo de alto-falante e consumo de energia. Qualquer cambio en esta pestaña se guardará automáticamente en tu sistema local y en el almacenamiento en la nube. Utiliza los siguientes botones para acceder a las opciones de tu perfil:

▾ Barra suspensa de perfis


Clicar nessa barra suspensa exhibirá todos os perfis desse dispositivo para que você possa mudar rapidamente de perfil.

... Outros

Clicar nesse botão abrirá uma janela pop-up com opções relacionadas ao seu perfil atual.

## Sonido

La subpestaña Sonido sirve para ajustar y modificar los ajustes de audio de tu dispositivo.



### Perfil

Um Perfil é um sistema de armazenamento de dados que mantém todas as configurações do seu periférico Razer. Por padrão, o nome do perfil se baseia no nome do seu sistema. Ao clicar na barra suspensa (▾), todos os perfis desse dispositivo serão exibidos para que você possa alternar

rapidamente entre eles. Para adicionar, importar, renomear, duplicar, exportar ou excluir um perfil, pressione o botão Outros (...) correspondente ao perfil.

### *Ecuilizador de audio*

Selecciona cualquier ajuste predefinido del ecualizador para disfrutar de la mejor experiencia de audio, diseñada para tener una experiencia inmersiva en los juegos, ver películas o disfrutar de tu música favorita. Al modificar cualquier ajuste predefinido del ecualizador, pasará automáticamente a ser un ajuste personalizado.

### *Volumen*

Permite ajustar el volumen de audio del dispositivo. También puedes ajustar el volumen general del sistema o los volúmenes de cada aplicación individual con el mezclador de volumen de Windows.

### *Fuente de entrada*


Cambia la fuente de audio de tu dispositivo.

### *Propiedades de sonido*

Abre la ventana Propiedades de sonido de Windows para gestionar la configuración de sonido, como la configuración del dispositivo de reproducción y de grabación, el esquema de sonidos y las actividades de comunicación predeterminadas.

## Som Surround

Combina tu Razer Clio con altavoces adicionales, colocándolos como altavoces traseros para conseguir una configuración de sonido envolvente completa.



### *Principal*

Defina seu dispositivo Razer como um alto-falante estéreo autônomo.

### *Som Surround*

Cuando esté activado, tu dispositivo Razer funcionará perfectamente como altavoces traseros, mejorando la experiencia de audio general con tus altavoces frontales preferidos. Para que este modo funcione, selecciona los altavoces frontales cuando se te pida.

### *Mezclador de volumen*

Ajusta el volumen general del sistema de sonido o ajusta los volúmenes individuales de los altavoces delanteros y traseros como sea necesario.

### *Replicar los altavoces delanteros (para estéreo)*

Refleja el audio de los altavoces delanteros en los traseros para disfrutar de contenido estéreo.

### *Ajustes del ecualizador*


Equilibra las frecuencias de los altavoces delanteros y traseros para conseguir mayor nitidez de audio.

### *Alineación temporal*

Ajusta el retardo de salida de audio en los altavoces delanteros o traseros para conseguir un sonido perfectamente sincronizado.


## Energía

La subpestaña Energía te permite gestionar el gasto de batería de tu dispositivo cuando está funcionando a pilas.



## Versión de prueba

Explora todas tus personalizaciones y mejoras en la subpestaña Versión de prueba.




## JOGOS VINCULADOS

A aba de Jogos Vinculados permite que você adicione aplicativos, visualize periféricos vinculados aos aplicativos ou procure por aplicativos listados.

### Jogos


A subguia Jogos permite vincular aplicativos aos seus periféricos. Você também pode organizar os aplicativos em ordem alfabética, a partir do último jogo utilizado ou a partir do mais jogado. Os aplicativos continuarão listados aqui, mesmo se não estiverem vinculados a um dispositivo Razer. Para adicionar um aplicativo que não esteja listado na tela, você pode usar o botão Adicionar ( + ) para procurá-lo manualmente ou usar o botão Escanear ( 📷 ) para procurá-lo automaticamente. Clique no botão Procurar ( 🔍 ) para procurar um jogo ou programa específico na lista.



Para vincular um aplicativo ao seu dispositivo Razer, clique nele na lista e selecione um dispositivo e seu perfil. Isso definirá automaticamente seu dispositivo para o perfil selecionado sempre que você iniciar o aplicativo.

## Dispositivos

A subguia Dispositivos permite visualizar seus periféricos e determinar quais aplicativos estão vinculados a eles. Ao selecionar um dispositivo, você pode ver uma lista de aplicativos vinculados, adicionar novos aplicativos ou remover aplicativos vinculados. Você pode filtrar esses aplicativos usando a lista suspensa Visualizações e Ordem. Para adicionar um aplicativo não listado em seu periférico, você pode arrastar e soltar o arquivo executável dentro da caixa ou usar o botão Adicionar (+) para abrir a janela de pesquisa. Na janela de pesquisa, você pode clicar no botão Atualizar (↻) para verificar novamente os aplicativos instalados, no botão Pesquisar (🔍) para procurar um jogo ou programa específico na lista ou no link Procurar para procurar o aplicativo manualmente.




Para vincular um aplicativo ao seu dispositivo Razer, clique na caixa de seleção no canto superior esquerdo do aplicativo enquanto estiver dentro da caixa de pesquisa. Isso definirá automaticamente seu dispositivo para o perfil selecionado sempre que você iniciar o aplicativo.

# CONFIGURAÇÕES

A guia Configurações, que pode ser acessada clicando no botão ( ⚙ ), permite configurar várias opções, conforme listado abaixo:

## Synapse

A subguia Synapse é onde você pode encontrar opções específicas do aplicativo.



### Inicialização automática

A opção Inicialização automática permite que você configure o comportamento de inicialização do aplicativo.

### Notificações

A opção Notificações permite que o aplicativo exiba notificações na tela, mesmo que você execute aplicativos em tela cheia.

### Recomendações

As recomendações nos permitem mostrar os produtos e recursos mais recentes em seu Painel com base em seus dispositivos instalados e jogos vinculados.

### Restauração dos tutoriais

Selecionar o botão Restaurar reativará todos os tutoriais que ajudam você a se familiarizar com os recursos do Razer Synapse.

### *Migração de Perfil do Synapse 3*


Esta função permite transferir todos os perfis, macros e efeitos Chroma do seu dispositivo do Synapse 3 para o novo Synapse.

### *Iluminação do Dispositivo*

Essa opção permite que você escolha qual aplicativo controlará os efeitos de iluminação no seu dispositivo.

## **Gerais**

A subguia Geral é a seção em que você pode acessar várias opções do aplicativo, bem como encontrar informações adicionais sobre o software.



### *Idioma*


Essa opção permite que você altere o idioma de exibição do Razer Synapse.

### *Sobre*

A seção Sobre mostra a versão atual do software, exibe a declaração de direitos autorais e fornece links relevantes para os termos de uso da Razer. Você também pode usar esta opção para acessar rapidamente as comunidades sociais da Razer.

## FEEDBACK

Ajude-nos a aprimorar o Razer Synapse enviando seus comentários, sugestões e problemas com o software. Você pode entrar em contato conosco diretamente usando essa guia e até mesmo ganhar recompensas por relatar bugs.



The image shows a screenshot of the Razer Synapse software's feedback form. The interface is dark-themed and includes a navigation bar at the top with options: SYNAPSE, CLIO, JOGOS VINCULADOS, CONFIGURAÇÕES, and FEEDBACK. The feedback form itself contains the following fields:

- A dropdown menu labeled "Selecionar Tipo" with "Razer Synapse" selected.
- An input field for "E-mail (Opcional)".
- A dropdown menu for "Nome do dispositivo".
- An input field for "Assunto".
- A large text area for "Dê a sua opinião".
- A green "ENVIAR" button.
- A character count "0 / 32000" next to the text area.

At the bottom of the form, there is a small text message: "Ganhe recompensas relatando erros! Entre no Programa de Caça de Erros".

---

## 7. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

### ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

Para obter a máxima segurança durante o uso da Razer Clio, sugerimos que você siga as orientações abaixo:

- Se precisar de ajuda para operar a Razer Clio adequadamente e a solução de problemas não for suficiente, entre em contato com a linha direta da Razer, ou visite [support.razer.com](https://support.razer.com) para receber assistência.
- Não desmonte, não deixe cair e não submeta a almofada para a cabeça a uma pressão indevida. Não a opere sob cargas de corrente anormais. Se fizer isso, sua garantia será anulada.
- Não use a almofada para a cabeça com as mãos ou o corpo molhados.
- Para evitar que a cor da almofada para a cabeça desbote e que o estofamento se seque, evite a exposição ao calor intenso, como o de aquecedores ou lareiras, e à luz direta do sol.
- Certifique-se sempre de que a almofada para a cabeça está bem presa e corretamente apoiada na cadeira gamer.
- Para evitar danos ao estofamento, mantenha a almofada para a cabeça longe de objetos afiados ou de animais de estimação com unhas ou dentes pontiagudos.
- Se sentir algum desconforto físico ao usar a almofada para a cabeça, consulte um médico qualificado imediatamente.
- Ouvir volumes excessivamente altos por períodos longos de tempo pode prejudicar a audição. Além disso, na legislação de certos países, o limite máximo de exposição sonora é de 86 dB por 8 horas ao longo do dia. Portanto, recomendamos que você reduza o volume para um nível confortável ao ouvir por períodos prolongados. Cuide bem da sua audição.
- Tenha cautela ao operar a almofada para a cabeça, para evitar danos ou choques elétricos; por exemplo, desligue-a e desconecte-a quando ela não estiver em uso e/ou durante tempestades com relâmpagos, assegure-se de que suas mãos estão secas antes de utilizar (e manusear) o dispositivo, mantenha-a afastada de fontes de calor e/ou líquidos e tome todas as outras precauções razoáveis necessárias em cada circunstância.

### MANUTENÇÃO

A Razer Clio requer uma manutenção mínima para se manter em condições ideais. A exposição constante à fricção, à pele e aos fluidos corporais pode degradar os materiais ao longo do tempo. Para evitar o acúmulo de suor e sujeira, recomendamos que a almofada para a cabeça seja limpa uma vez por mês utilizando-se um pano macio ou em microfibra com um pouco de água morna. Se

derramar líquidos na almofada para a cabeça, limpe-a imediatamente para evitar manchas, e deixe-a secar por completo antes de usá-la novamente. Para evitar danificar a almofada para a cabeça, não use sabão ou agentes de limpeza agressivos ou abrasivos.

## **AVISO SOBRE A BATERIA**

A Razer Clio contém uma bateria recarregável Li-íon. Em geral, a expectativa de vida dessas baterias depende do uso. Se suspeitar que a bateria recarregável Li-íon dentro da Razer Clio possa estar vazia (com pouca carga), tente carregá-la.

**Cuidado:** não abra, não destrua e nem exponha a materiais condutores (metal), umidade, líquidos, fogo ou calor. Isso pode fazer com que as baterias vazem ou estourem, resultando em lesões pessoais. A vida útil da bateria varia de acordo com o uso.

---

## 8. INFORMAÇÕES LEGAIS

### INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

©2025 Razer Inc. Todos os direitos reservados. Razer, o logotipo da cobra com três cabeças, o logotipo Razer e “For Gamers. By Gamers.” são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer Inc. e/ou de empresas afiliadas nos Estados Unidos ou em outros países. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos donos.

Android, Google, o logotipo Google, Google Play e o logotipo Google Play são marcas registradas da Google LLC.

Apple, o logotipo Apple e iPhone são marcas comerciais da Apple, Inc., registradas nos EUA e em outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. iOS é uma marca comercial ou marca registrada da Cisco nos EUA e em outros países e é usada sob licença.

Os logotipos e a marca nominativa Bluetooth® são marcas comerciais registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e o uso de tais marcas pela Razer está sob licença.

Windows e o logotipo Windows são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft.

A Razer Inc. (“Razer”) pode ser detentora de direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual (registrados ou não) referentes ao produto em questão neste guia. O fornecimento deste guia não lhe concede licença sobre qualquer direito autoral, marca comercial, patente ou direito de propriedade intelectual, seja qual for. A Razer Clio (o “Produto”) pode diferir das imagens da embalagem ou de outros contextos. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças nem por quaisquer erros que possam aparecer. As informações contidas neste guia estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

### GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para obter os termos atuais e mais recentes da Garantia Limitada do Produto, visite [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

### LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Em nenhuma circunstância a Razer será responsável por qualquer perda de lucro, de informações ou de dados, danos especiais, acidentais, indiretos, indenizatórios ou provenientes de qualquer modo de distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Em nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo.

## **GERAL**

Estes termos serão regidos pela legislação da jurisdição na qual o Produto foi adquirido e serão interpretados de acordo com ela. Se qualquer termo neste documento for julgado inválido ou inexecutável, então tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem efeito e excluído, sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de retificar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.