



RAZER CLIO X




HANDBUCH

INHALT

1. LIEFERUMFANG.....	2
2. DAS BRAUCHST DU	3
3. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET	3
4. SO RICHEST DU DEIN KOPFPOLSTER EIN	4
5. SO VERWENDEST DU DEIN KOPFPOLSTER	7
6. SO KONFIGURIERST DU DEIN RAZER CLIO X PER RAZER SYNAPSE	8
7. SICHERHEIT UND WARTUNG	23
8. RECHTLICHE HINWEISE	25

1. LIEFERUMFANG


- Razer Clio X



- A. Power-Taste
- B. Anzeige-LED
- C. Lautstärke-Tasten
- D. EQ-Taste

- E. Verstellbarer Befestigungsriemen
- F. Tasche für Externe Power Bank
- G. Netzkabel (USB Typ-C)

- Razer HyperSpeed Wireless Adapter (USB Typ C)



- Wichtige Produktinformationen

2. DAS BRAUCHST DU

PRODUKTANFORDERUNGEN

- Gaming-Stuhl mit hoher Rückenlehne
- Externe Power Bank mit USB Typ-C-Anschluss (ab 20 Watt) mit Power Delivery (ab PD 2.0)*

SYSTEM-ANFORDERUNGEN FÜR RAZER SYNAPSE

- Windows® 11
- Internetverbindung für Software-Installation


** Power Bank nicht im Lieferumfang enthalten Auch kompatibel zu [1] einem PC mit USB Typ-C-Anschluss (nicht im Lieferumfang enthalten) oder [2] einem USB Typ-C-Netzteil (ab 20 W mit mindestens PD 2.0) beim Einsatz mit einem USB Typ-C-Verlängerungskabel (beides separat erhältlich).*

3. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET




Du hast ein tolles Produkt – mach's jetzt einfach noch besser. Registriere deine Garantie unter razerid.razer.com um dein Produkt zu schützen und dir exklusive Razer Vorteile freizuschalten.

*Die Seriennummer
deines Produktes kannst
du hier finden.*



4. SO RICHEST DU DEIN KOPFPOLSTER EIN


SO BEFESTIGST DU DEIN KOPFPOLSTER



i Achte darauf, dass das Kopfpolster sicher an deinem Gaming-Stuhl befestigt ist.

SO VERBINDEST DU DAS KOPFPOLSTER MIT DER STROMVERSORGUNG


A. Externe Power Bank



! Achte darauf, dass eine kompatible externe Power Bank sicher in der dafür vorgesehene Tasche verstaut und das Netzkabel richtig verbunden ist.

**nicht im Lieferumfang enthalten.*

B. USB Typ-C (PC oder Netzteil)




**nicht im Lieferumfang enthalten.*

- i** Das Kopfpolster ist kompatibel zu [1] einem PC mit einem USB Typ-C-Anschluss oder [2] einem USB Typ-C-Netzteil (ab 20 W mit mindestens PD 2.0). Achte in jedem Falle darauf, dass Netzkabel sicher zu verbinden. Es darf nicht unter Spannung stehen und sollte nicht im Weg oder in der Nähe von scharfen Kanten liegen.

SO VERBINDEST DU DEIN KOPFPOLSTER


- i** Bevor du fortfährst, solltest du dich vergewissern, dass das Kopfpolster mit der Stromversorgung verbunden ist.

1.



- !** Installiere bei Aufforderung Razer Synapse oder lade dir das Installationsprogramm von razer.com/synapse herunter.

2.



Dein Kopfpolster ist nun einsatzbereit.


RAZER SYNAPSE

Du kannst den Sound deines Kopfpolsters per Equalizer-Voreinstellungen oder individuell anpassen. Du kannst deinen Sound im Detail anpassen und festlegen, ob du den Lautsprecher im Solo-Betrieb als primäre Audioquelle oder im Surround-Modus als hinteren Lautsprecher einsetzen möchtest, der deine bereits vorhandene Soundbar oder dein 2.0/2.1-Setup ergänzt.


i Nur unter Windows® 11. Razer Synapse ist nur verfügbar, wenn der kabellose Adapter mit deinem System verbunden ist.

5. SO VERWENDEST DU DEIN KOPFPOLSTER


EIN-/AUSSCHALTEN



SO PASST DU DIE LAUTSTÄRKE AN



EQ-VOREINSTELLUNGEN DURCHSCHALTEN



EQ-Voreinstellungen

Spiel

Film

Musik

Individuell

**Wiederholen, um Voreinstellungen durchzugehen.*



Du kannst auch Razer Synapse verwenden, um die EQ-Voreinstellung zu wechseln. Die Voreinstellung 'Individuell' ist erst verfügbar, wenn sie per Razer Synapse aktiviert wurde.

6. SO KONFIGURIERST DU DEIN RAZER CLIO X PER RAZER SYNAPSE

i *Hinweis: Dieses Handbuch bietet einen Überblick über das neue Razer Synapse und behandelt unter Umständen einige der Features deines Geräts nur zum Teil. Das neue Razer Synapse benötigt eine Internet-Verbindung für Installation, Aktualisierung, Nutzung und Speichern cloud-basierter Features. Die Registrierung für eine Razer ID ist empfohlen, aber optional. Bei allen hier aufgeführten Features sind Änderungen vorbehalten, abhängig von der aktuellen Softwareversion, verbundenen Geräten und installierten Add-ons.*

REGISTERKARTE "SYNAPSE"

Die Registerkarte "Synapse" ist die Standardregisterkarte, wenn du Razer Synapse zum ersten Mal startest. Mithilfe der folgenden Schaltflächen navigierst du auf der Benutzeroberfläche:

— Minimieren

Klicke auf diese Schaltfläche, um die App in der Taskleiste zu minimieren, während sie im Hintergrund aktiv ist.

□ Maximieren

Diese Schaltfläche dehnt das Browser-Fenster auf den gesamten Bildschirm aus. Um das Fenster in seiner ursprünglichen Größe wiederherzustellen, klicke erneut auf die Schaltfläche "Maximieren".

✕ Schließen

Diese Schaltfläche schließt alle relevanten Registerkarten und beendet die App vollständig.

◀ Vorherige Registerkarte

Klicke auf diese Schaltfläche, um zur zuletzt besuchten Registerkarte zurückzukehren.

➤ Nächste Registerkarte

Klicke auf diese Schaltfläche, um zur nächsten Seite zu gelangen, falls du zuvor auf die Schaltfläche "Vorherige Registerkarte" geklickt hast.

🔄 Registerkarte "Aktualisieren"

Diese Schaltfläche lädt die aktuelle Seite erneut. Nützlich, falls eine Seite nicht richtig angezeigt wird oder du wirklich den aktuellsten Content sehen möchtest.

⬇ Update herunterladen

Erscheint diese Schaltfläche, wurden Änderungen an der App vorgenommen. Nützlich, falls eine Seite nicht richtig angezeigt wird oder du wirklich den aktuellsten Content sehen möchtest.

⋮ Mehr

Klicke auf diese Schaltfläche, um ein Pop-up erscheinen zu lassen, mit dessen Hilfe du ganz leicht auf deine Registerkarten "Geräte", "Module" und "Andere installierte Apps" zugreifen kannst.

⚙ Einstellungen

Klicke auf diese Schaltfläche, um die Registerkarte "Einstellungen" zu öffnen, wo du im Handumdrehen die Einstellungen dieser App anpassen kannst.

👤 Profil


Diese Schaltfläche öffnet ein Pop-up, mit dem du auf die Optionen "Anmelden", "Feedback", "Diese Software bewerten", "WLAN-Gerät hinzufügen" und "Verlassen" zugreifen kannst.

❓ Info

Lässt du den Mauszeiger über dieser Schaltfläche verweilen, erscheinen zusätzliche Informationen zu einem Feature oder einer Funktion. Verweilen, erscheinen zusätzliche Informationen zu einem Feature oder einer Funktion.


Cockpit

Die Registerkarte "Cockpit" bietet dir eine Übersicht über Razer Synapse. Von dort aus kannst du auf alle deine Razer Geräte, Module und Online-Dienste zugreifen.



Gamer Room

Die Registerkarte "Gamer Room" zeigt dir alle Geräte an, die Razer Aether-Beleuchtung unterstützen. Hier kannst du dir deine Geräte mit Gamer Room-Unterstützung ansehen und sie verwalten.



Synapse Override


Hier kannst du die Beleuchtung deines Geräts auswählen und anpassen. Lass sie auf Spiele mit Razer Chroma-Unterstützung und Chroma Connect Apps reagieren.

Gesteuert durch die Gamer Room App

Hier siehst du alle unterstützten Geräte, die von der Gamer Room App gesteuert werden.

Geräte & Module


Unter der Registerkarte "Module" werden alle installierten und zur Installation verfügbaren Module angezeigt.



Globale Tastenkürzel

Du kannst Aktionen oder Razer Synapse-Funktionen benutzerdefinierten Tastenkombinationen zuweisen, die dann für alle Geräteprofile gelten.

! *Nur Eingaben von Geräten, die Razer Synapse unterstützen, werden erkannt.*



CLIO X

Die Registerkarte CLIO X ist die Hauptregisterkarte für Ihr Kopfstützenkissen. Hier können Sie die Einstellungen Ihres Geräts anpassen, z. B. die Gesamtlautstärke, die Equalizer-Einstellungen, den Lautsprechermodus und den Energieverbrauch. Alle Änderungen, die unter dieser Registerkarte vorgenommen werden, speichert das Programm automatisch auf deinem System und in der Cloud. Mithilfe der folgenden Schaltflächen hast du Zugriff auf deine Profil-Optionen:

▼ Dropdown-Liste "Profile"


Klicke auf diese Dropdown-Liste, um alle Profile für dieses Gerät zu sehen und schnell das Profil zu wechseln.

⋮ Diverses

Klicke auf diese Schaltfläche, um ein Pop-up mit Optionen zu deinem aktuellen Profil zu öffnen.

Sound

Über die Registerkarte "Sound" kannst du die Klang-Eigenschaften deines Geräts anpassen.



Profil

In deinem Profil werden die Einstellungen für alle deine Razer Peripheriegeräte gespeichert. Standardmäßig basiert die Profilbezeichnung auf deinem Systemnamen. Klicke auf die Dropdown-Liste (▼), um alle Profile für dieses Gerät zu sehen und schnell das Profil zu wechseln. Um ein

Profil hinzuzufügen, umzubenennen, zu exportieren, zu duplizieren oder zu löschen, klicke die Schaltfläche (...) an.

Audio-Equalizer

Wähle eine der verfügbaren Equalizer-Voreinstellungen, die für ein optimales Audio-Erlebnis entwickelt wurden: Gaming-Immersion oder Film, oder du genießt einfach deine Lieblingsmusik. Manuelle Anpassungen von Equalizer-Einstellungen setzen diese automatisch auf Individuell.

Lautstärke


Hier kannst du die Lautstärke des Geräts anpassen. Zudem kannst du die Gesamtlautstärke deines Systems oder die individuelle Lautstärke von Apps mit dem Windows Lautstärke-Mixer anpassen.

Klang-Eigenschaften

Über die Windows Klang-Eigenschaften kannst du die Sound-Einstellungen deines Systems anpassen, etwa Wiedergabe- und Aufnahme-Einstellungen, Sound-Schemata und Standard-Kommunikationsaktivitäten.

Surround

Kombinieren Sie Ihren Razer Clio X mit zusätzlichen Lautsprechern und positionieren Sie diese als hintere Lautsprecher, um ein vollständiges Surround-Sound-Setup zu erhalten.



Primär

Stellen Sie Ihr Razer-Gerät als eigenständigen Stereolautsprecher ein.

Surround

Ist dieser Modus aktiviert, funktioniert dein Razer Gerät übergangslos als hinterer Lautsprecher und verbessert im Zusammenspiel mit deinen vorderen Lautsprechern das gesamte Klangerlebnis. Um diesen Modus nutzen zu können, musst du auf Aufforderung die vorderen Lautsprecher auswählen.

Lautstärke-Mixer

Du kannst die Gesamtlautstärke deines Sound-Systems anpassen oder bei Bedarf die Lautstärke vorne und hinten separat.

Equalizer-Anpassungen


Du kannst die Frequenzen der Lautsprecher vorne und hinten feinabstimmen, um einen möglichst klaren Sound zu erreichen.

Verzögerung

Mithilfe dieses Features kannst du die Lautsprecher vorne oder hinten verzögern, um wirklich synchronen Sound zu erreichen.


Stromversorgung

Verwalten Sie den Energieverbrauch Ihres Geräts, wenn es angeschlossen ist.



Demo

Über die Registerkarte "Demo" kannst du dir alle deine Anpassungen und Verbesserungen ansehen.




VERKNÜPFTES SPIELE

Die Registerkarte "Verknüpfte Spiele" gibt dir die Möglichkeit, Apps hinzuzufügen, Peripheriegeräte anzusehen, die mit Apps verknüpft sind, oder nach aufgeführten Apps zu suchen.

Spiele


Mithilfe der Registerkarte "Spiele" kannst du Apps mit deinen Peripheriegeräten verknüpfen. Du kannst auch Apps alphabetisch sortieren oder danach, welche zuletzt oder am häufigsten gespielt wurden. Apps werden dort auch dann noch aufgeführt, wenn sie nicht mehr mit einem Razer Gerät verknüpft sind. Um eine App hinzuzufügen, die nicht aufgeführt ist, kannst du per Schaltfläche "Hinzufügen" (+) manuell danach suchen oder per Schaltfläche "Scannen" (📷) eine automatische Suche veranlassen. Klicke auf die Schaltfläche "Suchen" (🔍), um nach einem bestimmten Spiel oder Programm aus der Liste zu suchen.



Um eine App mit deinem Razer Gerät zu verknüpfen, klicke in der Liste darauf und wähle ein Gerät und sein Profil aus. So wird dein Gerät automatisch auf das ausgewählte Profil gesetzt, wenn du die App startest.

Geräte

Mithilfe der Registerkarte "Geräte" kannst du dir deine Peripheriegeräte anzeigen lassen und bestimmen, welche Apps mit ihnen verknüpft sind. Durch die Auswahl eines Geräts wird eine Liste verknüpfter Apps angezeigt und du kannst neue Apps hinzufügen oder verknüpfte Apps entfernen. Du kannst diese Apps mithilfe der Dropdown-Liste "Ansichten und Reihenfolge" filtern. Um deinem Peripheriegerät eine nicht aufgeführte App zuzuordnen, kannst du die EXE-Datei per Drag and Drop in das Feld ziehen oder zum Hinzufügen auf die Schaltfläche (+) klicken, um das Suchfenster zu öffnen. Klicke im Suchfenster auf die Schaltfläche (🔍), um erneut nach installierten Apps zu suchen, oder auf die Schaltfläche (🔍), um nach einem bestimmten Spiel oder Programm aus der Liste. Oder du klickst auf den Link, um manuell nach einer App zu suchen.




Um eine App mit deinem Razer Gerät zu verknüpfen, setze oben links in der App ein Häkchen, wenn du im Suchfeld bist. So wird dein Gerät automatisch auf das ausgewählte Profil gesetzt, wenn du die App startest.

EXCHANGE

Unter der Registerkarte "Exchange" findest du eine Sammlung heiß begehrter Makros aus dem Razer Workshop sowie von anderen Kreativen unserer Community.

Durchsuchen

Unter der Registerkarte "Durchsuchen" kannst du dir alle Makros zusammen mit ihrer Kurzbeschreibung, dem Upload-Datum, der Anzahl Likes und der Anzahl an Downloads ansehen. Wähle ein bestimmtes Makro aus, um dir die entsprechenden Befehle anzeigen zu lassen. Klicke auf die Schaltfläche "Suchen" (🔍), um nach einem bestimmten Makro zu suchen. Du kannst Makros auch nach der Anzahl Likes, der Anzahl Downloads oder dem jüngsten Upload-Datum sortieren.



Meine Downloads


Unter der Registerkarte "Meine Downloads" findest du alle Makros, die du dir bislang heruntergeladen hast. Klicke auf die Schaltfläche "Übernehmen", um direkt zu dem Makro zu springen.

EINSTELLUNGEN

Die Registerkarte "Einstellungen", die du per Klick auf (⚙️) öffnest, ermöglicht dir die Anpassung folgender Optionen:

Razer Synapse

Unter der Registerkarte "Synapse" findest du spezielle Optionen für die App.



Autostart

Legt das Verhalten der App beim Start fest.

Benachrichtigungen

Die Option "Benachrichtigungen" erlaubt es der App, Benachrichtigungen auf dem Bildschirm anzuzeigen, selbst wenn andere Apps im Vollbildmodus laufen.

Empfehlungen

Mithilfe von Empfehlungen können wir dir die neuesten Produkte und Features direkt in deinem Cockpit vorstellen, je nach deinen installierten Geräten und verknüpften Spielen.

Tutorials zurücksetzen

Mithilfe der Schaltfläche "Zurücksetzen" reaktivierst du alle Tutorials, die dir dabei helfen, dich mit den Features von Razer Synapse vertraut zu machen.

Profilmigration


Mithilfe dieser Funktion kannst du Profile, Makros und Chroma-Effekte aller deiner Geräte von Razer Synapse 3 zum neuen Razer Synapse mitnehmen.

Gerätebeleuchtung

Legt fest, welche App die Beleuchtungseffekte deines Geräts steuert.

Allgemein

Über die Registerkarte "Allgemein" kannst du auf verschiedene Optionen für deine App zugreifen und dir Informationen zur Software anzeigen lassen.



Sprache


Legt die Anzeigesprache von Razer Synapse fest.

Info

Über die Registerkarte "Info" kannst du dir die aktuelle Software-Version, Copyright-Angaben und Links zu den Nutzungsbedingungen von Razer anzeigen lassen. Mithilfe dieser Option kannst du auch schnell auf die Razer Communitys in den Sozialen Medien zugreifen.

FEEDBACK

Hilf uns dabei, Razer Synapse noch besser zu machen, indem du uns Kommentare, Anregungen und Problembereiche zur Software schickst. Du kannst dich direkt über diese Registerkarte an uns wenden und dich sogar für das Melden von Bugs belohnen lassen.



The screenshot shows the 'FEEDBACK' tab in the Razer Synapse application. The window has a dark theme. At the top, there is a navigation bar with icons for SYNAPSE, CLOUD, VERKNÜPTE SPIELE, EXCHANGE, EINSTELLUNGEN, and FEEDBACK. The FEEDBACK tab is active. Below the navigation bar, there is a form with the following fields:

- Typ Auswählen (dropdown menu) with 'Razer Synapse' selected.
- E-Mail-Adresse (Optional) (text input field).
- Gerätename (dropdown menu).
- Thema (text input field).
- Feedback detailliert angeben (large text area for detailed feedback).

At the bottom right of the form, there is a character count '0 / 32000' and a green 'SENDEN' button. At the bottom center of the window, there is a small text box that reads: 'Melde Bugs und sammle Belohnungen! Mach mit beim Bug Bounty-Programm'.

7. SICHERHEIT UND WARTUNG

SICHERHEITSRICHTLINIEN

Um die größtmögliche Sicherheit bei der Benutzung deines Razer Clio X zu gewährleisten, empfehlen wir die Einhaltung der folgenden Richtlinien:

- Solltest du Probleme beim normalen Einsatz des Razer Clio X haben und die Fehlerbehebung schafft keine Abhilfe, wende dich an die Razer Hotline. Hilfe findest du auch unter support.razer.com.
- Du solltest das Kopfpolster nicht zerlegen, fallenlassen oder unnötigem Druck aussetzen. Benutze es nicht mit abweichender Stromspannung. Deine Garantie würde sonst erlöschen.
- Bitte achte darauf, dass deine Hände und dein Körper trocken sind, wenn du das Kopfpolster benutzt.
- Um zu verhindern, dass die Farben des Kopfpolsters ausbleichen oder die Polsterung austrocknet, solltest du das Produkt keiner großen Hitze wie durch Heizkörper oder Kamine aussetzen. Halte es auch von direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Achte stets darauf, dass das Kopfpolster sicher und korrekt an deinem Stuhl befestigt ist.
- Verwende nur die empfohlene Power Bank bzw. das empfohlene Netzteil (20 W mit Power Delivery (PD 2.0)) mit dem Kopfpolster.
- Bitte achte darauf, dass die kompatible externe Power Bank sicher in der dafür vorgesehenen Tasche verstaut und das Netzkabel richtig verbunden ist.
- Um die Oberfläche des Kopfpolsters vor Schäden zu schützen, halte es von scharfen Gegenständen oder Haustieren mit Krallen oder Zähnen fern.
- Trenne stets die Verbindung mit der Power Bank, bevor du das Kopfpolster reinigst oder verstaust.
- Achte auf eine sichere Verbindung des Netzkabels (und, falls vorhanden, des Verlängerungskabels). Das Kabel sollte niemandem im Weg liegen und keinen scharfen Kanten ausgesetzt sein, wenn es verbunden ist.
- Wenn bei der Verwendung des Kopfpolsters körperliche Beschwerden auftreten, solltest du dich sofort an einen Arzt wenden.
- Wenn du dein Gehör über längere Zeiträume hinweg extrem hohen Lautstärken aussetzt, kann dies zu Hörschäden führen. Zudem sind in einigen Staaten maximal 86 db für 8 Stunden am Tag zulässig. Wir empfehlen daher, die Lautstärke auf ein vertretbares Niveau zu senken, wenn du über einen längeren Zeitraum dein Headset verwenden möchtest. Bitte pass gut auf dein Gehör auf.

- Bitte hüte dich beim Einsatz deines Kopfpolsters vor elektrischen Schlägen oder Schäden. Du solltest das Produkt bei Gewitter stets vom Netz trennen und darauf achten, dass du das Produkt nur mit absolut trockenen Händen berührst (und bedienst). Halte es von Flüssigkeiten und Wärmequellen fern und ergreife je nach Situation die jeweils angemessenen Sicherheitsmaßnahmen.

PFLEGE

Dein Razer Clio X benötigt nur ein geringes Ausmaß an Wartung, um in einem optimalen Zustand zu bleiben. Mit der Zeit können Reibung, Hautkontakt und Körperflüssigkeiten das Material verschleifen lassen. Wir empfehlen, das Kopfpolster einmal monatlich mit einem weichen oder einem Mikrofasertuch zu reinigen, um das Ansammeln von Schweißrückständen und Staub zu vermeiden. Bitte verwende keine Seife oder aggressive Reinigungs- oder Scheuermittel, um das Kopfpolster nicht zu beschädigen.

8. RECHTLICHE HINWEISE

INFORMATIONEN ZU URHEBERRECHT UND GEISTIGEM EIGENTUM

© 2026 Razer Inc. Alle Rechte vorbehalten. Razer, das dreiköpfige Schlangen-Logo, das Razer Logo sowie "For Gamers. By Gamers" sind Marken oder eingetragene Marken von Razer Inc. und/oder angeschlossenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

THX und das THX-Logo sind Warenzeichen von THX Ltd. und in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern eingetragen.

Windows und das Windows-Logo sind eingetragene Markenzeichen der Microsoft-Gruppe.

Razer Inc. ("Razer") kann über Copyrights, Marken, Geschäftsgeheimnisse, Patente, Patentanträge oder andere Rechte an geistigem Eigentum (eingetragen oder nicht) hinsichtlich des Produkts in diesem Handbuch verfügen. Razer gewährt durch die Bereitstellung dieses Handbuchs keine Lizenz für diese Copyrights, Marken, Patente oder anderen Formen von geistigem Eigentum. Dein Razer Clio X (das "Produkt") kann sich von den Abbildungen auf der Verpackung oder anderswo unterscheiden. Razer übernimmt keine Haftung für solche Unterschiede oder für eventuelle Fehler. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung jederzeit ändern.

EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Die neusten und aktuellsten Bedingungen der Eingeschränkten Produktgarantie findest du unter [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Razer haftet in keinem Falle für verlorene Gewinne, Verluste von Informationen oder Daten, besondere, zufällige, indirekte, strafrechtliche oder Folgeschäden, die sich aus dem Vertrieb, dem Verkauf, dem Wiederverkauf, dem Gebrauch oder Nichtgebrauch des Produkts ergeben. Razer ist in keinem Falle verpflichtet, für höhere Summen als den Einzelhandelspreis des Produkts zu haften.

ALLGEMEIN

Diese Bedingungen unterliegen dem Recht des Staates, in dem das Produkt erworben wurde. Wenn eine hierin enthaltene Bestimmung ungültig oder nicht durchsetzbar ist, wird sie (soweit sie ungültig oder nicht durchsetzbar ist) unwirksam und wird ohne Einfluss auf die verbleibenden Bestimmungen aus der Auslegung dieser Vereinbarung ausgeschlossen. Razer behält sich das Recht vor, jede Bedingung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.