



RAZER CLIO X




GUÍA PRINCIPAL

ÍNDICE

1. CONTENIDO	2
2. REQUISITOS.....	3
3. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA.....	3
4. CÓMO COLOCAR LA ALMOHADILLA PARA LA CABEZA.....	4
5. USO DE LA ALMOHADILLA PARA LA CABEZA.....	7
6. CONFIGURACIÓN DE RAZER CLIO X MEDIANTE RAZER SYNAPSE	8
7. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	23
8. INFORMACIÓN LEGAL.....	25

1. CONTENIDO

- Razer Clio X



A. Botón de encendido

B. Indicador LED

C. Botones de control de volumen


D. Botón EQ

E. Correa ajustable para silla

F. Bolsillo para la batería externa

G. Cable de alimentación USB tipo C

- HyperSpeed Wireless Dongle con USB tipo C



- Guía de información importante del producto

2. REQUISITOS

REQUISITOS DEL PRODUCTO

- Silla gaming con respaldo alto
- Batería externa (20 W y más) con conexión USB tipo C y Power Delivery (PD 2.0 y superior)*

REQUISITOS DE RAZER SYNAPSE

- Windows® 11
- Conexión a Internet para la instalación del software


** Batería externa no incluida. También es compatible con [1] un PC con puerto USB tipo C (no incluido) o [2] un adaptador de corriente USB tipo C (20 W o más con PD 2.0 o superior) cuando se utiliza con un cable alargador USB tipo C (ambos se venden por separado).*

3. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA




Tienes un gran dispositivo. Ahora hazlo aún mejor. Registra tu garantía en razerid.razer.com para obtener cobertura y desbloquear ventajas exclusivas de Razer.

El número de serie de tu producto se encuentra aquí.



4. CÓMO COLOCAR LA ALMOHADILLA PARA LA CABEZA

FIJACIÓN DE LA ALMOHADILLA PARA LA CABEZA





i Asegúrate de que la almohadilla para la cabeza esté bien sujeta a tu silla gaming.

ALIMENTACIÓN DE LA ALMOHADILLA PARA LA CABEZA

A. Con una batería externa




Batería externa compatible con USB Tipo-C
(20 W y PD 2.0 o superior)*



i Asegúrate de que la batería externa compatible esté bien colocada en el bolsillo designado y que el cable de alimentación esté correctamente conectado.

*no incluido.

B. Con USB tipo C (PC o adaptador de corriente)




*no incluido.

- i** La almohadilla para la cabeza es compatible con [1] un PC con puerto USB tipo C o [2] un adaptador de corriente USB tipo C (20 W o más con PD 2.0 o superior). Cuando utilices cualquiera de las dos opciones, asegúrate de que el cable de alimentación esté bien conectado, sin tensiones y alejado de pasillos o bordes afilados.

CONEXIÓN A LA ALMOHADILLA PARA LA CABEZA


- i** Antes de continuar, asegúrate de que la almohadilla para la cabeza esté conectada a una fuente de alimentación.

1.



- !** Instala Razer Synapse cuando recibas la notificación o descarga el instalador en razer.com/synapse.

2.



Tu almohadilla para la cabeza está lista para usarse.


RAZER SYNAPSE

Personaliza el audio de tu almohadilla para la cabeza personalizando los preajustes del ecualizador o creando los tuyos propios. Mejora los detalles del sonido y elige si deseas utilizar el altavoz como fuente de audio principal cuando esté independiente, o activa el modo sonido envolvente para convertirlo en un altavoz trasero que complementa tu barra de sonido o tu configuración 2.0/2.1.


i *Disponible solo para Windows® 11. Solo se puede acceder a Razer Synapse cuando el dongle inalámbrico está conectado al sistema.*

5. USO DE LA ALMOHADILLA PARA LA CABEZA


ENCENDER/APAGAR



AJUSTE DEL VOLUMEN DEL AUDIO



ALTERNAR ENTRE LOS PREAJUSTES DEL ECUALIZADOR



Ajustes predefinidos del ecualizador

Juego
Película
Música
Personalizado

**Repite para alternar entre los preajustes.*

 También puedes utilizar la aplicación Razer Synapse para cambiar entre los preajustes del ecualizador. El preajuste Personalizado solo estará disponible después de activarlo en Razer Synapse.

6. CONFIGURACIÓN DE RAZER CLIO X MEDIANTE RAZER SYNAPSE

 *Exención de responsabilidad: Esta guía proporciona una visión general de la nueva aplicación Razer Synapse y puede que solo cubra parcialmente algunas de las funciones de tu dispositivo. El nuevo Razer Synapse requiere una conexión a Internet para instalar, actualizar, acceder y guardar las funciones basadas en la nube. Te recomendamos que te registres para obtener un Razer ID, pero es opcional. Todas las funciones mencionadas aquí están sujetas a modificaciones en función de la versión actual, los dispositivos conectados y los complementos compatibles.*

PESTAÑA SYNAPSE

La pestaña Synapse es la pestaña predeterminada cuando se inicia por primera vez Razer Synapse. Utiliza los siguientes botones para navegar por la interfaz de usuario:

— Minimizar

Al hacer clic en este botón, la aplicación se minimizará en la barra de tareas mientras se ejecuta en segundo plano.

□ Maximizar

Este botón amplía la ventana del navegador hasta ocupar toda la pantalla. Para restaurar la ventana a su tamaño original, haz clic de nuevo en el botón Maximizar.

✕ Cerrar

Este botón cerrará todas las pestañas relevantes y cerrará la aplicación por completo.

◀ Pestaña anterior

Al hacer clic en este botón, volverás a la última pestaña que hayas visitado.

➤ Pestaña siguiente

Al hacer clic en este botón, pasarás a la página siguiente si has utilizado recientemente el botón Pestaña anterior.

Pestaña Actualizar

Este botón vuelve a cargar la página actual. Utilízalo si una página no se muestra correctamente o si quieres ver el contenido más reciente.

Descargar actualización

Si aparece este botón, significa que hay cambios en la aplicación. Utilízalo si una página no se muestra correctamente o si quieres ver el contenido más reciente.

Más

Al hacer clic en este botón, se abrirá una ventana emergente para que puedas acceder fácilmente a las pestañas Dispositivos, Módulos y Otras aplicaciones instaladas.

Ajustes

Al hacer clic en este botón, se abrirá la pestaña Ajustes para que puedas cambiar rápidamente los ajustes de esta aplicación.

Perfil


Este botón abrirá una ventana emergente para acceder a las opciones Iniciar sesión, Comentarios, Valorar este software, Añadir dispositivo wifi y Salir.

Info

Al pasar el ratón por encima de este botón, aparecerá información adicional sobre una característica o una función.


Panel

La subpestaña Panel es una visión general de Razer Synapse desde donde puedes acceder a todos tus dispositivos, módulos y servicios en línea de Razer.



Gamer Room

La subpestaña Gamer Room muestra todos los dispositivos con la función Luces Razer Aether. Desde aquí, puedes ver y gestionar tus dispositivos compatibles con Gamer Room.



Prioridad de Synapse


Esta sección te permite seleccionar y personalizar la iluminación de tu dispositivo y hacer que reaccione a los juegos compatibles con Chroma y a las aplicaciones Chroma Connect mediante Razer Synapse.

Controlados por la aplicación Gamer Room

Esta sección muestra todos los dispositivos compatibles controlados de forma remota por la aplicación Gamer Room.

Dispositivos y Módulos


La subpestaña Módulos muestra todos los módulos instalados y los disponibles para instalación.



Accesos directos globales

Combina operaciones o funciones de Razer Synapse para personalizar combinaciones de teclas en cualquier entrada de dispositivo compatible con Razer Synapse que podrás aplicar en todos los perfiles de dispositivos.

! Solo se reconocerán las entradas de dispositivos compatibles con Razer Synapse.



CLIO X

La pestaña CLIO X es la pestaña principal de su reposacabezas. Desde aquí puede ajustar la configuración de su dispositivo, como el volumen general, las preferencias del ecualizador, el modo de altavoz y el consumo de energía. Cualquier cambio en esta pestaña se guardará automáticamente en tu sistema local y en el almacenamiento en la nube. Utiliza los siguientes botones para acceder a las opciones de tu perfil:

▼ Barra desplegable de perfiles


Al hacer clic en esta barra desplegable, se mostrarán todos los perfiles de este dispositivo para que puedas cambiar rápidamente de perfil.

⋮ Varios

Al hacer clic en este botón, se abrirá una ventana emergente con opciones relacionadas con tu perfil actual.

Sonido

La subpestaña Sonido sirve para ajustar y modificar los ajustes de audio de tu dispositivo.



Perfil

El Perfil es un sistema de almacenamiento de datos que guarda todas las configuraciones de su dispositivo Razer. By default, the profile name is based on your system's name. Si haces clic en la barra desplegable (▼), aparecerán todos los perfiles de este dispositivo para que puedas cambiar

rápidamente entre ellos. Para añadir, importar, renombrar, duplicar, exportar o eliminar un perfil, pulsa el botón Varios (...) correspondiente al perfil.

Ecualizador de audio

Selecciona cualquier ajuste predefinido del ecualizador para disfrutar de la mejor experiencia de audio, diseñada para tener una experiencia inmersiva en los juegos, ver películas o disfrutar de tu música favorita. Al modificar cualquier ajuste predefinido del ecualizador, pasará automáticamente a ser un ajuste personalizado.

Volumen


Permite ajustar el volumen de audio del dispositivo. También puedes ajustar el volumen general del sistema o los volúmenes de cada aplicación individual con el mezclador de volumen de Windows.

Propiedades de sonido

Abre la ventana Propiedades de sonido de Windows para gestionar la configuración de sonido, como la configuración del dispositivo de reproducción y de grabación, el esquema de sonidos y las actividades de comunicación predeterminadas.

Sonido envolvente

Combine su Razer Clio X con altavoces adicionales, colocándolos como altavoces traseros para obtener una configuración completa de sonido envolvente.



Principal

Configura tu dispositivo Razer como un altavoz estéreo independiente.

Sonido envolvente

Cuando esté activado, tu dispositivo Razer funcionará perfectamente como altavoces traseros, mejorando la experiencia de audio general con tus altavoces frontales preferidos. Para que este modo funcione, selecciona los altavoces frontales cuando se te pida.

Mezclador de volumen

Ajusta el volumen general del sistema de sonido o ajusta los volúmenes individuales de los altavoces delanteros y traseros como sea necesario.

Ajustes del ecualizador


Equilibra las frecuencias de los altavoces delanteros y traseros para conseguir mayor nitidez de audio.

Alineación temporal

Ajusta el retardo de salida de audio en los altavoces delanteros o traseros para conseguir un sonido perfectamente sincronizado.


Energía

Administre el consumo de energía de su dispositivo cuando esté conectado.



Versión de prueba

Explora todas tus personalizaciones y mejoras en la subpestaña Versión de prueba.




JUEGOS VINCULADOS

La pestaña Juegos vinculados te permite añadir aplicaciones, ver periféricos vinculados a juegos o buscar aplicaciones.

Juegos


La subpestaña Juegos te permite vincular aplicaciones a tus periféricos. También puedes ordenar las aplicaciones por orden alfabético, fecha de última partida o más jugadas. Las aplicaciones seguirán apareciendo aquí aunque no estén vinculadas a ningún dispositivo Razer. Para añadir una aplicación que no aparece en la pantalla, puedes utilizar el botón Añadir (+) para buscarla manualmente o utilizar el botón Explorar (🔍) para buscarla automáticamente. Haz clic en el botón Buscar (🔍) para buscar un juego o programa concreto de la lista.



Para vincular una aplicación a tu dispositivo Razer, haz clic en ella en la lista y selecciona un dispositivo y su perfil. Así se configurará automáticamente tu dispositivo con el perfil seleccionado cada vez que inicies la aplicación.

Dispositivos

La subpestaña Dispositivos te permite ver tus periféricos y determinar qué aplicaciones están vinculadas a ellos. Al seleccionar un dispositivo, puedes ver una lista de aplicaciones vinculadas, añadir nuevas aplicaciones o eliminar aplicaciones vinculadas. Puedes filtrar estas aplicaciones utilizando la lista desplegable Ver y Orden. Para añadir una aplicación que no aparece en tu periférico, puedes arrastrar y soltar el archivo ejecutable en el cuadro o utilizar el botón Añadir (+) para abrir la ventana de búsqueda. Dentro de la ventana de búsqueda, puedes hacer clic en el botón Actualizar (↻) para volver a analizar las aplicaciones instaladas, en el botón Buscar (🔍) para buscar un juego o programa concreto de la lista, o en el enlace Examinar para buscar la aplicación manualmente.




Para vincular una aplicación a tu dispositivo Razer, haz clic en la casilla de verificación situada en la esquina superior izquierda de la aplicación mientras estás en el cuadro de búsqueda. Así se configurará automáticamente tu dispositivo con el perfil seleccionado cada vez que inicies la aplicación.

EXCHANGE

La pestaña Exchange es una colección de macros muy solicitadas enviadas a través de Razer Workshop, así como de otros colaboradores de la comunidad.

Explorar

En la subpestaña Explorar, puedes ver todas las macros disponibles junto con breves descripciones, fechas de carga, número de Me gusta y número de descargas. Al seleccionar una macro específica, se mostrarán sus comandos de macro específicos. Para encontrar una macro concreta, puedes hacer clic en el botón Buscar (🔍). Además, puedes ordenar las macros por el número de Me gusta, el número de descargas o las cargas más recientes.



Mis descargas


Puedes encontrar todas las macros que has descargado en la subpestaña Mis descargas. Desde aquí, puedes seleccionar el botón Aplicar para saltar directamente a la macro.

AJUSTES

La pestaña Ajustes, a la que se accede pulsando el botón (⚙), permite configurar numerosas opciones, como las siguientes:

Synapse

En la subpestaña Synapse encontrarás las opciones específicas de la aplicación.



Inicio automático

La opción Inicio automático permite configurar el comportamiento de arranque de la aplicación.

Recomendaciones

Las recomendaciones nos permiten mostrar los últimos productos y funciones en tu panel de control en función de los dispositivos instalados y los juegos vinculados.

Iluminación del dispositivo

Esta opción te permite elegir qué aplicación controlará los efectos de iluminación de tu dispositivo.

Notificaciones

La opción Notificaciones permite que la aplicación muestre notificaciones en pantalla incluso aunque ejecutes aplicaciones a pantalla completa.

Restablecer tutoriales

Al seleccionar el botón Restablecer, se reactivarán todos los tutoriales que te ayudarán a familiarizarte con las características de Razer Synapse.

Migración de perfiles


Esta función le permite transferir todos los perfiles, macros y efectos Chroma de su dispositivo desde Synapse 3 al nuevo Synapse.

Iluminación del dispositivo

Esta opción te permite elegir qué aplicación controlará los efectos de iluminación de tu dispositivo.

General

La subpestaña General es la sección donde puedes acceder a diversas opciones para tu aplicación, así como encontrar información adicional sobre el software.



Idioma

Esta opción te permite cambiar el idioma de visualización de Razer Synapse.

Acerca de

La sección Acerca de muestra la versión actual del software y la declaración de copyright y también proporciona enlaces relevantes sobre los términos de uso de Razer. También puedes utilizar esta opción para acceder rápidamente a las comunidades sociales de Razer.

COMENTARIOS

Ayúdanos a mejorar Razer Synapse con tus comentarios, sugerencias y problemas con el software. Puedes ponerte en contacto con nosotros directamente a través de esta pestaña e incluso obtener recompensas por informar sobre errores.

SYNAPSE CLUO X JUEGOS VINCULADOS EXCHANGE AJUSTES COMENTARIOS

Seleccionar Tipo ▼ Razer Synapse ▼

Correo electrónico (Opcional)

Nombre del dispositivo ▼

Asunto

Escribe tu comentario.

0 / 32000

ENVIAR

¡Gana recompensas por informar sobre errores!
Únete al Programa de recompensas por errores

7. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

NORMAS DE SEGURIDAD

Para alcanzar la máxima seguridad al usar tu Razer Clio X, te sugerimos las siguientes medidas:

- Si necesitas ayuda para utilizar la Razer Clio X correctamente y las indicaciones de la resolución de problemas no dieran resultado, llama a la línea de atención al cliente de Razer o accede a support.razer.com para solicitar asistencia.
- No desmontes, dejes caer ni sometas la almohadilla para la cabeza a una presión excesiva. No la hagas funcionar en circunstancias anormales. Hacerlo anulará la garantía.
- Asegúrate de que tienes las manos y el cuerpo secos antes de usar la almohadilla para la cabeza.
- Para evitar que el color de la almohadilla para la cabeza se desgaste y se reseque, evita la exposición a fuentes de calor intenso como un calefactor o una chimenea y no la expongas a luz solar directa.
- Asegúrate siempre de que la almohadilla para la cabeza esté bien sujeta y correctamente apoyada contra la silla.
- Utiliza únicamente la batería externa o el adaptador de corriente recomendados (20 W con Power Delivery PD 2.0) con la almohadilla para la cabeza.
- Mientras la uses, asegúrate de que la batería externa compatible esté bien colocada en el bolsillo designado y que el cable de alimentación esté bien conectado.
- Para evitar que se estropee la superficie de la almohadilla para la cabeza, no acerques objetos afilados ni mascotas que tengan garras o dientes.
- Desenchufa siempre la almohadilla para la cabeza de la fuente de alimentación antes de limpiarla o guardarla.
- Conecta de forma segura el cable de alimentación (y el cable alargador, si procede). Coloca el cable lejos de pasillos y bordes afilados para evitar peligros mientras esté enchufado.
- Si sientes algún malestar físico mientras utilizas la almohadilla para la cabeza, consulta de inmediato a un médico.
- La reproducción de sonido a un volumen excesivamente alto durante periodos prolongados de tiempo puede dañar tu audición. Además, la legislación de algunos países permite un nivel máximo de sonido de 86 dB sobre tu audición durante 8 horas al día. Por lo tanto, recomendamos que reduzcas el volumen a un nivel cómodo cuando oigas audio durante largos periodos. Cuida tu audición.
- Toma precauciones a la hora de utilizar la almohadilla para la cabeza para evitar descargas eléctricas o daños; por ejemplo, desenchufa la toma de corriente y desconéctala cuando no

esté en uso y/o durante las tormentas eléctricas, asegúrate de secarte bien las manos antes de usar (y manipular) el dispositivo, mantenlo alejado de cualquier fuente de líquido y/o de calor, y toma todas las precauciones que deban aplicarse de acuerdo a cada circunstancia.

MANTENIMIENTO

La Razer Clio X requiere un mantenimiento mínimo para conservarla en óptimas condiciones. La exposición continuada a fricción, piel y fluidos corporales puede degradar los materiales con el tiempo. Recomendamos que limpies la almohadilla para la cabeza una vez al mes con una bayeta suave o de microfibra para evitar la acumulación de sudor y de polvo. No uses jabón, agentes de limpieza fuertes o abrasivos para evitar dañar la almohadilla para la cabeza.

8. INFORMACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

©2026 Razer Inc. Todos los derechos reservados. Razer, el logotipo de la serpiente de tres cabezas, el logotipo de Razer y "For Gamers. By Gamers." son marcas comerciales o marcas registradas de Razer Inc. y/o sus empresas afiliadas en Estados Unidos y otros países. El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.

THX y el logotipo de THX son propiedad de THX Ltd., registradas en Estados Unidos y en otros países.

Windows y el logotipo de Windows son marcas comerciales del grupo de compañías de Microsoft.

Razer Inc. ("Razer") puede tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, aplicaciones de patente u otros derechos de propiedad intelectual (estén o no registrados) con relación al producto de esta guía. La entrega de esta guía no otorga licencia sobre dichos derechos de autor, marcas comerciales, patentes ni otros derechos de propiedad intelectual. La Razer Clio X (el "Producto") puede diferir de las imágenes del embalaje u otras. Razer no asume ninguna responsabilidad sobre dichas diferencias o por cualquier error que pudiera aparecer. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Para obtener los términos más recientes y actuales de la garantía limitada del producto, visita razer.com/warranty.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Razer no será en ningún caso responsable de ninguna pérdida de beneficios, pérdida de información o datos, ya sea especial, fortuita, indirecta, punitiva o consecuente, que se derive de alguna forma de la distribución, la venta, la reventa, el uso o la incapacidad para usar el Producto. La responsabilidad de Razer no podrá superar en ningún caso el precio de compra minorista del Producto.

GENERAL

Estos términos se regirán y se interpretarán según las leyes de la jurisdicción en la que se haya comprado el Producto. Si algún término de este documento se considera no válido o no aplicable, entonces dicho término (en la medida en que no sea válido ni aplicable) no tendrá efecto y se considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.