



RAZER CLIO X


マスターガイド

目次

1. パッケージ内容	2
2. 必要なもの	3
3. 保証付き	3
4. ヘッドクッションのセットアップ	4
5. ヘッドクッションの使用方法	7
6. RAZER SYNAPSE 経由での RAZER CLIO X の設定	8
7. 使用上の注意とメンテナンス	23
8. 法律関係	25

1. パッケージ内容


- Razer Clio X



- A. 電源ボタン
- B. インジケーター LED
- C. 音量コントロールボタン
- D. EQ ボタン

- E. 調節可能なチェアストラップ
- F. 外部モバイルバッテリーポーチ
- G. USB Type C 電源ケーブル

- USB Type C HyperSpeed Wireless Dongle



- 重要な製品情報ガイド

2. 必要なもの

製品要件

- ハイバックゲーミングチェア
- Power Delivery (PD 2.0 以上) を備えた、USB Type C 対応外部モバイルバッテリー (20W 以上)*

RAZER SYNAPSE 動作要件

- Windows® 11
- インターネット接続 (ソフトウェアインストール用)


*モバイルバッテリーは別売。また、[1] USB Type C ポートを備えた PC (別売) または [2] USB Type C 延長ケーブルを使用した USB Type C 電源アダプター (20W 以上、PD 2.0 以上対応) (いずれも別売) にも対応。

3. 保証付き




素晴らしいデバイスを手に入れました。さらに向上させましょう。razerid.razer.com で保証を登録し、Razer 独自の特典を利用しましょう。

本製品のシリアル番号は、こちらに表示されています。



4. ヘッドクッションのセットアップ


ヘッドクッションの取り付け



i ヘッドクッションがゲーミングチェアにしっかりと固定されていることを確認してください。

ヘッドクッションの給電


A. モバイルバッテリーの場合



i 対応する外部モバイルバッテリーが指定のポーチにしっかりと収納されており、電源ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。

*同梱されていません。

B. USB Type C (PC または電源アダプター) の場合




*同梱されていません。

- ① ヘッドクッションは、[1] USB Type C ポートを備えた PC または [2] USB Type C 電源アダプター (20W 以上、PD 2.0 以上対応) にも対応。どちらのオプションを使用する場合でも、電源ケーブルが確実に接続され、負担がかからず、通路や鋭利な縁から離して配置されていることを確認してください。

ヘッドクッションへの接続


- ① 先に進む前に、ヘッドクッションが電源に接続されていることを確認してください。

1.



- ② プロンプトが表示されたら Razer Synapse をインストールするか、[razer.com/synapse](https://www.razer.com/synapse) からインストーラーをダウンロードします。

2.



これで、ヘッドクッションを使用する準備が整いました。


RAZER SYNAPSE

イコライザープリセットを調整したり、独自のプリセットを作成することで、ヘッドクッションのオーディオをカスタマイズできます。音の細部を強化し、単体での使用時にはスピーカーをプライマリアーディオソースとして使用したり、サラウンドモードを有効にして、既存のサウンドバーや 2.0/2.1 システムを補完するリアスピーカーとして使用したりできます。


i Windows® 11 のみ対応。Razer Synapse は、ワイヤレス dongle がシステムに接続されている場合のみ使用できます。

5. ヘッドクッションの使用法


電源オン / オフ



音量の調節



EQ プリセットの切り替え



EQ プリセット

ゲーム

映画

音楽

カスタム

*プリセットの切り替えを繰り返します。

i Razer Synapse アプリを使用して EQ プリセットを切り替えることもできます。カスタムプリセットは、Razer Synapse で有効にされた場合のみ利用可能になります。

6. RAZER SYNAPSE 経由での RAZER CLIO X の設定

-  **免責事項:** 本ガイドは、新しい Razer Synapse アプリの概要を説明するものであり、お使いのデバイスの機能の一部しか取り扱っていない場合があります。新しい Razer Synapse は、クラウドベースの機能のインストール、アップデート、アクセス、保存にインターネット接続が必要です。Razer ID アカウントの登録が推奨されますが、これは任意です。示されたすべての機能は現在のバージョン、接続デバイス、サポートされるアドオンに基づいて変更される場合があります。

SYNAPSE タブ

Razer Synapse をインストールした後の初期起動画面では [Synapse] タブが表示されます。以下のボタンでユーザーインターフェイスを操作できます。

— 最小化

このボタンをクリックすると、アプリがバックグラウンドで実行している間、タスクバーに最小化されます。

最大化

このボタンで、ブラウザのウィンドウを画面いっぱいに拡大します。ウィンドウを元のサイズに戻すには、もう一度 [最大化] ボタンをクリックします。

× 閉じる

このボタンを押すと、関連するすべてのタブが閉じ、アプリケーションを完全に終了します。

◀ 前のタブ

このボタンをクリックすると、最後にアクセスしたタブに戻ります。

▶ 次のタブ

このボタンをクリックすると、少し前に [前のタブ] ボタンを使用した場合、次のページに移動します。

更新タブ

このボタンは現在のページをリロードします。ページが正しく表示されていない場合や、最新のコンテンツを見たい場合に使用します。

⬇ アップデートをダウンロード

このボタンが表示されたら、アプリに変更があることを意味します。ページが正しく表示されていない場合や、最新のコンテンツを見たい場合に使用します。

⋮ その他

このボタンをクリックするとポップアップが開き、[デバイス]、[モジュール]、[他のインストール済みアプリ] のタブに簡単にアクセスできます。

⚙ 設定

このボタンをクリックすると [設定] タブが開き、このアプリの設定を素早く変更できます。

👤 プロファイル


このボタンをクリックすると、ポップアップが開き、[ログイン]、[フィードバック]、[このソフトウェアを評価する]、[Wi-Fi デバイスを追加]、[終了] の各オプションにアクセスできます。

❓ 情報

このボタンにカーソルを合わせると、その機能や特徴に関する追加情報がポップアップ表示されます。


ダッシュボード

[ダッシュボード] サブタブでは Razer Synapse の概要が表示され、お使いのすべての Razer デバイス、モジュールならびにオンラインサービスにアクセスできます。



Gamer Room

[Gamer Room] サブタブには、Razer Aether ライト機能を搭載したすべてのデバイスが表示されます。ここから、Gamer Room がサポートするデバイスを確認・管理することができます。



Synapse オーバーライド


このセクションでは、デバイスのライティングの選択とカスタマイズ、Razer Synapse を使用して Chroma 対応のゲームや Chroma Connect アプリに反応させたりすることができます。

Gamer Room アプリによりコントロール

このセクションには、Gamer Room アプリで遠隔でコントロールできるすべての対応デバイスが表示されます。

デバイス & モジュール


[モジュール] サブタブには、インストールされているすべてのモジュールとインストール可能なモジュールが表示されます。



グローバルショートカット

Razer Synapse 対応デバイスの入力からのカスタムキーの組み合わせに操作または Razer Synapse 機能をバインドします。これはすべてのデバイスプロファイルに使用できます。

! Razer Synapse 対応デバイスの入力のみが認識されます。



CLIO X

CLIO X タブは、ヘッドクッションのメインタブです。ここでは、全体の音量、イコライザー設定、スピーカーモード、消費電力などのデバイス設定を調整できます。このタブに適用された変更内容は、ローカルシステム上およびクラウドストレージ上に自動保存されます。以下のボタンからプロフィールオプションにアクセスできます。

▼ プロファイルドロップダウンバー


このドロップダウンバーをクリックすると、このデバイスのすべてのプロフィールが表示され、プロフィールを素早く変更できます。

… その他

このボタンをクリックすると、現在のプロフィールに関連するオプションがポップアップで表示されます。

サウンド

[サウンド] サブタブではデバイスのオーディオ設定の調整や変更が行えます。



プロフィール

プロフィールは Razer 周辺機器の全設定を保存するためのデータ保存先です。デフォルト設定ではプロフィール名はお使いのシステム名に基づいています。ドロップダウンバー (▼) をクリックする

と、このデバイスのすべてのプロファイルが表示され、素早く切り替えることができます。プロファイルの追加、インポート、名前変更、複製、エクスポート、または削除を行うには、プロファイルの対応する [その他] ボタン (...) を押します。

オーディオイコライザー

没入感あるゲームプレイ、映画視聴、お気に入りの音楽のリスニングといった、最適なオーディオエクスペリエンスのために作成されたイコライザープリセットを選択します。イコライザープリセットを手動で調節すると、自動的に [カスタム] に変わります。

音量


デバイスの音量を調整します。また、Windows の [音量ミキサー] を使用して、システム全体の音量や個々のアプリケーションの音量を調整することもできます。

サウンド プロパティ

Windows のサウンドプロパティのウィンドウを開き、再生デバイスおよび録音デバイスの設定、サウンド設定、デフォルトのコミュニケーションアクティビティといった、システムのサウンド設定を管理できます。

サラウンドサウンド

Razer Clio X を追加のスピーカーと組み合わせてリアスピーカーとして配置することで、完全なサラウンドサウンド環境を構築できます。



一次機能

Razer デバイスをスタンドアロンのステレオスピーカーとして設定します。

サラウンドサウンド

有効にすると、Razer デバイスがシームレスにリアスピーカーとして機能し、選択したフロントスピーカーとのオーディオ体験全体が向上します。このモードを有効にするには、プロンプトが表示されたらフロントスピーカーを選択してください。

音量ミキサー

サウンドシステム全体の音量を調整したり、フロントスピーカーとリアスピーカーの音量を個別に微調整したりできます。

イコライザー調整


フロントスピーカーとリアスピーカーの周波数バランスを整え、オーディオをよりクリアにします。

タイムアライメント

フロントスピーカーまたはリアスピーカーのオーディオ出力ディレイを調整し、完全に同期したサウンドを実現します。


電源

デバイスの接続時の消費電力を管理します。



デモ

[デモ] サブタブでは、すべてのカスタマイズとエンハンスメントについて見るすることができます。




リンクされたゲーム

[リンクされたゲーム] サブタブでは、アプリを追加したり、アプリとリンク中の周辺機器を表示したり、リストにあるアプリを検索したりできます。

ゲーム


[ゲーム] サブタブでは、アプリと周辺機器をリンクさせることができます。またアプリをタイトル順、最後のプレイ日時順、最大プレイ時間順で並べ替えることが可能です。アプリは Razer デバイスにリンクされていなくてもこちらに表示されます。画面に表示されていないアプリを追加するには、[追加] ボタン（+）を使って手動で検索するか、[スキャン] ボタン（🔍）を使って自動で検索します。検索ボタン（🔍）をクリックして、リストから特定のゲームやプログラムを検索できます。



アプリを Razer デバイスにリンクするには、リストからアプリをクリックし、デバイスとそのプロファイルを選択します。これにより、アプリを起動するたびに、デバイスが選択したプロファイルに自動的に設定されます。

デバイス

[デバイス] サブタブでは、周辺機器を表示し、どのアプリとリンクしているかを確認できます。デバイスを選択することで、リンクしているアプリのリスト表示、新規アプリの追加、リンクしているアプリの削除ができます。[表示] と [順番] のドロップダウンリストを使って、これらのアプリを絞り込むことができます。周辺機器に表示されていないアプリを追加するには、実行ファイルをボックス内にドラッグ & ドロップするか、[追加] ボタン (+) を使用して検索ウィンドウを開きます。検索ウィンドウ内では、[更新] ボタン (🔄) をクリックしてインストールされているアプリを再スキャンしたり、[検索] ボタン (🔍) をクリックしてリストから特定のゲームやプログラムを探したり、[参照] リンクをクリックして手動でアプリを検索することができます。




アプリを Razer デバイスにリンクするには、検索ボックス内でアプリの左上隅にあるチェックボックスをクリックします。これにより、アプリを起動するたびに、デバイスが選択したプロファイルに自動的に設定されます。

EXCHANGE

Exchange タブは、Razer Workshop やコミュニティの他のユーザーから投稿された要望の高いマクロのコレクションです。

参照

[参照] サブタブでは、利用可能なすべてのマクロを、簡単な説明、アップロード日、「いいね」の数、ダウンロード数とともに見ることができます。特定のマクロを選択すると、そのマクロコマンドが表示されます。特定のマクロを検索するには、検索 (Q) ボタンをクリックします。また、「いいね」の数、ダウンロード数、最新のアップロードでマクロを並べ替えることもできます。



マイダウンロード


ダウンロードしたマクロはすべて、[マイダウンロード] サブタブで確認できます。ここから [適用] ボタンを選択し、マクロに直接移動できます。

設定

(⚙) ボタンをクリックしてアクセスできる [設定] タブでは、以下のような多数のオプションを設定できます。

Synapse

Synapse サブタブには、アプリ固有のオプションがあります。



自動起動

[自動起動] オプションでは、アプリの起動時の動作を設定できます。

おすすめ

[おすすめ] により、インストールされているデバイスやリンクされているゲームに基づいて、ダッシュボードに最新の製品や機能を表示することができます。

デバイスのライティング

このオプションで、デバイスのライティング効果をコントロールするアプリを選択できます。

通知

[通知] オプションは、フルスクリーンアプリを実行している場合でも、アプリがオンスクリーン通知を表示できるようにします。

チュートリアルのリセット

[リセット] ボタンを選択すると、Razer Synapse の機能を理解するためのすべてのチュートリアルが再度有効になります。

プロフィール移行


この機能を使用すると、デバイスのすべてのプロフィール、マクロ、および Chroma エフェクトを Synapse 3 から新しい Synapse へ移行できます。

デバイスの照明設定

このオプションでは、デバイスの照明効果を制御するアプリを選択できます。

一般

[一般] サブタブは、アプリのその他オプションにアクセスしたり、ソフトウェアに関する追加情報を見つけることができるセクションです。



言語


このオプションでは、Razer Synapse の表示言語を変更できます。

情報

[情報] セクションでは、現在のソフトウェアバージョンと著作権宣言文が確認でき、Razer の利用条件に関するリンクが含まれています。このオプションで Razer のソーシャルコミュニティに素早くアクセスすることもできます。

フィードバック

ソフトウェアに関するご意見、ご感想、問題点などをお寄せいただき、Razer Synapse の改善にご協力ください。このタブを使って弊社に直接連絡し、バグを報告することでリワードを得ることもできます。



The screenshot shows a web browser window with the Razer Synapse application interface. The top navigation bar includes links for SYNAPSE, CLIX, リンクされたゲーム, EXCHANGE, 設定, and フィードバック (Feedback). The Feedback form is centered on the screen and contains the following elements:

- A dropdown menu labeled "種類を選択してください" (Select type) with "Razer Synapse" selected.
- A text input field for "メールアドレス (任意)" (Email address (optional)).
- A dropdown menu for "デバイス名" (Device name).
- A text input field for "件名" (Subject).
- A large text area for "フィードバックを詳しく入力してください" (Please enter feedback in detail).
- A green "送信" (Send) button at the bottom right of the form.
- A character count "0 / 32000" next to the text area.

At the bottom of the page, there is a promotional message: "バグを報告してリワードを獲得しましょう! 新設バグ報告金制度にご参加ください" (Let's win rewards by reporting bugs! Please participate in the newly established bug report reward system).

7. 使用上の注意とメンテナンス

安全上のガイドライン

Razer Clio X の使用時に最大限の安全性を確保するため、以下のガイドラインに従うことを推奨します。

- Razer Clio X の取り扱いに問題が発生し、トラブルシューティングで解決できない場合は、Razer ホットラインに連絡するか、support.razer.com でサポート情報をご確認ください。
- ヘッドクッションを分解したり、落したり、無理な力を加えたりしないでください。異常な電流負荷のもとで動作させないでください。保証が無効になります。
- 手と体が乾いている状態でヘッドクッションを使用してください。
- ヘッドクッションの色あせや乾燥を避けるため、暖房器具や暖炉などの熱源の近くに置かず、直射日光を避けてください。
- ヘッドクッションがしっかりと固定され、チェアに正しく立てかけられていることを常に確認してください。
- ヘッドクッションには、推奨されるモバイルバッテリーまたは電源アダプター（20W、Power Delivery (PD 2.0) 対応）のみを使用してください。
- 使用時は、対応する外部モバイルバッテリーが指定のポーチにしっかりと収納されており、電源ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。
- ヘッドクッションの表面の破損を避けるため、とがったものを近づけたり、爪や歯を持つペットが近づかないようにしてください。
- ヘッドクッションを掃除したり保管したりする前に、必ず電源を抜いてください。
- 電源ケーブル（および延長ケーブルを使用する場合は延長ケーブル）をしっかりと接続してください。通電中は危険を防ぐため、通路や鋭利な縁から離してケーブルを設置してください。
- ヘッドクッションの使用中に不快感を感じた場合は、直ちに医師の診断を受けてください。
- 大音量での使用を長時間続けると、聴覚に異常をきたす可能性があります。また、国によっては法律で、聴力に影響を及ぼさない音圧として 1 日 8 時間に最大 86 dB を制定しています。したがって、長時間にわたり音楽を楽しむ際は、音量を快適なレベルまで下げることをお勧めします。聴覚を大事にしてください。
- 感電や損傷を避けるため本製品の取り扱いには十分注意してください。使用しないときや雷雨時は本製品の電源をオフにし、コンセントから外してください。本製品の使用または取り扱いの前に手が濡れていないことを確認し、液体や熱源のある場所から離し、状況に応じて適切な注意を払うようにしてください。

お手入れ

Razer Clio X を最適な状態に保つには、最低限のメンテナンスが必要です。長時間摩擦にさらされたり、肌や体液に触れると、時間と共に素材が劣化する場合があります。汗や汚れの蓄積を防止するため、1 か月に 1 回、柔らかい布またはマイクロファイバークロスを使用してヘッドクッションを清掃することをおすすめします。ヘッドクッションがダメージを受けるおそれがあるため、石けん、刺激の強い洗剤、研磨剤は使用しないでください。

8. 法律関係

著作権および知的財産権情報

©2026 Razer Inc. All rights reserved. Razer、トリプルヘッドスネークのロゴ、Razer ロゴ、「For Gamers.By Gamers.」は、米国またはその他の国の Razer Inc. および/または関連企業の商標または登録商標です。その他すべての登録商標は、それぞれの企業の所有物です。

THX および THX ロゴは、THX Ltd. の所有物で、米国およびその他の国で登録されています。

Windows および Windows ロゴは、Microsoft グループ企業各社の商標です。

Razer Inc. (「Razer」) は、本書に記載されている製品に関する、著作権、商標、企業秘密、特許、特許出願、またはその他の知的財産権を（登録、未登録に関わらず）所有することができます。本書の提供により、前述の著作権、商標、特許、または他の知的所有権の使用許諾がお客様に付与されるわけではありません。Razer Clio X (「本製品」) は、パッケージなどに掲載された写真と異なる場合があります。Razer は、かかる違いまたは外観上の誤りには責任を負わないものとします。本書に記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。

製品の限定保証

製品の限定保証の最新かつ現行の条件については、razer.com/warranty を参照してください。

法的責任の制限

いかなる場合も、Razer は、製品の流通、販売、転売、使用、または製品が使用できないことから生じる、いかなる利益損失、情報やデータの喪失、特別な、偶発的な、間接的な、懲罰的な、必然的な、または偶発的な損傷にも責任を負いません。いかなる場合も、Razer の債務は、製品の小売購入額を超えないものとします。

一般

上記条件は、製品が購入された法域の法律の下で管理、解釈されるものとします。本契約内のいずれかの条項が無効あるいは法的強制力がないと考えられる場合、その条項は（その条項が無効あるいは法的強制力がない限り）無効となり除外と見なされますが、残りの条項のいずれも無効になることはありません。Razer は、いずれの条項も予告なしにいつでも修正する権利を留保します。