



RAZER CLIO X




GUIA PRINCIPAL

CONTEÚDO

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM	2
2. DO QUE VOCÊ PRECISA.....	3
3. NÓS LHE DAMOS COBERTURA.....	3
4. CONFIGURAR A ALMOFADA PARA A CABEÇA	4
5. USAR A ALMOFADA PARA A CABEÇA	7
6. CONFIGURAR A RAZER CLIO X COM O RAZER SYNAPSE	8
7. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO	23
8. INFORMAÇÕES LEGAIS	25

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM


- Razer Clio X



- A. Botão Liga/Desliga
- B. Indicador em LED
- C. Botões de controle de volume
- D. Botão EQ

- E. Alça ajustável para cadeira
 - F. Bolso externo para power bank
- Cabo de alimentação USB Tipo C

- HyperSpeed Wireless Dongle USB Tipo C



- Guia de informações importantes sobre o produto

2. DO QUE VOCÊ PRECISA

REQUISITOS DO PRODUTO

- Cadeira gamer com encosto alto
- Power bank externo habilitado para USB Tipo C (20 W ou mais) com Fornecimento de Energia (PD 2.0 ou mais)*

REQUISITOS DO RAZER SYNAPSE

- Windows® 11
- Conexão com a Internet para a instalação do software


* Power bank não incluso. Compatível também com [1] um PC com porta USB Tipo C (não incluso) ou [2] adaptador de alimentação USB Tipo C (20 W ou mais com PD 2.0 ou mais) quando usado com um cabo de extensão USB Tipo C (ambos vendidos separadamente).

3. NÓS LHE DAMOS COBERTURA




Você tem um ótimo dispositivo. Agora, deixe-o ainda melhor. Registre sua garantia em razerid.razer.com para obter cobertura e desbloquear benefícios exclusivos da Razer.

O número de série do seu produto pode ser encontrado aqui.



4. CONFIGURAR A ALMOFADA PARA A CABEÇA

INSTALAR A ALMOFADA PARA A CABEÇA




i Certifique-se de que a almofada para a cabeça está firmemente presa à cadeira gamer.

ALIMENTAR A ALMOFADA PARA A CABEÇA

A. Com um power bank externo


Conecte a almofada para a cabeça a um adaptador de carregamento USB Tipo C de 15 W usando um cabo USB Tipo C para Tipo C e ligue-o a uma tomada elétrica.



*não incluídos.

i Certifique-se de que o power bank externo compatível esteja posicionado com segurança no bolso designado e que o cabo de alimentação esteja corretamente conectado.

B. Via USB Type C (PC or power adapter)




*não incluídos.

- ! A almofada para a cabeça é compatível com [1] um PC com porta USB Tipo C ou [2] adaptador de alimentação USB Tipo C (20 W ou mais com PD 2.0 ou mais). Ao usar qualquer uma das opções, certifique-se de que o cabo de alimentação esteja firmemente conectado, sem tensão e posicionado longe de passagens ou de bordas afiadas.

CONECTAR A ALMOFADA PARA A CABEÇA


- i Antes de proceder, certifique-se de que a almofada para a cabeça está conectada a uma fonte de alimentação.

1.



- ! Instale o Razer Synapse quando solicitado ou baixe o instalador em razer.com/synapse.

2.



A almofada para a cabeça já está pronta para o uso.


RAZER SYNAPSE

Personalize o áudio da sua almofada para a cabeça ajustando as predefinições do equalizador ou criando suas próprias predefinições. Melhore os detalhes sonoros e escolha se deseja usar o alto-falante como sua fonte de áudio principal quando autônomo, ou ative o Modo Surround para transformá-lo em um alto-falante traseiro para complementar sua soundbar existente ou sua configuração 2.0/2.1.


i Disponível apenas para Windows® 11. O Razer Synapse só pode ser acessado com o dongle sem fio conectado ao seu sistema.

5. USAR A ALMOFADA PARA A CABEÇAÇA


LIGAR/DESLIGAR



AJUSTAR O VOLUME DO ÁUDIO



PERCORRER AS PREDEFINIÇÕES DE EQ



Predefinições de EQ

Jogo
Filme
Música
Personalizado

*Repita para percorrer as predefinições.

i Também é possível utilizar o aplicativo Razer Synapse para passar de uma predefinição de EQ para outra. A predefinição personalizada só estará disponível após ser ativada no Razer Synapse.

6. CONFIGURAR A RAZER CLIO X COM O RAZER SYNAPSE

 Isenção de responsabilidade: Este guia fornece uma visão geral do aplicativo do Novo Razer Synapse e pode abranger apenas parcialmente alguns dos recursos de seu dispositivo. O novo Razer Synapse requer uma conexão com a Internet para instalar, atualizar, acessar e salvar recursos baseados em nuvem. O registro em uma conta Razer ID é opcional, mas recomendado. Todas as características listadas aqui estão sujeitas a alterações com base na versão atual, dispositivos conectados e complementos suportados.

GUIA SYNAPSE

A guia Synapse é a guia padrão para quando o Razer Synapse é aberto. Use os seguintes botões abaixo para navegar na interface do usuário:

— Minimizar

Ao clicar nesse botão, o aplicativo será minimizado na barra de tarefas enquanto estiver sendo executado em segundo plano.

□ Maximizar

Esse botão expande a janela do navegador para preencher a tela inteira. Para restaurar a janela ao seu tamanho original, clique novamente no botão de maximização.

✕ Fechar

Esse botão fechará todas as guias relevantes e encerrará o aplicativo completamente.

◀ Guia anterior

Ao clicar nesse botão, você retornará à última guia que visitou.

▶ Próxima guia

Clicar nesse botão o levará para a próxima página se você tiver usado recentemente o botão Guia anterior.

↻ Guia Atualizar

Esse botão recarrega a página atual. Use essa opção se uma página não estiver sendo exibida corretamente ou se você quiser ver o conteúdo mais recente.

⬇ Baixar Atualização

Se esse botão for exibido, isso significa que há alterações no aplicativo. Use essa opção se uma página não estiver sendo exibida corretamente ou se você quiser ver o conteúdo mais recente.

☰ Mais

Clicar nesse botão abrirá uma janela pop-up para que você possa acessar facilmente as guias Dispositivos, Módulos e Outros aplicativos instalados.

⚙ Configurações

Clicar nesse botão abrirá a guia Configurações, para que você possa alterar rapidamente as configurações desse aplicativo.

👤 Perfil


Esse botão abrirá uma janela pop-up para acessar as opções Log in, Feedback, Avalie este software, Adicionar Dispositivo Wi-Fi e Sair.

❓ Informações

Ao passar o mouse sobre esse botão, aparecerá uma informação adicional sobre um recurso ou função.


Painel

A subguia do Painel é uma visão geral do seu Razer Synapse, onde você pode acessar todos os seus dispositivos, módulos e serviços online Razer.



Gamer Room

A subguia Gamer Room mostra todos os dispositivos com o recurso Luzes Razer Aether. A partir daqui, você pode visualizar e gerenciar seus dispositivos compatíveis com o Gamer Room.



Predominância do Synapse


Esta seção permite selecionar e personalizar a iluminação do seu dispositivo e fazê-lo reagir a jogos habilitados para Chroma e aplicativos Chroma Connect usando o Razer Synapse.

Controlado pelo Aplicativo Gamer Room

Esta seção exibe todos os dispositivos compatíveis controlados remotamente pelo aplicativo Gamer Room.

Dispositivos e Módulos


A subguia Módulos exibe todos os módulos instalados e disponíveis para instalação.



Atalhos Globais

Vincule operações ou funções do Razer Synapse para personalizar combinações de teclas a partir dos comandos de qualquer dispositivo habilitado para Razer Synapse, que se aplicarão a todos os perfis do dispositivo.

! Apenas comandos de dispositivos habilitados para Razer Synapse serão reconhecidos.



CLIO X

A guia CLIO X é a guia principal do seu apoio de cabeça. Aqui você pode ajustar as configurações do dispositivo, como volume geral, preferências do equalizador, modo de alto-falante e consumo de energia. Qualquer cambio en esta pestaña se guardará automáticamente en tu sistema local y en el almacenamiento en la nube. Utiliza los siguientes botones para acceder a las opciones de tu perfil:

▼ Barra suspensa de perfis


Clicar nessa barra suspensa exhibirá todos os perfis desse dispositivo para que você possa mudar rapidamente de perfil.

... Outros

Clicar nesse botão abrirá uma janela pop-up com opções relacionadas ao seu perfil atual.

Sonido

La subpestaña Sonido sirve para ajustar y modificar los ajustes de audio de tu dispositivo.



Perfil

Um Perfil é um sistema de armazenamento de dados que mantém todas as configurações do seu periférico Razer. Por padrão, o nome do perfil se baseia no nome do seu sistema. Ao clicar na barra suspensa (▼), todos os perfis desse dispositivo serão exibidos para que você possa alternar

rapidamente entre eles. Para adicionar, importar, renomear, duplicar, exportar ou excluir um perfil, pressione o botão Outros (...) correspondente ao perfil.

Ecualizador de audio

Selecciona cualquier ajuste predefinido del ecualizador para disfrutar de la mejor experiencia de audio, diseñada para tener una experiencia inmersiva en los juegos, ver películas o disfrutar de tu música favorita. Al modificar cualquier ajuste predefinido del ecualizador, pasará automáticamente a ser un ajuste personalizado.

Volumen


Permite ajustar el volumen de audio del dispositivo. También puedes ajustar el volumen general del sistema o los volúmenes de cada aplicación individual con el mezclador de volumen de Windows.

Propiedades de sonido

Abre la ventana Propiedades de sonido de Windows para gestionar la configuración de sonido, como la configuración del dispositivo de reproducción y de grabación, el esquema de sonidos y las actividades de comunicación predeterminadas.

Som Surround

Combine o seu Razer Clio X com alto-falantes adicionais, posicionando-os como alto-falantes traseiros para uma configuração completa de som surround.



Principal

Defina seu dispositivo Razer como um alto-falante estéreo autônomo.

Som Surround

Cuando esté activado, tu dispositivo Razer funcionará perfectamente como altavoces traseros, mejorando la experiencia de audio general con tus altavoces frontales preferidos. Para que este modo funcione, selecciona los altavoces frontales cuando se te pida.

Mezclador de volumen

Ajusta el volumen general del sistema de sonido o ajusta los volúmenes individuales de los altavoces delanteros y traseros como sea necesario.

Ajustes del ecualizador


Equilibra las frecuencias de los altavoces delanteros y traseros para conseguir mayor nitidez de audio.

Alineación temporal

Ajusta el retardo de salida de audio en los altavoces delanteros o traseros para conseguir un sonido perfectamente sincronizado.


Energía

Gerencie o consumo de energia do dispositivo quando estiver conectado.



Versión de prueba

Explora todas tus personalizaciones y mejoras en la subpestaña Versión de prueba.




JOGOS VINCULADOS

A aba de Jogos Vinculados permite que você adicione aplicativos, visualize periféricos vinculados aos aplicativos ou procure por aplicativos listados.

Jogos


A subguia Jogos permite vincular aplicativos aos seus periféricos. Você também pode organizar os aplicativos em ordem alfabética, a partir do último jogo utilizado ou a partir do mais jogado. Os aplicativos continuarão listados aqui, mesmo se não estiverem vinculados a um dispositivo Razer. Para adicionar um aplicativo que não esteja listado na tela, você pode usar o botão Adicionar (+) para procurá-lo manualmente ou usar o botão Escanear (📷) para procurá-lo automaticamente. Clique no botão Procurar (🔍) para procurar um jogo ou programa específico na lista.



Para vincular um aplicativo ao seu dispositivo Razer, clique nele na lista e selecione um dispositivo e seu perfil. Isso definirá automaticamente seu dispositivo para o perfil selecionado sempre que você iniciar o aplicativo.

Dispositivos

A subguia Dispositivos permite visualizar seus periféricos e determinar quais aplicativos estão vinculados a eles. Ao selecionar um dispositivo, você pode ver uma lista de aplicativos vinculados, adicionar novos aplicativos ou remover aplicativos vinculados. Você pode filtrar esses aplicativos usando a lista suspensa Visualizações e Ordem. Para adicionar um aplicativo não listado em seu periférico, você pode arrastar e soltar o arquivo executável dentro da caixa ou usar o botão Adicionar (+) para abrir a janela de pesquisa. Na janela de pesquisa, você pode clicar no botão Atualizar (↻) para verificar novamente os aplicativos instalados, no botão Pesquisar (🔍) para procurar um jogo ou programa específico na lista ou no link Procurar para procurar o aplicativo manualmente.




Para vincular um aplicativo ao seu dispositivo Razer, clique na caixa de seleção no canto superior esquerdo do aplicativo enquanto estiver dentro da caixa de pesquisa. Isso definirá automaticamente seu dispositivo para o perfil selecionado sempre que você iniciar o aplicativo.

EXCHANGE

A guia Exchange é uma coleção de macros altamente solicitadas enviadas pelo Razer Workshop, bem como por outros colaboradores da comunidade.

Procurar

Na subguia Procurar, é possível visualizar todas as macros disponíveis, além das suas breves descrições, datas de upload, número de curtidas e número de downloads. Ao selecionar uma determinada macro, você verá seus comandos de macro específicos. Para localizar uma macro específica, é possível clicar no botão Buscar (🔍). Além disso, é possível ordenar as macros pelo número de curtidas, pelo número de downloads ou pelos uploads mais recentes.



Meus Downloads


É possível encontrar todas as macros que você baixou na subguia Meus Downloads. Aqui, você pode selecionar o botão Aplicar para ir direto para a Macro.

CONFIGURAÇÕES

A guia Configurações, que pode ser acessada clicando no botão (⚙️), permite configurar várias opções, conforme listado abaixo:

Synapse

A subguia Synapse é onde você pode encontrar opções específicas do aplicativo.



Inicialização automática

A opção Inicialização automática permite que você configure o comportamento de inicialização do aplicativo.

Notificações

A opção Notificações permite que o aplicativo exiba notificações na tela, mesmo que você execute aplicativos em tela cheia.

Recomendações

As recomendações nos permitem mostrar os produtos e recursos mais recentes em seu Painel com base em seus dispositivos instalados e jogos vinculados.

Restaurar dos tutoriais

Selecionar o botão Restaurar reativará todos os tutoriais que ajudam você a se familiarizar com os recursos do Razer Synapse.

Migração de Perfis


Esta função permite transferir todos os Perfis, Macros e Efeitos Chroma do seu dispositivo do Synapse 3 para o novo Synapse.

Iluminação do Dispositivo

Essa opção permite que você escolha qual aplicativo controlará os efeitos de iluminação no seu dispositivo.

Gerais

A subguia Geral é a seção em que você pode acessar várias opções do aplicativo, bem como encontrar informações adicionais sobre o software.



Idioma

Essa opção permite que você altere o idioma de exibição do Razer Synapse.

Sobre

A seção Sobre mostra a versão atual do software, exibe a declaração de direitos autorais e fornece links relevantes para os termos de uso da Razer. Você também pode usar esta opção para acessar rapidamente as comunidades sociais da Razer.

FEEDBACK

Ajude-nos a aprimorar o Razer Synapse enviando seus comentários, sugestões e problemas com o software. Você pode entrar em contato conosco diretamente usando essa guia e até mesmo ganhar recompensas por relatar bugs.

Selecionar Tipo: Razer Synapse

E-mail (Opcional)

Nome do dispositivo

Assunto

Dê a sua opinião

0 / 32000

ENVIAR

Ganhe recompensas relatando erros!
Entre no Programa de Caça de Erros

7. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

Para obter a máxima segurança durante o uso da Razer Clio X, sugerimos que você siga as orientações abaixo:

- Se precisar de ajuda para operar a Razer Clio X adequadamente e a solução de problemas não for suficiente, entre em contato com a linha direta da Razer, ou visite support.razer.com para receber assistência.
- Não desmonte, não deixe cair e não submeta a almofada para a cabeça a uma pressão indevida. Não a opere sob cargas de corrente anormais. Se fizer isso, sua garantia será anulada.
- Certifique-se de que suas mãos e seu corpo estão secos antes de usar a almofada para a cabeça.
- Para evitar que a cor da almofada para a cabeça desbote e que o estofamento seque, evite a exposição ao calor intenso, como o de aquecedores ou lareiras, e proteja-a contra a luz direta do sol.
- Certifique-se sempre de que a almofada para a cabeça está firmemente presa e corretamente apoiada na cadeira.
- Use apenas o power bank ou o adaptador de alimentação (20 W com Fornecimento de Alimentação (PD 2.0)) recomendados com a almofada para a cabeça.
- Durante o uso, certifique-se de que o power bank externo compatível esteja posicionado com segurança no bolso designado e que o cabo de alimentação esteja corretamente conectado.
- Para evitar danos à superfície da almofada para a cabeça, mantenha longe de objetos afiados ou de animais de estimação com unhas ou dentes pontiagudos.
- Sempre desconecte a almofada para a cabeça da fonte de alimentação antes de limpá-la ou guardá-la.
- Conecte o cabo de alimentação (e o cabo de extensão, se aplicável) com firmeza. Posicione o cabo longe de passagens e bordas afiadas, para evitar riscos enquanto estiver conectado.
- Se sentir algum desconforto físico ao usar a almofada para a cabeça, consulte um médico qualificado imediatamente.
- Ouvir volumes excessivamente altos por períodos longos de tempo pode prejudicar a audição. Além disso, na legislação de certos países, o limite máximo de exposição sonora é de 86 dB por 8 horas ao longo do dia. Portanto, recomendamos que você reduza o volume para um nível confortável ao ouvir por períodos prolongados. Cuide bem da sua audição.

- Tenha cautela ao operar a almofada para a cabeça, para evitar danos ou choques elétricos; por exemplo, desligue-a e desconecte-a quando ela não estiver em uso e/ou durante tempestades com relâmpagos, assegure-se de que suas mãos estão secas antes de utilizar (e manusear) o dispositivo, mantenha-a afastada de fontes de calor e/ou líquidos e tome todas as outras precauções razoáveis necessárias em cada circunstância.

MANUTENÇÃO

A Razer Clio X requer uma manutenção mínima para se manter em condições ideais. A exposição constante à fricção, à pele e aos fluidos corporais pode degradar os materiais ao longo do tempo. Para evitar o acúmulo de suor e sujeira, recomendamos que a almofada para a cabeça seja limpa uma vez por mês utilizando-se um pano macio ou em microfibra. Para evitar danificar a almofada para a cabeça, não use sabão ou agentes de limpeza agressivos ou abrasivos.

8. INFORMAÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

©2026 Razer Inc. Todos os direitos reservados. Razer, o logotipo da cobra com três cabeças, o logotipo Razer e “For Gamers. By Gamers.” são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer Inc. e/ou de empresas afiliadas nos Estados Unidos ou em outros países. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos donos.

THX e o logotipo THX são propriedade da THX Ltd., registrada nos EUA e em outros países.

Windows e o logotipo Windows são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft.

A Razer Inc. (“Razer”) pode ser detentora de direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual (registrados ou não) referentes ao produto em questão neste guia. O fornecimento deste guia não lhe concede licença sobre qualquer direito autoral, marca comercial, patente ou direito de propriedade intelectual, seja qual for. A Razer Clio X (o “Produto”) pode diferir das imagens da embalagem ou de outros contextos. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças nem por quaisquer erros que possam aparecer. As informações contidas neste guia estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para obter os termos atuais e mais recentes da Garantia Limitada do Produto, visite razer.com/warranty.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Em nenhuma circunstância a Razer será responsável por qualquer perda de lucro, de informações ou de dados, danos especiais, acidentais, indiretos, indenizatórios ou provenientes de qualquer modo de distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Em nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo.

GERAL

Estes termos serão regidos pela legislação da jurisdição na qual o Produto foi adquirido e serão interpretados de acordo com ela. Se qualquer termo neste documento for julgado inválido ou inexecutável, então tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem efeito e excluído, sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de retificar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.