



RAZER HAMMERHEAD V3


마스터 가이드

목차

1. 구성품	2
2. 필요 항목	4
3. 보증 지원	4
4. 시작하기	5
5. RAZER HAMMERHEAD V3 사용하기	7
6. 안전 및 유지관리	9
7. 법률 용어	10

1. 구성품

- Razer Hammerhead V3



- A. 탈착식(M) 실리콘 팁이 포함된 이어 헤드폰
- B. 1.2m 엉킴 방지 TPE 케이블
- C. 인라인 컨트롤러
- D. 볼륨 업 버튼
- E. 다기능 버튼
- F. 볼륨 다운 버튼
- G. 3.5mm 오디오 플러그

- 사이즈(S, M*, L)별 실리콘 팁



- USB 타입 C 오디오 어댑터



H. 3.5mm 오디오 잭

I. USB Type C 커넥터

- 중요 제품 정보 안내

- *이어버드에 이미 장착되어 있는 사이즈

2. 필요 항목


제품 요구 사항

- USB C 형 포트 또는 3.5mm 오디오 잭이 있는 기기

RAZER SYNAPSE 요구 사항

- Windows 10 64 비트 이상
- 앱 설치를 위한 인터넷 연결

3. 보증 지원



제품 시리얼 넘버는 여기에서
확인할 수 있습니다.




제품을 등록하고 독점 혜택을 받으세요.

razerid.razer.com/warranty


4. 시작하기

기기에 연결하기

USB C 형 모드



- i** 안내 메시지가 표시될 때 Razer Synapse 를 설치하거나 [razer.com/synapse](https://www.razer.com/synapse) 에서 설치 프로그램을 다운로드합니다.



- i** 헤드셋을 호환되는 기기에서 사용할 경우 Razer Hammerhead V3 를 기본 입력 및 출력 기기로 설정합니다(해당되는 경우).


7.1 Surround Sound 활성화*

게임, 영화, 음악 감상용으로 특별히 설계된 정교한 포지셔닝 사운드를 경험해 보세요.

1. razer.com/7.1-surround-sound 에서 7.1 Surround Sound 소프트웨어를 다운로드합니다.
2. 활성화 코드를 이메일로 받으려면 razerid.razer.com/products 에 제품을 등록해야 합니다.

* Windows 10 64 비트 이상에서만 이용 가능

3.5MM 모드






5. RAZER HAMMERHEAD V3 사용하기


인라인 컨트롤러 사용

모바일 장치와 연결 시 다음의 인라인 원격 기능을 이용할 수 있습니다.

참고: 여기에 나열되어 있는 일부 기능은 특정 장치에 적용되지 않을 수 있습니다.

	볼륨 업 버튼	
	한 번 누름	오디오 볼륨을 높임
	다기능 버튼	
	한 번 누름	현재 트랙 재생/일시 중지
		수신 전화 수락 또는 현재 통화 종료
	두 번 누름	다음 트랙
	세 번 누름	이전 트랙
길게 누름	수신된 전화 거절	
	음성 명령 실행	
	볼륨 다운 버튼	
	한 번 누름	오디오 볼륨을 낮춤

이어팁 교체



- i** 개인마다 귀 내측의 크기가 다르기 때문에 본인에게 최상의 편안함과 차폐를 제공하는 크기의 이어팁으로 교체하여 사용하는 것을 권장합니다.

support.razer.com에서 게이밍 등급 헤드셋에 대해 자세히 알아보세요

6. 안전 및 유지관리

안전 지침

Razer Hammerhead V3 를 최대한 안전하게 사용하려면 다음과 같은 지침을 따르십시오.

기기 사용에 문제가 있거나 문제 진단으로 해결되지 않으면 기기를 분리한 후 Razer 핫라인으로 연락하거나 support.razer.com 을 방문하여 지원을 받으십시오.

기기를 분해하지 말고 비정상적인 전류가 흐르는 상태에서는 기기를 작동하려고 하지 마십시오. 이 경우 보증이 무효가 됩니다.

지정된 온도 범위(0°C~40°C) 내에서만 기기를 작동하십시오. 온도가 이 범위를 초과하는 경우 기기의 플러그를 뽑거나 스위치를 꺼서 최적의 수준으로 온도를 안정화하십시오.

이어버드는 낮은 볼륨에서도 외부의 주변 소리를 차단하여 외부 상황에 대한 인지 능력을 떨어뜨립니다. 주변 상황을 적극적으로 인지할 필요가 있는 활동을 하는 경우에는 이어버드를 착용하지 마십시오.

오랜 기간 지나치게 높은 볼륨으로 오디오를 재생하면 청각 기능에 손상을 입을 수 있습니다. 또한 일부 국가의 규정에 따르면 청각 기능에 영향을 주는 한도를 하루 8 시간 최대 사운드 레벨 86dB 로 정하고 있습니다. 따라서 장시간 청취 시 편안한 레벨로 볼륨을 줄이는 것이 좋습니다. 여러분의 청각 기능을 잘 보호하십시오.

유지관리 및 사용

Razer Hammerhead V3 는 최소한의 관리만 해주면 최적의 상태를 유지할 수 있습니다. 먼지가 쌓이지 않도록 한 달에 한 번씩 부드러운 천 또는 면봉으로 청소하는 것이 좋습니다. 비누 또는 강한 세척 용제는 사용하지 마십시오.

7. 법률 용어

저작권 및 지적 재산권 정보

©2025 Razer Inc. 판권 보유. Razer, "For Gamers. By Gamers.", "Powered by Razer Chroma" 로고는, 삼두사 로고, Razer 로고는 미국 및 다른 국가에 등록된 Razer Inc 및/또는 제휴사의 등록상표입니다. 다른 모든 상표는 해당 기업의 자산입니다. 다른 모든 상표는 해당 기업의 자산이며 여기에 언급된 기타 회사 및 제품 명은 해당 기업의 상표일 수 있습니다

Razer Inc. (이하 “Razer”) 에 본 마스터 가이드의 제품과 관련된 저작권, 상표권, 영업 비밀, 특허권, 특허 출원 또는 기타 지적 재산권 (등록 또는 비등록) 이 있을 수 있습니다. 본 마스터 가이드를 가지고 있다고 해서 그와 같은 저작권, 상표권, 특허권 또는 기타 지적 재산권에 대한 사용권이 부여되는 것은 아닙니다. 본 Razer Hammerhead V3 (이하 “제품”)은 포장 등의 사진에서 보는 것과 다를 수 있습니다. Razer 는 이러한 차이점 또는 발생할 수 있는 오류에 대해 아무런 책임이 없습니다. 이 설명서에 포함된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

제한된 제품 보증

제한된 제품 보증에 관한 현재 최신 조건을 확인하시려면 [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty) 을 방문해 주십시오.

책임의 제한

Razer 는 어떠한 경우에도 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 제품을 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 어떠한 이익의 손실, 정보나 데이터의 손실, 기타 특수, 우발적, 간접적, 처벌적 또는 결과적이거나 부수적인 손해에 대해 책임지지 않습니다. 어떠한 경우에도 Razer 의 책임은 제품의 소매 구입 가격을 초과하지 않습니다.

일반 사항

이러한 조항은 제품을 구입한 사법 관할 구역의 법률에 따라 관할되며 해석됩니다. 여기에 있는 어떤 조항이 유효하지 않거나 재판상 강행할 수 없는 경우 그러한 조항(유효하지 않거나 강행할 수 없는 한)은 영향을 미치지 않고 배제되지만 나머지 조항은 유효합니다. Razer 는 언제라도 사전 통보 없이 어떤 조건이든 수정할 권리를 보유합니다.