



# RAZER HAMMERHEAD V3


進階指南

# 目錄

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 1. 內含.....                        | 2  |
| 2. 使用需求 .....                     | 4  |
| 3. 註冊即可享有保固.....                  | 4  |
| 4. 開始使用 .....                     | 5  |
| 5. 使用你的 RAZER HAMMERHEAD V3 ..... | 7  |
| 6. 安全與維護 .....                    | 9  |
| 7. 法律條文 .....                     | 10 |

## 1. 內含

- Razer Hammerhead V3



- A. 入耳式耳機，搭載可拆式 (M) 矽膠耳塞
- B. 1.2 公尺防纏繞 TPE 連接線
- C. 線控盤
- D. 提高音量鍵
- E. 多功能按鍵
- F. 降低音量鍵
- G. 3.5 mm 音訊插入纜線

- 不同尺寸 (S、M\* 和 L) 的矽膠耳塞套



- USB Type C 轉接器



H. 3.5mm 音訊插孔

I. USB Type C 接頭

- 重要產品資訊指南

*\*已預先裝在耳機上*

---

## 2. 使用需求

### 產品需求


- 具備 USB Type C 連接埠或 3.5mm 音訊插孔的裝置

### RAZER SYNAPSE 需求

- Windows 10 64 位元（或更新版本）
- 網際網路連線（供下載安裝應用程式）

---

## 3. 註冊即可享有保固




註冊產品以獲得獨家優惠

[razerid.razer.com/warranty](https://razerid.razer.com/warranty)


## 4. 開始使用

### 連接你的裝置

#### USB TYPE C 模式



**i** 系統出現提示時，請安裝 *Razer Synapse*，或從 [razer.com/synapse](https://razer.com/synapse) 下載安裝程式。



**i** 將耳麥與相容裝置搭配使用時，請將 *Razer Hammerhead V3* 設定為預設的輸入與輸出裝置（如適用）。


## 啟用 7.1 Surround Sound\*

體驗精準的聲音定位，專為玩遊戲、看電影和聽音樂所設計。

1. 從 [razer.com/7.1-surround-sound](https://razer.com/7.1-surround-sound) 下載 7.1 Surround Sound 軟體
2. 在 [razerid.razer.com/products](https://razerid.razer.com/products) 註冊你的產品，即可透過電子郵件收到你的啟用碼。

*\*僅可在 64 位元的 Windows 10 或更高版本上使用*

### 3.5MM 模式



## 5. 使用你的 RAZER HAMMERHEAD V3



### 使用線控盤

一旦連接到你的行動裝置，即可使用以下線控功能。

*注意：此處列出的部分功能可能並不適用於某些裝置。*

|   |        |                |
|---|--------|----------------|
|    | 提高音量鍵  |                |
|   | 按一下    | 提高音量           |
|  | 多功能按鍵  |                |
|   | 按一下    | 播放 / 暫停正在收聽的曲目 |
|   |        | 接聽來電或結束目前通話    |
|   | 按兩下    | 下一首曲目          |
|   | 按三下    | 上一首曲目          |
| 長按  | 拒接來電   |                |
|   | 啟動聲控模式 |                |
|  | 降低音量鍵  |                |
|   | 按一下    | 降低音量           |

## 更換耳塞



**i** 由於每個人的耳道大小不一，建議你換成較大或較小的耳塞，以獲得最佳的舒適度與隔音效果。

若要進一步認識這款電競級耳麥，請前往 [support.razer.com](https://support.razer.com)

---

## 6. 安全與維護

### 安全注意事項

為確保使用 Razer Hammerhead V3 的安全，使用者應遵守以下注意事項：

若你在正確操作裝置方面遭遇問題，且疑難排解沒有幫助，請拔下裝置並撥打 Razer 熱線與我們連絡，或是前往 [support.razer.com](https://support.razer.com) 尋求協助。

請勿自行拆解裝置，同時請勿嘗試在電流負載異常狀態下操作裝置，如果這樣做，將導致保固失效。

僅在理想溫度範圍（0°C 至 40°C）內操作此裝置。如果溫度超出此範圍，請拔掉電源及/或關閉此裝置電源，使溫度回復至理想範圍。

即使使用低音量，耳機亦會隔絕外界周遭的聲音，導致你對外界環境的注意力降低。周遭發生需要你主動注意的事情時，請取下耳機。

切勿長期以過大音量收聽音訊，否則可能會損害你的聽力。此外，部分國家 / 地區法律規定，每日不得在對聽力造成影響、音量達 86 分貝環境下停留超過 8 小時。因此若要長時間收聽音訊，我們建議你盡可能將音量降低至舒適的程度。請妥善照顧你的聽覺健康。

### 保養和使用

Razer Hammerhead V3 只要一點簡單的保養步驟，即可維持在最佳使用狀態。建議你每個月都使用軟布或是棉花棒進行清潔，避免髒汗堆積。請勿使用肥皂或刺激性清潔劑。

---

## 7. 法律條文

### 版權與智慧財產權資訊

© 2025 Razer Inc. 版權所有，保留所有權利。Razer、“For Gamers. By Gamers.”、“Powered by Razer Chroma”標誌、Razer 標誌、Razer 三頭蛇標誌為 Razer Inc. 及／或其附屬公司的商標或註冊商標，已在美國或其他國家註冊。所有其他名稱、品牌及標誌，則分屬各自所有者控有的財產。其他所有商標與商號，則為各自所有者之財產，此外，其他在此提及的公司或產品名稱，均屬各別公司之商標。

Razer Inc (「Razer」) 可能擁有本總指南中相關產品的版權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產權 (已註冊或未註冊)。本總指南並未授予您該等版權、商標、專利或其他智慧財產權的授權。Razer Hammerhead V3 (「產品」) 可能與包裝或其他地方顯示的圖片不同。若出現此類差異或錯誤，Razer 對此概不負責。本文所含資訊若有變更，恕不另行通知。

### 有限產品保固

若欲瞭解有限產品保固之最新及目前條款，請造訪 [razer.com/warranty](https://razer.com/warranty)

### 責任限制

在任何情況下，如因分發、銷售、轉銷售、使用或無法使用任何「產品」而導致利潤損失、資訊或資料損失、特殊、意外、間接、懲戒性或必然性或意外損壞，Razer 皆不負賠償責任。

Razer 的賠償金額應不超過本「產品」之零售購買價。

### 採購成本

為免疑義，在任何情況下，Razer 均不對任何採購成本負責，除非已被告知發生此類損失的可能性。不論任何情況，Razer 對採購成本的責任均不超出「產品」實際零售購買價格。

### 一般情況

本文條款之約束及解釋皆以「產品」購買地國家/地區之管轄法律為準。若此處所述之任何條款無效或無法強制執行，則此類條款 (在其無效或無法強制執行之範圍內) 不得影響其餘條款或使其餘條款失效。Razer 保留隨時修改任何條款的權利，恕不另行通知。