



RAZER WIRELESS CHARGING PUCK V2

GHID PRINCIPAL

CUPRINS

1. CE CONȚINE PACHETUL	2
2. CE ESTE NECESAR	2
3. VĂ OFERIM PROTECȚIE.....	2
4. CONFIGURAREA RAZER WIRELESS CHARGING PUCK V2	3
5. SIGURANȚĂ ȘI ÎNTREȚINERE.....	3
6. INFORMAȚII JURIDICE.....	4

1. CE CONȚINE PACHETUL

- Razer Wireless Charging Puck V2



- Ghid cu informații importante despre produs


2. CE ESTE NECESAR

- Mouse-uri Razer compatibile cu încărcarea wireless*

**Pentru lista actualizată a mouse-urilor Razer compatibile cu încărcarea wireless, accesați support.razer.com*

3. VĂ OFERIM PROTECȚIE

*Numărul de serie al
produsului se află aici.*




Aveți un dispozitiv excelent — acum îl puteți face și mai bun. Înregistrați-vă dispozitivul la razerid.razer.com pentru a beneficia de garanție și a debloca avantaje Razer exclusive.



Pentru orice solicitare în baza Garanției limitate este necesară o dovadă de achiziție validă.

4. CONFIGURAREA RAZER WIRELESS CHARGING PUCK V2



5. SIGURANȚĂ ȘI ÎNTREȚINERE

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Pentru siguranță maximă în timpul utilizării Razer Wireless Charging Puck V2, vă recomandăm să respectați următoarele instrucțiuni:

- Dacă întâmpinați probleme în utilizarea corectă a accesoriului și depănarea nu dă rezultate, detașați accesoriul și contactați linia de asistență Razer sau accesați support.razer.com pentru asistență.
- Nu dezasamblați accesoriul și nu încercați să îl utilizați la sarcini de curent anormale. În caz contrar, garanția va fi anulată.
- Nu utilizați și nu amplasați accesoriul în apropierea apei, a umezelii sau a altor suprafețe ude.
- Nu utilizați și nu amplasați accesoriul în apropierea surselor de căldură, a flăcărilor deschise sau a altor suprafețe fierbinți, cum ar fi radiatoarele, sobele, șemineele și lumânările.
- Accesoriul trebuie utilizat numai cu mouse-uri Razer compatibile cu încărcarea wireless. Razer nu va fi responsabilă pentru nicio deteriorare suferită de vreun dispozitiv în timpul utilizării Wireless Charging Puck V2.
- Feriți accesoriul de lichide, umiditate sau umezeală. Utilizați accesoriul numai în intervalul de temperatură specificat, cuprins între 0°C (32°F) și 40°C (104°F). Dacă temperatura

depășește acest interval, detașați accesoriul pentru a permite stabilizarea temperaturii la un nivel optim.

6. INFORMAȚII JURIDICE

INFORMAȚII PRIVIND DREPTURILE DE AUTOR ȘI PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

©2026 Razer Inc. Toate drepturile rezervate. Razer, sigla șarpelui cu trei capete, sigla Razer, „For Gamers. By Gamers.” și sigla „Razer Chroma” sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Razer Inc. sau ale companiilor afiliate în Statele Unite și în alte țări. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor.

Razer Inc. („Razer”) poate deține drepturi de autor, mărci comerciale, secrete comerciale, brevete, cereri de brevet sau alte drepturi de proprietate intelectuală (înregistrate sau neînregistrate) privind produsul din acest ghid. Furnizarea acestui ghid nu vă acordă nicio licență pentru astfel de drepturi de autor, mărci comerciale, brevete sau alte drepturi de proprietate intelectuală. Razer Wireless Charging Puck V2 („Produsul”) poate diferi de imaginile de pe ambalaj sau din alte materiale. Razer nu își asumă nicio responsabilitate pentru astfel de diferențe sau pentru eventualele erori. Informațiile din prezentul document pot fi modificate fără notificare prealabilă.

GARANȚIA LIMITATĂ A PRODUSULUI

Pentru cei mai recente termeni în vigoare ai Garanției limitate a produsului, accesați [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Razer nu va fi în niciun caz răspunzătoare pentru pierderi de profit, pierderi de informații sau de date, daune speciale, incidentale, indirecte, punitive sau consecutive, care decurg în orice mod din distribuirea, vânzarea, revânzarea, utilizarea sau imposibilitatea utilizării Produsului. În niciun caz răspunderea Razer nu va depăși prețul de achiziție cu amănuntul al Produsului.

DISPOZIȚII GENERALE

Acești termeni sunt guvernați și interpretați în conformitate cu legislația jurisdicției în care a fost achiziționat Produsul. Dacă oricare dintre termenii prezentului document este considerat nevalid sau inaplicabil, atunci termenul respectiv (în măsura în care este nevalid sau inaplicabil) nu va produce efecte și va fi considerat exclus, fără a invalida niciunul dintre termenii rămași. Razer își rezervă dreptul de a modifica orice termen în orice moment, fără notificare prealabilă.