



RAZER TETRA

HANDBUCH

Das **Razer Tetra** ist ein Chat-Headset für Konsolen im Einzelhörer-Design, mit dem du den Sound deines Fernsehers genießen und dich gleichzeitig mit deinen Teamkollegen verständigen kannst. Mit nur 70 g ist es federleicht, und das drehbare Kardioiden-Mikrofon garantiert eine optimale Spracherkennung. So bist du auch in der Hitze des Gefechts bestens zu verstehen.



INHALT

1. LIEFERUMFANG / DAS BRAUCHST DU	3
2. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET.....	4
3. TECHNISCHE DATEN.....	5
4. VERWENDUNG DEINES HEADSET	6
5. SICHERHEIT UND WARTUNG	7
6. RECHTLICHE HINWEISE	8

1. LIEFERUMFANG / DAS BRAUCHST DU

LIEFERUMFANG

- Razer Tetra Gaming-Chat-Headset



- A. Verstellbares Kopfband
- B. Weiches Ohrpolster aus Kunstleder
- C. Einklappbares unidirektionales Mikrofon mit Schaumstoffabdeckung
- D. Mikrofon-Stummschaltung
- E. Lautstärkereger
- F. 3,5-mm-Audio- und Mikrofonanschluss

- Wichtige Produktinformationen

DAS BRAUCHST DU


Verwendung von Audio-Wiedergabe + Mikrofon

- Geräte mit kombiniertem 3,5 mm-Audio- und Mikrofon-Klinkenanschluss*

**Audio-Splitter (nicht im Lieferumfang enthalten) unter Umständen für PCs mit separatem Audio-Ausgang und Mikrofon-Eingang erforderlich.*

2. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET

Du hältst du ein fantastisches Gerät in deinen Händen, inklusive 2 Jahre eingeschränkter Produktgarantie. Höchste Zeit, dass du sein volles Potenzial entfesselst, indem du dich online registrierst: razerid.razer.com



Noch Fragen? Wende dich bitte an dein Razer Support-Team unter support.razer.com

3. TECHNISCHE DATEN

KOPFHÖRER

- Frequenzgang: 20 Hz – 20 kHz
- Impedanz: 32 Ω bei 1 kHz
- Empfindlichkeit (bei 1 kHz): 107 dB
- Treiber: 32 mm, mit Neodymmagneten
- Verbindungstyp: Analog, 3,5 mm
- Kabellänge: 1,3 m
- Ungefähres Gewicht: 70 g
- Ohrpolster: Kunstleder mit Schaumstoff

MIKROFON

- Frequenzgang: 100 Hz – 10 kHz
- Rauschabstand: ≥ 55 dB
- Empfindlichkeit (bei 1 kHz): -41 ± 3 dB
- Aufnahmemuster: Unidirektionaler ECM-Arm


IN-LINE-FERNBEDIENUNG

- Analoges Lautstärkeregel
- Mikrofon-Stummschaltung

4. VERWENDUNG DEINES HEADSET

SO SCHALTEST DU DAS MIKROFON STUMM


Verschiebe den Mikrofon-Stumm-Schalter, um das Mikrofon an- oder auszuschalten.



Stummschaltung aus Stummschaltung an

SO PASST DU DIE LAUTSTÄRKE AN

Durch Drehen am Lautstärkeregler im bzw. gegen den Uhrzeigersinn kannst du die Lautstärke erhöhen oder verringern.



Lautstärke +

Lautstärke -

5. SICHERHEIT UND WARTUNG

SICHERHEITSRICHTLINIEN

Um die größtmögliche Sicherheit bei der Benutzung von Razer Tetra zu gewährleisten, empfehlen wir die Einhaltung der folgenden Richtlinien:

Solltest du Probleme beim normalen Betrieb der Geräte haben und die Fehlerbehebung schafft keine Abhilfe, trenne das Gerät von der Stromversorgung und wende dich an die Razer-Hotline. Hilfe findest du auch unter support.razer.com. Versuche nicht, die Geräte selbst zu warten oder zu reparieren.

Nimm die Geräte nicht auseinander (dadurch erlischt die Garantie) und benutze sie nicht mit abweichender Stromspannung.

Wir empfehlen, das Kopfband sanft etwas zu dehnen, bevor du es aufsetzt, um das Kopfband möglichst wenig zu strapazieren. Doch bitte dehne das Headset nicht über seine technischen Grenzen hinaus.

Halte die Geräte von Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Nässe fern. Betreibe die Geräte und ihre Komponenten nur innerhalb eines Temperaturbereichs von 0 °C bis 40 °C. Sollte die Temperatur außerhalb dieses Bereiches liegen, trenne die Geräte von der Stromversorgung und schalte sie aus, bis die Temperatur sich wieder auf ein geeignetes Maß eingeepegelt hat.

Wenn du dein Gehör über längere Zeiträume hinweg extrem hohen Lautstärken aussetzt, kann dies zu Hörschäden führen. Zudem sind in einigen Staaten maximal 86 db für 8 Stunden am Tag zulässig. Wir empfehlen daher, die Lautstärke auf ein vertretbares Niveau zu senken, wenn du über einen längeren Zeitraum dein Headset verwenden möchtest. Bitte pass gut auf dein Gehör auf.

WARTUNG UND BENUTZUNG

Razer Tetra benötigen nur ein geringes Ausmaß an Wartung, um in einem optimalen Zustand zu bleiben. Wir empfehlen, die Geräte einmal monatlich mit einem weichen Tuch oder einem Wattestäbchen und etwas warmem Wasser zu reinigen, um das Ansammeln von Staub zu vermeiden. Bitte verwende keine Seife oder aggressive Reinigungsmittel.

6. RECHTLICHE HINWEISE

INFORMATIONEN ZUM URHEBERRECHT UND ZUM GEISTIGEN EIGENTUM

© 2025 Razer Inc. Alle Rechte vorbehalten. Razer, das dreiköpfige Schlangen-Logo, das Razer-Logo, "For Gamers. By Gamers." und das "Powered by Razer Chroma"-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Razer Inc. und/oder angeschlossenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Razer Inc. ("Razer") kann über Copyrights, Marken, Geschäftsgeheimnisse, Patente, Patentanträge oder andere Rechte an geistigem Eigentum (eingetragen oder nicht) hinsichtlich des Produkts in diesem Handbuch verfügen. Razer gewährt durch die Bereitstellung dieses Handbuchs keine Lizenz für diese Copyrights, Marken, Patente oder andere Formen von geistigem Eigentum. Die Razer Tetra (das "Produkt") kann sich von den Abbildungen auf der Verpackung oder anderswo unterscheiden. Razer übernimmt keine Haftung für solche Unterschiede oder für eventuelle Fehler. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung jederzeit ändern.

EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Aktuelle Informationen zu den Bedingungen der eingeschränkten Produktgarantie findest du unter [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Razer haftet in keinem Falle für verlorene Gewinne, Verluste von Informationen oder Daten, besondere, zufällige, indirekte, strafrechtliche oder Folgeschäden, die sich aus dem Vertrieb, dem Verkauf, dem Wiederverkauf, dem Gebrauch oder Nutzungsunvermögen des Produkts ergeben. Razer ist in keinem Falle verpflichtet, für höhere Summen als den Einzelhandelspreis des Produkts zu haften.

ALLGEMEIN

Diese Bedingungen unterliegen dem Recht des Staates, in dem das Produkt erworben wurde. Wenn eine hierin enthaltene Bestimmung ungültig oder nicht durchsetzbar ist, wird sie (soweit sie ungültig oder nicht durchsetzbar ist) unwirksam und wird ohne Einfluss auf die verbleibenden Bestimmungen aus der Auslegung dieser Vereinbarung ausgeschlossen. Razer behält sich das Recht vor, jede Bedingung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.