



RAZER SNEKI SNEK WALL LIGHT

MODE D'EMPLOI


Branchez-la, allumez-la et faites monter l'intensité avec **Razer Sneki Snek Wall Light**, une lampe gaming à néon LED qui ouvre la voie à un avenir plus durable. Chaque lumière que nous vendons sauvera 10 arbres ! Rejoignez donc notre campagne #GoGreenWithRazer pour atteindre le cap de 1,25 million d'arbres.

TABLE DES MATIÈRES

1. CE QUI VOUS ATTEND	3
2. CE DONT VOUS AVEZ BESOIN	3
3. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS.....	4
4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	4
5. POUR COMMENCER	5
6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN	6
7. MENTIONS LÉGALES.....	7

1. CE QUI VOUS ATTEND

- Razer Sneki Snek Wall Light



A. Néon LED avec éclairage RGB

B. Connecteur USB Type A

C. Trou de montage

D. Bouton de l'effet d'éclairage

- Informations importantes sur le produit

2. CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

- Port USB Type A




Compatible avec une source d'alimentation USB de type A de 5 V avec un courant nominal minimum de 900 mA et plus.

3. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS



Enregistrez votre produit et obtenez des avantages exclusifs
razerid.razer.com/warranty



Le numéro de série de votre produit est disponible ici.


4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Taille : 373 mm (largeur) x 311 mm (longueur) x 17 mm (hauteur)
- Poids : 1,3 kg
- Connectivité : USB Type A (5 V, 900 mA et plus)
- Emplacement du bouton de commutation : Dessous de Sneki Snek
- Matériau : Plastique ABS
- Longueur du câble : 2 m
- Source d'éclairage : LED

5. POUR COMMENCER

CONFIGURATION DU RAZER SNEKI SNEK WALL LIGHT



Connectez la lampe murale à l'un des ports USB de votre PC.



La Sneki Snek Wall Light est également compatible avec une source d'alimentation USB de type A de 5 V avec un courant nominal minimum de 900 mA et plus.

CHANGEMENT DE L'EFFET D'ÉCLAIRAGE

Appuyez sur le bouton de l'effet d'éclairage pour faire défiler les effets disponibles de la lampe : vert statique (par défaut), vert respiration, cycle de spectre et vague.



6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Afin d'utiliser votre Razer Sneki Snek Wall Light, dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les consignes suivantes :

- Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale. Cela annulera votre garantie.
- Si vous avez des difficultés à utiliser correctement l'appareil et que le dépannage ne fonctionne pas, débranchez l'appareil et contactez le service d'assistance téléphonique de Razer ou rendez-vous sur support.razer.com pour obtenir de l'aide.
- N'utilisez l'appareil qu'à l'intérieur. N'installez pas ou n'utilisez pas l'appareil à proximité d'eau, d'humidité, de solvants ou autres surfaces mouillées, et ne l'exposez pas à des températures extrêmes ou à la lumière directe du soleil.
- Assurez-vous de monter l'appareil uniquement sur un crochet solide.
- Conservez l'appareil à l'abri des liquides et de l'humidité. Faites fonctionner le périphérique uniquement à une température comprise entre 0 °C et 40 °C. Si la température dépasse ces limites, déconnectez l'appareil pour laisser sa température se stabiliser à un niveau optimal.

ENTRETIEN ET UTILISATION

Le Razer Sneki Snek Wall Light nécessite un minimum d'entretien pour le conserver dans un état de fonctionnement optimal. Une fois par mois, nous vous recommandons de déconnecter l'appareil et de le nettoyer avec un chiffon doux ou un coton-tige pour empêcher les dépôts de saleté. N'utilisez pas de savon ou de produits nettoyants agressifs.

7. MENTIONS LÉGALES

INFORMATIONS DE DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

©2022 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, "For Gamers. By Gamers.", "Powered by Razer Chroma" logo, Razer logo, et le logo du serpent à trois têtes sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et/ou de sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et les autres entreprises et noms de produits mentionnés ici sont des marques appartenant à leurs entreprises respectives. Le produit actuel peut différer des images. Les informations sont correctes au moment de l'impression.

Razer Inc. (« Razer ») peut avoir des droits d'auteur, des marques de commerce, des secrets de fabrication, des brevets, des dépôts de brevets ou d'autres droits liés à la propriété intellectuelle (qu'ils soient déposés ou non) en rapport avec le produit, sujet de ce manuel principal. La distribution de ce manuel principal ne vous accorde aucune licence concernant ces droits d'auteur, marques de commerce, brevets ou autres droits de propriété intellectuelle. Le produit Razer Sneki Snek Wall Light

(le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l’emballage ou ailleurs. La société Razer réfute toute responsabilité relativement aux erreurs pouvant s'être glissées dans ce document. Les informations figurant dans les présentes sont sujettes à modification sans préavis.

GARANTIE DE PRODUIT LIMITÉE

Pour connaître les dernières conditions actuellement en vigueur pour la garantie de produit limitée, consultez le site [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne pourra en aucun cas être tenu comme responsable suite à des pertes de profits, de pertes d'informations ou de données, de dommages accidentels, indirects, punitifs ou consécutifs, survenant de quelque manière après la distribution, vente, revente, l'utilisation, ou l'impossibilité d'utiliser le Produit. En aucun cas, la responsabilité de Razer ne pourra dépasser le prix d'achat au détail du Produit.

GÉNÉRAL

Ces termes sont régis et interprétés dans le cadre des lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'un des termes dans la présente est tenu comme invalide ou inexécutable, ce terme sera alors (pour autant qu'il soit invalide ou inexécutable) sans effet et réputé exclu, sans invalider les autres termes restants. Razer se réserve le droit de modifier toute condition du présent accord à tout moment et sans préavis.