



# RAZER SNEKI SNEK WALL LIGHT

主要指南

插電、發亮，用 **Razer Sneki Snek Wall Light** 點亮氛圍，這款 LED 霓虹遊戲燈為你照亮永續未來的道路。每售出一座燈，就能拯救 10 棵樹。加入我們的 #GoGreenWithRazer 活動，與我們一同邁向 125 萬棵樹的里程碑。


# 目錄

1. 內含 .....	3
2. 使用需求 .....	3
3. 註冊即可享有保固 .....	4
4. 技術規格 .....	4
5. 開始使用 .....	5
6. 安全與保養 .....	6
7. 法律條文 .....	7

---

## 1. 內含

- Razer Sneki Snek Wall Light



- A. 具 RGB 燈光效果的 LED 霓虹燈
- B. USB Type A 接頭

- C. 掛吊孔
- D. 燈光效果鍵

- 重要產品資訊指南

---

## 2. 使用需求

- USB Type A 連接埠

**i** 相容最低額定電流為 900mA 及以上的 5V USB Type A 電源。


---

### 3. 註冊即可享有保固



註冊產品以獲得獨家優惠

[razerid.razer.com/warranty](https://razerid.razer.com/warranty)



---


### 4. 技術規格

- 尺寸：373 公釐（長）x 311 公釐（寬）x 17 公釐（高）
- 重量：1.3 公斤
- 連接方式：USB Type A（5V 900mA 及以上）
- 切換鍵位置：Sneki Snek 底部
- 材質：ABS 塑膠
- 纜線長度：2 公尺
- 光源：LED

## 5. 開始使用

### 設置 RAZER SNEKI SNEK WALL LIGHT


將這款燈具連接至電腦的任何 USB 連接埠。



**i** 這款燈具也相容最低額定電流為 900mA 及以上的任何 5V USB Type A 電源。

### 更換燈光效果

按下燈光效果鍵，即可循環切換燈具的燈光效果：恆亮綠光（預設）、呼吸效果（綠光）、光譜循環和波浪效果。



---

## 6. 安全與保養

### 安全準則

為確保使用 Razer Sneki Snek Wall Light 時的安全，使用者應遵守以下注意事項：

- 請勿自行拆解裝置，也請勿嘗試在電流負載異常狀態下操作裝置；如果這樣做，將導致保固失效。
- 若你在正確操作裝置方面遭遇問題，且疑難排解沒有幫助，請拔下裝置並撥打 Razer 熱線與我們連絡，或是前往 [support.razer.com](https://support.razer.com) 尋求協助。
- 請僅在室內使用裝置。請勿在靠近水、濕氣、溶劑或其他潮濕表面的位置使用或安裝本裝置，也請勿將其暴露在高溫或陽光直射下。
- 請務必將裝置吊掛於穩固的掛勾上。
- 請使裝置遠離液體或任何潮濕環境。僅在理想溫度範圍（0° C (32° F) 至 40° C (104° F)）內操作此裝置。如果溫度超出此範圍，請拔除裝置電源，讓溫度回復至理想範圍。

### 保養和使用

Razer Sneki Snek Wall Light 只要一點簡單的保養步驟，即可維持在最佳使用狀態。建議你每個月都拔除裝置電源，並使用柔軟的布或是棉花棒進行清潔，避免髒汙堆積。請勿使用肥皂或刺激性清潔劑。

---

## 7. 法律條文

### 版權與智慧財產權資訊

© 2022 Razer Inc. 版權所有，保留所有權利。Razer、“For Gamers. By Gamers.”、“Razer Chroma”標誌、Razer 三頭蛇標誌為 Razer Inc. 及 / 或其附屬公司的商標或註冊商標，已在美國或其他國家註冊。所有其他名稱、品牌及標誌，則分屬各自所有者控有的財產。其他所有商標與商號，則為各自所有者之財產，此外，其他在此提及的公司或產品名稱，均屬各別公司之商標。

Razer Inc（「Razer」）可能擁有本總指南中相關產品的版權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產權（已註冊或未註冊）。本總指南並未授予您該等版權、商標、專利或其他智慧財產權的授權。Razer Sneki Snek Wall Light（「產品」）可能與包裝或其他地方顯示的圖片不同。若出現此類差異或錯誤，Razer 對此概不負責。本文所含資訊若有變更，恕不另行通知。

### 有限產品保固

若欲瞭解有限產品保固之最新及目前條款，請造訪 [razer.com/warranty](https://razer.com/warranty)

### 責任限制

在任何情況下，如因分發、銷售、轉銷售、使用或無法使用任何「產品」而導致利潤損失、資訊或資料損失、特殊、意外、間接、懲戒性或必然性或意外損壞，Razer 皆不負賠償責任。

Razer 的賠償金額應不超過本「產品」之零售購買價。

### 採購成本

為免疑義，在任何情況下，Razer 均不對任何採購成本負責，除非已被告知發生此類損失的可能性。不論任何情況，Razer 對採購成本的責任均不超出「產品」實際零售購買價格。

### 一般情況

本文條款之約束及解釋皆以「產品」購買地國家/地區之管轄法律為準。若此處所述之任何條款無效或無法強制執行，則此類條款（在其無效或無法強制執行之範圍內）不得影響其餘條款或使其餘條款失效。Razer 保留隨時修改任何條款的權利，恕不另行通知。