



RAZER THUNDERBOLT™ 5 DOCK


MODE D'EMPLOI

TABLE DES MATIÈRES

1. CE QUI VOUS ATTEND.....	2
2. CE DONT VOUS AVEZ BESOIN.....	3
3. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS.....	4
4. POUR COMMENCER.....	5
5. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN.....	8
6. MENTIONS LÉGALES.....	9

1. CE QUI VOUS ATTEND

▪ Razer Thunderbolt™ 5 Dock




- A. Prise jack audio + micro de 3,5 mm
- B. Port USB 3.2 Type C
- C. 2 ports USB 3.2 Type A
- D. Port d'alimentation
- E. Thunderbolt™ 5/USB Type C (en amont)*

- F. 3 ports Thunderbolt™ 5/USB Type C (en aval)
- G. Port Ethernet Gigabit (RJ-45)
- H. Emplacement de carte SD UHS-II
- I. Compartiment et couvercle de l'emplacement SSD M.2

* Prend en charge la charge USB PD 3.1 28 V jusqu'à 140 W.

- Câble Thunderbolt™ 5



- Adaptateur + cordon d'alimentation régional*
- Guide des informations importantes sur le produit

**Peut varier selon les régions.*

2. CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

- PC avec un port Thunderbolt™ 5 ou des appareils Thunderbolt™ / USB Type C compatibles†
- SSD M.2‡
- Prise électrique CA


†Pour des performances optimales, il est recommandé de connecter la station à un port Thunderbolt™ 5. Veuillez consulter le fabricant de votre appareil pour obtenir des informations détaillées sur la prise en charge des périphériques. Liste complète des compatibilités disponible sur : support.razer.com

‡En option, non inclus.

3. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS



Enregistrez votre produit et obtenez des avantages exclusifs
razerid.razer.com/warranty




Le numéro de série de votre produit se trouve à l'intérieur du compartiment SSD.

4. POUR COMMENCER


(OPTIONNEL) INSTALLATION D'UN SSD NVMe M.2

ATTENTION : Avant de procéder à l'installation, assurez-vous que la station d'accueil est débranchée de la prise de courant et déconnectée de votre ordinateur afin d'éviter les chocs électriques.

1.




2.



* SSD M.2 et tournevis plat de 2,5 mm non inclus.

i Veillez à tenir le disque SSD M.2 uniquement par les côtés, en évitant tout contact direct avec les broches du connecteur ; insérez délicatement le disque SSD M.2 dans l'emplacement, en l'inclinant légèrement, avant de l'enfoncer fermement.


3.



CONFIGURATION DE LA STATION D'ACCUEIL


1.

Prise
électrique










i Veuillez utiliser le câble d'alimentation approprié à votre région.

2.



**Pour des performances optimales, il est recommandé de connecter la station à un port Thunderbolt™ 5. Veuillez consulter le fabricant de votre appareil pour obtenir des informations détaillées sur la prise en charge des périphériques. Liste complète des compatibilités disponible sur : support.razer.com*

CONNEXION À VOTRE (VOS) APPAREIL(S)

ÉLÉMENT	APPAREILS PRIS EN CHARGE	FONCTION/DESCRIPTION
Prise jack audio + micro de 3,5 mm		Pour un haut-parleur, un microphone ou un casque.
Port USB 3.2 Type C		Pour un périphérique USB Type C prenant en charge un transfert de données allant jusqu'à 10 Gb/s et une puissance de sortie de 1,5 A.
2 ports USB 3.2 Type A		Pour des périphériques USB Type A prenant en charge un transfert de données allant jusqu'à 10 Go/s.
Port Thunderbolt™ 5/USB Type C (en amont)		Pour un périphérique/ordinateur hôte Thunderbolt™ 5 ou USB Type C prenant en charge DisplayPort™ 2.1 (mode DP Alt) et l'USB Power Delivery (PD, jusqu'à 140 W pour charger les appareils).
3 ports Thunderbolt™ 5/USB Type C (en aval)		Pour des périphériques Thunderbolt™ 5 ou USB Type C prenant en charge un transfert de données allant jusqu'à 80 Gb/s et une puissance de sortie de 1,5 A.
Port Ethernet Gigabit (RJ-45)		Pour une connexion à un routeur ou un modem avec une transmission duplex semi/complète 10/100/1 000 Mb/s.
Emplacement de carte SD UHS-II		Insertion d'une carte SD pour copier des fichiers vers et depuis votre appareil à un taux de transfert allant jusqu'à 312 Mo/s.

5. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Afin d'utiliser votre Razer Thunderbolt™ 5 Dock dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les consignes suivantes :

Si vous avez des difficultés à utiliser correctement l'appareil et que le dépannage ne fonctionne pas, débranchez l'appareil et contactez le service d'assistance téléphonique de Razer ou rendez-vous sur support.razer.com pour obtenir de l'aide.

Avant d'installer un SSD M.2, assurez-vous que la station d'accueil est débranchée de la prise de courant et déconnectée de votre ordinateur afin d'éviter les chocs électriques.

Utilisez toujours des câbles de qualité certifiés Thunderbolt. Les câbles non standard peuvent ne pas fournir une alimentation électrique ou des taux de transfert de données adéquats et peuvent affecter les performances et la sécurité de la station d'accueil.

Lorsque vous déconnectez un appareil, évitez de tirer brusquement sur son câble. Débranchez avec précaution votre appareil de son connecteur.

Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale. Cela annulera votre garantie.

Conservez l'appareil à l'abri des liquides et de l'humidité. Faites fonctionner le périphérique uniquement à une température comprise entre 0 °C et 40 °C. Si la température dépasse ces limites, éteignez et/ou débranchez l'appareil pour laisser la température se stabiliser à un degré optimal.

ENTRETIEN

La Razer Thunderbolt™ 5 Dock nécessite un minimum d'entretien pour la conserver dans un état de fonctionnement optimal. Une fois par mois, nous vous recommandons de déconnecter l'appareil de l'ordinateur et de le nettoyer avec un chiffon doux ou un coton-tige pour empêcher les dépôts de saleté. N'utilisez pas de savon ou de produits nettoyants agressifs.

6. MENTIONS LÉGALES

INFORMATIONS SUR LES DROITS D'AUTEUR ET DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

©2025 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, le logo du serpent à trois têtes, le logo Razer, « For Gamers. By Gamers. » et le logo « Razer Chroma » sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et/ou des sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Le produit actuel peut différer des images. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Thunderbolt et le logo Thunderbolt sont des marques commerciales d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Windows et le logo Windows sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées appartenant aux entreprises du groupe Microsoft.

Razer Inc. (« Razer ») peut avoir des droits d'auteur, des marques commerciales, des secrets de fabrication, des brevets, des demandes de brevet, ou d'autres droits de propriété intellectuelle (enregistrés ou non enregistrés) concernant le produit dans ce guide. Ce guide ne vous donne pas de licence pour ce droit d'auteur, cette marque commerciale, ce brevet ou tout autre droit de propriété intellectuelle. Le Razer Thunderbolt™ 5 Dock (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou autre. Razer n'assume aucune responsabilité pour de telles différences ou pour toute erreur pouvant apparaître. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Pour connaître les dernières conditions et les conditions actuelles de la garantie limitée du produit, veuillez vous rendre sur [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne sera en aucun cas responsable de toute perte de profit, d'informations ou de données, de dommages spéciaux, fortuits, indirects, punitifs ou consécutifs, ou de dommages fortuits découlant de la distribution, la vente, la revente, l'utilisation, ou l'incapacité d'utiliser le Produit. En aucun cas la responsabilité de Razer ne peut excéder le prix d'achat au détail du Produit.

GÉNÉRALITÉS

Ces conditions seront régies par et interprétées conformément aux lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'une des conditions définies ici est jugée non valide ou inapplicable, cette condition (dans la mesure où elle est non valide ou inapplicable) n'aura alors

aucun effet et sera considérée comme exclue sans invalider aucune des conditions restantes.
Razer se réserve le droit de modifier toute condition à tout moment sans préavis.