



RAZER TRAVEL CASE FOLIO FOR PORTABLE KEYBOARDS

SICHERHEIT UND WARTUNG

INHALT

1. SICHERHEIT UND WARTUNG.....	2
2. RECHTLICHE HINWEISE.....	4

1. SICHERHEIT UND WARTUNG

SICHERHEITSRICHTLINIEN

Um die größtmögliche Sicherheit bei der Benutzung des Razer Travel Case Folio for Portable Keyboards zu gewährleisten, empfehlen wir die Einhaltung der folgenden Richtlinien:

- Versuche nicht, das Travel Case zu modifizieren, zu durchbohren oder zu zerlegen. Deine Garantie würde sonst erlöschen.
- Bitte verwende das Travel Case nur für das Verstauen und den Transport portabler Tastaturen und Zubehörs.
- Überlade das Travel Case nicht. Ein zu großes Gewicht könnte die magnetische Lasche, den Ständer oder die Oberflächen der Innen- und Außenseite beschädigen.
- Vergewissere dich, dass das Travel Case komplett geschlossen ist, bevor du es mitnimmst, um versehentlichem Fallenlassen und Schäden an der Tastatur vorzubeugen.
- Achte darauf, dass die magnetische Lasche sauber und frei von Metallteile ist, damit sie auch wirklich sicher schließt.
- Halte das Travel Case von extremer Hitze fern, etwa offenen Flammen oder direktem, andauerndem Sonnenlicht, da hohe Temperaturen das PU-Leder verziehen und Klebstoffe lösen könnten.
- Bitte das Travel Case nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen oder Oberflächen aufbewahren oder verwenden.
- Verwende nur Ladekabel, die auch wirklich durch die Anschluss-Öffnungen des Travel Cases passen. Wenn du inkompatible Stecker mit Gewalt hineinzwängst, beschädigst du unter Umständen das Kabel, das Case oder die Tastatur.
- Du solltest den Ständer nur auf einem ebenen, stabilen Untergrund verwenden.
- Lege keine schweren Gegenstände auf dein Travel Case, das sich sonst der Ständer verziehen oder das PU-Leder Falten bekommen könnte, die sich nicht mehr beseitigen lassen.
- Du solltest das Travel Case nicht auf rauen oder scharfkantigen Oberflächen ablegen, damit das PU-Leder nicht zerkratzt oder anderweitig beschädigt wird.
- Schütze das Innenleben aus Mikrofasergewebe vor Flüssigkeiten.
- Bitte wende beim Anpassen des Ständers keine Gewalt an, weil du sonst das Scharnier beschädigen könntest.
- Bitte lass das Travel Case nicht unbeaufsichtigt, wenn du eine Tastatur darin auflädst.
- Bitte verwende das Travel Case nicht in nassen, feuchten oder schwülen Umgebungen, damit das Case und die Tastatur nicht beschädigt werden. Lass das Travel Case vollständig

an der Luft trocknen, falls es feucht geworden sein sollte. Verstaue erst dann deine Tastatur darin.

WARTUNG UND BENUTZUNG

Das Razer Travel Case Folio for Portable Keyboards benötigt nur ein geringes Ausmaß an Wartung, um in einem optimalen Zustand zu bleiben.

- Benutze außen ein weiches, feuchtes Tuch zum Reinigen. Verwende keine Seife oder aggressive Reinigungsmittel.
- Wische das Innenleben mit einem trockenen Mikrofasertuch ab.
- Verstaue das Travel Case an einem kühlen, trockenen Ort, wenn du es gerade nicht benutzt.

2. RECHTLICHE HINWEISE

INFORMATIONEN ZU URHEBERRECHT UND GEISTIGEM EIGENTUM

© 2026 Razer Inc. Alle Rechte vorbehalten. Razer, das dreiköpfige Schlangen-Logo, das Razer-Logo, "For Gamers. By Gamers." und das "Razer Chroma"-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Razer Inc. und/oder angeschlossenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Razer Inc. ("Razer") kann über Copyrights, Marken, Geschäftsgeheimnisse, Patente, Patentanträge oder andere Rechte an geistigem Eigentum (eingetragen oder nicht) hinsichtlich des Produkts in diesem Handbuch verfügen. Razer gewährt durch die Bereitstellung dieses Handbuchs keine Lizenz für diese Copyrights, Marken, Patente oder anderen Formen von geistigem Eigentum. Dein Razer Travel Case Folio for Portable Keyboards (das "Produkt") kann sich von den Abbildungen auf der Verpackung oder anderswo unterscheiden. Razer übernimmt keine Haftung für solche Unterschiede oder für eventuelle Fehler. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung jederzeit ändern.

EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Die neusten und aktuellsten Bedingungen der Eingeschränkten Produktgarantie findest du unter razer.com/warranty.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Razer haftet in keinem Falle für verlorene Gewinne, Verluste von Informationen oder Daten, besondere, zufällige, indirekte, strafrechtliche oder Folgeschäden, die sich aus dem Vertrieb, dem Verkauf, dem Wiederverkauf, dem Gebrauch oder Nichtgebrauch des Produkts ergeben. Razer ist in keinem Falle verpflichtet, für höhere Summen als den Einzelhandelspreis des Produkts zu haften.

ALLGEMEIN

Diese Bedingungen unterliegen dem Recht des Staates, in dem das Produkt erworben wurde. Wenn eine hierin enthaltene Bestimmung ungültig oder nicht durchsetzbar ist, wird sie (soweit sie ungültig oder nicht durchsetzbar ist) unwirksam und wird ohne Einfluss auf die verbleibenden Bestimmungen aus der Auslegung dieser Vereinbarung ausgeschlossen. Razer behält sich das Recht vor, jede Bedingung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.